



AIR BAG – P6L SP MUX

0402031

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	I PFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	I CN
كانكتور عيب يابي	C001
ماژول ايربگ شاگرد	6564
ماژول ايربگ راننده	6565
كليد غيرفعال كننده ايربگ شاگرد	6569
كنترل يونيت ايربگ و كمربند ايمني	6570
كمربند پيش كشنده جلو چپ	6575
كمربند پيش كشنده جلو راست	6576

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015.09.01

