



Alternator and starter – P6L SP MUX

0801020

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	I PFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	I CN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015.09.01

