



Automatic Front Window Winder – P6L ECO

0601003

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
رله شیشه بالابر	RB00C
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه‌ها	6036
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6040
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045

* در خودروهایی که دسته سیم های داخل اتاق آنها با کدهای IK00384580، IK00385480، IK00398780، IK00399180، IK00405980، IK00406080، IK00479580، IK00479680، IK00509180، YG22241647 می باشند از نقشه صفحه دوم و در غیر این صورت از نقشه صفحه سوم استفاده نمایید.

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2015/06/09



