

Xantia



www.cargeek.ir

# ذانتیا

- راهنمای مدارهای الکتریکی و تجهیزات جانبی الکتریکی کمکی

کد شناسایی ۱۳۶۷۴/۰۱۰۱

XNWD1H/1/1

بسمه تعالیٰ

زانتیا

راهنمای مدارهای الکتریکی

و تجهیزات جانبی الکتریکی کمکی

مدیریت فنی و مهندسی

www.cargeek.ir

صفحهعنوان

۹	مدارک راهنمای عملکرد سیستم
۹	پایه و اساس نمودارها
۱۰	کد گذاری عملگرها
۱۳	کد گذاری اجزاء
۱۳	شماره گذاری اتصالات داخلی
۱۴	شماره گذاری رابط های بلوکی (کد گذاری سیم ها)
۱۵	اختصارات
۱۶	کدهای رنگ
۱۷	خواندن نمودارهای شماتیک
۱۸	خواندن نمودارهای سیم کشی
۱۹	خواندن نمودارهای نصب و موقعیت اجزاء
۲۰	فهرست اجزاء
۳۳	فهرست علائم

۴۳	تجهیزات جانبی الکتریکی کمکی
۵۵	جمعه فیوز داخل موتور (BF01)
۵۸	جمعه فیوز بزرگ (BMF1-BMF2)
۵۸	جمعه ۲۸ فیوز (اتاق) (BH28)
۶۱	محل استقرار رله های زیر درب موتور
۶۲	محل استقرار رله های داخل اتاق
۶۳	جزئیات مربوط به داشبورد
۶۷	پریز عیب یاب
۶۸	محل استقرار عمومی اتصالات شاسی
۶۹	چگونگی انشعابات فرعی
۸۶	چگونگی اتصالات داخلی

www.cargeek.ir

## پیش‌گفتار

کتابی که پیش رو دارد توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک به منظور راهنمائی تعمیر کاران و کارشناسان خودروی زانتیا تهیه و تدوین گردیده شده است. امید است که تعمیر کاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنمای هماهنگ کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنمای نقص های وجود داشته باشد و یا روش های بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می کنند در خواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مرتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند. لازم به ذکر است که حق هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مزبور برای این شرکت محفوظ می باشد.

سایپا یدک  
سازمان خدمات پس از فروش سایپا  
مدیریت فنی و مهندسی



www.cargeek.ir

---

---

## راهنمای مدارهای الکتریکی

---

---

www.cargeek.ir

## مدارک راهنمای عملکرد سیستم:

۱- تفکیک عملکرد سیستم در سه نمودار:

- نمودار شماتیک
- نمودار سیم کشی
- نمودار نصب اجزاء

۲- پایه و اساس نمودارها:

### نمودار شماتیک:

- تأمین قدرت (+ و -)
- اجزاء (به همراه مراجع، علائم عملکرد و تشریح جزئیات الکترو- مکانیکی داخلی بجز اجزای الکترونیکی)
- سوکت رابط اجزاء
- نقاط اتصال بدنه
- سیم ها (همراه با مرجع آنها)

### نمودار سیم کشی:

- تأمین قدرت (+ و -)
- اجزاء (به همراه مراجع، علائم عملکرد، بدون تشریح جزئیات الکترو- مکانیکی داخلی)
- رابط های داخلی (رابط ها همراه با مراجع آنها)

### نمودار نصب اجزاء:

- نمای کلی و یا جزئی از خودرو (به صورت سه بعدی)
- اجزاء (موقعیت، مراجع)
- رابط های داخلی (موقعیت، مراجع)
- اجزای مرتبط
- نقاط اتصال بدنه (موقعیت، مراجع)
- دسته سیم ها (مراجع)
- مسیرهای مجزا از هم



### **۳-کد گذاری عملکرها**

هدف از این شماره گذاری برقراری ارتباط بین شماره اجزاء و عملکرد الکتریکی آنها می باشد.

#### **عملکرها در هشت گروه طبقه بندی گردیده‌اند:**

#### **واحد قدرت:**

- 10- استارت ، مولد جریان
- 11- سیستم جرقه
- 12-13- سیستم سوخت رسانی ، سیستم انژکتوری
- 14- رابط های عیب یابی موتور
- 15- سیستم خک کننده
- 16- گیربکس ، پلوسها
- 17- منبع تغذیه الکتریکی موتور - آکومولاتور

#### **چراغهای بیرونی (لامپهای بیرونی) ، علائم هشدار دهنده:**

- 20- لامپهای مه شکن عقب
- 21- لامپهای ترمز
- 22- لامپهای دنده عقب
- 23- چراغهای راهنمای فعال ، فلاشرهای کناری ، لامپ های اخطار توقف
- 24- چراغهای فعال ، چراغ های جلو ( نور بالا و پائین )
- 25- بوقها
- 26- چراغهای جلو، چراغهای صندوق عقب ، چراغهای پلاک خودرو، چراغهای کناری چراغهای راهنمای

#### **چراغهای داخلی:**

- 30- چراغهای داخل اطاق



**اطلاعات رانده**

- 40- اطلاعات مربوط به درجه حرارت مایع خنک کننده موتور ، مولد جریان
- 41- اطلاعات مربوط به روغن موتور
- 42- اطلاعات مربوط به سرعت موتور
- 43- اطلاعات مربوط به سوخت
- 44- اطلاعات مربوط به ترمز
- 45- اطلاعات مربوط به سیستم تعلیق
- 46- اطلاعات مربوط به انتقال قدرت و گیربکس
- 47- اطلاعات سیستم اخطار دهنده صوتی
- 48- اطلاعات مربوط به بازدید موتور
- 49- اطلاعات دریها و سایر اطلاعات ...

**شیشه شوی و برف پاک کن:**

- 50- برف پاک کن های شیشه جلو
- 51- شیشه شوی جلو
- 52- برف پاک کن شیشه عقب
- 53- شیشه شوی عقب
- 54- شیشه شوی و برف پاک کن چراغهای جلو ، شیشه شوی چراغهای جلو



**مکانیزمهای کمکی**

- 60- شیشه بالا برابر بر قی جلو
- 61- شیشه بالا بزر بر قی عقب
- 62- قفل مرکزی
- 65- کمریندهای غیر فعال
- 67- سیستمهای کمکی گیربکس و انتقال قدرت
- 68- دریچه سقفی

**تجهیزات کمکی و آنده**

- 70- ترموزها
- 71- فرمان هیدرولیک متغیر
- 72- کامپیوتر جهت مشخص کردن کیلومتر پیموده شده ، ساعت
- 77- سیستم تعليق

**تجهیزات رفاهی**

- 80- سیستم گرمایش / تهویه ، سیستم کولر
- 81- تجهیزات گرمایشی ( گرمکن شیشه عقب ، آینه ها ، شیشه ، فندک )
- 84- رادیو ، آتن
- 86- سیستم هشدار ضد سرقت
- 87- پرده آفتابگیر بر قی



## ۴- کد گذاری اجزاء

هر کدام از اجزاء دارای چهار شماره مشخصه می باشند. بطور مثال 4310 دو رقم اول بیانگر عملکرد اجزاء و دو رقم بعدی، اجزاء را تشریح می کند. شماره های مربوط به لامپهای نشانگر همراه با حرف V می باشند. بطور مثال V2610

اعداد ویژه ای که جهت تجهیزات مولد الکتریکی بکار میروند، بشرح ذیل می باشد:

- BB00 : باتری
- BB10 : باتری Ve unit +
- CA00 : سویچ موتور
- BF00 : جعبه فیوز

رابطهایی که دارای عملکرد مخصوص می باشند (بطور مثال تست عملکرد) همراه با حرف C شماره گذاری گردیده اند. بطور مثال C1300

### شماره گذاری نقاط اتصال بدنه:

- حرف M همراه با شماره مشخصه می آید.
- مثال : M2A,M90C
- حرف E همراه با شماره مشخصه می آید. به طور مثال E028, E002

## ۵ - شماره گذاری اتصالات داخلی

حروف IC همراه با یک شماره مشخصه ۲ رقمی همراه شده است .  
اگر اتصالات داخلی مشخص باشند ، از حروف الفباوی استفاده می شود.  
بطور مثال : IC20, IC05A, IC05B



## ۶- شماره گذاری رابط های بلوکی

حرف B همراه با یک شماره ۳ رقمی آورده می شود به طور مثال : B001  
اگر کد ترمینالها مشخص باشند ، از حروف الفبایی استفاده می شود بطور مثال : B003A, B003B

## ۷- کد گذاری سیم ها

با این کد می توان اتصال ما بین شماره سیم را به منبع تغذیه و یا عملگر الکتریکی ، میسر ساخت.

مسیر منبع تغذیه و کد گذاری آنها به شرح ذیل است :

### منبع تغذیه قبل از فیوز:

- Ve supply + BB: باتری
  - Ve supply + AA: تجهیزات اضافی
  - Ve supply + CC: کنترل سیستم اشتعال
  - Ve supply + VV: لامپ های کناری
  - Ve supply : KK پس از سویچ خاموش موتور
- به طور مثال: BB2 (نوع منبع تغذیه + شماره مشخصه سیم )

### منبع تغذیه بعد از فیوز:

- Ve supply + B: باتری
  - Ve supply + A: تجهیزات اضافی
  - Ve supply + C: کنترل سیستم اشتعال
  - Ve supply + V: لامپ های کناری
  - Ve supply : K پس از سویچ خاموش موتور
- بطور مثال: BO2A (نوع منبع تغذیه + شماره فیوز + شماره مشخصه سیم ، رقم یا حرف )



**منابع تغذیه ویژه:**

- M: اتصال بدنه
- D: نقاط آزمایش

بطور مثال : M262 (نوع منبع تغذیه + شماره مشخصه سیم ، رقم یا حرف )

**توجه:** هر خودرویی با توجه به نوع منبع تغذیه و یا اتصالات آن دارای مشخصات ویژه خود می باشد.

**سایر اتصالات مابین اجزاء:**

- ارقام و حروف سمت چپ بیانگر شماره عملکرد مرتبط می باشند. ( مبحث کد گذاری عملکرها را ببینید)
  - ارقام و حروف سمت راست بیانگر شماره مشخصه عملگر می باشند.
- بطور مثال : 2604 (شماره عملکرد + شماره مشخصه سیم )

**۸- اختصارات**

این اختصارات در خصوص ترمینالهای اجزای اصلی بکار می روند . (بطور مثال : سویچ اشتعال موتور)

Ve + BB : باتری

Ve + AA : تجهیزات اضافی

Ve + CC : کترل اشتعال

+Ve : بعد از سویچ خاموش موتور +KK



## ۹- کدهای رنگ

: سفید BA

: آبی BE

: قهوه ای روشن BG

: خاکستری GR

: زرد JN

: قهوه ای MR

: مشکی NR

: پرتغالی (نارنجی) OR

: قرمز RG

: صورتی RS


: سبز VE

: بنفش VI

: سبز / زرد VJ



#### ۴- خواندن نمودارهای شعاعیک



H: بیانگر اطلاعاتی که به عملگر می رود.

A: اتصال زمین

I: شماره عملگر

B: شماره اجزاء

J: بیانگر سیم مطابق با مشخصات خودرو

C: شماره سیم

K: نمودار اجزاء

D: شماره سوکت رابط

L: بیانگر اتصالات

E: رنگ رابط


M: بیانگر اتصالات

F: شماره سوکت رابط

G: شماره فیوز



## II- خواندن نمودارهای سیم کشی



R: رنگ اتصالات داخلی

N: مشخصه سیم کشی

S: پانگر اتصالات داخلی جزء به جزء

O: نمودار جعبه فیوز


T: پانگر اتصالات

P: شماره اتصالات داخلی

Q: شماره تعداد راههای اتصالات داخلی



## ۱۲- خواندن نمودارهای نصب و موقعیت اجزا :



S: بیانگر اتصالات داخلی

Z: بیانگر اتصالات

P: شماره اتصالات داخلی

D: شماره تعداد راههای رابط

E: رنگ رابط

N: شماره مشخصه سیم کشی ها

## فهرست اجزاء:

MF00: فیوز باتری سرویس	B001: بلوک پلی شماره ۱
MF01: فیوز دینام	B002: بلوک پلی شماره ۲
MF02: فیوز باتری استارتر	B003: بلوک پلی شماره ۳
V0004: لامپ اخطار توقف	BB00: باتری
V1200: لامپ اخطار تست سیستم انژکتوری	BB10: باتری + واحد کترل
V1300: لامپ اخطار عیب یابی موتور	BB12: ترمینال رابط باتری
V1700: لامپ اخطار عیوب سوخت خودرو	BCM1: بلوک سویچ چند کاره سمت چپ
V2000: لامپ اخطار لامپهای مه شکن عقب	BCM2: بلوک سویچ چند کاره سمت راست
V2010: لامپ اخطار لامپهای مه شکن جلو	BF00: جعبه فیوز داخل اطاق
V2300: لامپ اخطار خطر	BF01: جعبه فیوز داخل اطاق موتور
V2310: لامپ فلاشر چپ یا راست	BMF1: واحد فیوز Maxi
V2320: لامپ اخطار راهنمای سمت چپ	BMF2: واحد فیوز Maxi
V2330: لامپ اخطار راهنمای سمت راست	BMF3: واحد فیوز Maxi
V2600: لامپ اخطار لامپهای کناری	BMF4: واحد فیوز Maxi
V2610: لامپ اخطار نور پائین چراغهای جلو	C001: رابط عیب یابی
V2620: لامپ اخطار نور بالای چراغهای جلو	C004: رابط عیب یابی صفحه داشبورد
V2660: لامپ اخطار لامپ مه شکن جلو	CR60: رابط نگهدارنده فیوز پمپ تغذیه
V4010: لامپ اخطار سطح پائین مایع خنک کننده	TDC: رابط C1400
V4020: لامپ اخطار درجه حرارت ماکریم مایع خنک کننده موتور	ABS: رابط تست سیستم ABS
V4110: لامپ اخطار فشار کم روغن موتور	C7001: رابط فیوز ABS
V4120: لامپ اخطار سطح پائین روغن موتور	CA00: سویچ موتور
	CT00: رابط چرخشی غربیلک فرمان



1120: سنسور ضربه	V4130: لامپ اخطار درجه حرارت ماکزیمم (روغن موتور)
1121: سنسور ضربه ۱	V4300: لامپ اخطار کمبود بنزین
1122: سنسور ضربه ۲	V4320: لامپ اخطار باز بودن درب باک بنزین
1125: سویچ پدال گاز	V4400: لامپ اخطار ترمز
1127: رله تغذیه	V4420: لامپ اخطار ترمز دستی
1130: واحد کنترل جرقه	V4430: لامپ اخطار لنت های ترمز
1131: کوئل سیلندر ۱	V4700: لامپ اخطار باز بودن دربها
1132: کوئل سیلندر ۲	V4701: لامپ اخطار باز بودن دربها جلو
1133: کوئل سیلندر ۳	V4730: لامپ اخطار کمربند ایمنی
1134: کوئل سیلندر ۴	V6560: لامپ اخطار کیسه هوای جلو
1135: کوئل	V6562: لامپ اخطار کیسه هوای مسافر
1136: خازن کوئل	V7000: لامپ اخطار عیب یابی ABS
1200: رله پمپ بنزین	V7001: لامپ نشانگر عملکرد
1201: رله پمپ انژکتوری	V8110: لامپ نشانگر گرم کن شیشه عقب
1204: رله اطمینان ضربه	V8220: لامپ اخطار سیستم Transponder
1205: فیوز پمپ بنزین	1000: سویچ اطمینان استارت
1210: پمپ بنزین	1010: استارتتر
1215: شیر برقی کنیستر	1020: دینام
1216: مقاومت کنیستر	1030: رله سیگنال حرکت موتور
1217: سولونثید قطع کنیستر	1041: سویچ توقف اضطراری
	1043: کلید فشاری تنظیم دوباره تجهیزات خودرو
	1044: مجموعه دیود
	1101: ترمیستور مایع خنک کننده موتور
	1102: مدول آوانس

1220: سنسور درجه حرارت مایع خنک کننده موتور	
1225: موتور پله ای تنظیم دور آرام (MMBA)	1510: فن
1226: سویچ دور آرام و موتور تنظیم دور آرام	1511: فن سمت راست
1228: سویچ دور آرام و موتور تنظیم دور آرام	1512: فن سمت چپ
1232: شیر برقی دور آرام	1514: رله تغذیه سرعت فن خنک کننده
1302: رله تغذیه و سیستم انژکتوری	1620: سنسور سرعت خودرو
1303: رله تغذیه سیستم اشتعال و سیستم انژکتوری	1704: پوسته رله
1304: رله دوبل چند کاره مدیریت موتور	1713: پتانسیومتر پدال گاز
1305: پتانسیومتر مخلوط	1718: ترمیستور کترل موتور فن خنک کننده
1307: رله دوبل چند کاره قدرت	1801: سنسور فشار مطلق
1308: سنسور فشار روغن موتور	1803: شیر برقی باک
1316: سنسور موقعیت دریچه گاز	1807: پل دیودی
1320: واحد کترل مدیریت موتور	0002: سویچ روشنایی و سیگنال
1326: فیوز تغذیه واحد سیستم انژکتوری	2000: سویچ لامپ مه شکن عقب
1330: انژکتور	2001: مجموعه سویچ روشنایی / برف پاک کن
1331: انژکتور سیلندر شماره ۱	2005: رله لامپ مه شکن عقب
1332: انژکتور سیلندر شماره ۲	2010: لامپهای مه شکن عقب (سمت چپ)
1333: انژکتور سیلندر شماره ۳	2011: لامپهای مه شکن عقب (وسط)
1334: انژکتور سیلندر شماره ۴	2015: لامپهای مه شکن عقب (سمت راست)
1400: سنسور TDC (نقطه مرگ بالا)	2100: سویچ لامپ توقف
1500: رله فن	2200: سویچ لامپ دنده عقب
1501: فیوز فن خنک کننده	2300: سویچ لامپ اخطر
1502: رله تغذیه فن سمت چپ	2305: واحد فلاشر
1503: رله تغذیه فن سمت راست	2310: سویچ نشانگرهای راهنمای
1504: رله تغذیه فن سمت چپ و راست	2320: لامپ راهنمای جلو سمت چپ
1505: سویچ حرارتی فن خنک کننده	2325: لامپ راهنمای جلو سمت راست
1508: رله تغذیه فن سرعت پائین	2330: لامپ راهنمای عقب سمت چپ ↴
1509: رله تغذیه فن سرعت بالا	(در صورت جدا بودن)



2658: سویچ لامپ سقف	2335: لامپ راهنمای عقب سمت راست ↓ ( در صورت جدا بودن )
2656: لامپهای توقف عقب	2340: فلاشر سمت چپ
2660: سویچ لامپ مه شکن جلو	2345: فلاشر سمت راست
2662: رله مانع لامپ مه شکن جلو(جلو)	2410: رله نور پائین
2665: رله لامپهای مه شکن جلو	2411: رله نور بالا - پائین
2670: لامپهای مه شکن جلو سمت چپ	2415: مقاومت نور بالا - پائین
2675: لامپهای مه شکن جلو سمت راست	2500: کلید بوق
3000: سویچ ستون درب جلو سمت چپ	2501: کلید بوق بر روی غربیلک فرمان
3001: سویچ ستون درب جلو سمت راست	2502: بوقها
3002: سویچ روزنه در- در عقب سمت چپ	2605: رله نور پائین
3003: سویچ روزنه در- در عقب سمت راست	2606: رله نور بالا
3004: واحد تایمیر روشنایی	2610: لامپهای جلو سمت چپ
3005: رله تایمیر لامپ مطالعه	2615: لامپهای جلو سمت راست
3006: سویچ لامپ مطالعه	2620: نور جلو سمت چپ
3007: رله لامپ داخلی	2625: نور جلو سمت راست
3010: لامپ مطالعه جلو	2630: لامپ صندوق عقب سمت چپ
3012: لامپ مطالعه (جلو سمت چپ)	2631: لامپ صندوق عقب سمت راست
3013: لامپ مطالعه (جلو سمت راست)	2633: لامپ پلاک سمت راست
3019: سویچ لامپ مطالعه عقب	2635: لامپ صندوق عقب سمت راست
3020: لامپ مطالعه عقب	2636: لامپ پلاک خودرو
3022: لامپ مطالعه عقب سمت چپ	2640: لامپ نشانگر درب جلو سمت چپ
3023: لامپ مطالعه عقب سمت راست	2641: نشانگر جلو سمت راست
3024: لامپ مطالعه سمت چپ	2642: نشانگر جلو سمت چپ
3025: لامپ مطالعه سمت راست	2643: نشانگر عقب سمت راست
3029: سویچ لامپ مطالعه وسط	2644: نشانگر عقب سمت چپ
3030: لامپ مطالعه وسط	2645: لامپ نشانگر درب جلو سمت راست
3035: لامپ زیر پا	2650: لامپ نشانگر درب عقب سمت چپ
3036: چراغ زیر پا سمت راست	2655: لامپ نشانگر درب عقب سمت راست

4021: سویچ درجه حرارت موتور	3037: چراغ زیر پا سمت چپ
4025: سنسور درجه حرارت سویچ حرارتی مایع	3050: رئوستای چراغها
خنک کننده موتور (گیج)	3051: لامپ پانل گرم کن
4026: گیج درجه حرارت مایع خنک کننده موتور	3052: لامپ کنسول
4030: ترمیستور مایع خنک کننده	3053: لامپ فندک
4060: نشانگر شارژ باطری	3054: لامپ جا سیگاری
4160: گیج درجه حرارت + سطح روغن موتور	3055: لامپ کنترل قاب رادیو
4101: صفحه نمایشگر درجه حرارت روغن موتور	3056: لامپ کنترل قاب جا سیگاری
4102: گیج سطح روغن موتور	3062: چراغ جا سیگاری عقب
4103: سنسور درجه حرارت (روغن موتور)	4310: گیج بنزین
4104: سنسور فشار درجه حرارت روغن	3065: لامپ نقشه خوانی
4105: گیج فشار روغن موتور	3075: لامپ سویچ موتور
4106: سنسور فشار / سویچ فشار روغن	3105: لامپ صندوق عقب
4110: سویچ فشار روغن	3106: چراغ صندوق عقب سمت چپ
4111: سنسور درجه حرارت + سویچ حرارتی روغن موتور	3107: چراغ صندوق عقب سمت راست
4120: سنسور سطح روغن موتور	3110: سویچ لامپ داخل داشبورد
4130: سویچ حرارتی روغن موتور	3115: لامپ داخل داشبورد
0004: صفحه تجهیزات الکترونیکی	4000: جدول الکترونیکی صفحه تجهیزات داشبورد
	4005: سنسور درجه حرارت خنک کننده موتور
	4010: سویچ سطح مایع خنک کننده موتور
	4015: واحد سطح مایع خنک کننده موتور
	4020: سویچ حرارتی مایع خنک کننده موتور



- 4131: سنسور درجه حرارت و سطح روغن موتور
- 4205: سویچ فشار صافی هوا
- 4210: دور سنج
- 4310: گیج بنزین
- 4320: سویچ درب باک
- 4341: نشانگر مصرف سوخت لحظه ای
- 4400: سویچ ترمز دستی
- 4401: دیود لامپ اخطار ترمز در هنگام پارک کردن
- 4402: دیود بوق دندنه عقب
- 4420: رله لامپ اخطار ABS
- 4430: صفحه تماس سایش لنت ترمز جلو سمت چپ
- 4431: صفحه تماس سایش لنت ترمز جلو سمت راست
- 4432: صفحه تماس سایش لنت ترمز عقب سمت چپ
- 4433: صفحه تماس سایش لنت ترمز عقب سمت راست
- 4605: صفحه نمایشگر برنامه یا انتخاب برنامه
- 4630: سرعت سنج
- 4640: مسافت سنج
- 4700: سویچ قفل درب جلو سمت چپ (نشانگر باز بودن درها) (در صورت متفاوت بودن 3000)
- 4701: سوئیچ قفل درب جلو سمت راست (نشانگر باز بودن درها) (در صورت متفاوت بودن 3001)
- 4702: سوئیچ قفل درب عقب سمت چپ (نشانگر باز بودن درها) (در صورت متفاوت بودن 3002)
- 4703: سوئیچ قفل درب عقب سمت راست (نشانگر باز بودن درها) (در صورت متفاوت بودن 3003)
- 4705: سویچ قفل صندوق عقب (نشانگر باز بودن در صندوق عقب)
- 4710: رله فلاش لامپ جلو
- 4715: بوق (آژیر) باز بودن در

5010: تایمر برف پاک کن شیشه جلو	4730: سویچ کمربند اینمی جلو سمت چپ
5015: موتور برف پاک کن شیشه جلو	4731: سویچ کمربند اینمی جلو سمت راست
5100: پمپ شیشه شوی شیشه جلو	4732: سویچ کمربند اینمی عقب سمت چپ
5110: سنسور سطح مایع شیشه شوی	4733: سویچ کمربند اینمی عقب سمت راست
5115: پمپ شیشه شوی شیشه جلو / عقب	4734: سویچ کمربند اینمی عقب (وسط)
5202: سویچ برف پاک کن شیشه عقب	4735: رله آژیر کمربند اینمی
5203: سویچ شیشه شوی شیشه عقب	4740: آژیر سرعت غیر مجاز
5204: سویچ موتور برف پاک کن عقب (درصورت جدا بودن)	4750: رله آژیر سیستم ABS
5210: تایمر برف پاک کن شیشه عقب واحد کنترل درجه حرارت مبدل کاتالیتیکی	4800: سنسور درجه حرارت مبدل کاتالیتیکی
5211: موتور برف پاک کن شیشه عقب (سمت چپ)	4805: سویچ برف پاک کن جلو 0005: سویچ برف پاک کن جلو
5212: موتور برف پاک کن شیشه عقب (سمت راست)	5000: سویچ شیشه شوی و برف پاک کن جلو
5215: موتور برف پاک کن شیشه عقب	5001: سنسور باران
5300: پمپ شیشه شوی شیشه عقب	5002: رله کنترل سنسور باران
5400: رله تایmer شیشه شوی لامپهای جلو	5003: رله کنترل سرعت سنسور باران
5401: رله شیشه شوی لامپهای جلو	5004: واحد کنترل برف پاک کن شیشه جلو
5405: پمپ شیشه شوی لامپهای جلو	5005: رله برف پاک کن شیشه جلو
5406: کلید شیشه شوی لامپهای جلو	5006: رله برف پاک کن جلو / عقب

- 6000: کلید شیشه بالابر درب سمت چپ
- 6001: کلید شیشه بالابر درب جلو سمت چپ
- 6002: کلید شیشه بالا درب جلو سمت راست
- 6005: کلید شیشه بالابر درب سمت راست
- 6010: کلید شیشه بالابر درب سمت راست که بر روی درب سمت چپ قرار دارد
- 6015: کلید شیشه بالا درب سمت چپ که بر روی درب سمت راست قرار دارد.
- 6021: رله شیشه بالابر
- 6033: واحد کنترل سیستم برگشت خودکار شیشه
- 6034: سنسور برگشت خودکار شیشه
- 6035: موتور برگشت خودکار شیشه (درب سمت راننده)
- 6036: صفحه کنترل شیشه بالابر / آینه (درب سمت راننده)
- 6037: صفحه کنترل شیشه بالابر / آینه (درب سمت مسافر)
- 6038: موتور برگشت خودکار شیشه (سمت مسافر)
- 6040: موتور شیشه بالابر (جلو سمت چپ)
- 6045: موتور شیشه بالابر (جلو سمت راست)
- 6051: شیشه بالابر برقی جلو سمت راست + واحد کنترل
- 6052: شیشه بالابر برقی جلو سمت چپ + واحد کنترل
- 6060: سویچ مرکزی شیشه بالابر برقی
- 6100: سویچ عقب شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ
- 6105: سویچ عقب شیشه بالابر برقی عقب سمت راست
- 6110: سویچ جلو شیشه بالابر برقی عقب سمت چپ
- 6115: سویچ جلو شیشه بالابر برقی عقب سمت راست
- 6116: صفحه کنترل شیشه بالابر برقی عقب
- 6120: سویچ مانع شیشه بالابر برقی عقب



(GPF) ABS 7025: واحد هیدرولیک	6232: فرستنده فرکانس بالای قفل دریها و صندوق عقب
ABS 7027: فیوز سولونوئید	6235: واحد کنترل قفل مرکزی
ABS 7028: شنت سیستم ترمز	6237: سویچ بازکردن قفل صندوق عقب
ABS 7029: فیوز پمپ	6240: موتور قفل درب جلو سمت چپ
7030: پمپ برقی	6250: موتور قفل درب عقب سمت چپ
7031: رله مجموعه پمپ برقی	6255: موتور قفل درب عقب سمت راست
ABS 7076: رله چراغ نشانگر سویچ	6256: موتور قفل درب عقب
7112: سنسور فشار فرمان هیدرولیک	6260: موتور قفل درب صندوق عقب
7113: سنسور توقف فرمان هیدرولیک	6263: موتور قفل درب مخصوص کودکان سمت چپ
7115: رله کنترل فرمان هیدرولیک	6265: مقاومت شنت کیسه هوا
7120: موتوریمپ برقی فرمان هیدرولیک	6560: واحد کنترل کیسه هوا
7122: واحد پمپ برقی فرمان هیدرولیک	6565: جدول کیسه هوای سمت راننده
7205: سویچ نشانگر کامپیوتر سفر	6570: واحد کنترل کیسه هوا و کمربندها
7210: کامپیوتر سفر	6276: کمربندهای جلو سمت چپ
7220: ساعت	6276: کمربندهای جلو سمت راست
7222: سنسور درجه حرارت محیط ↓ بیرون خودرو	6577: کمربندهای عقب سمت چپ
7225: ساعت + صفحه نشانگر درجه ↓ حرارت محیط بیرون	6578: کمربندهای عقب سمت راست
7226: نشانگر درجه حرارت محیط بیرون خودرو	6579: کمربندهای عقب (وسط)
7400: نشانگر درجه حرارت محیط بیرون خودرو	6601: سویچ ارتفاع خودرو
7706: سنسور فشار ترمز	6632: سویچ فشار روغن هیدرولیک
7715: واحد کنترل سیستم تعليق	7005: سنسور ترمز ABS جلو سمت راست
7745: انتخاب کننده ارتفاع خودرو	7010: سنسور ترمز ABS عقب سمت چپ
8000: سویچ تهویه مطبوع (کولر)	7014: سنسور ABS عقب
8001: شنت رله کمپرسور کولر	7015: سنسور ترمز ABS عقب سمت راست
8004: واحد کنترل قطع سیستم کولر	7016: سنسور شتاب ABS
8005: رله کمپرسور کولر	7017: فیوز کنترل ABS
	7018: رله واحد کنترل ABS
	7020: واحد کنترل ترمز ABS



8006: ترمیستور اوپرатор (در صورت مجزا بودن)	8050: موتور دمنده بخاری (در صورت جدا بودن)
8007: پرسوستات (سوئیچ فشار)	8051: موتور دمنده سمت راست
8009: سنسور فشار فریزن	8052: موتور دمنده سمت چپ
8010: واحد درجه حرارت مایع خنک کننده	8060: بخاری
8012: سویچ قطع فشار سیستم کولر	8061: رله کولر / بخاری
8014: شیر برقی دور آرام	8062: شفت بخاری / کولر
8015: رله قطع کمپرسور که توسط درجه حرارت	
ماع خنک کننده کنترل می شود	8067: پره کنترل هوای ورودی
8016: رله قطع کمپرسور که توسط ECU سیستم	8068: موتور پره کنترل هوای ورودی (سمت چپ)
8020: کمپرسور کولر	8069: موتور پره کنترل هوای ورودی (سمت راست)
8022: سویچ حرارتی خنک کننده سیستم کولر	8070: موتور پره کنترل هوای ورودی
8025: صفحه بخاری (در صورت جدا بودن)	8071: موتور پره کنترل تقسیم هوا
8030: ترمیستور هوای داخل اتاق	8072: موتور پره کنترل تهویه هوا
8031: ترمیستور سیستم خنک کننده	8073: موتور پره کنترل کف پا / بخارزدایی
8032: ترمیستور هوای بیرون	8075: موتور پره کنترل تقسیم هوا (سمت راست)
8035: ترموموستات برقی درجه حرارت	8076: موتور پره کنترل تقسیم هوا (سمت چپ)
داخل اتاق (در صورت جدا بودن)	8077: کنترل سرعت دمنده (عقب)
8036: رئوستای نشانگر درجه حرارت	8078: موتور دمنده بخاری (عقب)
(در صورت جدا بودن)	8080: واحد کنترل مرکزی (ECU) سیستم کولر
8038: سنسور روشنایی	8090: دیود محافظ کمپرسور
8040: رئوستای سرعت دمنده (در صورت جدا بودن)	8100: فندک جلو
8043: مدول کنترل دمنده سمت راست	8105: فندک عقب
8044: مدول کنترل دمنده سمت چپ	8110: سویچ گرمکن شیشه عقب
8045: مدول کنترل دمنده (در صورت جدا بودن)	8112: سنسور بخارگیر شیشه عقب
8046: مقاومت موتور دمنده (در صورت جدا بودن)	8115: رله گرمکن شیشه عقب
8047: کنترل سرعت دمنده (در صورت جدا بودن)	
8048: رله دمنده	



8116: رله سویچ تایمر گرم کن شیشه عقب

8120: گرم کن شیشه عقب

8209: کویل ترانسپوندر

8210: شفت رله ترانسپوندر

8220: ترانسپوندر مدول آنالوگ

8221: ترانسپوندر مدول کترول

8404: آنتن

8405: آنتن برقی

8406: مدول آنتن برقی

8408: تقویت کننده رادیو

8410: رادیو

8411: بالانس رادیو جلو چپ / راست

8412: بالانس رادیو جلو / عقب

8413: کترول رادیو

8415: خوان CD

8420: بلندگوهای در جلو ( سمت راننده )

8421: بلندگوهای جلو

8422: بلندگوهای در جلو( سمت چپ )

8423: بلندگوهای در جلو( سمت راست )

8425: بلندگوهای در جلو( سمت شاگرد )

8430: بلندگو ( عقب سمت چپ )

8435: بلندگو ( عقب سمت راست )

	شماره ها Dials.		سونیچ حرارتی Thermal switch.
	سونیچ دستی Switch (manual).		سونیچ فشار Pressure switch.
	سونیچ Switch.		موتور Engine.
	سونیچ در Door aperture switch.		پمپ Pump.
	رله Relay.		کمپرسور Compressor.
	واحد کنترل Control unit.		دیود Diode.
	فیوز Fuse.		شیر برقی Solenoid valve.
	کلید Key.		بلوک پلی Bridge block.
	مقاومت Resistance.		لامپ اخطار Hazard warning.
	مقاومت متغیر (سنور) Variable resistor (sensor).		صفحه داشبورد Instrument panel.
	ترمیستور Thermistor.		صفحه کلید Keypad.
	مقاومت متغیر توسط فشار Resistance varied by pressure.		کنترل الکترونیکی Electric control.



	Battery.	باضری		دربچه گاز دستی
	Starter.	استارتر		انژکتور
	Alternator.	دینام		خرابی موتور
	Starting cut-off.	قطع کننده سیستم استارت		TDC سنسور
	خرابی (قطع) تسمه کمپرسور کولر Breakage of the air conditioning compressor drive belt.			سنسور مرجع سیلندر
	Battery.	باضری		سنسور سرعت
	Battery discharged.	دشارژ باضری		پیزوالکتریک
	Ignition system.	سیستم اشتعال		معایب الکتریکی
	Ignition advance.	آواتس جرقه		دنده جلو
	Coil.	کرنل		دنده عقب
	Oxygen sensor.	سنسور اکسیژن		شارژ باضری



	لامپ صندوق عقب سمت چپ Left-hand tail lamp.		فیلتر گرد و غبار Particle filter.
	لامپ صندوق عقب سمت راست Right-hand tail lamp.		سیستم خنک کننده Cooling system.
	لامپ مه شکن عقب Rear fog lamps.		فن Fan.
	لامپهای توقف Stop lamps.		گیربکس gearbox.
	لامپهای توقف (اضافی) Additional stop lamps.		لامپهای حرکت Running lights.
	لامپهای توقف عقب (سمت چپ) Stop lamps rear LH.		نور پایین Dipped beam.
	لامپهای توقف عقب (سمت راست) Stop lamps rear RH.		نور بالا Main beam.
	لامپهای دنده عقب Reversing lamps.		لامپهای کناری Side lamps.
	لامپهای نشانگر راهنمای Direction indicator.		لامپهای مه شکن جلو Front fog lamps.
	نشانگر راهنمای سمت چپ Left-hand direction indicator.		لامپ جلو سمت چپ Front left side light.
	نشانگر راهنمای سمت راست Right-hand direction indicator.		لامپ جلو سمت راست Front right side light.

	سوئیچ در (جلو سمت راست)		لامپهای اخطار
	Door aperture switch (front RH).		Hazard warnings.
	سوئیچ در (عقب سمت چپ)		فلاشر راهنمایی سمت چپ
	Door aperture switch (rear LH).		Left-hand side repeater flasher.
	سوئیچ در (عقب سمت راست)		فلاشر راهنمایی سمت راست
	Door aperture switch (rear RH).		Right-hand side repeater flasher.
	لامپ مطالعه مرکزی		صندوق عقب
	Central courtesy lamp.		Tailgate.
	لامپ مطالعه، (جلو سمت چپ)		لامپ عقب سمت چپ روی صندوق
	Courtesy lamp (front LH).		Rear left-hand light on tailgate.
	لامپ مطالعه (جلو سمت راست)		لامپ عقب سمت راست روی صندوق
	Courtesy lamp (front RH).		Rear right-hand light on tailgate.
	لامپ مطالعه (عقب سمت چپ)		لامپ پلاک
	Rear left-hand courtesy lamp.		Number plate lamp.
	چراغ مطالعه مرکزی (است)		لامپ پلاک سمت راست
	Rear right hand courtesy lamp.		Number plate right-hand lamp.
	لامپ مطالعه جلو		لامپ نقشه خوانی (عقب سمت چپ)
	Front courtesy lamp.		Map reading lamp (rear LH).
	لامپ مطالعه عقب		لامپ نقشه خوانی (عقب سمت راست)
	Rear courtesy lamp.		Map reading lamp (rear RH).
	لامپ نقشه خوانی (مرکز)		سوئیچ در (جلو سمت چپ)
	Map reading lamp (centre).		Door aperture switch (front LH).

	آلام Alarm.		ساعت دیجیتالی Digital clock.
	قطع آلام Switching off alarm.		پدال گاز Accelerator pedal.
	فرستنده آتراسونیک Ultrasonic transmitter.		گرم کن شیشه جلو Heated windscreen.
	گیرنده آتراسونیک Ultrasonic receiver.		ترانسپوندر Transponder.
	آتن برقی Electric aerial.		رادیو Radio.
	فیز Fuse.		بلندگو Speaker.
	CD Compact disc.		سیستم تهویه مطبوع Air conditioning.
	بالанс Balance.		سونیچ تهویه مطبوع Air conditioning switch.
	بلندگوی سمت جلو چپ Speaker (front LH).		تنظیم درجه حرارت Temperature adjustment.
	بلندگوی سمت جلو راست Speaker (front RH).		فندی Lighter.
	بلندگوی سمت عقب چپ Speaker (rear LH).		گرم کن شیشه عقب Heated rear screen.
	بلندگوی سمت عقب راست Speaker (rear RH).		سوکت Socket.
			کترل کننده های روی غریلک فرمان Control on the steering wheel



	کمریند ایمنی (سمت عقب چپ) Pre-tensioner (rear LH).		تنظیم جایی آرچ Arm rest adjustment.
	کمریند ایمنی (سمت عقب راست) Pre-tensioner (rear RH).		تنظیم نگهباننده های جانبی Side retainers adjustment.
	کمریند ایمنی (سمت عقب وسط) Central rear pre-tensioner.		تنظیم محل پشت (بالا) Upper lumbar adjustment.
	نیانگر درجه حرارت محیط بیرون خودرو Exterior temperature display.		تنظیم محل پشت (پایین) Lower lumbar adjustment.
	سیستم ترمز ABS Anti-lock brakes.		سنور ارتفاع بدن Body height sensor.
	سنور چرخ جلو سمت چپ Front LH wheel sensor.		درجه سقفی Sun roof.
	سنور چرخ جلو سمت راست Front RH wheel sensor.		تنظیم حالت عمودی فرمان Steering column (vertical adjustment).
	سنور چرخ عقب سمت چپ Rear LH wheel sensor.		قل کن کمریند Seat belt locking.
	سنور چرخ عقب سمت راست Rear RH wheel sensor.		کیسه هوا Airbag.
	سنور چرخ عقب Rear wheel sensor.		کیسه هوای سمت راننده Driver's side airbag.
	سنورهای چرخ جلو Front wheel sensors.		کیسه هوای سمت مسافر Passenger's side airbag.



Sensor.

سنور



Rheostat.

رثستا



Front.

جلو



Potentiometer.

پتانسیومتر



Rear

عقب



Shunt.

شفت



Front LH.

جلو سمت چپ



Generator.

ژنراتور



Front RH.

جلو سمت راست



Terminal box.

جهبه ترمینال



Rear LH.

عقب سمت چپ



Intelligent fuse box.

جهبه فیوز هوشیار



Rear RH.

عقب سمت راست



Diagnostic socket.

سوکت عیب یابی



Rotary connector.

رابط دوران



Interconnection.

اتصالات داخلی



Capacitor.

خازن



Multifunction screen.

نمایش صفحه چند کاره





Electric mirror.

آئینه برقی



Anti-pinch window.

شیشه ضد گیر کردن اشیاء



Steering wheel.

غیریلک فرمان



Locking.

سیستم قفل



Steering column.

ستون فرمان



Locking of the doors

قفل درها



Steering column (horizontal adjustment).

تنظیم حالت افقی غیریلک فرمان



Opening the door

باز بودن درها



Doors open.

باز بودن درها



Door aperture (front LH).

باز بودن درها (جلو سمت چپ)



Seat

صندلی



باز بودن درها (جلو سمت راست)

Door aperture (front RH).



Slide adjustment (seat).

تنظیم صندلی



باز بودن درها (عقب سمت چپ)

Door aperture (rear LH).



Front cushion adjustment (seat).

تنظیم نشیمنگاه جلو



پشت سری (عقب سمت چپ)

Door aperture (rear RH).



Rear cushion adjustment (seat).

تنظیم نشیمنگاه عقب



پشت سری (عقب سمت راست)

Head restraint (rear LH).



Backrest adjustment (front seat).

تنظیم پشتی (صندلی جلو)



صندلی عقب (چپ)

Head restraint (rear RH).



Height adjustment (front seat).

تنظیم ارتفاع (صندلی جلو)



Rear seat (left).

صندلی عقب (راست)



Rear seat (right).



	باز بودن درب صندوق عقب Rear luggage compartment opening.		برف پاک کن شیشه جلو Windscreen wiper.
	درب پاک بنزین Fuel filler cap.		تایمر برف پاک کن Wiper timer.
	گیرنده فرکانس بالا برای قفل مرکزی High frequency receiver for central locking.		سنور باران Rain sensor.
	گیرنده مادون قرمز قفل درب Infra red door locking receiver.		شیشه شوی جلو Screen wash (front).
	باز بودن دریها (عقب) Opening the doors (rear).		شیشه شوی و برف پاک کن جلو Front screen wipe/wash.
	باز بودن دریها Door opened.		برف پاک کن عقب Rear wiper.
	قفل مرکزی Central locking.		شیشه شوی عقب Rear screen-wash.
	شیشه بالابر های برقی Electric windows.		شیشه شوی و برف پاک کن عقب Rear screen wiper/wash.
	شیشه بالابر برقی Electric window.		باز بودن دریها (عقب سمت راست) Door aperture (rear RH).
	سوچیج بستن شیشه بالابر برقی Electric window closing switch.		باز بودن دریها(جلو) Opening the doors (front).
	سوچیج باز کردن شیشه بالابر برقی Electric window opening switch.		باز بودن درب موتور Bonnet opening.





Screenwash level.

سطح مایع شیشه شوی



Map reading lamp (front LH).

لامپ نقشه خوانی (جلو سمت چپ)



Coolant level.

سطح مایع خنک کننده



لامپ نقشه خوانی (جلو سمت راست)



Oil pressure.

فشار روغن



Map reading lamp (front RH).

تاکومتر (دور سنج)



Engine oil temperature

درجة حرارت روغن موتور



Air temperature.

درجة حرارت هوا



Engine oil level.

سطح روغن موتور



Speedometer.

سرعت سنج



Level/engine oil pressure.

سطح و فشار روغن موتور



Low fuel level.

سطح پایین بنزین



Engine oil level gauge.

گیج سطح روغن موتور



Fuel gauge.

گیج بنزین



Handbrake.

ترمیز دستی



Fuel pump.

پمپ بنزین



Brake system failure.

خرابی سیستم ترمیز



Side lights.

لامپهای کناری



Brake pad wear.

فرسایش لنتهای ترمیز



Coolant temperature.

درجة حرارت مایع خنک کننده



Brake pads.

لنتهای ترمیز



Stop warning lamp.

لامپ اخطار توقف

www.cargeek.ir

---

## تجهیزات جانبی الکتریکی کمکی

---

www.cargeek.ir

## تجهیزات جانبی الکتریکی کمکی

تذکر: مدارهای الکتریکی خودرو به نحوی طراحی شده‌اند که برای کار با تجهیزات سری یا انتخابی (option)، عملکرد صحیح داشته باشند.

توجه: برخی از تجهیزات جانبی الکتریکی می‌توانند به علت ساختار خود یا در مجموعه مونتاژ تأثیر نامطلوبی روی عملکرد خودرو داشته باشند مثل، مدارهای الکترونیک زمان، مدار رادیو و یا مدار شارژ الکتریکی.

الرامی: برای نصب کلیه تجهیزات الکتریکی رعایت انشعبابات سری از اهمیت زیادی برخوردار است (به این کتابچه و یا کتابچه مونتاژ تجهیزات جنی مراجعه شود).



**مجموعه فن های اتاق (جلد ۱)**

۱۰ راه اندازی - تولید جریان

۱ ..... بترین جعبه دند مکانیکی (به استثنای XU10J2 CTE - ES9J4)

۱۰-۲ جعبه دند مکانیکی (دسی)

XU10J2CTE (RGX)- XUD9BTF (DHX)

۷ ..... جعبه دند مکانیکی

۱۹ ..... ۱۰-۶ راه اندازی .. تولید جریان DW10ATED(RHZ)-DW10TD(RHY)

۱۲-۳ انژکسیون - جرقه زنی

۳۷ ..... XU7JBMM IAP20(LFX)

۱۲-۴ انژکسیون - جرقه زنی

XU7JBMM IAP20(LFX)

۴ ..... با عنک کننده

۱۲-۵ انژکسیون - جرقه زنی

XU7JBMM IAP20(LFX)

۴۳ ..... با عنک کننده با نصب تجهیزات جانبی



۴۶.....	۱۲-۶ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3SAGEM SL96(LFY) جعبه دنده مکانیکی (دستی).....
۴۹.....	۱۲-۷ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3SAGEM SL96(LFY) جعبه دنده مکانیکی دستی با خنک کننده.....
۵۵.....	۱۲-۹ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3SAGEM SL96(LFY) جعبه دنده مکانیکی با خنک کننده.....
۵۸.....	دسته سیمهای موتور و موتور با شوفاز اضافی ۱۲-۱۰ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3SAGEM SL96(LFY) جعبه دنده مکانیکی با خنک کننده با نصب تجهیزات جانبی.....
۶۱.....	دسته سیمهای موتور و موتور با شوفاز اضافی ۱۲-۱۱ ازثکسیون - جرقه زنی XU7P4/L4 BOSCH MP7.3 (LFY) جعبه دنده مکانیکی.....
۶۷.....	۱۲-۱۲ ازثکسیون - جرقه زنی XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) جعبه دنده مکانیکی دستی.....
۷۰.....	۱۲-۱۳ ازثکسیون - جرقه زنی XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) با خنک کننده.....
۷۳.....	۱۲-۱۴ ازثکسیون - جرقه زنی XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) با خنک کننده با نصب تجهیزات جانبی.....
۷۶.....	۱۲-۱۵ ازثکسیون - جرقه زنی XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) جعبه دنده مکانیکی دستی با خنک کننده با نصب تجهیزات جانبی.....
۷۹.....	۱۲-۱۶ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3 SAGEMSL96(LFY)-XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) جعبه دنده اتوماتیک AL4.....
	۱۲-۱۷ ازثکسیون - جرقه زنی XU7JP4/L3 SAGEMSL96(LFY)-XU10J4R/L3 BOSCH MP5.2 (RFV) جعبه دنده اتوماتیک AL4 با نصب تجهیزات اضافی.....

## ۲۹-۱۱۰ اثرکسیون - جرقه زن

۱۱۵ ..... XU7JP4/L3 SAGEM SL96 (LFY) GPL برلین

## ۱۰ خنک کننده موتور

XU5JP (BFZ)-XU7JB (LFX) ET XU7JP4 (LFY)-XU10JP4R (RFV)

۱۲۱ ..... جعبه دندۀ مکانیکی

## ۱۰-۱ خنک کننده موتور

XU5JP (BFZ) ET XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)

۱۲۴ ..... جعبه دندۀ مکانیکی با خنک کننده

## ۱۰-۲ خنک کننده موتور

۱۲۷ ..... XU7JB (LFX) با خنک کننده

## ۱۰-۳ خنک کننده موتور

۱۳۰ ..... XU10J2CTE (RGX)

## ۱۰-۷ خنک کننده موتور

XUD9BTF (DHX)-XU7JP4 (LFY)-XU10JP4R (RFV)

۱۴۲ ..... AL4 جعبه دندۀ اتوماتیک

۱۵۱ ..... AL4 جعبه دندۀ اتوماتیک بترین بدون آلدگی L3

۱۶-۲ جعبه دندۀ اتوماتیک AL4 بترین بدون آلدگی L3

۱۵۴ ..... با رگولاتور سرعت

۱۵۷ ..... XU7JP4/L4 (LFY) AL4 جعبه دندۀ اتوماتیک

۱۶-۵ سرعت سنج الکتریکی موتورهای XU

تمام انواع سطح ۲-۱

۱۶۳ ..... (XU10J2CTE) AL4 موتور جعبه دندۀ اتوماتیک (به استثنای)

۱۶-۶ سرعت سنج الکتریکی موتورهای XU

تمام انواع سطح ۳

۱۶۶ ..... (XU10J2CTE) AL4 موتور جعبه دندۀ اتوماتیک (به استثنای)

۱۶۹ ..... XU10J2CTE (RGX) سرعت سنج الکتریکی

۱۶-۹ سرعت سنج الکتریکی موتورهای XU

۱۷۵ ..... AL4 جعبه دندۀ اتوماتیک



## گروه چراغهای سیگنال و روشنایی خارج خودرو (جلد ۱)

۱۹۰.....	۲۰ چراغ مه شکن عقب
۱۹۳.....	۲۰-۱ چراغ مه شکن عقب استیشن
۱۹۶.....	۲۰-۲ چراغ مه شکن جلو و عقب
۱۹۹.....	۲۰-۳ چراغ مه شکن جلو و عقب استیشن
۲۰۲.....	۲۱ چراغ های توقف (stop) سطح ۲-۱
۲۰۵.....	۲۱-۱ چراغ های توقف (stop) سطح ۳
۲۰۸.....	۲۱-۲ چراغهای توقف استیشن
۲۱۱.....	۲۱-۳ چراغهای توقف
۲۱۴.....	جمعه دنده اتوماتیکی AL4 سطح ۲-۱
۲۱۷.....	۴ چراغهای توقف
۲۲۰.....	جمعه دنده اتوماتیکی AL4 سطح ۳ و ۴HP20
۲۲۳.....	۵ چراغهای توقف
۲۲۶.....	جمعه دنده اتوماتیک AL4 استیشن
۲۳۲.....	۲۲ چراغهای دنده عقب
۲۴۴.....	XU موتور
۲۴۷.....	جمعه دنده مکانیکی
۲۵۰.....	(به استثنای XUD9BTF (DHX)-XU10J2CTE (RGX))
۲۳-۱.....	۲۲-۱ چراغهای دنده عقب
۲۳-۲.....	XU موتور
۲۳-۳.....	جمعه دنده مکانیکی
۲۳-۴.....	(به استثنای XUD9BTF (DHX)-XU10J2CTE (RGX) استیشن)
۲۴-۱.....	۲۲-۴ چراغهای دنده عقب
۲۴-۲.....	جمعه دنده اتوماتیک AL4
۲۳-۲.....	۲۳ چراغ راهنمایی + چراغ خطر سطح ۲-۱
۲۳-۳.....	۲۳-۱ چراغ راهنمایی + چراغ خطر سطح ۳
۲۳-۴.....	۲۳-۲ چراغ راهنمایی + چراغ خطر استیشن



۲۵۳.....	۲۴ چراغهای کوچک (غروب).....
	۲۴-۱ چراغهای کوچک (غروب)
۲۵۶.....	تجهیز به سیستم صوتی CD
۲۶۲.....	۲۵ هشدار دهنده صوتی.....
۲۶۵.....	۲۶ چراغهای نور پائین .....
	۲۶-۱ چراشهای نور پائین
۲۷۱.....	با چراغهای کوچک.....
	۲۶-۲ چراغهای نور پائین
	با چراغهای کوچک
۲۷۴.....	تجهیز به سیستم صوتی CD
	۲۶-۳ چراغهای نور پائین
۲۸۰.....	با پیش تجهیز به چراغهای کوچک.....
۲۸۹.....	۲۶-۴ چراغهای نور بالا و پائین .....

### گروه روشنایی داخلی خودرو (جلد ۲)

۲۹۳.....	۳۰ رئوستایی روشنایی(دیر روشنایی).....
	۳۰-۱ رئوستای روشنایی
۲۹۶.....	با رله های چراغهای کوچک.....
	۳۰-۲ رئوستای روشنایی
۲۹۹.....	با نصب تجهیزات چراغهای کوچک.....
	۳۰-۳ روشنایی داخلی
۳۰۲.....	استیشن روشنایی داخلی.....

### گزه اطلاع رسانی به راننده (جلد ۲)

۳۰۸.....	۴ نشان دهنده - هشدار درجه حرارت آب موتور
	XU جعبه دندنه مکانیکی
	( XU10J2CTE (RGX) XUD9BTF (DHX) XU7JP4/L3 (LFY) )
	به استثنای دسته سیم موتور - موتور با شرفاژ اضافی



- ۴-۰ نشان دهنده - هشدار درجه حرارت آب موتور  
XU با خنک کننده یا جعبه دنده اتوماتیک  
(XU10J2CTE (RGX) XUD9BTF (DHX)  
به استثنای (XU7JP4/L3) جعبه دنده مکانیکی و  
XU7JP4/L3
- ۳۱۱..... دسته سیم موتور - موتور با شوفاز اضافی
- ۴-۱ نشان دهنده - هشدار درجه حرارت آب موتور  
XU7JP4/L3 (LFY)
- ۳۱۴..... دسته سیم موتور - موتور با شوفاز اضافی
- ۴-۲ نشان دهنده - هشدار درجه حرارت آب موتور  
XU10J2CTE (RGX)-XUD9BTF (DHX)  
جعبه دنده مکانیکی
- ۳۱۷.....
- ۴ سطح، فشار، درجه حرارت روغن موتور XU  
(XU7JP4/L3 و XU10J2CTE (RGX) XUD9BTF (DHX)  
به استثنای (XU7JP4/L3)
- ۳۳۵..... دسته سیم موتور - موتور با شوفاز اضافی
- ۴-۱ سطح، فشار، درجه حرارت روغن موتور XU  
۳۴۱..... XU10J2CTE (RGX)-XU7JP4/L3 (LFY)
- ۴-۳ درجه بترین ..... ۳۵۶.....
- ۴-۴ ترمز دستی ..... ۳۵۹.....
- ۴-۴-۱ چراغ‌نشان دهنده فرسودگی لنتهای ترمز  
کنکاکت دستی هیدرولیکی ..... ۳۶۲.....
- ۴-۵ هشدار صوتی فراموش کردن چراغها ..... ۳۶۵.....
- ۴-۶ هشدار صوتی فراموش کردن چراغها  
با چراغهای کوچک ..... ۳۶۸.....
- ۴-۷ هشدار صوتی فراموش کردن چراغها  
با نصب تجهیزات چراغهای کوچک ..... ۳۷۱.....
- ۴-۷-۱ هشدار دهنده سرعت زیاد ..... ۳۷۴.....
- ۴-۷-۲ هشدار دهنده فراموش کردن چراغها  
با چراغ کمربند ایمنی ..... ۳۷۷.....
- ۴-۷-۳ هشدار دهنده سرعت زیاد ..... ۳۷۸.....
- ۴-۷-۴ هشدار دهنده فراموش کردن سوئیچ ..... ۳۷۹.....
- ۴-۷-۵ چراغ کمربند ایمنی ..... ۳۸۰.....
- ۴-۷-۶ چراغ باز بودن درب با تجهیزات اندک ..... ۳۸۳.....

۴۷-۷	چراغ باز بودن درب با تجهیزات اندک.....	۳۸۶
۴۷-۸	چراغ سطح روغن یا فشار روغن هیدرولیک .....	۳۸۹

### گروه قیز کننده ها و شستشو دهنده ها (جلد ۲)

۵۰	شیشه پاک کن جلو / شیشه شور جلو .....	۳۹۲
۵۰-۱	شیشه پاک کن جلو / شیشه شور جلو با سنسور باران .....	۳۹۵

۵۲	شیشه پاک کن عقب / شیشه شوی عقب .....	۳۹۸
۵۲-۱	شیشه پاک کن عقب / شیشه شوی عقب استیشن .....	۴۰۱

### گروه سیستمهای کمکی مکانیکی متفرقه(جلد ۲)

۶۰	شیشه بالابر جلو .....	۴۰۷
۶۰-۱	شیشه بالابر جلو با ضد گیرپاژ (یا بلوکاژ) .....	۴۱۰

۶۱	شیشه بالابر عقب .....	۴۱۳
۶۱-۱	شیشه بالابر عقب با ضد گیرپاژ (یا بلوکاژ) .....	۴۱۶

۶۲	سیستم قفل مرکزی با تجهیزات اندک.....	۴۱۹
۶۲-۱	سیستم قفل مرکزی .....	۴۲۲

۶۳	صندل راننده با فرمان الکتریکی (تجهیزات اندک).....	۴۳۱
۶۳-۱	صندل راننده با فرمان الکتریکی با تجهیزات کامل .....	۴۳۴
۶۳-۲	صندل مسافر با فرمان الکتریکی با تجهیزات اندک.....	۴۳۷

۶۴	آینه دید عقب با فرمان الکتریکی سمت مسافر .....	۴۴۰
۶۴-۱	آینه های دید عقب با فرمان الکتریکی .....	۴۴۳
۶۴-۲	آینه های قابل تنظیم در وضعیت ثابت برای حرکت به عقب .....	۴۴۶

۶۵	بالشتکهای باد شو راننده و مسافر .....	۴۴۹
	بالشتکهای باد شو جانبی .....	
	سیستم پیش تنظیم فشار کمر بند آینه .....	



## گروه کمک کننده به رانندگی (جلد ۲)

۴۵۵.....	۷۰ ضد قفل چرخها TEVES MK20
۴۵۸.....	۷۲ ساعت دیجیتال - حرارت سنج حرارت خارج
۴۶۱.....	۷۳ رگولاسریون سرعت
	<b>گروه مطبوع کننده رانندگی (جلد ۲)</b>
۴۹۷.....	۸۰ فن بخاری
۵۰۰.....	۸۰-۱ کولر XU5 (BFZ) - XU7JB (LFX)
۵۰۳.....	۸۰-۲ کولر XU7JP4 (LFY)-
۵۰۶.....	دسته سیم موتور و موتور با شوفاز اضافی
۵۰۹.....	۸۰-۳ کولر XU7JP4 (LFY)-XU10J4R (RFV)
۵۲۱.....	۸۰-۴ کولر XU10J2CTE (RGX)
۵۲۷.....	۸۱ گرم کن شیشه عقب
۵۳۰.....	۸۱-۱ گرم کن آینه
۵۳۳.....	۸۱-۲ فندک
۵۳۹.....	۸۱-۳ فندک + تجهیزات اضافی
۵۴۲.....	۸۱-۴ ژیگلورهای گرم کننده شیشه شور
۵۴۵.....	۸۲-۱ کلید کنترل از راه دور XU7JP4/L3 (LFY)-XU7JB (LFX)
۵۴۸.....	۸۲-۲ کلید کنترل از راه دور XU7JP4/L3 (LFY)
۵۶۶.....	۸۲-۳ دسته سیم موتور و موتور با شوفاز اضافی
۵۶۹.....	۸۲-۴ کلید کنترل از راه دور XU10J4R (RFV)-XU10J2CTE (RGX)
	۸۴ رادیو
	۸۴-۱ رادیو
	با سیستم صوتی



رادیو ۸۴-۲

۵۷۲ ..... با سیستم صوتی استیشن

استقرار کلی دسته سیمهها

۵۷۵ ..... بر لین

استقرار کلی دسته سیمهها

۵۷۷ ..... استیشن


استقرار کلی ارتباطات داخلی




۵۷۹ ..... بر لین

استقرار کلی ارتباطات داخلی

۵۸۱ ..... استیشن

جبهه فیوز محفظه موتور (BF01)  
جبهه فیوز های بزرگ (BMF1 - BMF2)





## جعبه فیوز داخل محفظه موتور (BF 01)

فیوز ها	آمپر	مدار
F1	20A	محاسبه گر ضد قفل کن چرخ
F2	30/40A	انزکتور XU10J2TE و ES9J4 و با رله دوبل DW10 و یا پمپ هوا (ضد آسودگی L4)
F3	30A	فن های رادیاتور و یا آزاد
F4	15A	تغذیه (رله دوبل) DW10
F5	05A	فن های رادیاتور (جمعه در حمۀ حرارت آب) و یا آزاد
F6	30A	رله چراغهای مه شکن حلول - تایپر برف پاک کن بروزکتور
F7	20A	انزکسیون، بجز J4 و XU10J2TE و ES9J4 و یا آزاد
F8	20A	تغذیه (گرم کن آب موتور)
F9	10A	پمپ بترین (از طریق رله دوبل)
F10	05A	تایپر برف پاک کن بروزکتورها (اطلاعات مربوط به چراغهای بور بالا / چراغهای حاده
F11	05A	رله سوند اکسیژن - شیربرقی 10 - گرم کن جمعه پایین - دی مترا هوا - پمپ انزکسیون DW10
F12	10A	چراغ حاده سمت راست
F13	10A	چراغ حاده سمت چپ
F14	10A	چراغ نور بالا سمت راست
F15	10A	چراغ نور بالا سمت چپ

## جعبه فیوزهای بزرگ (BMF1)


فیوز ها	آمپر	مدار
A	60A	کشاکتور دزد گیر (+DEM, +AA, +CC)
B	40A	کشاکتور دزد گیر (+KK) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل انافق) (BH28)
C	80A	جعبه ۲۸ فیوز (داخل انافق) (BH28)
D	60A	کلید روشنایی (0002) - جعبه ۲۸ فیوز (داخل انافق) (BH28)


## جعبه فیوزهای بزرگ (BMF2)

فیوز ها	آمپر	مدار
E	40A	Tk vhndhj,v
F	40A	فن رادیاتور و یا آزاد
G	40A	گرم کن آب موتور DW10
H	40A	گرم کن آب موتور DW10



جعبهٔ ۲۸ فیوز (داخل اتاق) (BH28)





BH28



## جعبه فیوز داخل اتاق (BH28)

مدار	تفزیه الکتریکی	آمپر	فیوز ها
محاسبه گر گیربکس اتوماتیک	+CC	10A	F1
مرک حفاظت اتاق (دزدگیر)، مونور بلوکاز دنده اتوماتیک، هشدار دنده درجه حرارت آب، سنسور سرعت خودرو، کنترلر چراغ دنده عقب، جای گرم کن، کنترلر سطح آب مونور، شمار وراغ زینگلور گرم کن شیشه شور، رله فرمان گرم کن آب، سنسور وجود آب در گازوپلیل، شر مرغی ملاتم کنده کوبیل، کنترلر وضعیت دنده اتوماتیک 4HP20، جعبه الکترو-هیدرولیک جعبه دنده اتوماتیک BVA AL4 و عصب پا	+CC	10A	F2
تفزیه / جعبه دنده، - سیستم هیدرولیک - GPL	+CC	10A	F3
آنپی بلوکاز چرخها - رگولاتور سرعت	+CC	10A	F4
فن تقویه مطبوع باکولر (C) - داشبورد کنترلر توقف، جعبه حرارت آب (فرمان مجموعه فن های رادیاتور)	+CC	20A	F5
محاسبه گر انژکسیون، جعبه حرارت آب	+BB	05A	F6
گرم کن شیشه عقب - گرم کن های آئینه ها (P)	+BB	30A	F7
مرک حفاظت اتاق (دزدگیر)، عصب پا، سیستم هیدرولیک	+BB	30A	F8
رادیو (A)، مرک حفاظت اتاق، داشبورد، ساعت، تماشگر درجه حرارت خارج خودرو	+BB	10A	F9
شیشه بالابر جلو، مدار ضد گیرباز (P)	+BB	30A	F10
چراغ وضعیت، جلو سمت چپ، چراغ وضعیت جلو سمت چپ - چراغ نمایه	+VV	05A	F11
چراغ وضعیت، عقب سمت چپ، چراغ وضعیت عقب سمت چپ - چراغ نمایه	+VV	05A	F12
گرم کن صندل (P) - تفzیه/جعبه، GLP - سقف (P)	+BB	20A	F13
شیشه بالابر عقب، مدار ضد گیرباز (P)	+BB	30A	F14
هشدار دهنده صوتی (P) - رله هشدار دهنده صوتی - (C) - کاروان	+BB	20A	F15
فن تقویه مطبوع باکولر (P) - محاسبه گر تقویه مطبوع	+BB	40A	F16
قطع کن چراغ خطر	+BB	15A	F17
چراغ مه شکن عقب + چراغ سیگنال	-	10A	F18
+ چراغ محافظ	+VV	05A	F19
فرمان بر قی صندل ها (P)	+KK	40A	F20
قطع کن گرم کن شیشه عقب + تایmer + رله گرم کن صندل (C)	+VV	10A	F21
آزاد	+AA	-	F22
فندک (P) - پریز اضافی	+AA	20A	F23
radior + شارژ CD	+BB	20A	F23B
+AA	10A	F24	
+BB	10A	F24B	
شیشه شور جلو (C) - موتور شیشه شور جلو (P) + بعب -	+AA	20A	F25
تغییر سرعت برف پاک کن جلو (C) رله سنسور باران	+AA	15A	F26
فلاشر - موتور شیشه شور عقب (P)	+AA	05	F27
چراغ - آئینه بر قی - کارت حوان - سقف باز (C)	+AA	15A	F28
شیشه شور عقب / جلو (C) - داشبورد - سنسور باران (C) - ساعت - تماشگر درجه حرارت خارج	+AA	15A	


فرمان: C

قدرت: P

تفزیه: A




## محل استقرار رله هایزیر در موتور :




رله تغذیه شمعهای ۳ و ۴ گرم کن آب موتور	1147-1
رله ۲ گرم کن آب موتور (کشورهای شمال اروپا)	1149-1
رله چراغ مه شکن جلو (غیراز DW10)	2666-1
رله تصحیح کننده لوانس (دیزل)	1252-2
رله تایмер شستشوی پروژکتور	5400-2
رله مفع روشن شدن موتور (AL4/HP20)	1005-3
رله تغذیه شمعهای ۱ و ۲ گرم کن آب موتور (DW10)	1146-3
رله ۱ گرم کن آب موتور (DW10) (کشورهای شمال اروپا)	1148-3
رله رله پمپ هوا (L4)	1213-3
رله پروژکتور مه شکن جلو (DW10)	2666-4
آزاد	5
رله تغذیه هشدار دهنده وضعیت پارکینگ (4HP20)	1606-6



## محل استقرار رله ها داخل اطاق:




رله سفاره هندست سرعت زیلد	4740-1
رله تایمر گرم کن شیشه عقب	8116-2
رله سقف باز	6805-3
رله شیشه بالا بر جلو	6021-4
رله هشدار دهنده صوتی	2505-5
رله شیشه بالا بر عقب	6125-6
رله گرم کن صندلی	8308-7
رله اینمنی رگولاتور سرعت	7307-8
رله بلوکاز دسته دنده اتوماتیک	1642-9
مرکز فلاشر	2305-10
لسغنه سدنه	11
رله فرمان سنسور بالزن	5002-12
رله هدایت سرعت سنسور بالزن	5003-13
رله شنت چراغهای روز	2402-14
رله چراغهای نور بالا روز	2401-15
لسغله نشده	16
رله فن کولر	8048-17
تایمر شیشه شور جلو	5010-18


## جزئیات داشبورد







عیب یاب:







۱. +بعدازکناتکت
۲. لستفلده نشده
۳. آنسسور رژیم موتور
۴. انصال شلی
۵. انصال شلی
۶. عیب یلب اتوماتیک کولر + مرکز محافظت اطاق (دزد گیر)
۷. کنترل موتور + جعبه دنده اتوماتیک
۸. عیب یلب اتوماتیک فهای رادیاتور
۹. عیب یلب اتوماتیک موتور در حل گردش
۱۰. لستفلده نشده
۱۱. عیب یلب اتوماتیک آینه
۱۲. عیب یلب اتوماتیک ضد بلوک از چرخ
۱۳. عیب یلب اتوماتیک و کیسه هوا
۱۴. عیب یلب اتوماتیک سیستم هیدرولیک
۱۵. کنترل موتور + جعبه دنده اتوماتیک
۱۶. +باتری



## دسته سیم 10 PR

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
E162B	E162B	1620	کلید سرعت اتوموبیل	162A	E162B
-	محاسبه گر کنترل موتور	1320	E162B	1360	-
-	E162A(50 P/B)		E162B	162	-
-	محاسبه گر سیستم تعلیم	7715	E162B	7711	-
-					
E220	E220	1635		220A	E220
-	کنترلر تغذیه دانئی	C310		E220	-
-	+ چراغ روشنایی دانئی کارروان				
-	محاسبه گر کنترل موتور	1320		E220	-
-					
E405	E405	4025	سنسور تاپر کنترل حرارتی آب	405B	405
-	داشبورد	0004	موتور(آمیر)	405	-
-	کنترلر سطح آب رادیاتور	4010	E405	405A	-
-					
E510	E510	5115	پمپ شیشه شور عقب/جلو	510	510
-	سنسور سطح مایع شیشه شور	5110	E510	510A	-
-	کلید شوینده	0005	E510	510B	-
-	رله تاپر پروژکتور	5400	E510	513	-
-					
E704	E704	1320	محاسبه گر کنترل موتور	210	210
-	E704	1630	محاسبه گر جمعه سرعت اتوماتیک	218	-
-	E216(50 P/B)		E704	7046	-
-	محاسبه گر ضد گیر باز چرخ	7020	E704	7046A	-
-					
E807A	E807A	8080	محاسبه گر کولر	8062	8062
-	کمپرسور کولر	8020	E807A	8069	-
-	جمعه حرارت آب	8010	E807A	8077	-
-					
EB07	EB07	BF01	جمعه فیوز قسمت موتور	BM07	BM07
-	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	1304	EB07	BM07A	-
-	EBM7 (20 MOT)		EB07	BM07B	-
-					
EB06	EB06	BH28	جمعه ۲۸ فیوز(اتاق)	B6	B6
-	محاسبه گر کنترل موتور	1320	EB06	B6A	-
-	EB06A(22MOT/C)		EB06	B6B	-
-					
EBM3	EBM3	BMF1		BMF3	BMF3
-	جمعه ۲۸ فیوز(اتاق)	BH28	EBM3	BMF3A	-
-	جمعه ۲۸ فیوز(اتاق)		EBM3	BMF3B	-
-					
EBM4	EBM4	BMF1		BMF4	BMF4
-	EBM4A (50P/B)		EBM4	BMF4A	-
-	جمعه ۲۸ فیوز(اتاق)	BH28	EBM4	BMF4B	-



## دسته سیم 10PR (دنبله)

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
EC02A	C02A	جعبه ۲۸ فیوز(اتاق)	BH28	EC02A	
-	C02B	EC02A		EC02B(20MOT-22MOT/C)	
-	C02C	EC02A		کنترلر سطح آب موتور	4010
-	C02D	EC02A		کلید انساط گاز	8007
-	C02F	EC02A		زیگلور گرم کن آب	5105
-	C02N	EC02A		رله تغذیه شمع ۲/۱ پا رله ۱ گرم کشته آب موتور	1146 ou 1148
-	C02P	EC02A		رله تغذیه شمع ۳/۴ گرم کن آب	1147
-	C02S	EC02A		کلید انساط گاز پا رله ۱ گرم کشته آب موتور	8007 ou 1148
-					
ECC2A	CC2	جعبه ۲۸ فیوز(اتاق)	BH28	ECC2A	
-	CC2A	ECC2A		E101(22MOT/C)	1005
-	CC2B	ECC2A		رله مانع راه اندازی محاسبه گر کنترل موتور با رله دوبل چند کاره کنترل موتور	1320 ou 1304
-					
EM10	ME10	شاسی	MC10	EM10	
-	ME101	EM10		E101 (12 US FR)	
-	M2320	EM10		چراغ راهنمای جلو سمت چپ	2320
-	M2340	EM10		چراغ راهنمای جانی سمت چپ	2340
-	M2521	EM10		هشدار دهنده صوتی هم	2521
-	M2522	EM10		هشدار دهنده صوتی زیر	2522
-	M261A	EM10		بروز کنور چپ	2610
-	M261B	EM10		بروز کنور چپ	2610
-	M5015	EM10		شیشه شور جلو	5015
-	M7320	EM10			7320
-					
EM15	ME11	شاسی	MC11	EM11	
-	M2325	EM11		چراغ راهنمای جلو سمت راست	2325
-	M2345	EM11		چراغ راهنمای جانی سمت راست	2345
-	M261C	EM11		بروز کنور راست	2615
-	M261D	EM11		بروز کنور راست	2615
-	M4010	EM11		موتور شیشه شور جلو	4010
-					
EM15	ME15	masse	MC15	EM15	
-	M5105	EM15		زیگلور گرم کن شیشه شور	5105
-	M5110	EM15		سنسور سطح مایع شیشه شور	5110
-	M5400	EM15		رله تایmer شیشه شور چراغ جلو	5400
-	M5405	EM15		پمپ شیشه شور چراغ	5405
-	M8099	EM15		گرم کشته مدار آب	1190



## دسته سیمهای 12 US FR

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
E 101	E 101		ME10(10PR)	ME10	E101
4410	کناتکتور سطح روغن ترمز		E101	M4410	-
4430	کناتک فرسودگی لنت ترمز حلو سمت چپ		E101	M445	-
4431	کناتک فرسودگی لنت ترمز حلو سمت راست		E101	M446	-
E102	E102	0004		444	E102
4430	کناتک فرسودگی لنت ترمز حلو سمت چپ		E102	445	-
4431	کناتک فرسودگی لنت ترمز حلو سمت راست		E102	446	-



## دسته سیم 16 GMV

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره انشعاب	شماره سیم
	E096	1511	فن سمت راست موتور	1511	E096
	E096	1512	فن موتور	1510	-
1505	ترمو کنترل راه اندازی فن	151	E096	-	-
C001	کنترلر عیب پاب	1510	E096	-	-
1503 ou 1511	رله تعذیب فن سمت راست رادیاتور پافن سمت راست رادیاتور	155	E096	-	-
1503	رله تعذیب فن سمت راست و چب رادیاتور	1550	E096	-	-
1504	رله تعذیب سری فنهای سمت راست و چب رادیاتور	156	E096	-	-

## دسته سیم 20MOTXU10J4R(RFV)

دستگاه	انشعاب	دستگاه	انشعاب	شماره انشعب	شماره سیم
E121	1304	E121	1210	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	1210
1331	انزکتور سیلندر شماره ۱	-	1211	E121	
1332	انزکتور سیلندر شماره ۲	-	1212	E121	
1333	انزکتور سیلندر شماره ۳	-	1213	E121	
1334	انزکتور سیلندر شماره ۴	-	1214	E121	
					-
E122	1304	E122	122	رله دوبل کنترل موتور	122
1213	رله پمپ هوا	-	1223	E122	
1270	مقاومت گرم کن کاربراتور با حجه پایپون	-	1227	E122	
					-
E132	1320	E132	1320	محاسبه گر کنترل موتور	1320
1331	انزکتور سیلندر شماره ۱	-	1321	E132	
1332	انزکتور سیلندر شماره ۲	-	1322	E132	
1333	انزکتور سیلندر شماره ۳	-	1323	E132	
1334	انزکتور سیلندر شماره ۴	-	1324	E132	
					-
E134	1320	E134	1349	محاسبه گر کنترل موتور	1349
1240	سنسور حرارتی هوای مان فولد	-	1342	E134	
1220	سنسور گرمای آب موتور	-	1336	E134	
1316	سنسور وضعیت پایپون	-	1351	E134	
1312	سنسور فشار هوای مان فولد	-	1357	E134	
					-
E822A	8630	E822A	822	مرکر حفاظت انفاق(دزدگیر)	822
1320	محاسبه گر کنترل موتور	-	822A	E822A	
1304	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	-	822B	E822A	
					-
EBM7	EBM7	EB07(10PR)	BM07B		
1304	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	-	BM07C	EBM7	
1304	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	-	BM07D	EBM7	
1304	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	-	BM07E	EBM7	
1304	رله دوبل چند کاره کنترل موتور	-	BM07F	EBM7	
					-
EM16B	EM16B	MM01	ME01B	شاسی	ME01B
1320	محاسبه گر کنترل موتور	-	M132L	EM16B	
1350	سوند اکسیژن جلو	-	D130	EM16B	
1313	سنسور رژیم موتور	-	D132	EM16B	



## دسته سیم 22MOT/C XU10J4R ( RFV )

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
	EB6A		EB6A(10PR)	B6B	EB6A
8010	جمعه حرارت آب		EB6A	B6C	-
1502	رله تغذیه فن میت چپ رادیاتور		EB6A	B6D	-
	EC02B		EC02A(10PR)	C02B	EC02B
1620	مسنور سرعت خودرو		EC02B	C02E	-
2200	کنتاکتور چراغ دندنه عقب		EC02B	C02J	-
8010	جمعه حرارت آب		EC02B	C02R	-
	EM16	شاسی	MC16	ME16	M16
1620	مسنور سرعت خودرو		EM16	M1620	-
8010	جمعه حرارت آب		EM16	M8010	-



## دسته سیم 46HAB

دستگاه	شماره انشعاب ۲	دستگاه	شماره انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
E302A	E302A		E302 (50 P/B)	3022	E302A
-	چراغ سقف سمت چپ	3024	E302A	3022A	-
-	چراغ سقف سمت چپ	3024	E302A	3022B	-
-	چراغ سقف سمت راست	3025	E302A	3022C	-
-	چراغ سقف سمت راست	3025	E302A	3022D	-
E600'	E600'		رله شیشه بالابر	600	-
-	کنترلر شیشه بالا بر سمت چپ درب سمت چپ	6000	E600	600A	-
-	کنترلر شیشه بالا بر راست درب سمت چپ	6015	E600	600B	-
-	کنترلر شیشه بالا سمت راست درب سمت راست	6005	E600	600C	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (سنت رانده)	6035	E600	600D	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (درب عقب سمت چپ)	6133	E600	600E	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (سنت مسافر)	6038	E600	600F	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (درب عقب سمت راست)	6134	E600	600G	-
-	کنترلر شیشه بالا بر راست درب سمت چپ	6015	E600	600H	-
-	کنترلر شیشه بالا سمت راست درب سمت راست	6005	E600	600I	-
E620	E620		مرکز حفاظت اتاق (زدگیر)	620	-
-	مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202	E620	6201	-
-	مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207	E620	6202	-
-	مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6212	E620	6203	-
-	مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217	E620	6204	-
E621	E621		مرکز حفاظت اتاق (زدگیر)	621	-
-	مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202	E621	6211	-
-	مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207	E621	6212	-
-	مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6212	E621	6213	-
-	مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217	E621	6214	-
E610A	E610A		E610 (50P/B)	6103A	-
-	E610A		E610 (50P/B)	6103B	-
-	کنترلر عقب شیشه بالابر عقب سمت چپ	6100	E610A	6111A	-
-	کنترلر عقب شیشه بالابر عقب سمت چپ	0	E610A	6111B	-
-	کنترلر عقب شیشه بالابر عقب سمت راست	6105	E610A	6112A	-
-	کنترلر عقب شیشه بالابر عقب سمت راست	6105	E610A	6112B	-
EA27B	EA27B		EA27 (50 P/B)	A27B	-
-	چراغ مطالعه جلو سمت چپ	3032	EA27B	A27BA	-
-	چراغ مطالعه عقب سمت چپ	3034	EA27B	A27BB	-
-	چراغ مطالعه جلو سمت راست	3031	EA27B	A27BC	-
-	چراغ مطالعه عقب سمت راست	3033	EA27B	A27BD	-
-	کلید آینه ها	6406	EA27B	A27BE	-
-	کلید آینه ها	6406	EA27B	A27BF	-
-	کلید آینه ها	6406	EA27B	A27BG	-
-	جعبه وضعیت آینه، حرکت به عقب	6421	EA27B	A27BI	-
EB10	EB10		رله شیشه بالابر	B10A	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (درب رانده)	6035	EB10	EB10	-
-	موتور شیشه بالا بر ضد گیرپایز (درب مسافر)	6038	EB10	EB10	-



## دسته سیم 46 HAB (دنباره)

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
EB14A	B14A	رله شبشه بالابر عقب	6125	EB14A	
-	B14B	EB14A		جعبه ضد گیر پاز	6033
-	B14C	EB14A		سنسور ضد گیر پاز	6034
-					
EM45A	ME45B	شاسی	MC45	EM45A	
-	M3024	EM45A		چراغ سفید سمت چپ	3024
-	M3032	EM45A		چراغ مطالعه جلو، سمت چپ	3032
-	M3034	EM45A		چراغ مطالعه عقب، سمت چپ	3034
-	M6202	EM45A		مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
-	M6212	EM45A		مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
-					
EM45B	ME45B	شاسی	MC45	EM45B	
-	M600A	EM45B		کنترلر شبشه بالابر چپ، درب چپ	6000
-	M600B	EM45B		کنترلر شبشه بالابر چپ، درب چپ	6000
-	M6040	EM45B		موتور شبشه بالابر ضد گیرپاز (سمت رانده)	6035
-	M6045	EM45B		موتور شبشه بالابر ضد گیرپاز (سمت مسافر)	6038
-	M606A	EM45B		کنترلر شبشه بالابر راست، درب چپ	6015
-	M606B	EM45B		کنترلر شبشه بالابر راست، درب چپ	6015
-	M607A	EM45B		کنترلر شبشه بالابر راست، درب چپ	6015
-	M607B	EM45B		کنترلر شبشه بالابر راست، درب چپ	6015
-	M6130	EM45B		موتور شبشه بالابر ضد گیرپاز (درب عقب سمت چپ)	6133
-	M6135	EM45B		موتور شبشه بالابر ضد گیرپاز (درب عقب سمت راست)	6134
-					
EM45C	ME45C	شاسی	MC45	EM45C	
-	M22G	EM45C		کلیدآیینه ها	6406
-	M6202	EM45C		مجموعه قفل درب جلو، سمت چپ	6202
-	M640	EM45C		کلیدآیینه ها	6406
-	M641	EM45C		کلیدآیینه ها	6406
-	M6410	EM45C		آیینه دید عقب رانده (آیینه برقی، آیینه گرم شو)	6410
-					
EM55A	ME55A	شاسی	MC55	EM55A	
-	M3025	EM55A		چراغ سفید سمت راست	3025
-	M3031	EM55A		چراغ مطالعه جلو سمت راست	3031
-	M3033	EM55A		چراغ مطالعه عقب سمت راست	3033
-	M6207	EM55A		مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
-	M6217	EM55A		مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
-					
EM55B	ME55B	شاسی	MC55	EM55B	
-	M6207	EM55B	MC55	مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
-	M6407	EM55B		جعبه و ضبط آینه در حرکت به عقب	6421
-	M6415	EM55B		آیینه دید عقب مسافر (آیینه برقی/آیینه گرم شو)	6415



## دسته سیم 50 P/B

دستگاه	شماره انشعاب ۲	دستگاه	شماره انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
E162A	E162A		E162B(10PR)	162	E162A
4740	هشدار دهنده سرعت زیاد		E162A	1627	E162A
0004	داشبورد		E162A	162B	E162A
7310	محاسبه گر رگلاتور سرعت		E162A	7310	E162A
				-	-
E200	E200		دانشبورد	4780	E200
6572	حیله بالش هوای بعل (مت چب)		E200	4781	E200
6571	حیله بالش هوای بعل (مت راست)		E200	4782	E200
				-	-
E201	E201	C001	کنترلر غیب باب	6506A	E201
6572	حیله بالش هوای بعل (مت چب)		E201	6542	E201
6571	حیله بالش هوای بعل (مت راست)		E201	6544	E201
				-	-
E216	E216	2100	کنترلر توقف	216	E216
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		E216	212	E216
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		E216	213	E216
	E704(10PR)		E216	7046	E216
7310	محاسبه گر رگلاتور سرعت		E216	7317	E216
				-	-
E233	E233	0002	کلید چراغ سیگنال	233	E233
2300	کلید چراغ حطر		E233	2330	E233
2320	چراغ راهنمای حلو سمت چپ		E233	2331	E233
2340	چراغ چشمک زن بغل سمت چپ		E233	2332	E233
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق		E233	2333	E233
0004	دانشبورد		E233	2334	E233
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		E233	2335	E233
				-	-
E234	E234	0002	کلید چراغ سیگنال	234	E234
2300	کلید چراغ حطر		E234	2340	E234
2325	چراغ راهنمای حلو سمت راست		E234	2341	E234
2345	چراغ چشمک زن بغل سمت راست		E234	2342	E234
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق		E234	2343	E234
0004	دانشبورد		E234	2344	E234
8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)		E234	2345	E234
				-	-
E302	E302	8630	مرکز حفاظت اتاق (دزدگیر)	3026	E302
	E302A(46 HAB)		E302	3022	E302
3106	چراغ صندوق عقب		E302	3023	E302
3037	چراغ روشنایی زیر پا سمت چپ		E302	3024	E302
1600	کنترلر وضعیت دسته دندان		E302	3026A	E302



## دسته سیم 50 P/B (دناله)

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
E610	610	رله شیشه بالابر عقب	6125	E610	
-	6101	E610		کنترلر حلو، شیشه بالابر عقب، سمت چپ	6110
-	6102	E610		کنترلر حلو، شیشه بالابر عقب، سمت راست	6115
-	6103	E610		E610A (46 HAB )	
-					
E730	730	کلید رگولاتور سرعت	7300	E730	
-	7300	E730		کنترلر رگلاتور سرعت	7305
-	7301	E730		کنترلر رگلاتور سرعت	7305
-	7302	E730		محاسبه گر رگلاتور سرعت	7310
-	7316	E730		رله ایندیکاتور رگلاتور سرعت	7307
-					
E811	8111	رله تایپر گرم کن شیشه عقب	8116	E811	
-		E811		گرم کن شیشه عقب	8120
-		E811		داشبورد	0004
-		E811		آینه دید عقب رانده (آینه بر قی / آینه گرم شو)	6410 et6415
-					
E834	834	رله گرم کن صندلی	8308	E834	
-	835	E834		رنوستای گرم کن صندلی رانده	8302
-	8350	E834		حعبه رگولاتور گرم کن صندلی رانده	8331
-	836	E834		رنوستای گرم کن صندلی مسافر	8303
-	8360	E834		حعبه رگلاتور صندلی مسافر	8332
-					
-	A25	حعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EA25	
-	A25A	EA25		موتور شیشه شوی حلو	5015
-	A25B	EA25		کلید شیشه شوی	0005
-	A25C	EA25		تایپر شیشه شوی حلو	5010
-	A25D	EA25		رله فرمان منسور باران	5002
-					
EA27	A27	حعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EA27	
-	A27A	EA27		رله سقف بازشو	6805
-	A27B	EA27		EA27B (46 HAB)	
-	A27C	EA27		کلید آینه دید عقب رانده	6405
-	A27D	EA27		چراغ حعبه داشبورد	3115
-					
EA28	A28	حعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EA28	
-	A28A	EA28		رله شیشه بالابر	6021
-	A28B	EA28		داشبورد	0004
-	A28C	EA28		ساعت + حرارت سنج بیرون، رله شیشه بالابر عقب	7225
-	A28D	EA28		رله شیشه بالابر عقب	6125
-	A28E	EA28		EA28A (52 PLAF)	



## دسته سیم 50P/B (دباله)

دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعاب
EB08	EB08	BH28	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	B08	EB08
-	EB08A	EB08		B08A	مرکز حفاظت اتاق (دردگیر)
-	EB08B	EB08		B08B	کنکتور عیب پای
-	EB08C	EB08		B08C	E111 (32 SUSP)
-					
EB09	EB09	BH28	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	B09	EB09
-	B09A	EB09		B09A	رادیو
-	B09B	EB09		B09B	مرکز حفاظت اتاق (دردگیر)
-	B09C	EB09		B09C	داشبورد
-	B09D	EB09		B09D	ساعت + حرارت سنج درجه حرارت ناچ
-					
EB15	B15	BH28	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	B15	EB15
-	B15A	EB15		B15A	رله کمپرسور برف
-	B15B	EB15		B15B	رله کمپرسور برف
-	B15C			B15C	کنکتور تغذیه + چراغ روشنایی دائم کاروان
-					
EBM4A	BMF4A	EBM4 (10PR)		EBM4A	
-	BMF4C	EBM4A		BMF4C	کلید روشنایی چراغهای داشبورد
-	BMF4D	EBM4A		BMF4D	کلید روشنایی چراغهای داشبورد
-	BMF4E	EBM4A		BMF4E	کلید روشنایی چراغهای داشبورد
-	BMF4F	EBM4A		BMF4F	کلید روشنایی چراغهای داشبورد
-	BMF4H	EBM4A		BMF4H	رله چراغهای کروچک (چراغهای غرب)
-					
EC02	C02	BH28	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	C02	EC02
-	C021	EC02		C021	مرکز حفاظت اتاق (دردگیر)
-	C022	EC02		C022	کنکتور عیب پای
-	C023	EC02		C023	رله فرمان مونور بلوکاز دسته دند
-	C024	EC02		C024	رله فرمان مونور بلوکاز دسته دند
-	C025	EC02		C025	هشدار دهنده سرعت زیاد
-	C026	EC02		C026	هشدار دهنده سطح روغن / با فشار روغن هیدرولیک
-	C02A	EC02		C02A	EC02A(10PR),EC02B(22MOT/C)
-					
EC05	C05	BH28	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	C05	EC05
-	C05A	EC05		C05A	کنکتور توپ
-	C05B	EC05		C05B	داشبورد
-	C05C	EC05		C05C	داشبورد
-	C05D	EC05		C05D	داشبورد
-	C05E	EC05		C05E	رله فن اتاق
-	C05F	EC05		C05F	رله تغذیه فن رادیاتور سمت راست
-	C05G	EC05		C05G	کلید پنجهال
-	C05H	EC05		C05H	محاسبه گر محوره مطبوع (کولر)



## دسته سیم 50 P/B (دناله)

شماره انشعب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
ECC1	CC	کنترلر دزدگیر	CA00	ECC1	
-	CC1	ECC1		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
-	CC2	ECC1		رله مانع روشن شدن خودرو کنترلر اینترسی رله دوبل چند کاره قدرت	1005/ 1203/ 1304/ 1307/
-	CC4	ECC1		جعبه بالش هواو فشار آستانه عملکرد	6570
-	CC4C	ECC1		جعبه بالش هوا، بغل سمت راست	6571
-	CC4D	ECC1		جعبه بالش هوا، بغل سمت چپ	6572
-					
EK20	K20	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EK20	
-	K20A	EK20		ESP2(56 SGP) صندلی مسافر	6303
-	K20B	EK20		ESC2(55 SGC) صندلی راننده	6302
-					
EK21	K21	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EK21	
-	K21A	EK21		رله تایپر گرم کن شیشه عقب	8116
-	K21B	EK21		کلید شیشه شور	0005
-	K21C	EK21		رله گرم کن صندلی	8308
-	K21D	EK21		رله چراغهای کوچک (چراغهای غروب)	2400
-					
EM30	ME30	شاسی	MC30	EM30	
-	M004A	EM30		داشبورد	0004
-	M004B	EM30		داشبورد	0004
-	M004C	EM30		داشبورد	0004
-	M004D	EM30		داشبورد	0004
-	M004E	EM30		داشبورد	0004
-	M004F	EM30		داشبورد	0004
-	M432	EM30		پمپ گیج روغن	1211
-	M4400	EM30		کنترلر ترمز توقف (ترمز دستی)	4400
-	M4730	EM30		کنترلر کمر بند ایمنی	4730
-	MC002	EM30		کنترلر عیب یاب	C001



## دسته سیم 50 P/B (دناله)

دستگاه	دستگاه ۲	دستگاه ۱	شماره انشعاب	شماره انشعاب
	EM31	MC31	ME31	EM31
18010	کموتاتور گاز بترین	EM31	M1810	EM31
2400	رله چراغهای کوچک (چراغ غروب)	EM31	M2400	EM31
4740	هشدار دهنده سرعت زیاد	EM31	M474A	EM31
4740	هشدار دهنده سرعت زیاد	EM31	M474B	EM31
5002	رله فرمان سنسور باران	EM31	M500A	EM31
5010	تاپر شیشه شوی جلو	EM31	M5010	EM31
6021	رله شیشه شوی	EM31	M6021	EM31
6120	کموتاتور قطع کن شیشه بالابر عقب	EM31	M612A	EM31
6120	کموتاتور قطع کن شیشه بالابر عقب	EM31	M612B	EM31
6405	کموتاتور آینه دید عقب مسافر	EM31	M6406	EM31
6805	رله سقف بارشو	EM31	M6805	EM31
7710	کموتاتور سیستم تعليق	EM31	M711A	EM31
7710	کموتاتور سیستم تعليق	EM31	M711B	EM31
7710	کموتاتور سیستم تعليق	EM31	M711C	EM31
7300	کموتاتور رگولاتور سرعت	EM31	M7300	EM31
8048	رله فن انافق	EM31	M8048	EM31
8116	رله تاپر گرم کن شیشه عقب	EM31	M8116	EM31
8308	رله گرم کن صندلی	EM31	M8308	EM31
C100	کنتکتور گردان روی فرمان	EM31	M8494	EM31
	EM95 (52 PLAF)	EM31	MIC95	EM31
			-	
0005	کموتاتور شیشه شوی	EM32	ME32	شاسی
2305	مرکز چراغ چشمک زن	EM32	EM32	ME32
5002	رله فرمان سنسور باران	EM32	M0005	EM32
6110	کنتاکتور حلو، شیشه بالابر عقب، هست چب	EM32	M2305	EM32
6110	کنتاکتور حلو، شیشه بالابر عقب، هست چب	EM32	M500B	EM32
6801et 6802	کنتاکتور پایان مسیر درب کشوئی سقف و کنتاکتور پایان مسیر نیمه باز در کشوئی سقف	EM32	M611C	EM32
CP01	پریز ۱۲ ولت جلو	EM32	M611D	EM32
C001	کنتکتور عیوب پای	EM32	M6820	EM32
			M8475	EM32
			MC001	EM32
			-	
2300	کموتاتور علامت حطر	EM40	ME40	شاسی
2300	کموتاتور علامت حطر	EM40	M230A	EM40
7225	ساعت+حرارت سنج درجه حرارت خارج	EM40	M230B	EM40
8000	کموتاتور کولر	EM40	M7225	EM40
3115	روشنانی جمعه داشبورد	EM40	M8000	EM40
			MICA2	EM40
			-	
1211	پهب گیج بترین	EM41	ME41	شاسی
6115	کنتاکتور حلو، شیشه بالابر عقب هست راست	EM41	M121	EM41
6115	کنتاکتور حلو، شیشه بالابر عقب هست راست	EM41	M611A	EM41
8100	فندک حلو	EM41	M611B	EM41
8040	با فرمان سرعت فن انافق E002(59CLM) (اگر بجزا باشد)	EM41	M8100	EM41
8045ou 8050	فرمان فن انافق (اگر بجزا باشد) یا موتور فن انافق	EM41	M192A	EM41
			M192B	EM41



## دسته سیم 50 P/B (دنده)

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعباب ۱	دستگاه	انشعباب ۲	دستگاه
EM46	ME46	شاسی	MC46	EM46	
	M1638	EM46		عمل کننده بلورکاز دسته دنده گیربکس اتوماتیک	1638
	M1640	EM46		قسمت برنامه ریزی جعبه سرعت اتوماتیک	1640
EM47	ME47	شاسی	MC46	EM47	
	M6302	EM47		و مجموعه رگلاز صندلی راننده ESC1(55 SGC)	6302
	M6303	EM47		و مجموعه رگلاز صندلی مسافر ESP1(56 SGP)	6303
	M7310	EM47		محاسبه گر رگولاتور سرعت	7310
	M8310	EM47		جعبه تنظیم گرم کن صندلی راننده	8331
	M8315	EM47		جعبه تنظیم گرم کن صندلی مسافر	8332
EM50	ME50	شاسی	MC50	EM50	
	M6571	EM50		جعبه بالش هوای بغل (سمت راست)	6571
	M6572	EM50		جعبه بالش هوای بغل (سمت چپ)	6572
EM50A	ME50A	شاسی	MC50	EM50A	
	M6562	EM50A		بالش هوای بغل، جلو سمت راست پایین	6562
	M6563	EM50A		بالش هوای بغل، جلو سمت چپ پایین	6563
EM48A	M8410	شاسی	MC51	EM48A	
	M841E	EM48A		رادیو	8410
	M841G	EM48A		رادیو	8410
EPCI	PC1	کمترانور روشنایی چراغهای سیگنال روی داشبورد	0002	EPCI	
	PC3	EPCI		جعبه فیوز داخل موتور	BF01
	PC4	EPCI		جعبه فیوز داخل موتور	BF01
	PC5	EPCI		داشبورد	0004
	PC7	EPCI		رله چراغ نور بالا و چراغ کوچک	2401
EPR1	PR1	کمترانور روشنایی چراغهای سیگنال روی داشبورد	0002	EPR1	
	PR3	EPR1		جعبه فیوز داخل موتور	BF01
	PR4	EPR1		جعبه فیوز داخل موتور	BF01
	PR5	EPR1		داشبورد	0004



## دسته سیم 50 P/B (دنبله)

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
EV01A	V19	جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28	EV01A	
-	V1640	EV01A		سکتور برنامه جعبه سرعت اتوماتیک	1640
-	V1810	EV01A		کموتاتور بترین - گاز	1810
-	V2300	EV01A		کموتاتور علامت خطر	2300
-	V3050	EV01A		رنوستای روشنایی	3050
-	V6120	EV01A		کموتاتور قطع کن شیشه بالابر عقب	6120
-	V7300	EV01A		کموتاتور رگولاتور سرعت	7300
-	V7710	EV01A		کموتاتور سیستم تعیین	7710
-	V8000	EV01A		کموتاتور - کولر	8000
-	V8100	EV01A		فندک جلو	8100
-					
EVR1	VR	رنوستای روشنایی	3050	EVRI	
-	VR1	EVRI		رادیو	8410
-	VR2	EVRI		داشبورد	0001
-	VR3	EVRI		جلوی هویه مطبوخ (اگر همرا باشد) یا فرمان سرعت فن اتاق (اگر همرا باشد)	8025ou 8040
-	VR4	EVRI		ساعت - حرارت سنج دمای خارج	7215
-					
EVV1	VV1	کموتاتور روشنایی چراغهای سیگنال داشبورد	0002	EVVI	
	VV2	EVV1		رله چراغهای کوچک با شنت رله چراغهای کوچک	2400ou 2402
		EVV1		رله چراغهای نور بالا، چراغهای کوچک	2401
-					
EVVIA	VV3	رله چراغهای کوچک با شنت رله چراغهای کوچک	2400ou 2402	EVVIA	
	VV4	EVVIA		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
	VV5	EVVIA		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
	VV6	EVVIA		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
	VV7	EVVIA		رله چراغهای نور بالا، چراغهای کوچک	2401
-					
EVV2	VV	کموتاتور روشنایی چراغهای سیگنال داشبورد	0002	EVV2	
-	VV4	EVV2		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
-	VV5	EVV2		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
-	VV6	EVV2		جعبه ۲۸ فیوز (اتاق)	BH28
-					

## دسته سیم 52 PLAF

شماره انشعباب	شماره سیم	انشعاب ۱	دستگاه	انشعاب ۲	دستگاه
EA28A	A28	EA28 (50 P/B)		EA28A	
-	A28G	EA28A		سنسور باران	5001
-	A28H	EA28A		چراغ آیینه آربیش (سمت مسافر)	3061
-					
EM95	MIC95	EM31 (50P/B)		EM95	
-	M3061	EM95		چراغ آیینه آربیش (سمت مسافر)	3061
-	M5001	EM95		سنسور باران	5001



## دسته سیم 59 CLM

دستگاه	انشعاب ۲	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعباب
E002	E002	EM41 (50 P/B)	3	E002
8030	ترموستانس هوا (اتاق)	E002	13	-
8025	صفحه حلوی غیره مطبوع (اگر میرا باشد)	E002	19	-
8080	محاسبه گر غیره مطبوع	E002	20	-
				-
E004	E004	محاسبه گر غیره مطبوع	31	E004
8025	صفحه حلوی غیره مطبوع (اگر میرا باشد)	E004	8	-
8030	ترمیستانس هوا (اتاق)	E004	12	-
8030	ترمیستانس هوا (اتاق)	E004	30	-
8006	ترمیستانس اوپرатор (اگر میرا باشد)	E004	36	-
8037	ترمیستانس هوا، هواساز	E004	37	-
8034	ترمیستانس هوازی زیر با	E004	40	-
E005	E005	آلترناتور	48	E005
8030	ترمیستانس هوا (اتاق)	E005	10	-
8080	محاسبه گر غیره مطبوع	E005	49	-

## دسته سیم 71AR

دستگاه	انشعاب ۲	انشعاب ۱	شماره سیم	شماره انشعباب
E319	E319	کنترلر صندوق	319	E319
3105	چراغ جعبه داشبورد	E319	319A	-
3020	چراغ سفی عقب	E319	3195	-
7715	محاسبه گر سیستم تعليق	E319	7717	-
				-
EB15	EB15	E302 (50 P/B)	3023	EB15
3105	چراغ جعبه داشبورد	EB15	3023A	-
3020	چراغ سفی عقب	EB15	3023B	-
3020	چراغ سفی عقب	EB15	3023C	-
				-
EM60B	EM60B	شاسی	ME60B	EM60B
3020	چراغ سفی عقب	EM60B	M3020	-
5210	تایپ شیشه شوی عقب	EM60B	M5215	-
8120	گرم کن شیشه عقب	EM60B	M8120	-
				-
EM71	EM71	شاسی	ME71	EM71
2110	چراغ توقف اضطرار	EM71	M2110	-
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق	EM71	M2630	-
2631	چراغ عقب سمت راست روی صندوق	EM71	M2631	-
2633	چراغ غرہ سمت راست	EM71	M2633	-
2635	چراغ عقب سمت راست روی صندوق	EM71	M2635	-
2636	محاسبه گر غیره مطبوع	EM71	M2636	-
3100	آلترناتور	EM71	M3100	-
5210	تایپ شیشه شوی عقب	EM71	M5210	-
8120	گرم کن شیشه عقب	EM71	M8120	-
				-
EV12	EV12	جمعه ۲۸ فیوز (اتاق)	V12A	EV12
2630	چراغ عقب سمت چپ روی صندوق	EV12	V12B	-
2630	چراغ غرہ سمت چپ روی صندوق	EV12	V12C	-




## دسته سیم 76 VL/D

دستگاه	انشعاب ۲	انشعاب ۱	دستگاه	شماره انشعاب	شماره سیم
E116	E116	شاسی		E116	ME116
2110	چراغ توپف اضافی	E116	-	M2110	-
2631	چراغ عقب سمت راست روی صندوق	E116	-	M2631	-
2633	چراغ نمودار سمت راست	E116	-	M2633	-
2636	چراغ نمودار سمت چپ	E116	-	M2636	-
3100	کنترلر صندوق	E116	-	M3100	-



## چگونگی اتصالات داخلی



## ICO1 اتصالات داخلی بین دسته سیم های 50P/B – 10 PR (133V) (دبale)

کانال	شماره سیم	مورود استفاده	کانال	شماره سیم	مورود استفاده
1G	162	سنسور سرعت (چراغ میگنال)	11	C03	سیستم تعليق (+بعداز کن tact)
2G	1510	فن رادیاتور (عیب یاب)	2I	7715	سیستم تعليق(عیب یاب)
-	1599	فن رادیاتور (عیب یاب)	3I	450	سیستم تعليق (+چراغ سیستم تعليق)
3G	C05F	فن رادیاتور	4I	7710	سیستم تعليق (اطلاعات درب)
4G	820	مانع روشن شدن (ورودی)	5I	624	سیستم تعليق(اطلاعات درب)
-	8200A	مانع روشن شدن (ورودی)	-	624A	سیستم تعليق(اطلاعات صندوق)
5G	821	مانع روشن شدن (خروختی)	-	7718	سیستم تعليق
-	8200B	مانع روشن شدن (خروختی)	6I	7717	رگولاتور سرعت
6G	822	مانع روشن شدن (تعذیب)	7I	7714	رگولاتور سرعت
-	8269	مانع روشن شدن (تعذیب)	8I		
7G	409	چراغ حداقل سطح آب شيشه شور	9I		
8G	8080	کلید انبساط گاز	1K	7313	رگولاتور سرعت
9G	8075	اطلاعات درجه حرارت آب	2K	7312	رگولاتور سرعت
1H	7713	سیستم تعليق	3K	7311	رگولاتور سرعت
2H	7700	سیستم تعليق	4K	7307	رله ایمنی جعبه دندنه اتوماتیک
3H	7701	سیستم تعليق	5K	3026	(4HP20 + ۱۰ دقیقه مداوم (برای 20
4H	7708	سیستم تعليق	-	3026A	(4HP20 + ۱۰ دقیقه مداوم (برای 20
5H	7707	سیستم تعليق	6K		
6H	7709	سیستم تعليق	7K		
7H	413	درجه حرارت روغن موتور (چراغ)	8K		
8H	411	درجه حرارت روغن موتور (عفر به)	9K		
9H			1M	6780	عیب یاب K (برای 20HP4)
-			2M	6762	وضعیت P1 (اسپرت 4HP20 با AL4)
-			3M	6763	AL4 (اولین پیشنهاد)
-			4M	6743	عمل کننده بلوكاژ دسته دندنه گیرنده اتوماتیک
-			5M	4618	هشدار دهنده
-			6M	463	چراغهای کوچک داشبورد
-			7M	6790	عیب یاب L (برای 20HP4)
-			8M	6764	وضعیت P2 (برف 4HP20 با AL4)
-			9M	C01	+ بعد از کن tact



## [ICO2] اتصالات داخلی بین دسته سیم های 10 PR – 20MOT (30V MR)

کانال	شماره سیم	مورد استفاده	کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	BM02B	+ باطری	1E	1234	گروه مطبوع
-	BM07B	+ باطری	2E		
2A	BM07	+ باطری	3E	8055	گروه مطبوع
-	BM07A	+ باطری	1F	120	+ پسب هترین
1B	CC2	+ بعد از کن tact	-	1201	+ پسب هترین
-	CC2B	+ بعد از کن tact	2F	B6	+ باطری
2B	142	چراغ عیب یاب	-	B6A	+ باطری
-	1282	چراغ عیب یاب	1G	1223	شیر برقی تخلیه (+)
3B	2250	چراغ دندۀ عقب	-	1223A	رله فن اتاق (+)
1C	426	دور منج	-	1706	تغذیه ارله/گرم کن آب موتور
-	426A	دور منج	2G	1232	شیر برقی تخلیه (فرمان)
-	1330	دور منج	-	1707	تغذیه ارله/گرم کن آب موتور
2C	140	K عیب یاب	3G	129	رله فن اتاق (فرمان)
-	140A	K عیب یاب	-	7338	رگولاتور سرعت (4HP20)
-	9006	K عیب یاب	1H	820	ورودی مانع روشن شدن
3C	141	L عیب یاب	-	8200A	ورودی مانع روشن شدن
-	9007	L عیب یاب	2H	821	حرودی مانع روشن شدن
-	141A	L عیب یاب	-	8200B	حرودی مانع روشن شدن
1D	122	(LAMBADA) سوند اکسیژن	3H	822	تغذیه مانع روشن شدن
2D	123	(LAMBADA) سوند اکسیژن	-	8269	تغذیه مانع روشن شدن
3D	1360	سیگنال سرعت خودرو	1I	6751	اطلاعات شارژ (جمعه دندۀ اتوماتیک)
-			-	210	اطلاعات توقف (ائز کسیرون کانال ۲)
-			2I	6752	وضعیت دریجه هوا (پایپون)
-			-	7336	وضعیت دریجه هوا (پایپون)
-			3I	6772	تنظیم کاهش کربل (جمعه دندۀ اتوماتیک)



**ICO2A اتصالات داخلی بین دسته سیم های (10 PR - 20MOT (30V MR)****ICO9 اتصالات داخلی بین دسته سیم های (10 PR - 20MOT (30V MR)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده	کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	108	+ استارتر	1F	463	اعلان کننده (AL4)
-	1010	+ استارتر	2F	6762	وضعیت (AL4) sport
2A	8060	فرمان غوبه مطرب	3F	6764	وضعیت برف (AL4)
-	8062	فرمان غوبه مطرب	1G	8075	فرمان پنجال
-	8077	فرمان غوبه مطرب	2G	8076	فرمان کلید ابساط گاز
1B	C02A	+ چراغ عقب	3G	7307	رله اینی جعبه دندۀ اتوماتیک
-	C02B	+ چراغ عقب	1H	411	حرارت روغن موتور (اعلان شدت حرارت)
2B	220	چراغ حرکت به عقب	2H	413	حرارت روغن موتور (چراغ شاهد)
-	220A	چراغ حرکت به عقب	3H	1208	فرمان حبۀ قطع مدار پنجال (کانال ۹)
3B	1070	شارژ	-	6744	فرمان گروه فن رادیاتور (4HP20)
1C	410	فشار روغن	-	6763	اولین وضعیت AL4
2C	405B	حرارت آب موتور (چراغ شاهد)	1I	162	سنسور سرعت (سیگال)
-	405	حرارت آب موتور (چراغ شاهد)	-	162A	سنسور سرعت (سیگال)
3C	401	حرارت آب موتور (اعلان شدت حرارت)	2I	B6B	+ باتری
1D	415	سطح روغن موتور (+)	3I	1510	عیب یاب گروه فن رادیاتور
2D	414	سطح روغن موتور (-)	-	1599	عیب یاب گروه فن رادیاتور
3D	218	(stop) اطلاعات توقف	1J	4618	کلید نفل AL4
-	403	چراغ اعلان وجود آب در گازوئیل	2J	6743	رله عمل کننده بلوکاز دسته دندۀ گیربکس (AL4) اتوماتیک
1E	435	چراغ پیش گرم شدن	3J	C01	F1 (AL4) + بعد از کنکاک
-	1182	چراغ پیش گرم شدن			
2E	CC2	پیش گرم کننده (+ بعد از کنکاک)			
-	CC2A	پیش گرم کننده (+ بعد از کنکاک)			
3E	C05F	تغذیه گروه فن های رادیاتور (+ بعد از کنکاک)			

**ICO6 اتصالات داخلی بین دسته سیم های (10 PR - 32 SUSP (18 V GR)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده	کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	B08C	+ باتری	1D	7713	اطلاعات وضعیت فرمان (B1)
2A			2D	7700	اطلاعات وضعیت فرمان (A1)
1B	C03	+ بعد از کنکاک	3D	7701	اطلاعات وضعیت فرمان (A3)
-	C03A	+ بعد از کنکاک	1E	7714	اطلاعات وضعیت فرمان (B3)
2B			2E	450	+ چراغ علامت
3B	7715	عیب یاب	3E	7710	تبلیق (sport)
1C	7708	اطلاعات مربوط به پدال گاز (V2)	1F	7718	اطلاعات درب
2C	7707	اطلاعات مربوط به پدال گاز (V3)	2F	7717	اطلاعات صندوق
3C	7709	اطلاعات مربوط به پدال گاز (V1)	3F	7711	اطلاعات سرعت
-					

**ICO7 اتصالات داخلی بین دسته سیم های (10 PR - 17 BR/AV (2V VE)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	PB2	تغذیه چراغهای مه شکن جلو
-	2670	تغذیه چراغهای مه شکن جلو
-	2675	تغذیه چراغهای مه شکن جلو
2	MPB2	اتصال شاسی چراغهای مه شکن جلو
-	M2670	اتصال شاسی چراغهای مه شکن جلو
-	M2675	اتصال شاسی چراغهای مه شکن جلو



**10 PR – 16 GMV (2V GR) ICO8 اتصالات داخلی بین دسته سیم های**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	C05F	+ بعد از کنکت
2	1510	عیب یابی

**10 PR – 12 US FR (3V GR) IC10 اتصالات داخلی بین دسته سیم های**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
		شاسی
		اطلاعات / کنکت دستی جریان مدار هیدرولیک
		اطلاعات / فرسودگی لنت (ها)

**20 MOT – 22 MOT/C (7V NR) XUD9BTF (DHX) IC60 اتصالات داخلی بین دسته سیم های****AL4 جعبه سرعت اتوماتیک**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	6796	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 6
2	6751/6751A	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 22
3	6772	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 5
4	1375A	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 23
-	1375	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 23
5	1426	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 49 (اطلاعات رژیم موتور)
-	6751	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 49 (اطلاعات رژیم موتور)
6	6790	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 18 (عیب یاب K)
7	6780	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 17 (عیب یاب L)

**20 MOT – 22 MOT/C (7V NR) XUD9BTF (DHX) IC60 اتصالات داخلی بین دسته سیم های****AL4 جعبه سرعت اتوماتیک**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	435	
2	105	
3	435A	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 5 (از کسیون کانال 6)
4	6751	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 23 (از کسیون کانال 26)
5	426B	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 23 (از کسیون کانال 11) اطلاعات رژیم موتور
6	6790	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 18 (از کسیون کانال 10) عیب یاب K
7	6780	محاسبه گر جعبه سرعت اتوماتیک کانال 17 (از کسیون کانال 27) عیب یاب L

**16 GMV – 20 MOT (5V GR) IC62 اتصالات داخلی بین دسته سیم های**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	C05F	+ بعد از کنکت
2	1510	عیب یابی
-	1510A	عیب یابی
3	809	سرعت کم
-	1550	سرعت کم
-	809A	سرعت کم
4	8091	سرعت زیاد
-	1540	سرعت زیاد
5	B6D	+ باطری
-	1514	+ باطری



**50 P/B – 46 HAB (30V MR) IC91 اتصالات داخلی بین دسته سیم های**

کانال	شاره سیم	موردن استفاده	کانال	شاره سیم	موردن استفاده
1A	600	شیشه بالابر حلو (تجهیزات اضافی)	1G	8450	بلندگوی عقب سمت چپ (+) کانال ۱
2A	B10A	شیشه بالابر ضد گیریاز حلو (+باتری)	2G	8460	بلندگوی عقب سمت چپ (-) کانال ۲
1B	8430	بلندگوی حلو سمت چپ (+) کانال ۱	3G	309	روشنایی داخلی
2B	8440	بلندگوی حلو سمت چپ (-) کانال ۲	-	309A	روشنایی داخلی
3B	620	باز و بسته کردن درها	1H	A27B	چراغ مطالعه فرمان آئینه دید عقب (+اضافات)
1C	8410	بلندگوی حلو سمت چپ (+) کانال ۱	2H	722	درجه حرارت خارج سنسور کانال ۱، اعلان کننده کانال ۶
2C	8420	بلندگوی حلو سمت چپ (-) کانال ۲	3H	721	درجه حرارت خارج سنسور کانال ۲، اعلان کننده کانال ۵
3C	621	باز و بسته کردن درها	1I	6412	فرمان آئینه دید عقب
1D	6241	اطلاعات درب (حلو سمت چپ)	2I	6411	فرمان آئینه دید عقب
2D	6291	مجموعه قفل درب حلو سمت چپ	-	6411A	فرمان آئینه دید عقب
3D	6243	اطلاعات درب (عقب سمت چپ)	3I	641	فرمان آئینه دید عقب
1E	6242	اطلاعات درب (حلو سمت راست)	-	641A	فرمان آئینه دید عقب
2E	6292	مجموعه قفل درب حلو سمت راست	1J	617	شیشه بالابر عقب سمت راست
3E	6244	اطلاعات درب (عقب سمت راست)	-	617A	شیشه بالابر عقب سمت راست
1F	8470	بلندگوی عقب سمت راست (+) کانال ۱	-	617B	شیشه بالابر عقب سمت راست
2F	8480	بلندگوی عقب سمت راست (-) کانال ۲	2J	616	شیشه بالابر عقب سمت راست
3F	3022	تایپر / روشنایی داخلی	-	616A	شیشه بالابر عقب سمت راست
-			-	616B	شیشه بالابر عقب سمت راست

**50 P/B – 46 HAB (7V NR) IC91A اتصالات داخلی بین دسته سیم های**

کانال	شاره سیم	موردن استفاده
1A	6103	تغذیه / شیشه بالابر عقب
-	6103A	تغذیه / شیشه بالابر عقب
3A	813	ضد برخک آئینه دید عقب (+)
-	814	ضد برخک آئینه دید عقب (+)
4A	B14A	شیشه بالابر ضد گیریاز عقب (+ باتری)
1B	612	شیشه بالابر عقب سمت چپ
-	612A	شیشه بالابر عقب سمت چپ
-	612B	شیشه بالابر عقب سمت چپ
2B	645	آئینه ثابت شده در وضعیت (+ چراغ دنده عقب)
3B	6457	عقب باب آئینه
4B	613	شیشه بالابر عقب سمت چپ
-	613A	شیشه بالابر عقب سمت چپ
-	613B	شیشه بالابر عقب سمت چپ



**اتصالات داخلی بین دسته سیم های (IC92A)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	804	+ بعد از کنکت
2	8049	کلید قطع فرمان مقویه مطبوع(کانال ۲)
3	8000	بریز عقب باب
4	B16A	+ دام
6	1075	اطلاعات مربوط به موتور در حال گردش
7	8062	نفایه کهربسور کولر
8	MI92A	شاسی
9	C05H	+ بعد از کنکت
10	8055	اطلاعات مربوط به مقویه مطبوع
11	8075	اطلاعات درجه حرارت آب
13	8080	کلید ابساط گاز
14	1234	اطلاعات مربوط به مقویه مطبوع
15	VR3	چراغهای کوچک (سوار)
16	MI92B	شاسی

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های (IC95)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	684	سقف باز شو (کانال ۵ + دریجه سقف)
2A	683	سقف باز شو (کانال ۲ بر گشت بسته شدن)
3A	681	سقف باز شو (کانال ۴ + بسته شدن)
5A	682	سقف باز شو (کانال ۱ بر گشت باز شدن)
6A	M6820	سقف باز شو (اتصال شاسی)
7A	MIC95	شاسی (سنسور باران کانال ۷ و آینه آرایش)
1B	502	سنسور باران (کانال ۱)
2B	503	سنسور باران (کانال ۲)
3B	511	سنسور باران (کانال ۵)
4B	505	سنسور باران (کانال ۶)
5B	501	سنسور باران (کانال ۸)
6B	504	سنسور باران (کانال ۹)
7B	A28E	تجهیزات بدکی ها(سنسور باران کانال ۳ و آینه آرایش)

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های (IC96)**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده	کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	432	درجه بترین(آبیر بترین)	3D	B15C	+ باطری بستن بدک کش
2A	M432	درجه بترین(شاسی)	1E	811	+ گرم کن شیشه عقب
1B	V11A	چراغ کوچک سمت راست	2E	7717	کنکتور صندوق (تعلیق)
2B	213	چراغ های توقف ترمز	1F	121	+ پسب بترین
3B	2343	چشمک زدن سمت راست	2F	M121	- پسب بترین
1C	V12A	چراغ کوچک سمت چپ	1G	A26B	+ شیشه پاک کن (عقب)
2C	212	چراغ های توقف (ترمز)	2G	525	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
3C	2333	چشمک زدن سمت چپ	3G	531	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
1D	2031	چراغ های مه شکن عقب	1H	6215/6218	ففل در پاک و در صندوق (بسته بودن)
2D	220	چراغهای دنده عقب	2H	6205/6208	ففل در پاک و در صندوق (باز بودن)
-	645	چراغهای دنده عقب(آینه ثابت شده در وضعیت)	3H	3023	روشنایی صندوق



**اتصالات داخلی بین دسته سیم های (9V NR) ICC1A**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	8300	رنوستا (کانال A1)
2A	8350	تغذیه / صندل های گرم شو
4A	K20	تغذیه / صندل های با فرمان برقی
-	K20B	تغذیه / صندل های با فرمان برقی
5A	M6302	اتصال شاسی صندل های با فرمان برقی
1B	8302	رنوستا (کانال B4)
2B	8301	رنوستا (کانال B1)
3B	M8310	اتصال شاسی گرم کن های صندل ها
4B	475	چراغ شاهد کمربند لعنی
5B	M4730	اتصال شاسی چراغ شاهد کمربند ایمنی

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های (9V NR) ICA8**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1A	8310	رنوستا (کانال A1)
2A	8360	تغذیه / صندل های گرم شو
4A	K20A	تغذیه / صندل های با فرمان برقی
5A	M6303	اتصال شاسی صندل های با فرمان برقی
1B	8312	رنوستا (کانال B4)
2B	8311	رنوستا (کانال B1)
3B	M8315	اتصال صندل های گرم شو
4B		
5B		



**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 71 AR - 76D VL/D (5V BA) ICC1B**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	2031	چراغهای مه شکن عقب
-	2031A	چراغهای مه شکن عقب
2	ME116	اتصال شاسی / چراغهای عقب
-	MIC1B	اتصال شاسی / چراغهای عقب
3	2211	چراغ دندنهعقب
4	V12C	چراغ کوچک (راست)
5	V11A	چراغ کوچک (جب)
-	V11B	چراغ کوچک (جب)

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 71AR - 74G VL/G (6V JN) ICC2**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	525	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
2	A26B	+ شیشه پاک کن عقب
3	531	رابط / شیشه پاک کن عقب
4	M5215	اتصال شاسی / شیشه پاک کن عقب
5	M8120	اتصال شاسی / شیشه گرم کن؟ عقب
6		

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 71 AR - 74 EV/LV (2V RG) ICC7A**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	525	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
2	A28B	+ شیشه پاک کن عقب

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 71 AR - 74 EV/LV (2V JN) ICC7B**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	531	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
2	M5210	اتصال شاسی / شیشه پاک کن عقب

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 76G VL/G - 74 EV/LV (4V MR) ICF5**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	525	تغییر سرعت شیشه پاک کن (عقب)
2	A26B	+ شیشه پاک کن عقب
3	531	رابط / شیشه پاک کن عقب
4	M5215	اتصال شاسی / شیشه پاک کن عقب

**اتصالات داخلی بین دسته سیم های 52 PLAF - 68 TO (5V MR) ICH0**

کانال	شماره سیم	مورد استفاده
1	682	برگشت باز شدن سقف باز شو
2	683	برگشت بسته شدن سقف باز شو
3	M6820	اتصال شاسی سقف باز شو
4	681	+ بسته بودن
5	684	+ باز بودن





## فرم نظرات و پیشنهادات

نام و نام خانوادگی:

تلفن تماس:

نام و کد نمایندگی مجاز:

نقطه نظرات:

----- امضاء:



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، نبش دارو پخش ، شرکت سایپا یدک ، تهران - ایران  
[www.saiipayadak.org](http://www.saiipayadak.org)