

SAIPA 141



سایپا ۱۴۱

• راهنمای تعمیرات تزئینات

کد شناسایی ۱/۱/PDRM1K



بسمه تعالیٰ

سایپا ۱۴۱

راهنمای تعمیرات و سرویس

تزئینات

مدیریت فنی و مهندسی

www.cargeek.ir

فهرست

پیش گفتار

تعمیرات تزئینات داخل

ابزار مخصوص

پیاده کردن غربیلک فرمان

پیاده و سوار کردن کنسول و گردگیر آن

پیاده و سوار کردن قاب روی صفحه کنترل، صفحه کنترل و

رادیو پخش

پیاده و سوار کردن دریچه های روی قاب صفحه کنترل

پیاده و سوار کردن جاسیگاری

پیاده و سوار کردن کلید شیشه بالا بر برقی

پیاده و سوار کردن ساعت و کلید **A/C**

پیاده و سوار کردن قاب روی صفحه آمپر و صفحه آمپر

پیاده کردن جعبه فیوز

پیاده و سوار کردن داشبورد

اجزاء داشبورد

پیاده و سوار کردن دستگیره در بازنگ از داخل و تودری

پیاده و سوار کردن دکمه قفل کن در

پیاده کردن نوار دور در

پیاده کردن چراغ صندوق عقب

پیاده و سوار کردن بلند گوی عقب

پیاده و سوار کردن تو دری صندوق عقب

پیاده و سوار کردن دستگیره شیشه بالابر عقب و جک های

بالابر نده در صندوق عقب

پیاده و سوار کردن نوار دور صندوق عقب و نوارهای روی

ستون درها

پیاده و سوار کردن آئینه داخل اتاق و آفتابگیر

پیاده و سوار کردن دستگیره های سقف

پیاده و سوار کردن کمربند های ایمنی

پیاده و سوار کردن قفل کمربند ایمنی

پیاده و سوار کردن قابهای روی ستون

پیاده و سوار کردن روکش سقف

پیاده و سوار کردن صندلیها

جدول کنترل و تنظیمات

جدول کنترل گشتاورها



پیش گفتار

کتابی که در پیش رو دارد توسط کارشناسان و متخصصین مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک به منظور راهنمایی متخصصین تعمیرات خودروی سایپا ۱۴۱ تهیه و تدوین گردیده شده است.

امید است که تعمیرکاران و متخصصین عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خود را با دستورات داده شده در این راهنما همانهنج کرده تا علاوه بر جلوگیری از اتلاف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه زمینه‌ها حاصل گردد.

در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقص‌های وجود داشته باشد و یا روش‌های بهتری قابل ارائه باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه می‌کنند در خواست می‌شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود (فرم پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می‌باشد) به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایند.

لازم به ذکر است که حق هر گونه تغییر یا کپی برداری از کتاب مجبور برای این شرکت محفوظ می‌باشد.

سایپا یدک

سازمان خدمات پس از فروش سایپا
مدیریت فنی و مهندسی

حق چاپ و تکثیر برای ناشر محفوظ است.




www.cargeek.ir

تزمینات




ابزار مخصوص
غربیلک کش :




پیاده کردن غربیلک فرمان:

۱- قاب روی بوق را مطابق شکل باز کنید.




۲- فیش های بوق را جدا کنید.




۳- مهره غربیلک فرمان را باز کنید.

با استفاده از ابزار بیرون کشیدن غربیلک، غربیلک فرمان را
بیرون آورید.




باز کردن قاب روی میل فرمان:


- ۱- اهرم تغییر وضعیت تلسکوپی فرمان را به سمت پائین فشار دهید.



- ۲- پیچ های اتصال قاب های بالا و پائین میل فرمان را مطابق شکل باز کنید.




- ۳- مطابق شکل ، قاب بالا و پائین را جدا نمایید.




**پیاده و سوار کردن کنسول و گردگیر آن:**

۱- ابتدا سر دندنه را باز کنید.



۲- با باز کردن پیچ های نشان داده شده در شکل کنسول را خارج کنید.


۳- پس از پیاده کردن کنسول (در صورت نیاز) با درآوردن خارهای گردگیر، آن را از کنسول جدا کنید.

**پیاده و سوار کردن قاب روی اهرم ترمز دستی:**

۱- پیچ های اتصال قاب به بدنه را باز کنید.


۲- قاب روی اهرم ترمز دستی را به صورت تمایل در آورید.

توجه: جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهید.

**پیاده کردن قاب روی صفحه کنترل:**


ابتدا فیش های متصل به فندک را باز کنید.

سپس پیچ های اتصال قاب به بدنه داشبورد را باز کنید و قاب را بیرون بکشید.

**پیاده و سوار کردن صفحه کنترل تهویه:**


۱- قاب روی صفحه کنترل را باز کنید.

۲- پیچ های اتصال صفحه کنترل تهویه به داشبورد را باز کنید سپس اهرمهاهی مربوطه را از محل خود خارج کرده و صفحه کنترل تهویه را خارج کنید.

**پیاده کردن ضبط:**


قاب روی صفحه کنترل را همانطوریکه قبلأً به آن اشاره شده است باز نمائید و همزمان با خارج کردن ضبط سیمههای مرتبط با آن را جدا کنید و ضبط را خاج نمایید.






پیاده کردن دریچه های روی قاب صفحه کنترل:

پس از باز کردن قاب روی صفحه کنترل دریچه ها قابل دسترسی است با فشار دادن خارهای آن از دو طرف دریچه را به سمت خارج هدایت کنید.



پیاده کردن جاسیگاری ها (جلو و عقب):


با فشار دادن اهرم و کشیدن جاسیگاری به سمت جلو، جاسیگاری جلو بیرون می آید.




برای خارج کردن جاسیگاری عقب آن را فشار دهید تا باز شود سپس آن را بیرون بکشید.

**پیاده کردن کلید شیشه بالابر برقی :**

- ۱- با استفاده از یک پیچ گوشتی به روش نشان داده شده در شکل، کلید شیشه بالابر برقی را از روی مچی در خارج نمایید.
- ۲- با در آوردن فیش مربوطه، کلید را به طور کامل جدا کنید.


**پیاده و سوار کردن ساعت :**

ابتدا قاب روی صفحه کنترل را همانطور که قبلًا گفته شد باز کنید سپس ساعت را با باز کردن پیچ های نشان داده شده در شکل باز کرده و جدا کردن فیش آن خارج کنید جهت سوار کردن ساعت عکس مراحل پیاده کردن اقدام نمائید.


**پیاده و سوار کردن کلید A/C :**

ابتدا همانطور که قبلًا گفته شد قاب روی صفحه کنترل را باز کرده و با باز کردن پیچ های آن کلید را باز کنید.




**پیاده و سوار کردن قاب روی صفحه کیلومتر:**

با باز کردن پیچ های مشخص شده در شکل قاب روی صفحه کیلومتر را خارج کنید. سپس فیش های کلید گرمکن، کلید آنتن برقی و کلید صندوق پران را جدا کنید و قاب را خارج کنید. جهت سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن اقدام کنید.

**پیاده کردن کلید گرمکن شیشه عقب، صندوق بران و آنتن برقی**

- ۱- ابتدا قاب روی صفحه کیلومتر را باز کنید.
- ۲- با فشار دادن زبانه های بغل هر یک از کلیدها، آنها را از سمت داخل قاب، خارج نمایید.

**پیاده و سوار کردن صفحه آمپر:**

- ۱- مطابق آنچه قبل اشاره شد قاب روی صفحه آمپر را باز کنید.
- ۲- با باز کردن پیچ های اتصال صفحه آمپر به داشبورد صفحه آمپر را به جلو بکشید و آن را جدا کنید.

تذکر: فیش های پشت صفحه آمپر و سیم کیلومتر را قبل از جدا کردن صفحه آمپر از داشبورد، جدا نمایید.




توجه:

سوار کردن عکس مراحل فوق می باشد.



خارج کردن جعبه فیوز

جعبه فیوز، با باز کردن پیچ های آن از داشبورد جدا می شود.



پیاده و سوار کردن داشبورد:

توجه:

قبل از انجام هر کاری ابتدا کابل منفی باتری را جدا کنید.

الف - مجموعه های زیر را همانطور که قبلاً توضیح داده شده اند باز نمایید .

۱- غربیلک فرمان

۲- کنسول

۳- قاب روی صفحه کنترل

۴- مجموعه صفحه کنترل و اهرم بندهای آن


۵- ضبط

۶- دسته چراغ راهنمای

۷- جعبه فیوز

۸- قاب روی میل فرمان را باز کنید، سپس پیچ های اتصال داشبورد به بدنه را که در کناره های داشبورد و در قسمت کنسول قرار دارند را باز کنید و داشبورد را پیاده کنید.

تذکر: پیچ های اتصال بالای داشبورد و دیاقهای بدنه، دارای در پوش می باشند. جهت باز کردن آنها، در پوش های مربوطه را جدا نمایید.




www.cargeek.ir

اجزاء داشبورد


| | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|
| DEMISTER DUCT ASSY | مجموعه مجرای هوا ی گرم جانبی | ۱ |
| DEF NOZZLE ASSY | مجموعه مجرای هوا ی گرم شیشه جلو | ۲ |
| DUCT SIDE DEMI | مجموعه واسطه هوای گرم | ۳ |
| HOSE DEFROSTER | لوله خرطومی | ۴ |
| HEATER UNIT | مجموعه بخاری | ۵ |
| BOOST VENT DUCT ASSY | مجموعه مجرای عبور هوای بالا | ۶ |
| BUST VENT DUCT | لوله انتقال هوا | ۷ |
| BUST VENT DUCT | لوله های انتقال هوا | ۸ |
| DUCT ASSY CTR | مجموعه لوله های انتقال هوا (مرکزی) | ۹ |
| SIDE BKKT ASSY | مجموعه برآکت های جانبی داشبورد | ۱۰ |
| INST MEMBER ASSY | اهرم بندی های داشبورد | ۱۱ |
| INST MEMBER JUNCTION | قطعه اتصال اهرم بندی های داشبورد | ۱۲ |
| INST BRKT CTR | برآکت مرکزی داشبورد | ۱۳ |
| INST MEMBER ASSY | مجموعه اهرم بندی های داشبورد | ۱۴ |
| MEMBER | پایه داشبورد | ۱۵ |
| SIDE DEF LOUVER | دریچه های جانبی هوا | ۱۶ |
| CAVE HOLE | درپوش | ۱۷ |
| INST PANEL FRAME | دریچه بالای داشبورد | ۱۸ |
| FRONT DEF LOUVER | داشبورد | ۱۹ |
| SPEAKER | بلندگو | ۲۰ |
| SPEAKER COVER | درپوش بلند گو | ۲۱ |
| LOUVER ASSY | مجموعه دریچه | ۲۲ |
| GLOVE BOX ASSY | مجموعه داشبورد | ۲۳ |
| HEATER CONTROL ASSY | مجموعه صفحه کنترل بخاری | ۲۴ |
| CD PLAYER | CD | ۲۵ |
| METER SET | صفحه کیلومتر شمار | ۲۶ |
| AUTO CLOCK | ساعت | ۲۷ |
| ADJUST FORK | دوشاخص تنظیم | ۲۸ |
| PANEL CTR | قاب روی صفحه کنترل | ۲۹ |
| CLUSTER | قاب روی صفحه کیلومتر شمار | ۳۰ |
| LID OPENER SWITCH | سوئیچ صندوق بران | ۳۱ |
| HOLE COVER SWITCH | درپوش | ۳۲ |
| ANTENNA SWITCH | سوئیچ آتنن برقی | ۳۳ |
| DEF SWITCH | سوئیچ گرمکن عقب | ۳۴ |
| PROTECTOR | نگه دارنده فندک | ۳۵ |
| LIGHTER CIGAR | فندک | ۳۶ |
| ASHTRAY OUT ASSY | مجموعه بیرونی جاسیگاری | ۳۷ |
| ASHTRAY IN ASSY | مجموعه داخلی جاسیگاری | ۳۸ |
| LOUVER ASSY | دریچه هوا | ۳۹ |
| A/C SWITCH | سوئیچ کولر | ۴۰ |






د - پیاده کردن دستگیره در باز کن از داخل:

۱ - پیچ روی دستگیره را باز کنید.



۲ - دستگیره را بصورت مورب از داخل محفظه روی تو دری،

خارج کنید و آن را از اهرم جدا کنید.



پیاده و سوار کردن تو دری


ابتدا پیچ دستگیره در بازکن داخل را باز کنید.

سپس پیچ های نشان داده شده در شکل را به منظور جدا کردن

زیر آرنجی باز کنید و با جدا کردن فیش کلید شیشه بالابر زیر

آرنجی را خارج کنید.






سپس دستگیره دربازکن را بصورت مایل از محل قرارگیری آن خارج کرده و رو دری را به بیرون بکشید.


توجه:

جهت سوار کردن کلیه مراحل فوق را معکوس انجام نمائید.



پیاده و سوار کردن دکمه قفل کن در


۱- ابتدا کائوچوئی دکمه قفل کن در را مطابق شکل بیرون آورید.



۲- با پیچاندن دکمه قفل کن، آن را خارج نمائید.

توجه:

سوار کردن عکس مراحل فوق می باشد.



پیاده کردن روکش و اجزاء درب عقب همانند روش پیاده کردن روکش و اجزاء درب جلو است با این تفاوت که برای پیاده کردن روکش درب عقب ابتدا باید دستگیره شیشه بالابر را پیاده کنید.

گشتاور نصب پیچ دستگیره در باز کن از داخل:

0/2 - 0/3 Kg.m

گشتاور نصب پیچ های مچی در:

0/35 - 0/4 Kg.m

تذکر:

قبل از نصب تودری، روی محل نشیمنگاه آن را به ماستیک آغشته نمائید و پلاستیک گردگیر را نصب نمائید.




پیاده و سوار کردن نوار در جلو:

مطابق شکل مقابل به آرامی نوار قسمت بالا و پایین دور در رابا
فشار به سمت خارج جدا کنید.

توجه:

جهت سوار کردن عکس عمل فوق را انجام دهید.




STW131

پیاده و سوار کردن چراغ صندوق عقب:


ابتدا به وسیله پیچ گوشتی به آرامی چراغ ها را خارج کنید سپس
فیش چراغ را خارج کنید تا چراغ بطور کامل جدا شود.

توجه:


جهت سوار کردن عکس عمل فوق را انجام دهید.



STW132

**پیاده کردن بلندگوی عقب:**

با باز کردن چهار عدد پیچ جدا کردن فیش، بلندگو را از محل خود خارج کنید.


**توجه:**

می توانید با باز کردن چهار عدد پیچ اتصال بلندگو به قاب آن، قاب را از بلندگو جدا کنید.

توجه:

جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهید.






پیاده و سوار کردن تودری صندوق عقب

۱۰ عدد خارهای تودری صندوق عقب را بوسیله پیچ گوشتی باز کنید و بیرون بکشید.


توجه:

جهت نصب عکس عمل فوق را انجام دهید.



پیاده و سوار کردن دستگیره شیشه بالابر عقب:

با بیرون کشیدن خار رینگی، دستگیره را از محل خود خارج نمائید.




پیاده و سوار کردن جک های بالابرنده در صندوق عقب:

جک های بالابرنده در صندوق عقب را با باز کردن خارهای رینگی نشان داده شده از محل خود جدا نمائید.

توجه:

سوار کردن عکس عمل فوق می باشد.




پیاده کردن نوار دور صندوق عقب:

با کشیدن نوار به سمت خارج، آن را خارج کنید.


توجه:

جهت جازدن نوار می توانید آن را در محل خود با فشار کمی جابزند.




پیاده و سوار کردن نوار روی ستون درهای جلو:

ابتدا مطابق شکل با باز کردن پیچ های زه پادری آن را جدا نماید.



سپس نوار مورد نظر را ببرون آورید.




**پیاده و سوار کردن آینه داخل اتاق:**

ابتدا بوسیله پیچ گوشته قاب روی پایه آینه را جدا کنید.
سپس با باز کردن پیچ های آن آینه را از محل خود جدا نمایید.

توجه:

جهت نصب عکس مراحل فوق را انجام دهید.

**پیاده و سوار کردن آفتابگیر:**


پیچ های اتصال آفتابگیر به سقف را باز کرده و آفتابگیر را در آورید.

توجه:

جهت نصب عکس عمل فوق را انجام دهید.

پیاده و سوار کردن دستگیره های سقف (جلو و عقب) :

۱- بوسیله یک پیچ گوشتی قاب روی دستگیره را خارج کنید.




STW143

۲- پیچ های اتصال دستگیره به سقف را باز کنید.

توجه :


جهت سوار کردن عکس مراحل فوق عمل کنید.



STW144



پیاده و سوار کردن کمربند های ایمنی



STW145


- ۱- پیچ نگهدارنده قفل کمربند
- ۲- قفل کمربند
- ۳- پیچ نگهدارنده قلاب بالایی کمربند
- ۴- کمربند ایمنی
- ۵- جمع کن کمربند پیچ اتصال آن
- ۶- کمربند عقب

توجه :


تا حد امکان از دستکاری در قفل کمربند و جمع کن آن خودداری کنید.

گشتاور پیچ های نصب کمربند :
38 - 78 N.m (3.8 - 7.8 Kg.m)






۱- قاب زیر کمربند و درپوش روی پیچ بالایی کمربند را به وسیله اهرم کردن پیچ گوشته باز کنید.



۲- پیچ های نشان داده شده در شکل را باز کنید.




۳- کمربند اینمی مطابق شکل به طور کلی باز می شود.

توجه:

جهت سوار کردن عکس مراحل فوق انجام دهید.




**پیاده و سوار کردن قفل کمربند ایمنی :**

- قفل های کمربند ایمنی با باز کردن پیچ های نشان داده شده در شکل بازمی شود.


توجه :

جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهید.

**بازدید کمربند ایمنی**

- بررسی کنید که کمربند به راحتی حرکت کند.
- عملکرد قفل کمربند را بررسی کنید.


۳- جمع کن کمربند را بیرون بیاورید و کمربند را در حالت عمودی از آن بیرون بکشید و کمربند را به تدریج با زاویه از جمع کن خارج کنید . جمع کن باید در زاویه حدود ۳۰ درجه کمربند را قفل کند.

**پیاده و سوار کردن قاب بالایی ستون جلو:**

بعد از باز کردن نوار دور ستون درب جلو، مطابق شکل قاب مربوطه را خارج نمایید.

توجه:

سوار کردن عکس عمل فوق می باشد.


**پیاده و سوار کردن قاب پائینی ستون جلو:**

با خارج کردن خارهای نشان داده شده در شکل مقابل و نیز نوار دور ستون جلو، قاب را خارج نمایید.

توجه:


سوار کردن عکس عمل فوق می باشد.



**پیاده کردن قاب پائینی ستون وسط :**


مطابق شکل، قاب مورد نظر را با کشیدن به سمت
بیرون خارج نمایید.

STW153

**پیاده و سوار کردن قاب بالایی ستون وسط :**

۱- ابتدا پیچ اتصال کمربند اینمی به قاب را با برداشتن درپوش
روی آن باز کنید.

STW154




۲- مطابق شکل مقابل، قاب را بیرون بکشید.

توجه:

جهت سوار کردن عکس مراحل فوق را انجام دهید.

STW155





پیاده و سوار کردن روکش سقف

ابتدا قسمت های زیر را همان طور که قبلاً گفته شده است باز کنید:

۱- چراغ روی سقف

۲- دستگیره های روی سقف

۳- آئینه عقب


۴- آفتابگیرها

۵- قاب های بالایی روی ستون ها
سپس خارهای روی سقف را که در شکل با فلش نشان داده شده است را بیرون آورید تا سقف بطور کامل جدا شود.

توجه:

سوار کردن روکش سقف عکس پیاده کردن آن می باشد.


پیاده و سوار کردن صندلیها :



STW157

- ۱- قاب بغل صندلی
- ۲- اهرم تغییر وضعیت پشتی صندلی
- ۳- مکانیزم تغییر وضعیت صندلی
- ۴- تنظیم کننده صندلی
- ۵- پشت سری
- ۶- پشتی صندلی جلو
- ۷- کفی صندلی جلو
- ۸- اهرم تغییر وضعیت
- ۹- پشتی صندلی عقب
- ۱۰- کفی صندلی عقب




**برای پیاده کردن صندلیهای جلو و عقب :**

بهتر است ابتدا کنسول وسط را پیاده کنید، سپس با باز کردن پیچهای ریلهای صندلی جلو به کف و پیچهای عقب به کف صندلی را جدا کنید.


برای سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن اقدام نمایید.

گشتاور سفت کردن پیچهای صندلی :

$38-51\text{N.m}(3.8-5.1\text{Kg.m})$

**پیاده و سوار کردن مکانیزم تغییر وضعیت صندلی :**

ابتدا گیره های اتصال روکش پشتی صندلی به کفی صندلی را باز کنید.



سپس روکش های کفی و پشتی صندلی را بالا بزنید تا پیچهای مکانیزم تغییر وضعیت دیده شوند.


مهره های متصل به پشتی صندلی و پیچهای مکانیزم تغییر وضعیت را باز کنید تا مکانیزم جداسود.

برای سوار کردن عکس مراحل پیاده کردن اقدام نمایید.

گشتاور سفت کردن پیچهای مکانیزم :

$34-44\text{N.m}(3.4-4.4\text{Kg.m})$



**پیاده و سوار کردن صندلی عقب:**

پیچ های نصب صندلی عقب را که در قسمت چپ و راست قرار دارند باز کنید.


صندلی عقب را بخواهانید.

پیچ های صندلی عقب در قسمت صندوق عقب را باز کرده سپس صندلی عقب را جدا کنید.

برای سوار کردن صندلی عقب عکس مراحل پیاده کردن اقدام نمایید.

میزان گشتاور سفت کردن پیچ های صندلی عقب:

$38 - 51 \text{ N.m} (3.8 - 5.1 \text{ Kg.m})$

**باز بینی:**

۱- دقیق کنید مکانیزم تغییر وضعیت و ریل های صندلی به راحتی حرکت داشته باشند.

۲- ریل های صندلی را از لحاظ عدم فرسوده بودن کنترل کنید.

۳- پیچ های نگهدارنده پایه صندلی ها را از لحاظ شل بودن بررسی کنید در صورت شل بودن نسبت به سفت کردن پیچ ها با گشتاور استاندارد اقدام کنید.

۴- به قسمت های متحرک گریس بمالید.

جدول کنترل و تنظیمات :

| | | |
|----|-------------------|--|
| ۱ | 10 ± 3 mm | - مقدار خلاصی دستگیره داخلی |
| ۲ | 15 ± 1 mm | - ارتفاع قرارگیری دکمه قفل کننده در ، در حالت قفل بودن |
| ۳ | کمتر از ۲۰ درجه | - خلاصی زاویه ای دستگیره شیشه بالابر در جهت شعاعی |
| ۴ | کمتر از ۱ میلیمتر | - خلاصی دستگیره شیشه بالابر در جهت محوری |
| ۵ | 5 - 15 mm | - خلاصی غربیلک فرمان در جهت دورانی |
| ۶ | کمتر از ۵ میلیمتر | - خلاصی غربیلک فرمان در جهت عمودی |
| ۷ | 2-3 Kg | - نیروی مجاز جهت حرکت اهرم های کنترل بخاری |
| ۸ | 1/5Kg | - نیروی عملکرد دستگیره های داخلی |
| ۹ | 1/5Kg | - نیروی عملکرد دکمه های قفل کننده در |
| ۱۰ | 5 Kg | - نیروی عملکرد دستگیره شیشه بالابر در عقب |
| ۱۱ | _____ | - قطعات تزئینات (روپرها ، روکش سقف ، کنسول و ...) باید کاملاً صحیح در جای خود نصب شده باشند و هیچ تابیدگی و خمیدگی نداشته باشند تا از ایجاد صدای اضافی جلوگیری شود . |
| ۱۲ | _____ | - از هیچ چرب کننده ای برای سطح داشبورداستفاده نگردد . |
| ۱۳ | _____ | - کنسول باید طوری نصب گردد که دسته دنده در حین تعویض دنده به آن برخورد نکند. |

جدول گشتاور ها

| گشتاور پیچ ها | (Kg.m) |
|------------------------------|-----------|
| مهره غربیلک فرمان | 4/5-5/5 |
| پیچ نصب صندلی جلو | 3/5-5/7 |
| پیچ نصب دستگیره داخلی | 0/2-0/3 |
| پیچ نصب زیر آرنجی | 0/35-0/45 |
| پیچ نصب جک بالابرنده در پنجم | 0/8-1/2 |



www.cargeek.ir

فرم نظرات و پیشنهادات

تاریخ:

نام و نام خانوادگی :

تلفن تماس:

نام و کد نمایندگی مجاز:

نقشه نظرات:

..... امضاء:



www.cargeek.ir



کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج ، نبش دارو پخش ، شرکت سایپا یدک ، تهران - ایران
www.saipayadak.org