



راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶



راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶



پژو 206 [۲۰۶]: کتاب راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶ / مولف مدیریت فنی و مهندسی سازمان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو. -- تهران: سالومه. ۱۳۸۳.
۱۰۴ ص.: مصور. جدول.

ISBN:964-95970-26

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.
اتومبیل پژو ۲۰۶ - - موتورهای - نگهداری و تعمیر. الف. سازمان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو.
مدیریت فنی و مهندسی.
۶۲۹/۲۲۲۲ ۴۵ پ ۴۴ پ / ۲۱۵ TL
کتابخانه ملی ایران ۳۱۷۸۲-۸۳ م

نام کتاب: راهنمای زمان استاندارد تعمیرات خودروی پژو ۲۰۶

مولف: مدیریت فنی و مهندسی سازمان فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو

مجری: موسسه طیف آرا

ناشر: سالومه

لایوگرافی: واصف

چاپ: هاتف

صحافی: کلانتر

نوبت چاپ: اول - پاییز ۸۳

شابک: ۲۶-۹۵۹۷۰-۹۶۴



فهرست:

۱.....	اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای.....
۴.....	اجرت‌های سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع (کولر).....
۷.....	اجرت‌های موتور و متعلقات مربوطه.....
۱۰.....	اجرت‌های سیستم سوخت رسانی.....
۱۳.....	اجرت‌های کلاچ.....
۱۵.....	اجرت‌های گیربکس و پلوس.....
۱۷.....	اجرت‌های گیربکس اتوماتیک AL4.....
۲۰.....	اجرت‌های جلوبندی.....
۲۲.....	اجرت‌های اکسل عقب.....
۲۴.....	اجرت‌های تعلیق جلو و کمک عقب.....
۲۶.....	اجرت‌های فرمان.....
۲۸.....	اجرت‌های سیستم ترمز.....
۳۱.....	اجرت‌های رینگ و تایر.....
۳۳.....	اجرت‌های اگزوز.....
۳۵.....	اجرت‌های الکتریکی.....
۳۹.....	اجرت‌های تزئینات.....
۴۴.....	اجرت‌های صافکاری.....
۴۸.....	اجرت‌های نقاشی.....
۵۰.....	اجرت‌های بخاری.....
۵۲.....	اجرت‌های متفرقه.....





اجرت سرویس‌های اولیه و دوره‌ای



کد	شرح	زمان
۰۰۳۳۰	تعویض روغن موتور ۲۰۶	۲۴
۰۰۳۳۱	تعویض فیلتر روغن ۲۰۶	۱۵
۰۰۳۳۲	بازدید روغن موتور ۲۰۶	۹
۰۰۳۳۳	بازدید روغن گیربکس ۲۰۶	۱۲
۰۰۰۳۳۴	تعویض روغن گیربکس ۲۰۶	۲۴
۰۰۳۳۵	سرریز روغن موتور ۲۰۶	۲۰
۰۰۳۳۶	سرریز روغن گیربکس ۲۰۶	۲۰
۰۰۳۳۷	بازدید سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۸۰
۰۰۵۰۰	سرویس اولیه مکانیکی ۲۰۶	۱۶۳
۰۰۵۰۲	سرویس اولیه برقی ۲۰۶	۸۰
۰۰۵۰۴	سرویس اولیه جلوبندی ۲۰۶	۸۰
۰۰۵۰۶	سرویس اولیه تزئینات ۲۰۶	۷۴
۰۰۵۱۰	سرویس ۲۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۱۹۰
۰۰۵۱۲	سرویس ۲۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۱۴	سرویس ۴۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۲۲۸
۰۰۵۱۶	سرویس ۴۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۱۸	سرویس ۶۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۱۴۵
۰۰۵۲۰	سرویس ۶۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۲۲	سرویس ۸۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۳۹۶
۰۰۵۲۴	سرویس ۸۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۲۶	سرویس ۱۰۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۱۴۵
۰۰۵۲۸	سرویس ۱۰۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۳۰	سرویس ۱۲۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۲۲۸
۰۰۵۳۲	سرویس ۱۲۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۳۴	سرویس ۱۴۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۷۲



کد	شرح	زمان
۰۰۵۳۶	سرویس ۱۴۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۳۸	سرویس ۱۶۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۳۹۶
۰۰۵۴۰	سرویس ۱۶۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲
۰۰۵۴۲	سرویس ۱۸۰۰۰۰ مکانیکی ۲۰۶	۱۴۵
۰۰۵۴۴	سرویس ۱۸۰۰۰۰ برقی ۲۰۶	۷۲



اجرت‌های سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع (کولر)



کد	شرح	زمان
۰۲۰۰۵	بازو بست واتر پمپ همراه با بازوبست تمسه تایم و تخلیه مایع خنک کننده	۳۰۰
۰۲۰۰۷	تعویض پروانه فن شامل تعویض شبکه جلو	۶۰
۰۲۰۱۰	بازوبست نگهدارنده فن و یافتن کامل	۱۴۴
۰۲۰۱۲	تعویض نگهدارنده فن یافتن کامل	۱۶۸
۰۲۰۱۴	بازدید سیستم فن	۷۵
۰۲۰۱۵	بازوبست پروانه فن شامل بازوبست جلو پنجره	۶۰
۰۲۰۱۶	تعویض مقاومت یا رله فن ۲۰۶	۳۶
۰۲۰۱۷	تعویض موتور فن	۶۰
۰۲۰۲۰	بازوبست رادیاتور	۱۰۸
۰۲۰۲۵	بازوبست شیلنگ بالای رادیاتور	۸۴
۰۲۰۲۸	بازوبست شیلنگ پایین رادیاتور	۸۴
۰۲۰۳۰	تعویض ترموستات	۸۴
۰۲۰۳۱	تعویض پایه ترموستات ۲۰۶	۸۰
۰۲۰۳۳	بازوبست ترمو سوئیچ سرسیلندر	۲۴
۰۲۰۳۶	تخلیه مایع سیستم خنک کننده همراه با هواگیری	۷۲
۰۲۰۴۰	بازوبست شیلنگ خروجی آب	۲۴
۰۲۰۵۰	تعویض منبع انبساط آب رادیاتور	۴۸
۰۲۰۵۱	تعویض بست منبع انبساط آب رادیاتور	۱۲
۰۲۰۵۵	تعویض سنسور دمای آب	۲۴
۰۲۰۶۵	تعویض لوله آب رابط بین واترپمپ و رادیاتور	۱۵۶
۰۲۱۰۴	بازوبست سوپاپ فشارشکن کولر (شیر انبساط)	۱۴۴
۰۲۱۰۶	تعویض فیلتر رطوبت گیر کولر	۱۴۴
۰۲۱۰۸	بازوبست سوئیچ سه مرحله ای	۲۴
۰۲۱۱۰	تعویض سنسور تنظیم دمای کولر داخل اتاق	۲۴
۰۲۱۱۲	بازوبست ECU کولر اتوماتیک	۳۶



کد	شرح	زمان
۰۲۱۱۴	تعویض منبع آب شیشه شور	۴۸
۰۲۱۱۶	تعویض شیلنگ‌های شیر تنظیم فشار کمپرسور کولر و درایر	۱۹۲
۰۲۱۱۸	تعویض لوله گاز کولر از طوبت‌گیر به کندانسور	۱۳۲
۰۲۱۲۰	تعویض لوله گاز از کمپرسور به کندانسور شامل تخلیه و شارژ با دستگاه	۱۴۴
۰۲۱۲۲	تعویض شیلنگ رفت بخاری و هواگیری	۸۴
۰۲۱۲۵	تعویض شیلنگ برگشت آب بخاری و هواگیری	۹۶
۰۲۱۳۰	تعویض شیلنگ ورودی گاز کمپرسور شامل تخلیه گاز سیستم کولر	۱۵۶
۰۲۱۳۵	تخلیه و شارژ گاز کولر به دستگاه	۱۳۲
۰۲۱۳۶	تعویض کمپرسور کولر شامل تخلیه گاز و بازوبست تسمه دینام	۱۷۰
۰۲۱۳۷	تعویض کلاچ کمپرسور کولر	۲۰۵
۰۲۱۳۸	بازوبست اوپراتور شامل بازوبست داشبورد	۲۴۰
۰۲۱۳۹	تعویض اوپراتور در زمان بازبودن داشبورد	۵۰
۰۲۱۴۰	بازوبست کندانسور کولر (فیلتر و تخلیه گاز کولر)	۱۴۴
۰۲۱۴۵	تعویض اورینگ‌های لوله‌های کولر	۴۸



اجرت‌های موتور و متعلقات مربوطه



کد	شرح	زمان
۱۴۰۰۲	تنظیم موتور ۲۰۶ شامل فیلرگیری شمعها و سوپاپها و تعویض فیلتر هوا و بنزین	۱۸۰
۱۴۰۰۴	تعویض واشر درب سوپاپ	۳۶
۱۴۰۱۵	پیاده و نصب موتور و گیربکس	۶۴۸
۱۴۰۲۲	پیاده و نصب موتور	۶۷۲
۱۴۰۴۹	تعویض موتور همراه با تعویض کلاچ	۱۰۰۸
۱۴۰۷۳	اندازه‌گیری کمپرس موتور	۶۰
۱۴۰۷۸	تعمیر اساسی موتور ۲۰۶	۲۴۰۰
۱۴۰۸۱	تعویض کاسه نمد عقب موتور	۴۵۶
۱۴۱۰۳	تعویض دو عدد واشر درب سوپاپ TU5	۵۰
۱۴۱۰۶	تعویض لوله بخار روغن روی درب سوپاپ ۲۰۶	۲۵
۱۴۱۱۲	بازوبست سرسیلندر	۵۴۰
۱۴۱۳۸	تعویض سرسیلندر	۷۴۴
۱۴۱۵۵	بازوبست منیفولد هوا	۸۴
۱۴۱۵۸	فیلرگیری سوپاپها	۸۴
۱۴۱۶۰	تعویض و آبنندی سوپاپها	۷۴۴
۱۴۱۶۲	تعویض انگشتیها	۱۶۸
۱۴۱۶۸	تعویض فشنگی روغن	۲۴
۱۴۱۶۹	تعویض سنسور سطح روغن	۷۲
۱۴۱۷۰	تعویض شمعها	۲۴
۱۴۱۷۲	بازوبست کوئل	۲۴
۱۴۱۷۵	بازوبست پولی میل لنگ	۴۸
۱۴۱۸۰	تعویض کاسه نمد جلوی موتور	۱۸۰
۱۴۱۸۳	تعویض دنده فلاپویل	۴۶۸
۱۴۱۸۵	تعویض دنده تایم روی میل لنگ	۲۱۶
۱۴۱۸۹	تعویض میل سوپاپ در زمان باز بودن سر سیلندر	۵۰
۱۴۱۹۰	بازوبست میل سوپاپ	۶۰۰



کد	شرح	زمان
۱۴۱۹۱	بازوبست یک عدد میل سوپاپ TU5 شامل بازوبست تسمه تایم	۳۰۰
۱۴۱۹۲	بازوبست دو عدد میل سوپاپ TU5 شامل بازوبست تسمه تایم	۴۵۰
۱۴۱۹۳	تعویض هر عدد تایپت هیدرولیک در زمان باز بودن میل سوپاپ	۱۰
۱۴۱۹۵	بازوبست دنده میل سوپاپ	۲۱۶
۱۴۱۹۸	بازوبست بلبرینگ تسمه تایم سفت کن شامل بازوبست تسمه تایم	۲۵۰
۱۴۲۰۰	تعویض منیفولد هوا	۹۶
۱۴۲۰۱	بازوبست منیفولد هوا TU5	۱۲۰
۱۴۲۰۵	بازوبست منیفولد دود/واشر منیفولد	۱۲۰
۱۴۲۱۰	بازوبست قاب بالا تسمه تایم	۲۴
۱۴۲۱۱	بازوبست قاب بالای تسمه تایم TU5 شامل بازوبست تسمه دینام	۱۷۰
۱۴۲۱۲	بازوبست قاب پائین تسمه تایم شامل بازوبست قاب بالا و بازوبست تسمه دینام	۲۰۴
۱۴۲۱۳	بازوبست قاب پائین تسمه تایم TU5 شامل بازوبست قاب بالا و تسمه دینام	۲۱۰
۱۴۲۱۴	بازوبست تسمه تایم TU5 شامل بازوبست قابها و تسمه دینام	۲۷۰
۱۴۲۱۵	بازوبست کارتل روغن موتور ۲۰۶ همراه با سینی زیرموتور	۱۶۸
۱۴۲۱۷	بازوبست تسمه تایم TU3 شامل بازوبست قابها و تسمه دینام	۲۱۶
۱۴۲۲۰	بازوبست سنسور فشار روغن	۴۸
۱۴۲۲۲	بازوبست گیج روغن ۲۰۶	۱۰
۱۴۲۲۵	بازوبست پمپ روغن (Oil Pump)	۲۰۴
۱۴۲۲۸	تعویض سوپاپ فشارشکن (بازوبست پمپ روغن)	۲۰۴
۱۴۲۳۰	تعویض توری پمپ روغن (Oil Pump)	۲۰۴
۱۴۲۳۵	بازوبست دسته موتور جلو راست	۴۸
۱۴۲۴۰	تعویض دسته موتور عقب (بازوبست پلوس سمت راست)	۱۶۸
۱۴۲۴۳	بازوبست پایه دسته موتور عقب (دو شاخه به رام موتور)	۴۸
۱۴۲۴۵	بازوبست ضربه گیر لاستیکی دسته موتور جلو راست	۶۰
۱۴۲۵۰	بازوبست دیاق ضربه گیر گیربکس	۴۸
۱۴۲۵۵	بازوبست ضربه گیر لاستیکی گیربکس	۴۸



اجرت‌های سیستم سوخت‌رسانی



کد	شرح	زمان
۲۳۸۵۶	تعویض لوله گلویی باک ۲۰۶	۱۰۰
۲۳۸۵۷	بازوبست فیلتر هوا	۱۲
۲۳۸۵۸	بازوبست فیلتر خاکگیر (سه راهی) تصفیه هوا	۲۴
۲۳۸۵۹	تست گازهای خروجی اگزوز (کنترل آلودگی)	۳۶
۲۳۸۶۰	بازوبست لوله هواکش به دریچه گاز	۲۴
۲۳۸۶۱	بازوبست پایه نگهدارنده هواکش	۲۴
۲۳۸۶۲	بازوبست تقویت کننده ورودی هوا	۴۸
۲۳۸۶۴	خواندن حافظه ECU ها و عیب‌یابی با دستگاه دیاگ	۴۰
۲۳۸۶۵	بازوبست ECU	۳۶
۲۳۸۶۶	تعویض انژکتور	۶۰
۲۳۸۶۷	تعویض لوله انژکتور (ریل سوخت)	۴۸
۲۳۸۶۸	بازوبست رله دابل	۲۴
۲۳۸۶۹	بازوبست سنسور دور موتور	۲۴
۲۳۸۷۰	تعویض سنسور دمای هوای ورودی	۲۴
۲۳۸۷۱	تعویض استپ موتور دور آرام	۳۶
۲۳۸۷۲	تعویض انژکتور TU5	۷۵
۲۳۸۷۳	دادن اطلاعات جدید به ای سی یو (ECU Downloading)	۴۸
۲۳۸۷۴	بازشناسی خودرو طی حرکت در جاده	۴۸
۲۳۸۷۶	تعویض در باک ۲۰۶	۱۲
۲۳۸۷۷	خالی کردن باک بنزین	۴۸
۲۳۸۷۸	بازوبست باک بنزین	۱۵۶
۲۳۸۷۹	بازوبست شیلنگهای فیلتر بنزین تا باک	۸۴
۲۳۸۸۰	تعویض درجه داخل باک (پمپ بنزین)	۶۰
۲۳۸۸۱	تعویض عایق حرارتی روی باک ۲۰۶	۵۰
۲۳۸۸۲	بازوبست فیلتر بنزین	۴۸



کد	شرح	زمان
۲۳۸۸۴	بازوبست شیلنگ بنزین از فیلتر بنزین تا ریل سوخت	۴۸
۲۳۸۸۶	بازوبست بازیاب بخار بنزین (کنیستر)	۶۰
۲۳۸۸۸	تعویض لوله رابط کنیستر به شیربرقی	۱۳۲
۲۳۸۹۰	تعویض لوله رابط شیربرقی کنیستر به منیفولد	۱۰۸
۲۳۸۹۲	تعویض لوله فیلتر ورودی کنیستر	۱۳۲
۲۳۸۹۳	تعویض سوئیچ اینرسی قطع کن ضربه ای	۲۴
۲۳۸۹۴	بازوبست سیم گاز	۳۶
۲۳۸۹۵	بازوبست محفظه دریچه گاز شامل بازوبست لوله هواکش به محفظه دریچه	۳۶
۲۳۸۹۶	تعویض پدال	۲۴
۲۳۸۹۷	تعویض پتانسیومتر دریچه گاز	۳۶
۲۳۸۹۸	بازوبست سنسور اکسیژن	۲۴
۲۳۸۹۹	بازوبست شیر تخلیه کنیستر شامل بازوبست منبع انبساط	۷۲



اجرت‌های کلاچ



زمان	شرح	کد
۴۲۰	تعویض قطعات مجموعه کلاچ (دیسک - صفحه - بلبرینگ کلاچ)	۲۶۰۰۲
۳۶	بازوبست یا تعویض کلاچ (در صورت بازبودن موتور و گیربکس)	۲۶۰۰۴
۴۰۸	بازوبست دو شاخه کلاچ یا بوش‌ها دو شاخه کلاچ	۲۶۰۰۶
۴۸	بازوبست پدال کلاچ	۲۶۰۰۸
۴۸	بازوبست سیم کلاچ	۲۶۰۱۰



اجرت های گیربکس و پلوس



کد	شرح	زمان
۳۱۰۰۴	پیاده و نصب گیربکس	۳۸۴
۳۱۰۰۶	تعویض گیربکس	۴۳۲
۳۱۰۰۸	تعویض فلاویل	۴۴۴
۳۱۰۱۰	تعویض فشنگی چراغ دنده عقب	۲۴
۳۱۰۱۲	تعمیر کامل گیربکس	۱۱۷۶
۳۱۰۲۵	بازوبست قرقری دسته دنده	۷۲
۳۱۰۲۶	تنظیم و آچارکشی مجموعه دسته دنده	۷۲
۳۱۰۲۷	بازوبست ماهک (میل) انتخاب دنده	۶۰
۳۱۰۳۰	بازوبست دسته دنده	۴۸
۳۱۰۳۵	تعویض میل درگیرکننده دنده	۲۴
۳۱۰۴۰	تعویض ماهک‌های بیرونی گیربکس	۳۶
۳۱۰۴۵	تعویض پنیون کیلومتر شمار	۲۴
۳۱۰۵۰	تعویض سنسور کیلومتر شمار	۲۴
۳۱۰۵۵	تعویض کاسه نمد پلوس سمت راست	۱۴۴
۳۱۰۶۵	تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ و راست	۱۹۲
۳۱۰۶۶	تعویض کاسه نمد پلوس سمت چپ	۱۴۴
۳۱۰۷۰	بازوبست پلوس‌های چرخ جلو	۱۹۲
۳۱۰۷۵	تعویض دو عدد گردگیر پلوس	۲۵۲
۳۱۰۷۷	تعویض یک عدد گردگیر پلوس ۲۰۶	۲۰۴
۳۱۰۷۹	تعویض چهار عدد گردگیر پلوس ۲۰۶	۴۰۸
۳۱۰۸۰	بازوبست پلوس سمت راست	۱۴۴
۳۱۰۸۵	بازوبست پلوس سمت چپ	۱۳۲
۳۱۰۹۰	تعویض بلبرینگ پلوس (شامل بازوبست پلوس راست)	۱۹۲
۳۱۰۹۵	تعویض بلبرینگ پلوس راست در صورت بازبودن پلوس	۴۸



اجرت‌های گیربکس اتوماتیک AL4



کد	شرح	زمان
۳۳۰۰۵	بازوبست گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست پلوسها- باتری- فیلتر هوا- سینی زیر موتور- رام موتور	۵۳۰
۳۳۰۱۰	تعویض گیربکس اتوماتیک AL4	۶۰۰
۳۳۰۱۵	تعویض بلوک هیدرولیک شامل بازوبست فیلتر هوا و تنظیم سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۲۰
۳۳۰۲۰	تعویض سوپاپهای برقی بلوک هیدرولیک در زمان باز بودن بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک AL4	۲۵
۳۳۰۲۵	تعویض خنک کن روغن شامل بازوبست فیلتر هوا- باتری- هواگیری سیستم خنک کننده و تنظیم سطح روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۱۸۰
۳۳۰۳۰	تعویض کاسه نمد پمپ روغن گیربکس در زمان باز بودن گیربکس اتوماتیک AL4	۳۰
۳۳۰۳۵	تعویض کاسه نمد سلکتور تعویض دنده گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست فیلتر هوا و باتری	۷۵
۳۳۰۴۰	تعویض کاسه نمدپلوس سمت راست گیربکس اتوماتیک AL4	۱۵۵
۳۳۰۴۵	تعویض کاسه نمدپلوس سمت چپ گیربکس اتوماتیک AL4	۱۴۴
۳۳۰۵۰	تعویض ECU گیربکس اتوماتیک AL4 شامل معرفی پدال گاز و پیکربندی (CONFIGURATION)	۵۰
۳۳۰۵۵	تعویض سوئیچ چندمنظوره گیربکس اتوماتیک AL4	۸۰
۳۳۰۵۷	تنظیم سوئیچ چندمنظوره گیربکس اتوماتیک AL4 ، شامل بازوبست فیلتر هوا	۳۶
۳۳۰۶۰	تعویض دسته سیم بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک AL4 شامل بازوبست فیلتر هوا و تنظیم سطح روغن	۲۵۰
۳۳۰۶۵	تعویض سنسور دور ورودی گیربکس اتوماتیک AL4	۷۰
۳۳۰۷۰	تعویض سنسور دور خروجی گیربکس اتوماتیک AL4	۵۰
۳۳۰۷۵	تعویض شیربرقی خنک کن (EPDE) گیربکس اتوماتیک AL4	۵۰
۳۳۰۸۰	تعویض سنسور فشار روغن گیربکس اتوماتیک AL4	۷۰
۳۳۰۸۵	تعویض کلید انتخاب برنامه (Snow ,Sport) شامل بازوبست کلگی دسته دنده، کنسول وسط گیربکس اتوماتیک AL4	۴۸



کد	شرح	زمان
۳۳۰۹۰	تعویض صفحه انتخاب دنده زیر دسته دنده گیربکس اتوماتیک AL4	۴۸
۳۳۰۹۵	تعویض کابل انتخاب دنده شامل باز و بست اگزوز و حرارت گیر و صفحه زیر مجموعه دسته دنده	۸۰
۳۳۱۰۰	بازوبست کله گی دسته دنده	۱۲
۳۳۱۰۵	تعویض مجموعه دسته دنده شامل بازوبست کنسول وسط، اگزوز و حرارت گیر	۱۳۰
۳۳۱۱۰	تعویض صفحه زیرمجموعه دسته دنده و یا واشر مربوطه	۷۶
۳۳۱۱۵	تعوض خاکگیر کابل تعویض دنده شامل بازوبست اگزوز، حرارت گیر، صفحه زیر مجموعه دسته دنده	۸۲
۳۳۱۲۰	تعویض بوبین قفل کن دسته دنده (SHIFT LOCK)	۶۰



اجرت‌های جلوبندی



کد	شرح	زمان
۴۰۸۳۲	پیاده و نصب اکسل جلو کامل بارام و فرمان	۳۱۲
۴۰۸۳۴	بازدید جلو بندی با دستگاه	۸۴
۴۰۸۳۸	بازدید و تنظیم جلو بندی با دستگاه	۱۴۴
۴۰۸۴۰	بازدید و تنظیم اکسل عقب و جلو بندی با دستگاه	۲۲۸
۴۰۸۴۴	تعویض بازوئی زیراکسل جلویک عدد (طبق)	۱۹۲
۴۰۸۴۵	تعویض بازوئی زیراکسل جلو (طبق) دو طرف ۲۰۶	۳۰۰
۴۰۸۴۶	بازوبست اکسل جلو یک طرف شامل بازوبست بازوئی به میزان فرمان	۲۰۴
۴۰۸۴۸	بازوبست اکسل جلو دو طرف شامل بازوبست بازوئی و میزان فرمان	۳۳۶
۴۰۸۵۰	تعویض رام موتور	۲۶۴
۴۰۸۵۶	تعویض بلبرینگ توپی چرخ جلو یک طرف	۲۲۸
۴۰۸۵۸	تعویض بلبرینگ توپی دو طرف (بازوبست سگدست)	۳۲۴
۴۰۸۶۰	تعویض توپی جلو یک طرف یا سگدست یک طرف	۲۲۸
۴۰۸۶۲	تعویض توپی چرخ جلو دو طرف یا سگدست دو طرف	۳۲۴
۴۰۸۶۴	بازوبست میل فرمان کوتاه یک طرف با میزان فرمان (بازوبست گردگیر فرمان)	۳۳۶
۴۰۸۶۶	بازوبست دو عدد میل فرمان کوتاه دو طرف با میزان فرمان	۳۴۸
۴۰۸۶۸	تعویض یک عدد سیبک جعبه فرمان با میزان فرمان	۱۶۸
۴۰۸۷۰	تعویض دو عدد سیبکهای جعبه فرمان دو طرف همراه میزان فرمان	۳۰۰



اجرت‌های اکسل عقب



کد	شرح	زمان
۴۱۷۰۲	بازدید اکسل عقب با دستگاه	۱۰۸
۴۱۷۰۴	بازوبست اکسل عقب با هواگیری سیستم ترمز	۲۴۰
۴۱۷۰۶	بازوبست یک عدد فنر پیچشی عقب	۱۶۸
۴۱۷۰۸	بازوبست دو عدد فنر پیچشی اکسل عقب	۲۲۸
۴۱۷۱۲	بازوبست میل موجگیراکسل عقب	۱۰۸
۴۱۷۱۴	بازدید ارتفاع عقب	۴۸
۴۱۷۱۵	تنظیم ارتفاع عقب	۲۴۰
۴۱۷۱۶	تعویض اکسل عقب	۶۹۶
۴۱۷۱۸	تعویض بلبرینگ ژامبون یک طرف	۳۲۴
۴۱۷۲۰	تعویض بلبرینگ‌های ژامبون عقب دو طرف	۴۹۲
۴۱۷۲۲	تعویض یک عدد ژامبون چرخ عقب	۳۲۴
۴۱۷۲۴	تعویض دو عدد ژامبون چرخهای عقب	۴۶۸
۴۱۷۲۶	تعویض یک عدد توپی چرخ عقب	۸۴
۴۱۷۲۸	تعویض توپی چرخ عقب دو طرف	۱۴۴



اجرت‌های تعلیق جلو و کمک عقب



کد	شرح	زمان
۴۲۵۰۲	بازوبست یک عدد فنر لول کمک جلو	۲۰۴
۴۲۵۰۴	بازوبست دو عدد فنرلول کمکهای جلو دو طرفه	۳۷۲
۴۲۵۰۶	تعویض بوشهای میل موجگیر جلو	۴۸
۴۲۵۰۷	تعویض میل موجگیر کوتاه یک طرف شامل بازوبست چرخ	۵۰
۴۲۵۰۸	تعویض میل موجگیر بلند	۸۴
۴۲۵۰۹	تعویض میل موجگیر کوتاه دو طرف شامل بازوبست چرخها	۸۰
۴۲۵۱۰	تعویض یک عدد کمک فنر جلو	۱۹۲
۴۲۵۱۱	تعویض دو عدد کمک فنر جلو	۳۵۰
۴۲۵۱۴	تعویض کمک فنر عقب یک طرف ۲۰۶	۵۰
۴۲۵۱۶	تعویض کمک فنرهای عقب دو طرف ۲۰۶	۱۰۰



اجرت‌های فرمان



کد	شرح	زمان
۴۳۲۰۴	بازوبست جعبه فرمان همراه با تنظیم فرمان	۳۴۸
۴۳۲۰۶	بازوبست پمپ هیدرولیک فرمان	۹۶
۴۳۲۰۷	تعویض اورینگ شیلنگ فرمان	۴۸
۴۳۲۰۸	بازوبست شیلنگ‌های روی فرمان	۱۳۲
۴۳۲۱۲	تعویض یک عدد گردگیر جعبه فرمان همراه با میزان فرمان با دستگاه	۱۹۲
۴۳۲۱۴	تعویض دو عدد گردگیر جعبه فرمان همراه با میزان فرمان با دستگاه	۲۴۰
۴۳۲۱۵	تعویض هر گردگیر جعبه فرمان بدون میزان فرمان	۶۰
۴۳۲۱۶	اندازه‌گیری و بازدید فشار پمپ هیدرولیک	۷۲
۴۳۲۱۸	تعویض لوله پائین فرمان هیدرولیک	۴۸
۴۳۲۲۰	اندازه‌گیری فشار روغن سیستم فرمان هیدرولیک	۱۸۰
۴۳۲۲۲	تخلیه و پرکردن روغن هیدرولیک فرمان	۴۸
۴۳۲۲۴	بازوبست غربلیک فرمان ساده	۴۸
۴۳۲۲۶	بازوبست غربلیک فرمان کیسه هوادار	۳۶
۴۳۲۲۸	تنظیم صحیح غربلیک فرمان	۲۴
۴۳۲۳۰	بازوبست تلسکوپي فرمان	۸۴
۴۳۲۳۲	بازوبست قفل فرمان	۳۶
۴۳۲۳۴	بازوبست قاب فرمان	۳۶
۴۳۲۳۶	بازوبست کانکتور گردان کیسه هوا	۴۸
۴۳۲۳۸	بازوبست کیسه هوای سمت راننده	۲۴



اجرت‌های سیستم ترمز



کد	شرح	زمان
۴۴۳۰۲	بازوبست لنتهای جلو ۲۰۶	۷۲
۴۴۳۰۳	بازوبست لنتهای ترمز عقب دیسکی	۸۰
۴۴۳۰۴	بازوبست کاسه چرخ عقب یک عدد	۴۸
۴۴۳۰۶	بازوبست کاسه چرخهای عقب	۸۴
۴۴۳۰۸	تعویض کفشک ترمز عقب	۱۶۸
۴۴۳۱۰	تعویض طبق ترمز چرخ عقب یک طرف	۳۰۰
۴۴۳۱۱	تعویض دو عدد سیلندر ترمز چرخهای عقب شامل هواگیری سیستم ترمز	۳۵۰
۴۴۳۱۲	تعویض یک عدد سیلندر ترمز چرخ عقب شامل هواگیری سیستم ترمز	۲۰۴
۴۴۳۱۳	تعویض یک عدد دیسک ترمز عقب	۶۰
۴۴۳۱۴	تعویض یک عدد دیسک ترمز چرخ جلو	۹۶
۴۴۳۱۵	تعویض دو عدد دیسک ترمز عقب	۹۰
۴۴۳۱۶	تعویض دو عدد دیسک ترمز چرخ جلو دو طرف	۱۰۸
۴۴۳۱۸	تعویض کیت ترمز چرخ عقب	۱۶۸
۴۴۳۲۰	بازوبست کالیپر ترمز چرخ جلو یک طرف	۱۳۲
۴۴۳۲۱	تعویض یک عدد کالیپر ترمز عقب دیسکی	۱۵۰
۴۴۳۲۳	تعویض دو عدد کالیپر ترمز عقب دیسکی	۲۱۰
۴۴۳۲۴	بازوبست کالیپرهای ترمز چرخ جلو دو طرف	۱۵۶
۴۴۳۲۵	تعویض لوازم کالیپرهای ترمز چرخ جلو	۲۷۶
۴۴۳۲۹	تعویض استپ ترمز	۲۴
۴۴۳۳۰	بازوبست بوستر ترمز	۱۶۸
۴۴۳۳۲	تعویض پایه نگهدارنده پدالها (کشکولی)	۶۰
۴۴۳۳۴	بازوبست پدال ترمز	۲۴
۴۴۳۳۶	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب	۴۸
۴۴۳۳۸	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز عقب	۷۲
۴۴۳۴۰	بازوبست یک عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو	۸۴
۴۴۳۴۲	بازوبست دو عدد سنسور ضد قفل ترمز چرخ جلو	۱۰۸



کد	شرح	زمان
۴۴۳۴۶	بازوبست مجموعه بلوک هیدرولیک ترمز A.B.S (شامل هواگیری)	۲۰۴
۴۴۳۴۸	بازوبست ECU ترمز A.B.S	۴۸
۴۴۳۵۰	تعویض پمپ اصلی ترمز	۱۲۰
۴۴۳۵۲	بازوبست منبع روغن ترمز	۳۶
۴۴۳۵۴	هواگیری سیستم ترمز	۷۲
۴۴۳۵۶	تعویض روغن ترمز	۹۶
۴۴۳۵۸	تنظیم سیم ترمزدستی	۴۸
۴۴۳۶۰	بازوبست دسته ترمزدستی	۶۰
۴۴۳۶۲	تعویض چراغ ترمزدستی	۲۴
۴۴۳۶۴	بازوبست سیم ترمزدستی یک طرف	۸۴
۴۴۳۶۶	تعویض سیم ترمزدستی دو طرف	۱۳۲
۴۴۳۶۸	بازدید لوازم نصب کفشک و واسطه ترمزدستی روی کفشک	۱۲۰
۴۴۳۷۲	بازوبست لوازم کفشکهای ترمز	۲۴۰
۴۴۳۷۴	تعویض هر یک از لوله‌ها و شیلنگهای ترمز چرخ جلو	۱۲۰
۴۴۳۷۶	تعویض دو عدد لوله یا شیلنگ‌های ترمز چرخ جلو	۱۴۴



اجرت‌های رینگ و تایر



کد	شرح	زمان
۴۵۶۰۲	بالانس یک چرخ	۳۶
۴۵۶۰۴	بالانس دو چرخ	۷۲
۴۵۶۰۶	بالانس چهار چرخ	۱۴۴
۴۵۶۰۸	بازوبست یک چرخ	۲۴
۴۵۶۱۰	بازوبست دو چرخ	۳۶
۴۵۶۱۲	بازوبست چهار چرخ	۷۲
۴۵۶۱۴	بازوبست یک عدد لاستیک چرخ با بالانس	۸۴
۴۵۶۱۶	بازوبست دو عدد لاستیک چرخ با بالانس	۱۵۶
۴۵۶۱۸	بازوبست سه عدد لاستیک چرخ با بالانس	۲۲۸
۴۵۶۲۰	بازوبست چهار عدد لاستیک چرخ با بالانس	۳۰۰
۴۵۶۲۵	تنظیم باد چرخهای ۲۰۶	۲۴



اجرت‌های اگروز



کد	شرح	زمان
۴۶۵۰۲	بازوبست لوله جلو اگزوز	۴۸
۴۶۵۰۴	بازوبست لوله اگزوز وسط	۴۸
۴۶۵۰۶	بازوبست مبدل کاتالیزوری	۴۸
۴۶۵۱۰	تعویض منبع عقب اگزوز	۴۸
۴۶۵۱۲	تعویض اگزوز کامل	۸۴
۴۶۵۱۶	تعویض محافظ حرارتی اگزوز بغل باک بنزین	۴۸
۴۶۵۱۸	تعویض محافظ حرارتی روی منیفولد اگزوز	۲۴
۴۶۵۲۰	تعویض محافظ حرارتی وسط زیراتاق	۲۴



اجرت‌های الکتریکی



کد	شرح	زمان
۴۹۰۰۱	بازوبست رادیوپخش جهت تعمیرات	۱۲۰
۴۹۰۰۲	آزمایش باتری	۲۴
۴۹۰۰۳	بازوبست مجموعه دسته راهنما و کلید برف پاککن (COM2000)	۱۲۰
۴۹۰۰۴	تعویض باتری	۳۶
۴۹۰۰۶	بازوبست سینی جای باتری	۳۶
۴۹۰۰۸	تعویض سینی جای باتری	۳۶
۴۹۰۱۰	بازدید و تست مدار برق خودرو	۶۰
۴۹۰۱۲	بازوبست تسمه دینام	۶۰
۴۹۰۱۴	بازوبست دینام	۱۳۲
۴۹۰۱۵	بازوبست دینام TU5	۱۶۰
۴۹۰۱۶	بازوبست پایه نگهدارنده دینام	۱۵۶
۴۹۰۱۸	بازوبست تسمه سفت‌کن دینام	۷۲
۴۹۰۲۰	بازوبست استارت	۱۰۸
۴۹۰۲۵	بازوبست اتوماتیک استارت	۱۰۸
۴۹۰۳۰	تعمیر کامل استارت	۲۶۴
۴۹۰۳۵	بازوبست دنده استارت	۱۴۴
۴۹۰۳۷	تنظیم نور چراغهای جلو	۳۶
۴۹۰۳۹	تعویض چراغ جلو یک طرف	۷۲
۴۹۰۴۰	تعویض مکانیزم تنظیم نور چراغهای جلو ۲۰۶	۲۵
۴۹۰۴۱	تعویض جفت چراغهای جلو	۹۶
۴۹۰۴۲	تعویض ریموت کنترل رادیوپخش ۲۰۶	۵۰
۴۹۰۴۳	بازوبست کلید چراغ جلو (خودروهای ۲۰۶ Non MUX)	۳۶
۴۹۰۴۴	تعویض یا بازوبست سوئیچ	۴۸
۴۹۰۴۵	بازوبست کلید برف پاککن	۴۸
۴۹۰۴۷	بازوبست سوئیچ غیرفعال کردن کیسه هوا سمت شاگرد	۶۰
۴۹۰۴۸	بازوبست رادیو و پخش	۴۸



کد	شرح	زمان
۴۹۰۴۹	تعویض نگهدارنده کلید برف پاککن و چراغ جلو	۲۴
۴۹۰۵۰	بازوبست و آبیندی آنتن	۳۰
۴۹۰۵۲	بازوبست یک عدد بلندگو (هر درب ۲۰۶)	۳۰
۴۹۰۵۳	تعویض چراغ خطر عقب یک طرف	۱۲
۴۹۰۵۵	تعویض چراغهای خطر عقب	۲۴
۴۹۰۵۶	تعویض چراغ صندوق عقب ۲۰۶	۳۳
۴۹۰۵۷	تعویض راهنمای بغل گلگیر	۱۲
۴۹۰۵۸	تعویض کلید چراغ صندوق عقب ۲۰۶	۳۳
۴۹۰۵۹	تعویض راهنمای بغل دو طرف	۲۴
۴۹۰۶۱	تعویض یک عدد چراغ نمره	۱۲
۴۹۰۶۲	تعویض کلید فلاشر روی داشبورد ۲۰۶	۵۰
۴۹۰۶۴	تعویض صفحه نمایش چند منظوره (Multi function display)	۷۲
۴۹۰۶۶	تعویض ساعت دیجیتالی	۲۴
۴۹۰۶۳	تعویض دو عدد چراغ نمره	۲۴
۴۹۰۶۵	بازوبست چراغ سقف	۱۲
۴۹۰۶۷	بازوبست چراغ ترمز سوم	۱۲
۴۹۰۶۸	بازوبست چراغ مه شکن جلو یک عدد شامل باز کردن گل پخش کن	۵۰
۴۹۰۶۹	بازوبست چراغ مه شکن عقب	۱۲
۴۹۰۷۰	بازوبست چراغ مه شکنهای جلو دو عدد شامل باز کردن گل پخش کنها	۹۰
۴۹۰۷۱	بازوبست موتور برف پاککن	۴۸
۴۹۰۷۳	بازوبست بازوئی برف پاککن	۲۴
۴۹۰۷۵	بازوبست موتور پمپ شیشه شوی	۱۲
۴۹۰۷۶	بازوبست و رفع ایراد شلنگهای شیشه شور	۴۸
۴۹۰۷۷	بازوبست موتور و بازوئی برف پاککن	۴۸
۴۹۰۷۸	بازوبست تیغه های برف پاککن	۲۴
۴۹۰۷۹	بازوبست یا تعویض بوق	۳۶



کد	شرح	زمان
۴۹۰۸۰	تعویض دسته سیم موتور	۲۱۶
۴۹۰۸۱	بازوبست آمپر ۲۰۶	۲۴
۴۹۰۸۳	بازوبست یا تعویض BSI	۱۲
۴۹۰۸۴	دادن اطلاعات جدید به حافظه BSI (Downloading & Configuration)	۵۰
۴۹۰۸۵	بازوبست جعبه فیوز	۳۶
۴۹۰۸۶	چیدن فیوزهای جعبه فیوز بطور صحیح ۲۰۶	۳۶
۴۹۰۸۷	تعمیر یک عدد دسته سیم خودرو	۶۰
۴۹۰۸۸	تعویض دسته سیم داخل اتاق و صندوق عقب	۷۸۰
۴۹۰۸۹	تعویض دسته سیم درب جلو	۷۲
۴۹۰۹۱	تعویض دسته سیم درب صندوق عقب	۸۴
۴۹۰۹۲	تعویض دسته سیم A.B.S	۴۲۰
۴۹۰۹۳	تعویض دسته سیم درب عقب	۴۸
۴۹۰۹۴	تعویض دسته سیم داشبورد	۲۱۶
۴۹۰۹۵	تعویض کنترل یونیت کیسه هوا	۴۸
۴۹۰۹۷	تعویض دسته سیم اصلی اتاق به موتور، شامل بازوبست داشبورد	۳۲۴
۴۹۰۹۸	تعویض دسته سیم فن ۲۰۶ شامل بازوبست سپر و گل پخش‌کن‌ها	۳۰۰



اجرت‌های تزئینات



کد	شرح	زمان
۵۲۰۰۲	بازوبست شیشه جلو	۲۷۶
۵۲۰۰۶	تمیز کردن جای شیشه جلو	۳۶
۵۲۰۰۸	بازوبست آینه بغل	۲۴
۵۲۰۱۰	تعویض آینه بغل	۳۶
۵۲۰۱۲	تعویض شیشه آینه بغل	۱۲
۵۲۰۱۳	تعویض آینه داخل	۳۶
۵۲۰۱۴	تعویض یک عدد آفتاب گیر	۱۲
۵۲۰۱۶	تعویض دو عدد آفتاب گیر	۲۴
۵۲۰۱۸	بازوبست جلو داشبورد	۲۰۴
۵۲۰۲۰	تعویض جلو داشبورد	۳۶۰
۵۲۰۲۲	بازوبست درب جعبه داشبورد	۱۲
۵۲۰۲۴	بازوبست جعبه داشبورد	۲۴
۵۲۰۲۵	تعویض دریچه هواکش بغل داشبورد ۲۰۶	۵۰
۵۲۰۲۶	بازوبست قاب دور دسته دنده	۱۲
۵۲۰۲۷	تعویض فنک	۳۰
۵۲۰۲۸	تعویض جاسیگاری	۱۲
۵۲۰۳۰	تعویض پانل وسط داشبورد (کنسول جای رادیو)	۳۶
۵۲۰۳۲	بازوبست کسبه هوای مسافر	۸۴
۵۲۰۳۴	بازوبست روکش داخلی سقف	۲۱۶
۵۲۰۳۶	بازوبست قاب کائوچوی روی ستون عقب	۳۶
۵۲۰۳۸	بازوبست کنسول سقف	۱۲
۵۲۰۳۹	تعویض کنسول سقف	۲۴
۵۲۰۴۰	بازوبست قاب کائوچویی ستون وسط بالا	۳۶
۵۲۰۴۲	تعویض قاب کائوچویی روی ستون وسط پایین	۳۶
۵۲۰۴۴	تعویض قاب کائوچویی روی ستون عقب بالا	۳۶
۵۲۰۴۶	تعویض قاب کائوچویی روی رکاب عقب راست	۴۸



کد	شرح	زمان
۵۲۰۴۸	تعویض قاب کائوچوئی روی رکاب عقب چپ	۴۸
۵۲۰۵۰	تعویض زه درب جلو	۱۲
۵۲۰۵۲	تعویض زه درب عقب	۱۲
۵۲۰۵۴	تعویض زه‌های درب جلو دو طرف	۲۴
۵۲۰۵۶	تعویض زه‌های درب عقب دو طرف	۲۴
۵۲۰۶۰	تعویض یا نصب زه‌های چهار درب	۳۶
۵۲۰۶۲	تعویض شیشه درب صندوق عقب	۱۸۰
۵۲۰۶۴	بازوبست صندلی جلو یک طرف	۴۸
۵۲۰۶۶	بازوبست صندلیهای جلو	۶۰
۵۲۰۶۸	بازوبست کمر بند ایمنی صندلی جلو	۴۸
۵۲۰۶۹	تعمیر کمر بند ۲۰۶	۵۰
۵۲۰۷۰	تعویض کمر بند ایمنی دو طرف صندلی جلو	۸۴
۵۲۰۷۴	بازوبست کمر بند ایمنی صندلی عقب	۴۸
۵۲۰۸۰	تعویض کمر بندهای ایمنی صندلی عقب	۸۴
۵۲۰۸۲	بازوبست نشیمن صندلی عقب	۱۲
۵۲۰۹۰	بازوبست پشتی صندلی عقب	۳۶
۵۲۰۹۲	بازوبست پشت سری صندلی عقب	۳۶
۵۲۰۹۴	بازوبست روکش نشیمن صندلی جلو	۷۲
۵۲۰۹۶	بازوبست روکش پشتی صندلی جلو	۸۴
۵۲۰۹۸	بازوبست پشت سری صندلی جلو	۱۲
۵۲۱۰۰	بازوبست روکش نشیمن صندلی عقب	۴۸
۵۲۱۰۲	بازوبست روکش پشتی صندلی عقب	۴۸
۵۲۱۰۴	بازوبست لاستیک در جلو (یک طرف)	۱۲
۵۲۱۰۵	بازوبست لاستیک در جلو (دو طرف)	۲۴
۵۲۱۰۶	بازوبست نوار لاستیکی آبیندی لبه سقف یک عدد	۲۴
۵۲۱۰۸	بازوبست نوار لاستیک آبیندی لبه سقف دو عدد	۳۶



کد	شرح	زمان
۵۲۱۱۰	بازوبست نوار لاستیکی آبیندی لبه سقف سه عدد	۴۸
۵۲۱۱۲	بازوبست نوار لاستیکی آبیندی لبه سقف چهار عدد	۴۸
۵۲۱۱۴	بازوبست دستگیره درباز کن بیرونی	۲۴
۵۲۱۱۶	بازوبست دستگیره درباز کن داخلی	۲۴
۵۲۱۱۸	بازوبست قفل سوئیچی درب جلو یک طرف	۲۴
۵۲۱۲۰	بازوبست قفل سوئیچی درب جلو دو طرف	۳۶
۵۲۱۲۲	تعمیر قفل یک درب	۴۸
۵۲۱۲۴	بازوبست قفل مکانیکی درب جلو (محرک برقی)	۳۶
۵۲۱۲۶	بازوبست قفل مکانیکی درب عقب (محرک برقی)	۲۴
۵۲۱۲۸	بازوبست شیشه درب جلو	۸۴
۵۲۱۳۰	بازوبست شیشه درب عقب	۴۸
۵۲۱۳۲	بازوبست شیشه بالابر درب عقب یک طرف	۶۰
۵۲۱۳۳	بازوبست شیشه بالابر درب عقب دو طرف	۱۰۰
۵۲۱۳۴	بازوبست شیشه بالابر درب جلو یک طرف	۱۰۸
۵۲۱۳۵	رگلاژ درب موتور	۱۸
۵۲۱۳۶	تعویض ماهوتی یا آبگیر دور شیشه جلو	۳۶
۵۲۱۳۷	رگلاژ درب صندوق عقب	۱۸
۵۲۱۳۸	تعویض ماهوتی یا آبگیر دور شیشه دور عقب	۳۶
۵۲۱۳۹	تعویض کلید شیشه بالابر	۲۴
۵۲۱۴۰	بازوبست رودری	۱۲
۵۲۱۴۱	تعویض قاب کائوچویی روی ستون جلو و عقب	۱۸
۵۲۱۴۲	بازوبست ماهوتی دور شیشه درب داخلی	۲۴
۵۲۱۴۳	بازوبست شیشه بالابر در جلو دو طرف	۱۸۰
۵۲۱۴۵	بازوبست لاستیکی در عقب یکطرف	۱۲
۵۲۱۴۶	بازوبست لاستیک در عقب دو طرف	۲۴
۵۲۱۴۷	بازوبست کنسول وسط شامل باز و بست کلگی دسته دنده	۴۶



کد	شرح	زمان
۵۲۱۴۸	بازوبست قفل درب صندوق عقب	۳۶
۵۲۱۴۹	بازوبست ضامن قفل درب صندوق عقب (شامل تنظیم ضامن)	۳۶
۵۲۱۵۰	بازوبست دستگیره درب صندوق عقب	۳۶
۵۲۱۵۲	بازوبست محرک برقی فعال کننده قفل درب صندوق عقب	۳۶



اجرت‌های صافکاری



کد	شرح	زمان
۵۵۰۰۲	قراردادن اتاق روی دستگاه	۱۵۶
۵۵۰۰۴	بازوبست قسمت‌های مکانیکی جلو در تعویض اتاق	۱۴۲۸
۵۵۰۰۶	بازوبست قسمت‌های مکانیکی عقب خودرو در تعویض اتاق	۶۲۴
۵۵۰۰۸	بازوبست قسمت مکانیکی جلو و عقب	۱۵۰۰
۵۵۰۱۰	تعویض اتاق (شامل بازوبست کلیه اجزا)	۷۸۰۰
۵۵۰۲۵	تعویض رکاب بیرونی سمت راست	۱۰۳۲
۵۵۰۳۰	تعویض رکاب سمت چپ	۱۰۰۸
۵۵۰۳۲	تعویض قسمت پائین سینی سرشاسی و کمک	۲۲۸
۵۵۰۳۴	تعویض سینی جای چراغ جلو چپ	۴۸۰
۵۵۰۳۸	تعویض سینی جای چراغ جلو راست	۴۶۸
۵۵۰۴۰	تعویض سینی جای چراغ‌های جلو	۸۱۶
۵۵۰۴۲	بازوبست گل پخش کن جلو	۲۴
۵۵۰۴۴	بازوبست گل پخش کن عقب و جلو	۳۶
۵۵۰۴۸	تعویض بالای گلگیر جلو راست (سینی سرشاسی)	۱۵۲۴
۵۵۰۵۰	تعویض بالای گلگیر جلو چپ (سینی سرشاسی)	۱۳۹۲
۵۵۰۶۰	تعویض ستون جلو سمت چپ	۱۶۳۲
۵۵۰۶۲	تعویض ستون جلو راست	۱۱۸۸
۵۵۰۶۴	تعویض سینی صندوق عقب	۳۹۶
۵۵۰۶۶	تعویض سینی کف صندوق عقب	۷۳۲
۵۵۰۷۰	بازوبست سپر جلو	۱۲۰
۵۵۰۷۲	تعویض سپر جلو	۱۴۴
۵۵۰۷۴	بازوبست سپر عقب	۴۸
۵۵۰۷۶	تعویض سپر عقب	۶۰
۵۵۰۷۸	تعویض ضربگیر سپر	۴۸
۵۵۰۸۰	تعویض شبکه سپر جلو	۱۳۲
۵۵۰۸۲	تعویض پوشش لاستیکی سپر جلو	۱۴۴



کد	شرح	زمان
۵۵۰۸۴	تعویض بازوئی نگهدارنده درب صندوق عقب	۲۴
۵۵۰۸۶	بازوبست آهن زاپاس بند	۲۴
۵۵۰۸۸	بازوبست زاپاس بند کامل	۲۴
۵۵۰۹۰	تعویض گلگیر جلو چپ	۱۳۲
۵۵۰۹۲	تعویض گلگیرهای جلو دو طرف	۱۵۶
۵۵۱۰۰	تعویض زه چراغ جلو	۲۴
۵۵۱۰۴	تعویض آرم جلو پنجره	۳۶
۵۵۱۰۶	بازوبست گلگیر جلو راست	۱۲۰
۵۵۱۰۸	تعویض هواکش کامل	۲۰
۵۵۱۱۰	تعویض گلگیر جلو سمت راست	۱۳۲
۵۵۱۱۲	بازوبست گلگیر جلو سمت چپ	۱۲۰
۵۵۱۱۴	بازوبست درب موتور	۴۸
۵۵۱۱۵	تنظیم در موتور ۲۰۶	۳۰
۵۵۱۱۸	بازوبست ضامن قفل درب موتور	۷۲
۵۵۱۱۹	تعویض یا تعمیر سیم در موتور ۲۰۶	۷۲
۵۵۱۲۰	بازوبست زبانه قفل درب موتور	۳۶
۵۵۱۲۲	تعویض لاستیک نوار آببندی زیر درب موتور	۲۴
۵۵۱۲۳	تعویض میله درب موتور	۲۴
۵۵۱۲۴	تعویض درب موتور	۸۴
۵۵۱۲۶	تعویض سقف	۷۹۲
۵۵۱۳۰	تعویض گلگیر عقب سمت راست	۸۰۴
۵۵۱۳۲	تعویض گلگیر عقب سمت چپ	۸۰۴
۵۵۱۳۸	تعویض دابل گلگیر عقب سمت راست (داخلی)	۸۴۰
۵۵۱۴۰	تعویض دابل گلگیر عقب سمت چپ (داخلی)	۸۴۰
۵۵۱۴۲	بازوبست درب صندوق	۶۰
۵۵۱۴۶	بازوبست فریم جای چراغ خطر سوم لبه سفت	۲۴



کد	شرح	زمان
۵۵۱۴۸	تعویض درب صندوق عقب	۱۴۴
۵۵۱۵۰	بازوبست درب جلو سمت راست	۳۶
۵۵۱۵۸	بازوبست درب جلو چپ	۳۶
۵۵۱۶۲	بازوبست درب عقب سمت راست	۳۶
۵۵۱۶۶	بازوبست درب عقب چپ	۳۶
۵۵۱۶۷	تعویض ترمز درب	۲۴
۵۵۱۶۸	تنظیم هر درب ۲۰۶	۲۴
۵۵۱۷۰	تعویض درب عقب راست	۳۴۸
۵۵۱۷۲	تعویض در عقب چپ	۳۴۸
۵۵۱۷۴	تعویض درب جلو راست	۱۹۲
۵۵۱۷۶	تعویض درب جلو چپ	۱۹۲
۵۵۱۷۸	بازوبست سینی زیر موتور ۲۰۶	۱۸



اجرت‌های نقاشی



کد	شرح	زمان
۵۶۰۰۵	لکه گیری و قلم کاری	۸۴
۵۶۰۱۰	رنگ کامل اتاق نو	۱۵۷۲
۵۶۰۱۲	رنگ کامل قسمت بیرونی اتاق درجه یک	۱۵۶۰
۵۶۰۱۸	رنگ کامل قسمت بیرونی با زیرکاری	۲۴۹۶
۵۶۰۲۷	رنگ کردن رکاب یکطرف	۲۶۴
۵۶۰۳۸	رنگ کردن سینی چراغ جلو	۱۵۶
۵۶۰۴۰	رنگ کردن سینی سرشاسی جلو	۲۴۰
۵۶۰۴۲	رنگ کردن ستون جلو چپ یا راست	۲۶۴
۵۶۰۵۰	رنگ کردن درب صندوق	۲۲۸
۵۶۰۵۲	رنگ کردن سینی کف صندوق	۲۶۴
۵۶۰۶۰	رنگ کردن سپر جلو	۷۲
۵۶۰۶۴	رنگ کردن سپر عقب	۷۲
۵۶۰۶۶	رنگ کردن گلگیر جلو چپ	۲۱۶
۵۶۰۸۰	رنگ کردن زه زیر چراغ جلو	۳۶
۵۶۰۸۲	رنگ کردن گلیر جلو راست	۲۱۶
۵۶۰۹۰	رنگ کردن درب موتور	۴۰۸
۵۶۱۰۰	رنگ کردن سقف	۴۸۰
۵۶۱۱۰	رنگ کردن گلگیر عقب راست	۳۴۸
۵۶۱۱۲	رنگ کردن گلگیر عقب چپ	۳۴۸
۵۶۱۱۸	رنگ کردن گلگیر داخلی و بیرونی راست	۳۹۶
۵۶۱۲۰	رنگ کردن گلگیر داخلی و بیرونی چپ	۳۹۶
۵۶۱۲۲	رنگ کردن در صندوق عقب	۳۲۴
۵۶۱۳۶	رنگ کردن درب جلو راست	۲۸۸
۵۶۱۴۰	رنگ کردن جلو چپ	۲۸۸
۵۶۱۴۴	رنگ کردن درب عقب راست	۲۶۴
۵۶۱۴۸	رنگ کردن درب عقب چپ	۲۵۲



اجرت‌های بخاری



زمان	شرح	کد
۹۶	بازوبست موتور بخاری	۶۰۵۰۲
۲۵	تعویض فیلتر گردگیر بخاری	۶۰۵۰۴
۲۴۰	بازوبست پوسته بخاری (بازوبست داشبورد)	۶۰۵۰۶
۵۰	تعویض رادیاتور بخاری در صورت بازبودن داشبورد	۶۰۵۰۷
۲۴	بازوبست پائل و کلید کامل بخاری	۶۰۵۰۸
۵۰	تعویض رزیستوالممتی روی بخاری	۶۰۵۱۰



اجرت‌های متفرقه



کد	شرح	زمان
۹۰۰۰۱	اجرت تراشکاری	۰
۹۰۰۱۳	جوشکاری خودرو	۰
۹۰۰۵۶	قرارداد صافکاری و نقاشی	۰