

اجزای لیست
دیاگرام های سیم کش (بخش 1)

B001: 1. بلوک پل مختلط.
B002: 2. بلوک پل مختلط.
B003: 3. بلوک پل مختلط.
BB00: * باتری.
 مجموعه باتری BB01 (عقب).
 موتاژ باتری (جلو پایین).
 موتاژ باتری (جلو بالای).
 واحد موتاز مرکزی باتری.
 باتری استارت.
BB06: باتری.
BB10: واحد کنترل باتری +ve.
BCP3: 3. واحد سونیج حفاظت رله.
BF00: جعبه فیوز (محفظه سرنشین).
BF01: جعبه فیوز (زیر کاپوت).
BF02: جعبه فیوز * (محفظه چمدان).
BGPO: واحد کنترل متمرکز (بلیس).
 BH12: جعبه فیوز (محفظه سرنشین) 12.
 BH28: (محفظه سرنشین) 28 (جعبه فیوز).
BMF1: واحد فیوز ماکس.
 BMF2: واحد فیوز ماکس.
 BMF3: فیوز ماکس.
 BMF4: فیوز ماکس.
 BM27: فیوز 27 برد فیوز موتور با.
 BM34: برد فیوز موتور با 34 فیوز.
BSI1: رابط داخلی سیستم.
C001: *. رابط تشخیص.
 C002: کانکتور سیم خراب.
 C004: کانکتور تشخیص پانل ابزار.
C1030: کانکتور آزمایش - اطلاعات در حال کار موتور.
C1042: کانکتور اختیاری قطع کننده مدار عمومی.
C1100: کانکتور تست احتراف.
 C1105: کانکتور مهار احتراف.
C1110: کانکتور تنظیم حرقه برای دور آرام.
C1200: کانکتور تست تزریق.
 C1250: کانکتور تنظیم کنترل انتشار.
 C1260: کانکتور نگهدارنده فیوز بمب نامین.
 C1265: کانکتور نگهدارنده فیوز مقاومت گرمایش کاربرانور.
 C1270: کانکتور تست EGR.
 C1300: کانکتور تست تزریق-انتعال.
 C1310: کانکتور نگهدارنده فیوز حرقه زنی / تزریق.
 C1360: کانکتور نگهدارنده فیوز هیتر سنسور اکسیژن.
 C1400: کانکتور TDC.
 C1450: رابط توسعه سیستم.
 C1500: کانکتور تست عملکرد فن.

رابط تست (*گیربکس اتوماتیک).
C1630: کانکتور تست مدیریت الکترونیک.
C1700: کانکتور سوکت کاروان.
C1800: LPG *.
 C200: کانکتور سوکت کاروان.
C2310: کانکتور کنترل دوگانه آموزشگاه رانندگی.
.C2600: کانکتور نگهدارنده فیوز چراغ مه شکن جلو.
 C310: کانکتور منع غذیه باتری روشنایی کاروان.
 C4640: کانکتور نگهدارنده فیوز برای تامین کربوگراف.
 C6235: کانکتور تست قفل درب.
 C6301: کانکتور ذخیره (memory_seat).
 C6540: کانکتور تست کمربند ایمنی پیش تیده.
 C6560: نست کیسه هوا رابط.
 C6570: کانکتور تست کیسه هوا + پیش کشند.
 C6640: کانکتور خونریزی مدار ارتفاع سواری.
 C6860: کانکتور تست هود الکتریک.
 C7000: کانکتور تست ترمز ضد ففل.

نمودار سیم کش

C7001: کانکتور نگهدارنده فیوز برق ABS.
C7050: کانکتور تست کنترل کشش.
C7100: کانکتور تست فرمان برق متغیر.
.C7215: کانکتور تشخیص صفحه نمایش چند منظوره.
 C7710: کانکتور تست تعليق.
 C8000: کانکتور تست بخاری.
 C8201: کانکتور تست ایموولایزر.
.C8400: کانکتور ve+ باتری رادیویی.
C8600: کانکتور تست زنگ هشدار.
 C861: کانکتور منع هشدار *.
 C8630: کانکتور تشخیص واحد حفاظتی.
CA00: *. سونیج احتراف.
 CC51: موتاز کنترل مرکزی سیگنالینگ (بلیس).
 CP00: ولت عقب 12 سوکت.
 CPC0: مجموعه تماس درب کشویی (سمت چپ).
 CPC1: مجموعه تماس درب کشویی (راست).
 CP01: ولت جلو 12 سوکت.
 CT00: کانکتور چرخش فرمان.
 CV00: واحد سوئیچ در زیر چرخ (com 2000).
 DRAO: زمین محافظ.
 DRAI: 1. فرمان موتاز کنترل.
 ECVO: فیوز ماکس باتری راه اندازی.
 MF00: فیوز ماکس دینام .MF01.
 MF175: MEGA 175 A.
 PS00: برد اتصال.
 PSFO: برد اتصال - جعبه فیوز (محفظه سرنشین).
 PSFI: برد اتصال - جعبه فیوز (زیر کاپوت).

برد اتصال - جعبه فیوز (محفظه چمدان) PSF2:

چراغ هشدار توقف: V0004: چراغ هشدار شارژ .V1000.

لامپ شارژ صحیح باتری های کششی .V1001

لامپ هشدار تخلیه باتری کششی .V1002

ولت 12 چراغ هشدار خطاب مبدل: V1017: چراغ هشدار نیست احتراق: V1100: چراغ هشدار پیش گرمایش .V1150

چراغ هشدار نیست تزریق 200: V1200: چراغ قطع پمپ: V1203: چراغ هشدار تشخیص موتور 1300: V1300

چراغ هشدار خطای موقع: V1700: چراغ هشدار دهنده درایو جلو: V1701: چراغ هشدار درایو معکوس: V1702: چراغ هشدار خطای عایق .V1703: چراغ هشدار خطای گاز .V1800: چراغ اخطار گاز: V2000: چراغ هشدار چراغ مه شکن عقب: V2010: چراغ هشدار مه شکن جلو: V2300: چراغ هشدار خطر: V2310: چراغ نشانگر فلاش راست با چب: V2320: چراغ هشدار دهنده جهت LH: V2330: چراغ هشدار دهنده جهت RH: V2600: چراغ هشدار چراغ جانبی: V2610: چراغ اخطار نور پایین: V2620: چراغ اخطار پرتو اصلی .V2660: چراغ هشدار چراغ مه شکن جلو: V4010: چراغ هشدار سطح پایین مایع خنک کننده: V4017: چراغ هشدار سطح الکتروولیت باتری: V4020: چراغ هشدار حداکثر دمای مایع خنک کننده موتور: V4040: چراغ هشدار سطح پایین مایع شستشوی صفحه: V4050: چراغ هشدار آب در سوخت دیزل: V4110: چراغ هشدار فشار کم روغن موتور: V4120: چراغ هشدار سطح پایین روغن موتور: V4130: چراغ هشدار حداکثر دمای روغن موتور

نمودار سیم کش

چراغ هشدار خفگی: V4200: چراغ هشدار مسدود شده پاک کننده هوا: V4205:

.V4300: چراغ اخطار سطح پایین سوخت

V4320: چراغ هشدار باز بودن درب مخزن: V4400: چراغ هشدار ترمز دستی: V4410: چراغ هشدار سطح پایین روغن ترمز: V4420: چراغ هشدار ترمز دستی / کم بودن سطح روغن ترمز: V4430: چراغ هشدار سایش لنت ترمز: V4440: چراغ هشدار لامپ بادکرد

.V4600: چراغ هشدار وضعیت اهرم دند: V4610: چراغ هشدار دمای روغن گیریکس .V4700: چراغ هشدار باز بودن در: V4730: چراغ هشدار کمیند اینمنی کمانش نشده است: V4800: لامپ هشدار گرمایی پیش از حد مبدل کاتالیزوری: V6235: چراغ خلیان بن بست: V6560: چراغ هشدار کیسه هوا (جلو*): V6561: چراغ هشدار جانبی کیسه هوا: V6640: چراغ هشدار سطح پایین مایع اصلاح ارتفاع سواری: V6700: چراغ هشدار تعویض دند: V6709: چراغ هشدار عیب پایین ABS: V7000: چراغ نشانگر عملکرد: V7001: ABS: V7050: چراغ هشدار تشخیص کنترل کشش: V7060: چراغ عملیات کنترل کشش: V7310: چراغ نشانگر کروز کنترل: V7700: چراغ هشدار تشخیص تعلیق: V7800: چراغ هشدار عیب پایین بررسی پایداری: V8018: لامپ هشدار دهنده سطح سوخت پایین گرمکن اضافی: V8110: چراغ نشانگر صفحه نمایشگر بست گرمکن V8220: چراغ هشدار دهنده ترانسپوندر: 1000: سوینج اینمنی راه اندازی

1005: رله بازدارنده استارت.

1010: شروع کننده.

1020: دینام (*).

1025: واحد باتری دوگانه.

رله سیگنال در حال کار موتور 1030:

رله تعمیر و نگهداری عمومی 1040:

کلید توقف اضطراری 1041:

1042: رله عمومی.

دکمه فشاری 1043 تنظیم مجدد.

1044: واحد دیود.

دکمه فشاری کمکی 1045 مسلح مجدد.

1086: رله قطع اسکلت زنگ هشدار.

1100: نوزیغ کننده.

1101: ترمیستور خنک کننده موتور برای مازول پیشرو.

1102: مازول پیشروه.

شیر برق اصلاحی 1104 پیشرو

1105: مازول تقویت کننده احتراق *

1110: نوزیغ کننده احتراق.

*: سنسور مرجع سیلندر 1115.

1116: سنسور مرجع سیلندر 1.

1117: سنسور مرجع سیلندر 2.

*: سنسور ضربه 1120.

1121: سنسور ضربه 1.

2 1122: سنسور ضربه 2.

1125: سوینج بدال گاز.

.1127: رله تامین جرقه.
.1128: واحد کنترل جرقه.
.1129: کوب احتراق 1 سیلندر.
.1130: کوب احتراق 1132 سیلندر.
.1131: کوب احتراق 1133 سیلندر.

نمودار سیم کشی

.کوب احتراق زنی 1134 سیلندر.4
.کوب احتراق 1135
.خازن کوب احتراق 1136
.1137: سیم پیچ احتراق سیلندر.5
.کوب احتراق 1138 سیلندر.6
.مازوں کنترل انتشار برای کاربرانوں.1140
.1141: رله تامین شمع های گرمایش خنک کننده 1
.رله تامین 1142 دوشاخه گرمایش خنک کننده 2.
.رله تامین 1143 شمع گرمایش خنک کننده 3.
.سوپاپ برقی بازشو 1145 گاز.
.رله تامین 1146 شمع گرمایش خنک کننده 1/2.
.1147: رله تامین شمع های گرمایش خنک کننده 3/4
.1148: رله بخاری خنک کننده 1.
.1149: رله بخاری خنک کننده 2.
.1150: واحد کنترل پیش گرما (*).
.1155: رله پیش گرمایش
.1156: رله پس از گرما.
.1157: کلید حرارتی پس از گرما.
.1158: واحد کنترل گرمایش قبل از پست.
.1160: شمع های درخشان.
.1161: شمع تابش سیلندر شماره 1
.1162: شمع تابش سیلندر شماره 2
.1163: شمع تابش سیلندر شماره 3
.1164: شمع تابش سیلندر شماره 4
.آبگرمکن مداری 1190
.1200: رله پمپ بنزین
.1201: رله پمپ تزریق.
.1202: رله تاکیمتری
.1203: سونیچ اندرس
.1204: رله ایمنی ضربه.
.1205: فیوز پمپ بنزین.
.1206: واحد کنترل پمپ تخلیه.
.1207: پمپ تخلیه.
.1208: پمپ انژکتور دیزل (اصلاح کننده پیشرو، شیر برقی قطع سوت).
.1209: پمپ جابجای.
.1210: پمپ سوت.
.1211: پمپ بنزین
.1212: شیر برقی مخزن هوا
.1213: رله پمپ هوا.
.1214: اکونوسکوب.
.1215: شیر برقی قوطی
.1216: مقاومت شیوه سازی قوطی.
.1217: شیر برقی قطع کننده خونریزی قوطی.
.1218: شیر برقی قطع کننده پیشروی احتراق.
.1219: پتانسیومتر درجه گاز (* تزریقی، گیریکس اتوماتیک).
.1220: سنسور دمای مایع خنک کننده
.1221: ترمیستور دیزل.
.1222: شتاب سنج.
.1223: شیر برقی هوا تزریق.
.1224: شیر برقی بستن جاذب.
.1225: موتور پله ای تنظیمی (MMBA)
.1226: موتور تنظیم بیکار و سونیچ دور آرام.
.1227: سنسور فشار مخزن سوت.
.1228: موتور تنظیم بیکار و سونیچ دور آرام + سنسور اثر هال.
.1229: شیر برقی رگولاتور توربو با مقاومت متغیر.
.1230: دستگاه هوای تکمیل.
.1231: واحد برقی گیریکس اتوماتیک در دور آرام.
.1232: شیر برقی نگهدارنده بیکار.
.1233: شیر برقی تنظیم فشار توربوشارژ.
.1234: شیر برقی دمیر کاربراتوری.
.1235: شیر برقی تنفس کاربرانوری.
.

نمودار سیم کشی

.1236: شیر برقی قطع کننده سریز.
.1237: شیر برقی بالسیر.
.1238: شیر برقی 2 ASC حجم 7
.1239: شیر برقی تنظیم دور آرام.
.1240: سنسور دمای هوای القایی.
.1241: پمپ بالسیر.
.1242: رله 1242 بالسیر.
.1243: شیر برقی منفر.
.1244: شیر برقی متناسب EGR
.1245: کلید ارتفاع.
.1246: رله تامین عملکرد EGR
.1247: کلید حرارتی خنک کننده EGR
.1248: مقاومت کالیبراسیون EGR
.1249: پتانسیومتر اهرمی بار (EGR)
.1250: واحد کنترل بازیافت گاز اکزوز EGR
.1251: پمپ خلاء
.1252: رله اصلاح کننده پیشروی دیزل.
.1253: شیر برقی همه یا هیچ (EGR)
.1254: کلید اهرم بار EGR
.1255: شیر برقی قطع سوت.
.1256: شیر برقی پیشرو (دیزل).
.1257: شیر برقی جریان (دیزل).

- 1258: شیر برقی جریان (دیزل).
 1259: شیر برقی +/ - جریان (دیزل).
 1260: سنسور بالابر سوزن انترکتور.
 1261: سنسور موقعیت بدال گاز.
 1262: پروانه موتوری.
 1263: EGR شیر برقی پروانه ای +.
 1264: شیر برقی چرخش.
 1265: کلید حرارتی بخاری کاربراتوری.
 1266: رله بخاری کاربراتوری.
 1267: شیر برقی پروانه ای دیزل * (وروودی هوا).
 1268: شیر برقی منغير 2.
 1269: رله مقاومت گرمایش کاربراتور.
 1270: مقاومت بخاری محفظه کاربراتور یا دریجه گاز.
 1271: شیر برقی قطع.
 1272: مجموعه شیر برقی قطع، مقاومت بخاری کاربراتوری.
 1273: مقاومت حرارتی مجدد تنفس روغن 1.
 1274: مقاومت حرارتی مجدد تنفس روغن 2.
 1275: کاربراتور.
 1276: بخاری دیزل.
 1277: شیر برقی غیرفعال کردن پیستون پمپ فشار قوی دیزل 3.
 1278: شروع سنسور فشرده سازی *.
 1279: شیر برقی 2 ASC حجمی بلند.
 1280: شیر برقی 2 ASC حجم کوتاه.
 1301: رله اطلاعات گیریکس اتوماتیک (تریپ).
- 1302:** رله تزریق و تامین.
1303: رله تامین تزریق و احتراق.
 رله دو کاره چند کاره مدیریت موتور 1304.
 1305: پتانسیومتر مخلوط.
 1306: شنت رله گیریکس اتوماتیک ..
1307: رله دوگانه چند کاره پاور.
 سنسور فشار روغن موتور 1308.
 ترمیستور هوای توربواشرز 1309.
 1310: سنسور جریان هوا.
 1311: سنسور فشار تزوی.
 1312: سنسور فشار هوای الای.
- 1313:** سنسور دور موتور.
1314: سنسور ارتفاع.
1315: مقاومت تزریق.
1316: سنسور موقعیت دریجه گاز.

نمودار سیم کش

- 1317:** سنسور موقعیت اهرم پمپ دیزل.
 واحد سوئیچ کار 1318.
1319: مقاومت کدگذاری تزریق
 واحد کترل مدیریت موتور 1320.
1321: سنسور فشار قوی دیزل *.

1322: رگولاتور فشار قوی دیزل *.
 1323: سنسور دمای بالا (گاز اگزون).
 1324: شیر برقی 1324 دوز متناسب.
1325: سنسور فشار قوی بنزین *.
 فیوز تامین یونیت تزریق 1326.
1327: سنسور موقعیت بادامک (پمپ دیزل).
1328: سنسور موقعیت روتور (پمپ دیزل).
1329: سنسور موقعیت لغرشی (پمپ دیزل)
 1330: انترکتور *.
 1331: سیلندر انترکتور شماره 1.
 1332: سیلندر انترکتور شماره 2.
 1333: سیلندر انترکتور شماره 3.
 1334: سیلندر انترکتور شماره 4.
 1335: سیلندر انترکتور شماره 5.
 1336: سیلندر انترکتور شماره 6.
 1337: سیلندر انترکتور شماره 7.
1338: سیلندر انترکتور شماره 8.
 1339: سیلندر انترکتور شماره 9.
 1340: شماره سیلندر انترکتور 10.
 واحد کترل چند کاره موتور 1342.
 رله هیتر سنسور اکسیژن. 1345
 فیوز هیتر سنسور اکسیژن. 1348
 سنسور اکسیژن جلو 1350.
 1351: سنسور اکسیژن عقب.
 سنسور اکسیژن جلو 1352 پایین دست *.
1353: سنسور اکسیژن جلوی بالادست *.
 سنسور اکسیژن عقب 1354 پایین دست *.
1355: سنسور اکسیژن جلوی بالادست *.
1400: سنسور TDC
 رله 1500 فن.
 فیوز فن خنک کننده 1501.
1502: رله تامین فن سمت جب.
 رله تامین فن سمت راست 1503.
 رله تامین سری فن های جب و راست 1504.
1505: کلید حرارتی فن خنک کننده.
1506: مقاومت فن خنک کننده دو سرعته.
1507: واحد فرستنده دمای فن (خنک کننده) از طریق ECU.
 رله تامین فن با سرعت پایین. 1508
 رله تامین فن با سرعت بالا. 1509
 1510 فن *.
 پنکه دست راست 1511.
 1512: پنکه جب.
 خردکن الکترونیک فن خنک کننده 1513.
 1515: فیلتر سرکوب تداخل سمت جب.
 1516: فیلتر سرکوب تداخل سمت راست.
 1517: فلیپ کترل فن خنک کننده.
1518: مقاومت 3 سرعته فن خنک کننده *.

1520: کلید حرارتی پس از خنک کننده موتور.
 1525: رله پس از خنک کننده موتور.
 1526: سوینچ زمان پس از خنک شدن موتور.
 1530: شنت دستگاه پس خنک کننده 1530.
 پمپ خنک کننده 1550 توربو.
 فیوز پمپ خنک کننده توربو 1551.
 رله کنترل پمپ خنک کننده توربو 1555.
 سوینچ موقعیت اهرم انتخابگر 1600.
 1601: سنسور اهرم کنترل با یک لمس.

نمودار سیم کش

1602: سوینچ کنترل تک لمسی *.
 رله تامین زنگ موقعیت پارکینگ 1606.
 1607: انتخابگر انتقال خودکار و رله تامین لامپ نمایشگر.
 1613: سنسور سرعت موتور گیریکس اتوماتیک.
 1615: *سنسور فشار (گیریکس اتوماتیک).
 1620: سنسور سرعت خودرو 1621 (* گیریکس اتوماتیک).
 1622: سنسور سرعت خروجی گیریکس اتوماتیک.
 1625: مازول رابط سرعت خودرو.
 1630: واحد کنترل گیریکس اتوماتیک
 1631: شیر برقی کاهاش گشتاور.
 1632: تماس موقعیت پدال.
 1635: بلوک الکتروهیدرولیک گیریکس اتوماتیک
 1636: سنسور موقعیت گیریکس خودکار.
 1637: سوینچ کیک داون گیریکس اتوماتیک.
 1638: محرک مسدود کننده اهرم انتقال خودکار
 تماس با پدال گاز 1639.
 انتخابگر برنامه گیریکس اتوماتیک 1640.
 رله کنترل محرک مسدود کننده اهرم دنده 1642.
 رله کنترل محرک مسدود کننده کلید 1643.
 1644: محرک مسدود کننده کلید.
 1645: خلاني الکترونیکي جعبه دنده اتوماتیک.
 1646: بلوک شیر برقی گیریکس اتوماتیک.
 1700: واحد کنترل مدیریت الکتریک.
 1701: مازول نظارت بر دما - ولتاژ باتری جلو پایین تر.
 1702: مازول نظارت بر دما - ولتاژ باتری جلوی بالاین.
 1703: مازول نظارت بر دما - ولتاژ باتری عقب.
 1704: مسکن رله.
 1705: کیت ابزار الکترونیک.
 1713: پتانسیومتر شتاب دهنده.
 1714: انرژی سنج.
 1718: ترمیستور کنترل فن خنک کننده موتور الکتریکی.
 1722: ترمیستور کنترل فن خنک کننده الکتروولیت باتری.
 1724: کلید گرمایش اضافی.
 1725: گرمایش اضافی.

1727: پمپ خنک کننده باتری کششی.
 1728: پمپ خنک کننده واحد کنترل الکترونیک.
 1729: خودروی الکتریکی با کد رله ضد استار特.
 1730: 73064 یافت نشد.
 رله گرمایش باتری 1732.
 مقاومت گرمایش باتری 1733.
 1740: موتور کششی الکتریکی.
 1746: فن خنک کننده موتور الکتریکی.
 1747: سوکت شارژ.
 واحد سوکت شارژ باتری 1748.
 واحد کنترل گاز 1800.
 1801: سنسور فشار مطلق.
 1802: دوز شیر برقی.
 1803: شیر برقی مخزن.
 شیر برقی فشار بخار 1804.
 18053: مسکن رله.
 1806: رله سنسور اکسیژن.
 1807: پل دیودی.
 واحد گازرسانی 1808.
 محرک خطی 1809.
 1810: سوینچ گاز بنزین.
 1811: رله تایمر بنزین/گاز.
 1812: واحد فیوز تامین گاز.
 رله قطع چراغ اخطار تشخیص 1813.
 1814: فشار سنج گاز.

نمودار سیم کش

1815: رله دویل دیلاز LPG/بنزین.
 1816: اتصالات گیرنده ولتاژ 12 V/5V
 1817: LPG: گیج
 1818: ترمیستور خنک کننده " 8591 150 "(؟؟ !؟؟)
 1819: واحد میرایی گیج LPG
 1820: موتور توزع گاز.
 1821: شیر برقی + LPG
 1822: دیود اتصال انتطباق 12V/5V
 مقاومت تطبیقی 1823.
 شیر برقی فلب هوای ورودی *.
 شیر برقی عرضه گاز *. 1825
 1826: رله قطع پمپ بنزین.
 0002: سوینچ روشنایی و سیگنالینگ.
 2000: سوینچ چراغ مه شکن عقب.
 2001: روشنایی/ایاک کردن ساقه.
 2002: زنگ مدرسه رانندگی (آلمان).
 1382: واحد کنترل مریب آموزشگاه رانندگی.
 2004: سوکت جک مدرسه رانندگی (آلمان).

- 2005: رله چراغ مه شکن عقب.
 2006: سوئیچ مدرسه رانندگی (آلمان).
 2007: روشنایی پای مدرسه رانندگی (آلمان).
 2010: چراغ های مه شکن عقب (سمت چپ).
 2011: مه شکن عقب (مرکز).
 2015: چراغ های مه شکن عقب (سمت راست).
 2016: واحد کنترل چراغ های مه شکن عقب *.
 2100: سوئیچ چراغ توقف *.
 2101: سوئیچ ترمز اضافی *.
 2110: چراغ های توقف اضافی.
 2111: چراغ های توقف اضافی ((سمت چپ)).
 2112: چراغ توقف اضافی ((سمت راست)).
 2200: کلید لامپ معکوس.
 2202: سوئیچ کنترل درایو معکوس.
 2210: سوئیچ لامپ معکوس سمت چپ.
 2215: سوئیچ لامپ معکوس سمت راست.
 2300: سوئیچ هشدار خطر.
 2305: دستگاه فلاشر.
 2310: سوئیچ نشانگر جهت.
 2320: چراغ نشانگر جهت جلو سمت چپ.

فهرست اجزاء (بخش 2):

- 2325: چراغ نشانگر جهت جلو سمت راست.
 2330: چراغ نشانگر جهت عقب سمت چپ (در صورت جدا شدن).
 2335: چراغ نشانگر جهت عقب سمت راست (در صورت جدا شدن).
 2340: فلاشر تکرار کننده سمت چپ.
 2345: فلاشر تکرار کننده سمت راست.
 2400: رله خط چراغ های روز چراغ های جانبی.
 2401: رله چراغ روشنایی روز.
 2402: شنت رله چراغ روشنایی روز.
 2410: رله کم نور.
 2411: دکمه بوق.
 2415: مقاومت کم نور.
 2500: دکمه بوق.
 2501: دکمه بوق در فرمان.
 2505: رله کمپرسور بوق هوا.
 2510: کمپرسور هورن هوا.
 2520: شاخ.
 2521: شاخ کم نت.
 2522: شاخ نت بالا.
 2523: زنگ عابر پیاده.
 2525: دیاگرام های سیم کش فیوز بوق هوا.
 2530: واحد آذیر (پلیس).
 2531: سوئیچ آذیر پلیس.

- 2532: سوئیچ آذیر پلیس روز/شب.
 2535: بلندگوی آذیر (پلیس).
 2600: روناتور لامپ.
 2605: رله نور پایین.
 2606: پرتو اصلی.
 2610: چراغ جلو سمت چپ.
 2615: چراغ جلو سمت راست.
 2620: چراغ سمت چپ جلو.
 2625: نور سمت راست جلو.
 2630: چراغ عقب سمت چپ.
 2631: چراغ عقب سمت راست روی درب چکمه.
 2632: چراغ عقب سمت چپ روی درب چکمه.
 2633: چراغ سمت راست پلاک.
 2634: شنت سوکت جک.
 2635: چراغ عقب سمت راست.
 2636: چراغ پلاک.
 2637: فیش حک برای لامپ دور.
 2638: لامپ دور.
 2639: کلید لامپ دور.
 2640: چراغ نشانگر درب جلو سمت چپ.
 2641: نشانگر سمت راست جلو.
 2642: نشانگر سمت جپ جلو.

- 2643: نشانگر سمت راست عقب.
 2644: نشانگر سمت جپ عقب.
 2645: چراغ نشانگر درب جلو سمت راست.
 2650: چراغ نشانگر درب عقب سمت چپ.
 2651: نوار ماشین پلیس 2651 در پشت بام.
 2655: چراغ نشانگر درب عقب سمت راست.
 2656: چراغ های توقف چشمک زن رو به عقب.
 2657: چراغ های متوقف کننده چشمک زن رو به عقب واحد مرکزی (چراغ عقب سقف).
 2658: سوئیچ چراغ سقف عقب.
 2659: سوئیچ نور نارنجی *.
 2660: سوئیچ چراغ مه شکن جلو.
 2662: رله بازدارنده مه شکن جلو (جلو*).
 2663: یافت نشد.
 2670: چراغ مه شکن جلو سمت چپ.
 2675: چراغ مه شکن جلو سمت راست.
 2680: کلید لامپ دوربرد.
 2685: رله lantp راندن برد بلند.
 2690: رانندگی دور دست جپ lantp.
 2695: چراغ دور برد سمت راست.
 3000: سوئیچ فلنج درب جلو سمت چپ.
 3001: کلید فلنج درب جلو سمت راست.
 3002: سوئیچ دیافراگم درب - درب سمت چپ عقب.
 3003: سوئیچ دیافراگم درب - درب سمت راست عقب.
 3004: واحد تایмер روشنایی.
 3005: رله تایмер لامپ حسن نیت.

3006: سونیج لامپ حسن نیت ارائه می دهد.
 3010: چراغ جلو
 3012: لامپ حسن نیت (جلوی LH).
 3013: چراغ حسن نیت (RH جلو).
 3015: کنسول سقف + توابع اتگرال.
 3019: سونیج چراغ جلو.
 3020: چراغ محاسباتی عقب
 3022: چراغ حسن نیت چپ دست عقب *.
 3023: چراغ محاسباتی دست راست عقب *.
 3024: چراغ حسن نیت چپ.
 3025: چراغ حسن نیت دست راست.

نمودار سیم کشی

3029: سونیج لامپ حسن نیت ارائه می دهد.
 3030: چراغ نجیب مرکزی.
 3031: چراغ مطالعه سمت راست جلو
 3032: چراغ مطالعه سمت چپ جلو.
 3033: چراغ مطالعه سمت راست عقب.
 3034: چراغ مطالعه سمت چپ عقب.
 3035: روشنایی چاه با.
 3036: چراغ جای پای راست.
 3037: چراغ جای پای چپ.
 3040: چراغ آج درب جلو سمت چپ عقب.
 3042: چراغ آج درب عقب سمت چپ.
 3045: چراغ آج درب جلو سمت راست.
 3047: چراغ آج در عقب سمت راست.
 3050: روشنایی روشنایی.
 لامپ تاپلو فرمان بخاری 3051.
 3052: لامپ کنسول.
 3053: چراغ فندک.
 3054: چراغ زیرسیگاری.
 3055: لامپ کنترل پوشش رادیویی.
 3056: چراغ کنترل پوشش زیرسیگاری.
 3057: روشنایی دریچه سمت چپ *.
 3058: روشنایی دریچه سمت راست *.
 3059: روشنایی دریچه مرکزی *.
 3060: چراغ آینه روشویی (در سمت راننده).
 3061: چراغ آینه روشویی (سمت سرنشین).
 * 3062: روشنایی زیرسیگاری عقب *.
 3065: چراغ نقشه خوانی چپ.
 3070: چراغ انتخابگر.
 3075: لامپ سونیج احتراق.
 3080: لامپ ویزور پلیس
 3085: سونیج چراغ مرکزی مسافربری (نور سفید).
 3086: سونیج چراغ مرکزی مسافربری (نور آبی).
 3087: سونیج چراغ پارکینگ.

3088: رله چراغ پارکینگ.
 3100: سونیج بوت
 3105: چراغ چکمه (با محفظه چمدان).
 3106: روشنایی سمت چپ محفظه چمدان *.
 3107: محفظه چمدان_روشنایی سمت راست *.
 3110: کلید چراغ جعبه دستکش.
 3115: چراغ جعبه دستکش.
 3120: سونیج کاپوت
 3121: چراغ محفظه موتور
 3122: کلید چراغ محفظه موتور.
 3125: رله چراغ محفظه چمدان.
 3126: رله تایمر نور محفظه چمدان.
 0004: پائل ابزار (*).
 مازول الکترونیکی متمنکر پانل ابزار 4000.
 سنسور دمای مایع خنک کننده 4005
 4010: سونیج سطح مایع خنک کننده موتور.
 4015: واحد سطح مایع خنک کننده موتور.
 4020: کلید حرارتی خنک کننده موتور
 4025: سنسور دما - کلید حرارتی خنک کننده موتور (*سنج).
 سنج دمای مایع خنک کننده 4026
 4030: ترمیستور خنک کننده (گیج).
 4035: سونیج حرارتی پیش هشدار
 4040: خنک کننده و ترمیستور نهvoie مطبوع.
 سنسور 4050 آب در سوخت.
 4060: نشانگر شارژ باتری
 دماسنج 4100 + سطح روغن موتور.
 4101: نمایشگر دمای روغن موتور
 4102: سطح روغن موتور.

نمودار سیم کشی

4103: سنسور دما (روغن موتور).
 4104: سنسور فشار روغن موتور.
 4105: فشار سنج روغن موتور
 4106: *سنسور فشار / سونیج فشار روغن.
 4110: سونیج فشار روغن.
 سنسور دما 4111 + کلید حرارتی روغن موتور.
 سنسور سطح روغن موتور 4120.
 4130: کلید حرارتی روغن موتور
 4200: سونیج خفه کننده.
 4205: سونیج فشار هوا پاک کن.
 4210: سرعت سنج (در صورت جدا بودن)
 سنسور فشار القایی 4240
 4241: گیج فشار توربوشارز.
 4300: سونیج سطح سوخت باین.
 4310: نشانگر سوخت.
 4311: واحد میراین الکترونیکی یمب بنزین.

4315: سنج سوخت (فرستنده).
 4320: سونیج فعلی دریوش مخزن.
 4330: دین سنج سوخت (کامپیوتر سفن).
 4335: واحد رابط مصرف سوخت.
 4340: واحد رابط مصرف سوخت.
 4341: نشانگر مصرف سوخت فعلی.
 4400: سونیج ترمز دستن.
 4401: دیود چراغ اخطار ترمز دستن.
 4402: معکوس زنگ دیود.
 4405: کترل سونیج فشار خلاء سرو و ترمز.
 4410: سونیج سطح روغن ترمز.
 4420: رله لامپ هشدار.
 4430: تماس سایش لنت ترمز جلو چپ.
 4431: تماس سایش لنت ترمز جلو سمت راست.
 4432: تماس سایش لنت ترمز چپ عقب.
 4433: تماس سایش لنت ترمز عقب سمت راست.
 4440: واحد کترل تشخیص خرابی لامپ هشدار.
 4445: رله لامپ دمیده شده (لامپ هشدار).
 4450: رله چراغ اخطار ترمز (استرالیا).
 4500: سونیج سطح مایع اصلاح ارتفاع سواری.
 4605: انتخاب یا نمایش برنامه.
 4610: کلید حرارتی روغن گیریکس.
 4630: سرعت سنج.
 4635: مبدل الکترونیکی ناخوگراف.
 4700: سونیج قفل درب جلو سمت چپ (تشخیص باز بودن در) (اگر 3000 متفاوت باشد).
 4701: سونیج قفل درب جلو سمت راست (تشخیص باز بودن در) (اگر 3001 متفاوت باشد).
 4702: سونیج قفل درب عقب سمت چپ (تشخیص باز بودن در) (اگر 3002 متفاوت باشد).
 4703: سونیج قفل درب عقب سمت راست (تشخیص باز بودن در) (اگر 3003 متفاوت باشد).
 4704: سونیج بسته کاپوت (تشخیص باز بودن کاپوت).
 4705: سونیج قفل بوت (تشخیص باز بودن بوت).
 4710: رله فلاش چراغ جلو.
 4715: زنگ باز درب.
 4716: زنگ یادآور موقعیت ترمز دستن.
 4720: لامپ روی رله زنگ.
 4725: لامپ روشن + کلید احتراق در رله زنگ.
 4730: سونیج کمریند اینم.
 4735: رله زنگ کمریند اینم.
 4740: زنگ هشدار پیش از حد سرعت.
 4750: رله زنگ ترمز ضد قفل.
 4760: کلید احتراق در سونیج قفل (کترل زنگ).
 4765: کلید احتراق در رله زنگ قفل.
 4790: زنگ یادآور موتور الکتریک.
 4800: سنسور دمای مبدل کاتالیزوری.
 4805: واحد کترل دمای مبدل کاتالیزوری.
 4900: نمایشگر نشانگر باز بودن در.

نمودار سیم کشی

ماتریس 4905 امتیاز
 4990: تماس چک باز فلب شارژ.
 0005: کلید برف پاک کن صفحه نمایش.
 5000: کلید پاک کردن/شستشوی شیشه جلو (در صورت جدا بودن).
 5001: سنسور باران.
 5002: رله کترل سنسور باران.
 5003: رله کترل سرعت سنسور باران.
 5004: واحد کترل اتوماتیک برف پاک کن شیشه جلو.
 5005: رله برف پاک کن.
 5006: رله برف پاک کن جلو/عقب.
 5010: تایмер برف پاک کن.
 5015: موتور برف پاک کن.
 5016: واحد توقف پارکینگ.
 5020: بخاری مایع شستشو.
 5021: بخاری لوله ای.
 5100: پمپ شستشوی شیشه جلو.
 5105: جت شستشوی شیشه جلوی گرمکن.
 5110: سنسور سطح مایع شستشو.
 5115: پمپ شستشوی صفحه نمایش جلو و عقب.
 5200: کترل پاک کن/شستشوی درب عقب (اگر 5 نیاشد).
 5202: سونیج برق پاک کن صفحه نمایش عقب.
 5203: کلید شستشوی صفحه عقب.
 5204: تماس موتور برق پاک کن عقب (در صورت جدا بودن).
 5205: رله برق پاک کن.
 5210: تایmer شستشوی هدایا.
 5211: موتور برق پاک کن صفحه عقب.
 5212: موتور برق پاک کن صفحه عقب سمت راست.
 5215: موتور برق پاک کن صفحه نمایش عقب.
 5300: پمپ شستشوی صفحه عقب.
 5400: رله تایmer شستشوی هدایا.
 5401: رله شستشوی چراغ سر *.
 5405: پمپ شستشوی چراغ های جلو.
 5406: کلید بالابر پنجره سمت جب در سمت چب.
 6000: سونیج جلو بالابر پنجره سمت چب.
 6001: سونیج جلو بالابر پنجره سمت راست.
 6002: کلید بالابر سمت راست درب سمت راست.
 6005: کلید بالابر سمت راست درب سمت راست.
 6010: کلید بالابر پنجره سمت درب سمت راست.
 6015: کلید بالابر پنجره سمت درب سمت چب.
 6016: دیود مدار بالابر پنجره + سقف خورشیدی.
 6020: بالابر جلو پنجره + رله سقف آفتاب.
 6021: رله بالابر پنجره.
 6025: بالابر پنجره + رله اتصال مجدد منبع آفتاب.
 6029: درب راننده با یک لمس/ایمنی ECU معکوس خودکار.
 6030: واحد کترل پنجره برقی تک لمسی.
 6031: موتور شیشه برقی جلو یک سرنیشین + واحد کترل.
 6032: موتور شیشه برقی جلو راننده با یک لمس + واحد کترل.

- 6033: واحد کنترل خودکار معکوس ایمنی.
 سنسور معکوس خودکار ایمنی 6034.
- 6035: ایمنی موتور پنجره اتوماتیک معکوس * (درب راننده).
 برد کنترل بالابر پنجره/اینه دید عقب (درب راننده). 6036
- 6037: برد کنترل بالابر پنجره/اینه دید عقب (درب سرنشین).
 موتور پنجره اتوماتیک معکوس ایمنی * (درب سرنشین). 6038
- 6040: موتور بالابر پنجره (LH جلو).
 سنسور دستگیره داخلی (درب راننده). 6041
- سنسور دستگیره خارجی 6042 (درب راننده).
 سنسور دستگیره داخلی (درب سرنشین). 6043
- سنسور دستگیره خارجی (درب مسافر). 6044
- موتور بالابر پنجره (RH جلو). 6045
- کلید عقب بالابر شیشه عقب 6100 سمت چپ.
 واحد بالابر شیشه عقب سمت راست + موتور (یک لمس). 6101

نمودار سیم کشی

- 6102: واحد بالابر شیشه عقب سمت چپ + موتور (یک لمس).
 6105: کلید عقب بالابر شیشه عقب سمت راست.
 6110: سونیج جلو بالابر شیشه عقب سمت چپ.
 6115: سونیج جلو بالابر شیشه عقب سمت راست.
 6116: بدل کنترل شیشه برقی عقب.
 6120: کلید بازدارنده بالابر شیشه عقب.
 6121: رله قفل عملکرد عقب.
 کلید بازدارنده بالابر شیشه عقب 6122 + قطع زنگ.
 6125: رله بالابر شیشه عقب.
 6126: رله بالابر شیشه عقب روی + Ve AA.
 6130: موتور بالابر پنجره (LH عقب).
 6131: واحد بالابر شیشه عقب سمت راست + موتور.
 6132: واحد بالابر شیشه عقب چپ + موتور.
 6133: موتور پنجره عقب خودرو ایمنی * (درب سمت چپ عقب).
 6134: ایمنی موتور پنجره اتوماتیک معکوس * (درب سمت راست عقب).
 موتور بالابر پنجره 6135 (RH عقب).
 6140: رله بالابر شیشه عقب + صندلی گرم کن
 سونیج باز کردن درب سمت چپ جلو.
 6200: سونیج باز کردن درب سمت چپ جلو.
 6202: مجموعه قفل درب راننده.
 6203: دیود عایق سونیج (درب جلو / عقب *).
 6204: تماس موتور برف یا ک کن عقب (در صورت جدا یومن).
 6205: کلید باز کردن درب جلو سمت راست.
 6207: مجموعه قفل درب سرنشین جلو.
 6210: سونیج باز کردن درب سمت چپ عقب.
 6212: مجموعه قفل درب سمت چپ عقب.
 6215: سونیج باز کردن درب سمت راست عقب.
 6216: سونیج باز کردن درب صندوق عقب.
 6217: مجموعه قفل درب سمت راست عقب.
 6218: مجموعه قفل درب لوایی عقب سمت راست.
 6219: رله ایمنی باز کردن قفل درب.

- 6220: کلید قفل درب.
 6221: سونیج قفل درب لوایین عقب سمت راست.
 6222: موتناز قفل بوت.
 6230: گیرنده قفل درب مادون قرمز.
 گیرنده فرکانس بالا 6231 برای قفل مرکزی.
 6235: واحد کنترل قفل مرکزی.
 6237: سونیج باز کردن قفل بوت.
 6240: موتور قفل درب سمت چپ جلو.
 6242: موتور قفل درب جلو سمت راست.
 6245: موتور قفل درب سمت راست جلو.
 6247: موتور قفل درب سمت راست جلو.
 6250: موتور قفل درب عقب سمت چپ.
 6252: موتور بن بست درب سمت چپ عقب.
 6253: موتور قفل درب لوایین عقب سمت چپ.
 6255: موتور قفل درب عقب سمت راست.
 6256: موتور قفل درب عقب.
 6257: موتور قفل درب سمت راست عقب.
 6258: موتور قفل درب لوایین عقب سمت راست.
 6259: موتور بن بست درب لوایین عقب سمت راست.
 6260: موتور قفل صندوق عقب یا صندوق عقب.
 6261: موتور قفل درب عقب.
 6262: دیود موتور بن بست محفظه چمدان.
 6265: موتور قفل قلب پرکنده سوخت.
 6266: موتور قفل قلب شارژ.
 6300: سونیج کشویی صندلی راننده.
 6301: واحد کنترل برای حفظ موقعیت صندلی و آینه.
 6302: مجموعه تنظیم صندلی راننده.
 6303: مجموعه تنظیم صندلی سرنشین.
 6304: حافظه موقعیت صندلی ECU (سرنשین).
 6305: سونیج کشویی صندلی سرنشین.
 6307: صفحه کلید برای به خاطر سیردن موقعیت صندلی.

نمودار سیم کشی

- 6308: حسگر حضور.
 6310: سونیج بالا بردن صندلی راننده.
 6311: 324870294 یافت نشد.
 6312: 324870295 یافت نشد.
 سونیج بالا بردن صندلی سرنشین 6315.
 6320: موتور کشویی صندلی راننده.
 6321: سنسور موقعیت اسلاید (صندلی راننده).
 6322: موتور تنظیم ارتفاع (صندلی راننده).
 6323: موتور تنظیم ارتفاع 6323 (صندلی سرنشین).
 6325: موتور کشویی صندلی سرنشین (*).
 6331: سنسور موقعیت ارتفاع صندلی راننده.
 6332: موتور ارتفاع جلو کوشن صندلی راننده.
 6333: سنسور موقعیت بالشتک جلوی صندلی راننده.

- 6334: موتور ارتفاع عقب بالشتک صندلی راننده.
 سنسور موقعیت بالشتک عقب صندلی راننده 6335.
 6337: موتور ارتفاع جلو بالشتک صندلی سرنشین.
 6339: موتور ارتفاع عقب بالشتک صندلی سرنشین.
 سوینج پشن صندلی راننده 6340.
 6341: سنسور موقعیت پشن صندلی (صندلی راننده).
 سوینج پشن صندلی سرنشین 6345.
 6346: سوینج پشت بازو وسط.
 6347: موتور پشت بازو مرکزی.
 6350: موتور زاویه پشن صندلی راننده.
 6355: موتور شب پشن صندلی سرنشین.
 6360: رله تنظیم صندلی راننده.

فهرست اجزاء (بخش 3):

- 6365: رله تنظیم صندلی سرنشین.
 6366: صندلی موتور سرنشین با سرعت بالا.
 6367: موتور پرسرعت کشوبی - صندلی راننده.
 پمپ تنظیم 6370 + مجموعه شیر برقی - صندلی راننده.
 6371: تماس با تورم پشن صندلی مسافر.
 6372: تماس با تورم پشن صندلی راننده.
 6373: میکرو سوینج موقعیت توقف جلو صندلی راننده.
 6374: میکرو سوینج موقعیت قفل پشن صندلی - صندلی راننده.
 6375: پمپ تنظیم + مجموعه شیر برقی - صندلی سرنشین.
 6376: میکرو سوینج موقعیت توقف جلو صندلی سرنشین.
 6377: صندلی تاشو صندلی سرنشین میکرو سوینج.
 6378: وضعیت قفل پشن صندلی میکرو سوینج صندلی مسافر.
 6379: میکرو سوینج موقعیت صندلی مسافر حفظ شده است.
 6380: سوینج تنظیم کوسن صندلی عقب.
 6381: موتور تنظیم صندلی عقب.
 6382: سوینج تنظیم صندلی (RH عقب).
 6383: سوینج تنظیم صندلی (LH عقب).
 6384: موتور تنظیم صندلی (RH عقب).
 6385: موتور تنظیم صندلی (LH عقب).
 6386: 729983686 729983685 6387: 729983685 6387 بافت نشد.
 6388: موتور پشت سر (RH عقب).
 6389: موتور پشت سر (LH عقب).
 6390: سوینج جمع شدن تکیه گاه عقب.
 6391: مجموعه تنظیم صندلی (RH عقب).
 6392: مجموعه تنظیم صندلی (LH عقب).
 6400: کترل آینه دید عقب سمت راننده.
 6405: کترل آینه عقب سرنشین.
 6406: کشل آینه دید عقب.
 6407: واحد آینه عقب تاشو.
 6410: آینه دید عقب سمت راننده (آینه برقی/آینه گرم شونده).
 6415: آینه دید عقب جانبی سرنشین (آینه برقی/آینه گرم شونده).
 6420: سوینج آینه تاشو.*

نمودار سم کشی

- 6421 واحد نمایه سازی معکوس.
 6422: سوینج نمایه سازی معکوس.
 6430: آینه داخل برقی.
 6435 واحد ضد خبره.
 آینه داخل 6440 الکتروکروم.
 سوینج تنظیم فرمان 6470.
 6471: موتور تنظیم ارتفاع فرمان.
 6472: موتور تنظیم عمق فرمان.
 6500: سوینج مهار غیرفعال راننده.
 6505: سوینج مهار غیرفعال مسافر.
 6510: واحد کترل مهار غیرفعال راننده.
 6515 واحد کترل مهار غیرفعال مسافری.
 6520: رله سوینج زمان مهار غیرفعال.
 6530: موتور مهار غیرفعال راننده.
 6535: موتور مهار غیرفعال مسافر.
 واحد کترل کمریند اینمنی پشن کشنه راننده 6540.
 واحد کترل کمریند اینمنی پشن کشنه 6541 6540 مسافر.
 6542: واحد کترل کمریند اینمنی پشن تبیده.
 6543: آشکارساز حضور مسافر *.
 آشکارساز حضور 6544 (RH عقب).
 آشکارساز حضور LH عقب.
 6545 وجود واحد تشخیص مسافر.
 6546: مازول صفحه نمایش کیسه هوا سمت راست.
 6551: مازول صفحه نمایش کیسه هوا سمت راست.
 6552: مازول صفحه نمایش کیسه هوا سمت جب *.
 6553: مقاومت شنت کیسه هوا *.
 6554: مازول کیسه هوا سمت چب بالا سمت چب جلو.
 6555: مازول کیسه هوا بالا سمت راست جلو.
 6556: مازول کیسه هوا سمت جب سمت چب عقب.
 6557: مازول کیسه هوا سمت راست پایین سمت راست عقب.
 6558: مازول کیسه هوا بالا سمت راست عقب.
 6559: مازول بالا سمت چب مازول کیسه هوا.
 6560: کیسه هوا ECU *.
 6561: واحد کترل تداخل خودکار کیسه هوا.
 6562: مازول کیسه هوای سمت راست جلوی پایین.
 6563: مازول کیسه هوای سمت چب سمت جب جلو.
 6564: مازول کیسه هوای مسافر.
 6565: مازول کیسه هوای راننده.
 6566: رله نور کیسه هوا *.
 6567: تشخیص ضربه دست راست.
 6568: تشخیص ضربه دست چب.
 6569: سوینج خش سازی کیسه هوای سرنشین.
 6570: واحد کترل کیسه هوا و پشن کشنه.
 6571: واحد ایریگ جانبی (راست).

6572: واحد ایریگ جانیس (سمت چپ).
 6573: کنترل از راه دور سمت راست.
 6574: واحد کنار سرنشین.
 6575: کمریند ایمنی پیش کشنده (سمت راست).
 6576: کمریند ایمنی پیش کشنده (سمت سرنشین).
 6577: پیش کشنده (LH عقب).
 6578: پیش کشنده (RH عقب).
 6579: پیش کشنده عقب مرکزی.
 کنترل تنظیم ارتفاع جراغ جلو 6600.
 واحد تنظیم ارتفاع نور سر 6605.
 6610: موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو سمت چپ.
 6615: موتور تنظیم ارتفاع چراغ جلو سمت راست.
 6616: سنسور ارتفاع بدنه جلو.*
 6617: سنسور ارتفاع بدنه عقب.*
 فیوز کنترلی تصحیح ارتفاع خودرو 6620.
 فیوز موتور اصلاح ارتفاع خودرو 6621.
 6625: سوئیچ موقعیت بالای خودرو.
 رله اطلاعات ترمز دستی 6630 (تصحیح ارتفاع خودرو).

نمودار سیم کشی

رله اطلاعات پدال ترمز 6631 (تصحیح ارتفاع خودرو).
 6632: سوئیچ فشار سیال مدار هیدرولیک.
 6635: واحد کنترل تصحیح ارتفاع خودرو - سنسور.
 6636: رله موتور اصلاح ارتفاع خودرو.
 6637: رله شیر برقی اصلاح ارتفاع خودرو.
 6638: رله شیر برقی موتور اصلاح ارتفاع خودرو.
 6639: رله شیر برقی اصلاح ارتفاع خودرو 6637.
 6640: موتور پمپ برقی اصلاح ارتفاع خودرو.
 6645: شیر برقی اصلاح ارتفاع خودرو.
 6646: سوئیچ سطح مایع اصلاح ارتفاع خودرو.
 6700: کلید کنترل قفل دیفرانسیل.
 6701: شیر برقی کنترل قفل دیفرانسیل (عقب).
 6702: شیر برقی کنترل (تغییر به ۴*۴).
 6703: شیر برقی کنترل (ماندن در ۴*۴).
 6705: فیوز قفل دیفرانسیل.
 6706: رله کنترل (تغییر به ۴*۴).
 6707: سوئیچ (به ۴*۴ تغییر دهد).
 6709: کلید بسته شدن تعویض دند کاہش.
 6710: سوئیچ موقعیت قفل دیفرانسیل جلو.
 6711: سنسور بسته شدن (تغییر به ۴*۴).
 6712: سنسور باز شدن قفل دیفرانسیل (عقب).
 6715: سوئیچ موقعیت قفل دیفرانسیل عقب.
 6720: واحد کنترل قفل دیفرانسیل جلو.
 6730: موتور قفل دیفرانسیل جلو.
 6735: موتور قفل دیفرانسیل عقب.
 6740: رله قفل دیفرانسیل.
 6750: واحد کنترل دیفرانسیل کنترل شده.
 6755: کلید قطع کن کنترل کشش.

6760: شیر برقی دیفرانسیل تناسی کنترل شده.
 6800: سوئیچ سقف خورشیدی.
 6801: کلید مسافرتی انتهای سقف خورشیدی.
 6802: کلید شب سقف خورشیدی انتهای.
 6803: کنترل رله کشوی سقف خورشیدی.
 رله کنترل نیمه سفر سقف خورشیدی 6804.
 6805: رله سقف خورشیدی.
 6806: سوئیچ نقطه صفر سقف خورشیدی.
 6807: رله سانروف در مجموعه سانروف.
 6808: سوئیچ موقعیت میانی سقف خورشیدی.
 6810: موتور سقف آفتاب.
 6811: سقف آفتابگیر موتور تک لمس*.
 6820: موتور آفتابگیر.
 سنسور معکوس خودکار ایمنی 6821.
 فرستنده مادون قرمز سانروف 6825.
 6826: گیرنده مادون قرمز سقف خورشیدی.
 6830: واحد کنترل سانروف.
 کلید ربع برقی سمت چپ 6840.
 6842: سوئیچ برگشت چراغ ربع برقی سمت چپ.
 6845: سوئیچ ربع برقی سمت راست.
 6847: کلید برگشت چراغ ربع برقی سمت راست.
 6850: موتور ربع برقی سمت چپ.
 6855: موتور ربع برقی سمت راست.
 6860: ECU.
 کلید هود برقی 6861.
 6862: موتور پمپ برقی هود الکتریکی.
 6863: شیر برقی باز کننده قسمت عقب.
 6864: شیر برقی بسته شدن بخش عقب.
 6865: شیر برقی بسته شدن هود.
 6866: شیر برقی باز کن هود.
 6867: شیر برقی باز کننده پوشش.
 6868: شیر برقی بسته شدن پوشش.
 6870: رله موتور پمپ برقی هود الکتریکی.
 6871: سوئیچ رم بخش عقب.
 6872: سوئیچ رم هود الکتریکی.

نمودار سیم کشی

6873: سوئیچ رم کاوار.
 6874: سوئیچ هود الکتریکی.
 6875: آذیر هود برقی.
 6876: دیود آذیر هود الکتریکی.
 6877: دیود باز بوت.
 7000: سنسور ترمز ضد قفل سمت چپ جلو.
 7001: سوئیچ فشار مایع فرمان.
 7005: سنسور ترمز ضد قفل سمت راست جلو.
 7010: سنسور ترمز ضد قفل سمت چپ عقب.

سوینج ختن اهرم دنده 7013
 سنسور ABS جرخ عقب. 7014
 7015: سنسور ترمز ضد قفل سمت راست عقب،
 7016: سنسور شتاب ABS
 7017: فیوز واحد کنترل ABS
 7018: رله واحد کنترل
 7019: مقاومت شبیه سازی حفظ بیکار.
 7020: واحد کنترل ترمز ضد قفل
 7025: واحد هیدرولیک (GPF)
 7026: پمپ برقی کمک ترمز
 7027: فیوز شیر برقی ABS
 7028: شنت سیستم ترمز ضد قفل
 7029: فیوز یمپ ABS
 7030: واحد پمپ الکتریک.
 7031: رله واحد پمپ الکتریک.
 7040: واحد تنظیم اضافی (ARU).
 7041: تابلو برق واحد تنظیم اضافی.
 7045: سوینج اطلاعات پدال کلاچ.
 7046: پتانسیومتر موقعیت کلاچ.
 7048: سروو ترمز پایلوت.
 7049: واحد کنترل سروو ترمز کنترل شده *.
 7050: ECU کنترل کشش.
 7055: واحد هیدرولیک کنترل کشش.
 7060: محرک دریچه گاز کنترل کشش.
 7065: پتانسیومتر دریچه گاز کنترل کشش.
 7075: کلید قطع کن کنترل کشش.
 7076: رله چراغ نشانگر سوینج ABS
 7077: کلید قطع کننده نگهدارنده ته.
 7078: ریگ نگهدارنده ته.
 7080: دیود اطلاعات سطح رogen ترمز.
 7090: پمپ خلاء سروو ترمز
 7100: سروو رگولاتور فرمان متغیر.
 7105: واحد کنترل فرمان متغیر.
 7110: سروو فرمان برقی.
 7111: فرمان برقی متغیر شیر برقی متناسب.
 7112: سنسور فشار فرمان.
 7113: سنسور توقف فرمان برقی *.
 7115: رله کنترل فرمان برق
 7120: مبدل در هنگام فشار.
 7121: فرمان برقی دیود پمپ الکتریکی.
 7125: رله برق فرمان
 رله اطلاعات کامپیوتر سفری 7200-7200 کروز کنترل.
 7201: واحد کنترل صفحه نمایش رنگ.
 7205: سوینج نمایش کامپیوتر سفری 7205.
 7210: کامپیوتر سفری
 7215: صفحه نمایش جد منظوره.
 7216: صفحه کلید چند منظوره *.
 7220: ساعت
 7222: سنسور دمای بیرون،
 7225: ساعت + بیرون.
 7226: نمایشگر دمای بیرونی
 7300: سوینج کروز کنترل.
 نمودار سیم کش
 7305: سوینج کروز کنترل.
 7306: سوینج کنترل کروز (کلاچ)
 7307: رله کنترل کروز.
 7308: سوینج ایندیکاتور کروز کنترل (زمن).
 7309: شنت مدار کروز کنترل - بررسی موتور.
 7310: واحد کروز کنترل.
 7311: فیوز کروز کنترل.
 7312: دیود مدار چراغ نشانگر سوینج کنترل کروز.
 7315: موئیز پمپ خلاء کنترل کروز.
 7320: شیر برقی کنترل کروز
 7400: نمایشگر دمای خارجی.
 7500 ECU کمک پارکینگ.
 7501: راهنمای فاصله لیزری.
 7502: کلید فاصله باب لیزری 7502.
 7503: اسپیکر (کمک پارکینگ).
 7504: بلندگوهای عقب (کمک پارک).
 7505: کلید قطع کمک پارکینگ.
 7506: سنسور مجاورت (جلوی LH_ خارجی).
 7507: سنسور مجاورت (جلوی LH_ داخلی).
 7508: سنسور مجاورت (جلو RH_ داخلی).
 7509: سنسور مجاورت (جلو RH_ داخلی).
 سنسور مجاورت 7510 (LH_ عقب عقب).
 7511: سنسور مجاورت (عقب LH_ داخلی).
 7512: سنسور مجاورت (RH بیرونی عقب).
 7513: سنسور مجاورت (عقب RH_ داخلی).
 7514: زنگ (کمک پارکینگ).
 واحد کنترل ردیاب زیر باد 7600.
 7605: سوینج راه اندازی مجدد آشکارساز کم باد.
 7700: سنسور زاویه فرمان.
 7702: سنسور ارتفاع بدنه جلو *.
 سنسور ارتفاع بدنه عقب 7703 *.
 7704: پتانسیومتر ارتفاع بدنه عقب.
 7705: سنسور ارتفاع بدنه.
 7706: سنسور فشار ترمز گاز.
 7707: سنسور موقعیت پدال گاز.
 7708: سنسور حرکت جرخ جلو
 سنسور حرکت جرخ عقب 7709.
 7710: سوینج تعليق.
 7711: سنسور حرکت جرخ جلو سمت راست.

- 7712: سنسور حرکت چرخ جلو سمت جب.
 7713: سنسور حرکت چرخ عقب سمت راست.
 7714: سنسور حرکت چرخ عقب سمت جب.
 7715: واحد کنترل تعلیق.
 7716: شیر برقی تعلیق (تک یا جلو).
 7717: شیر برقی تعلیق عقب.
 7718: شیر برقی اصلاح رول.
 7719: واحد الکتروهیدرولیک ADAC (آنتی رول فعال).
 7720: جلو سمت چپ ای dan در هر محرک.
 7721: کمک فنر خودکار ضد تداخل جلو LH.
 7722: واحد کنترل * 72716 (یافت نشد).
 شتاب سنج 72723 ADAC 72716 (یافت نشد).
 7724: شتاب سنج میرایی متغیر.
 7725: محرک دمیر سمت راست جلو.
 7726: ضد تداخل خودکار دمیر RH جلو.
 7730: محرک دمیر سمت چپ عقب.
 کمک فنر 7731 ضد تداخل خودکار - LH عقب.
 7735: دان ا سمت راست عقب در هر محرک.
 7736: کمک فنر خودکار ضد تداخل RH عقب.
 7739: مونو واحدهای کترونیکی منفرگی.
 7740: یونیت الکتروهیدرولیک تعلیق.
 7741: واحد شیر برقی تعلیق سمت راست جلو.

نمودار سیم کش

- واحد شیر برقی تعلیق جلو سمت چپ 7742.
 7743: واحد سویاپ برقی تعلیق سمت راست عقب.
 7744: واحد سویاپ برقی تعلیق سمت چپ عقب.
 7745: انتخابگر ارتفاع خودرو.
 7746: شیر برقی لنت تعلیق عقب هدایت شده.
 7747: شیر برقی تعلیق جلو.
 7748: شیر برقی تعلیق عقب.
 7750: برد کنترل تعلیق.
 7760: 73180 یافت نشد.
 7770: زنگ هشدار سطح مایع هیدرولیک وایا فشار.
 7800: کنترل پایداری ECU.
 7801: کلید قطع کننده 7801 بررسی پایداری.
 7802: رله بررسی پایداری 7802.
 سنسور زاویه فرمان کنترل پایداری 7803.
 بررسی پایداری ژیروسکوپ شتاب سنج 7804
 7805: بررسی پایداری پمپ pre_loud
 7806: بررسی پایداری واحد هیدرولیک.
 7807: سنسور فشار مدار ترمز 1.
 7808: سنسور فشار مدار ترمز 2.
 8000: کلید تهویه مطبوع.
 8001: شنت رله کمپرسور تهویه مطبوع.
 8004: واحد کنترل قطع تهویه مطبوع.*

- 8005: رله کمپرسور تهویه مطبوع.
 8006: ترمیستور اوپریاتور (در صورت جدا بودن).
 8007: سوئیچ فشار.
 8008: ترمیستور دمای مایع خنک کننده موتور تهویه مطبوع.
 8009: سنسور فشار فریون 8009 *.
 8010: واحد دمای مایع خنک کننده. (*)
 8012: سوئیچ فشار قطع کننده تهویه مطبوع.
 8014: شیر برقی پایداری در حالت آرام،
 8015: رله قطع کمپرسور توسط واحد دمای خنک کننده کنترل می شود.
 8016: رله قطع کمپرسور توسط ECU تزریق کنترل می شود.
 8020: کمپرسور تهویه مطبوع.
 8022: کلید حرارتی خنک کننده تهویه مطبوع.
 8025: پانل بخاری (در صورت جداگانه).
 8030: ترمیستور هوای محفظه سرنوشنی 8030 (در صورت جدا بودن).
 8031: ترمیستور هوای بیرون.
 8032: واحد فرسنده دمای آفتاب.
 8033: واحد فرسنده دمای آفتاب.
 8034: واحد فرسنده دمای هوا به چاه با
 ترموموستات الکترونیکی دمای محفظه سرنوشنی 8035 (در صورت جدا بودن).
 8036: رینوستات نماشگر دما (در صورت جدا بودن).
 8037: واحد فرسنده دمای درجه هوا.
 8038: سنسور درخشندگی 8038 *.
 8040: رینوستات سرعت دمنده (در صورت جدا بودن).
 8043: مازول کنترل دمنده سمت راست.
 8044: مازول کنترل دمنده سمت چپ.
 8045: مازول کنترل دمنده (در صورت جدا بودن).
 8046: مقاومت موتور دمنده (در صورت جدا شدن).
 8047: کنترل سرعت دمنده (در صورت جدا شدن).
 8048: رله دمنده
 8050: موتور دمنده بخاری (در صورت جدا شدن).
 8051: موتور دمنده سمت راست.
 8052: موتور دمنده سمت چپ.
 8060: یونیت بخاری 8060 یافت نشد.
 8061: 41414 یافت نشد.

- 8065: موتور فلب مخلوط کن. (*)
 8067: کنترل فلب ورودی هوا.
 8068: موتور کاهش فلب ورودی هوای سمت چپ.
 8069: موتور کاهش فلب ورودی هوای سمت راست.
 8070: موتور کاهش دهنده فلب ورودی هوای.

نمودار سیم کش

- 8071: موتور فلب توزیع هوا. (*)
 8072: موتور فلب تهویه.
 8073: موتور فلب چاه پایدارگاری.
 8074: شیر شکن.
 8080: ECU.

8090: دیود محافظ کمپرسور.
 دیود اطلاعات عملیات گرمایش اضافی 8096.
 8097: سوینج کنترل گرمایش سوخت 8098: گرمایش اضافی.
 * 8099: مشعل گرمایش اضافی
 فندک جلو 8100.
 فندک عقب 8105.
 8106: سوینج صفحه نمایش گرمکن پشت.
 8107: سنسور خشک کردن صفحه عقب.
 8108: رله صفحه نمایش گرمکن.
 8109: رله سوینج زمان گرمکن صفحه نمایش عقب.
 8110: صفحه نمایش گرمکن عقب (سمت جب).
 8111: صفحه نمایش گرمکن عقب (راست).
 8112: صفحه نمایش گرمکن عقب کرمکن.
 8113: موتور مه شکن صفحه نمایش عقب 8114.
 آینه گرم شونده (در سمت راننده) (در صورت جدا شدن برقی).
 آینه 8130 گرم کن (سمت سرنشین) (در صورت جدا شدن برقی).
 8140: شیشه جلو گرم کن.
 8141: سوینج شیشه جلو گرم کن.
 8145: رله گرمایش شیشه جلو.
 8146: واحد تایمر شیشه جلو گرم شونده.
 8200: صفحه کلید ضد استارت کد
 8201: ضد استارت کد شده LED.
 منع تغذیه واحد کنترل توزیر دیود مدار رله 8203.
 8205: دیود مدار چراغ نشانگر تشخیص.
 8206: دیود مدار درب دستگاه ضد استارت کد شده.
 8207: رله ایموبایزر پمپ دیزل.
 8208: بین حرکت کردن/ترانسپوندر.*
 8209: سیم پیچ فرستنده.*
 8220: فرستنده مازول آنالوگ.
 8221: فرستنده مازول کنترل.
 8300: کلید گرمکن صندلی راننده.
 8301: واحد کنترل صندلی های گرم کن برقی.
 8302: رنوستات گرمکن صندلی راننده.
 8303: رئوستات گرمکن صندلی مسافری.
 8305: کلید گرمکن صندلی مسافر.
 8306: کلید گرمکن صندلی عقب سمت چپ.
 8307: کلید گرمکن صندلی عقب سمت راست.
 8308: رله صندلی گرم کن.
 8310: صندلی گرم کن (در سمت راننده).
 8311: گرمکن صندلی-ترموستات.
 8315: صندلی گرم کن (سمت سرنشین).
 8320: گرمکن صندلی عقب.
 8321: رله تایمر صندلی گرم شونده (دراიور).
 8322: رله تایمر صندلی گرم کن (سرنشین).
 8323: رله تایمر صندلی گرم کن LH عقب.
 8324: رله تایمر صندلی گرم شونده (RH عقب).
 8325: صندلی گرمکن عقب چپ.
 8326: صندلی گرمکن عقب سمت راست.
 73596: یافت نشد.
 8327: 73597 یافت نشد.
 8328: 73606 یافت نشد.
 8329: 73600 8330 یافت نشد.
 8331: 73601 یافت نشد.
 8332: 73602 یافت نشد.
 8333: 73603 یافت نشد.

نمودار سیم کش

73604: یافت نشد.
 آداپتور امیدانس 8401.
 8402: سرب هوایی.
 8403: فیلتر هوا.
 8404: هوایی.
 8405: آسن برقی.
 8406: مازول هوای الکتریکی.
 8407: دوبلکس.
 8408: تقویت کننده رادیویی.
 8409: موتوزار هوای صفحه نمایش عقب گرم.*
 8410: رادیو.
 8411: تعادل رادیویی جلو چپ/راست.
 8412: تعادل رادیویی جلو/عقب.
 8413: رادیو کنترل.
 8415: پخش کننده دیسک فشرده.
 8416: رابط دیسک فشرده.
 8420: بلندگوهای درب جلو (در سمت راننده).
 8421: بلندگوی جلو.
 8422: بلندگوهای درب جلو (سمت چپ).
 8423: بلندگوی درب جلو (راست).
 8425: بلندگوهای درب جلو (سمت سرنشین).
 8430: بلندگوی LH عقب.
 8435: بلندگو RH عقب.
 8440: بلندگوی توبیر جلو سمت چپ.
 8442: بلندگوی میانی سمت چپ جلو.
 8443: بومر بلندگو (LH جلو).
 8445: بلندگوی توبیر جلوی سمت راست.
 8447: بلندگوی میانی سمت راست جلو.
 8448: بومر بلندگو (RH جلو).
 8450: بلندگوی توبیر عقب سمت چپ.
 اسپیکر میانی سمت چپ عقب 8452.
 8453: بومر بلندگو (RH عقب).
 8455: بلندگوی توبیر عقب سمت راست.
 8457: بلندگوی میانی سمت راست عقب.
 8458: بومر بلندگو (RH عقب).

سوکت هدفون 8460 سمت چپ عقب.
سوکت هدفون در سمت راست عقب.
منع برق رادیویی پلیس 8470 (جلو").
منبع رادیو پلیس عقب 1.
منبع رادیو پلیس عقب 2.
صفحه ابزار رادیو تلفن 00.8475
فرستنده-گیرنده تلفن رادیویی 8480
بلندگوی ماشین-تلفن 8481
میکروفون تلفن ماشین 8482
ماشین تلفن در زنگ هشدار 8483
آتن تلفن ماشین 8484
صفحه کلید ماشین-تلفن 8485
واحد کترل ناوبری 8500
* GPS 8501
بلندگوی سیستم ناوبری 8502 روی برد *
صفحه کلید کترل 8503 *
واحد اطلاعات ترافیک 8504
سوینج اطلاعات ترافیک 8505 *
واحد هشدار 8600
کلید دزدگیر 8601
واحد حفاظت داخلی واحد اولتراسونیک هشدار (سرقت واحد).
8603 کلید زنگ هشدار
سنسر اولتراسونیک 8604
آبر دزدگیر 8605
هشدار LED 8606
فرستنده اولتراسونیک 8607

نمودار سیم کش

گیرنده اولتراسونیک 8608
فرستنده اولتراسونیک LED + 8609 هشدار.
زنگ هشدار محفظه چمدان 8610
تماس زنگ کلاه 8611
سوینج زنگ درب لواپیں عقب سمت راست 8612
سوینج درب سمت چپ عقب دزدگیر 8613
سوینج درب سمت راست عقب دزدگیر 8614
رله تامین پرتو پایین برای هشدار 8615
رله زنگ 8616
رله هشدار ضد سرقت 8617
تماس ضد بلند کردن 8618
واحد حفاظت محفظه مسافر 8630
موتور ناپش کور برق 8700
کلید کور برق 8701
کلید کرکره برقی عقب 8702
9000 واحد مرکزی
ایستگاه لامپ سمت چپ جلو 9005
ایستگاه واحد فن 9010

ایستگاه لامپ سمت راست جلو 9015
ایستگاه پاک کردن/شستشو 9020
ایستگاه اطلاعات حسگر 9025
ایستگاه جلوی سمت چپ 9030
واحد صندلی 9031
ایستگاه پانل ابزار 9035
ایستگاه نمایش 9040
ایستگاه کوبه مسافر 9045
ایستگاه در جلوی سمت راست 9050
ایستگاه سوینج سیگنالینگ 9055
واحد روشنایی اتوماتیک 9056
ایستگاه سوینج برف پاک کن 9060
ایستگاه کنسول 9065
ایستگاه بکسل 9070
ایستگاه چراغ عقب سمت چپ 9075
ایستگاه درب عقب 9080
ایستگاه چراغ عقب سمت راست 9085