

## فهرست اتصالات

کدهای اتصال عناوین اتصال

NAP TUNEL ELECTRONIC EARTH

NC LEFT-HAND A-PILLAR ELECTRICAL EARTH

زمین موتور NF

زمین موتور NH

چراغ های جلو پرتو اصلی R +

RPD RPD RIGHT HAND RIGHT HADLEHAT LED +

چراغ جلو با محافظت از دست چپ RPG +

لوازم جانبی خوراک S +

لوازم جانبی از طریق رله تغذیه می شود S1 +

لوازم جانبی < فن خنک کننده موتور + SP1 Protected

لوازم جانبی < رادیو + SP2 Protected

لوازم جانبی < بخاری + SP3 Protected

TB1 PINKING Sensor Screening braid

## فهرست اتصالات

کدهای اتصال عناوین اتصال

محافظت شده + فیوز صفحه عقب گرم شونده پس از اشتعال AP12

محافظت شده + فیوز صندلی گرم شونده پس از اشتعال AP22

محافظت شده + فیوز فرمان با قدرت متغیر پس از احتراق AP23

محافظت شده + فیوز عملکرد موتور پس از احتراق AP29

محافظت شده + فیوز شیشه برقی سر نشین پس از احتراق AP30

محافظت شده + فیوز برقی شیشه راننده پس از احتراق AP39

محافظت شده + فیوز سیستم ترمز ضد قفل پس از احتراق AP5

محافظت شده + فیوز برف پاک کن پس از جرقه زدن AP7

تغذیه باتری B +

قبل از میلاد + تغذیه باتری از طریق رله از طریق مدار شکن
تغذیه باتری < تهویه مطبوع + BP1 Protected
تغذیه باتری < محفظه سر نشین 1 + BP11 Protected
تغذیه باتری < محفظه سر نشین 3 + BP13 Protected
ABS > تغذیه باتری + BP14 Protected
تغذیه باتری صفحه نمایش عقب گرم شونده + BP15 Protected
تغذیه باتری < چراغ های جلوی اضافی + BP16 Protected
تغذیه باتری < پیش گرمکن تزریقی + BP17 Protected
فیوز قفل درب برقی BP3 Protected + تغذیه باتری
فیوز واحد پیش گرمکن تغذیه باتری + BP35 Protected
تغذیه باتری < واحد پمپ کلاچ خودکار + BP36 Protected
تغذیه باتری < حافظه انژکتور < قفل + BP37 Protected
تغذیه باتری < قفل انژکتور + BP38 Protected
باتری محافظ فیوز < کامپیوتر + BP56
تغذیه باتری < فیوز فن 1 + BP7 Protected
یونیت هیدرولیک فیوز محافظت شده + تغذیه باتری BP88 ABS
محافظت شده + تغذیه باتری فیوز گرم کن اضافی BP9
تایمر تغذیه باتری + BPT Protected
چراغ جلو با پرتو پایین دست راست محافظت شده +
چراغ جلو با پرتو پایین دست چپ محافظت شده +
چراغ های جلو CSO تک پرتو +
D STARTER +
چراغ هشدار ترمز دستی H1 - کنترل < سطح مایع ترمز
تزریق بنزین H17 < دیزل < سیگنال کد بی حرکت کننده موتور
چراغ دنده عقب H66P + کنترل
شمارنده REV H7 > TOP DEAD CENTER > COIL < سیگنال

سیگنال تشخیصی HK K
سیگنال تشخیصی HL L
چراغ های جانبی L +
چراغ سمت راست محافظت شده LPD +
چراغ سمت چپ محافظت شده LPG +
M EARTH
زمین برقی جلو راست MA
زمین برقی سیستم ترمز ضد قفل MAH
گرمایش اضافی زمین برقی MAK
داشبورد MAM زمین برقی عضو صلیب چپ
داشبورد MAN - زمین برقی عضو صلیب راست
مگابایت زمین برقی چپ جلو
زمین برقی عقب راست MF
زمین برقی عقب چپ MG
زمین موتور MH
زمین برقی باتری ML
3 PUMP ASSEMBLY MOUNTING ELECTRICAL EARTH
MT RADIO ELECTRICAL Earth
<b>فهرست اتصالات</b>
کدهای اتصال عناوین اتصال
سنسور دمای روغن 47Q + سیگنال
فن + کنترل 49B
رله فن 49C + کنترل
سیگنال سنسور چرخ جلوی سمت چپ 4C
+ سنسور چرخ جلو سمت چپ 4E
سیگنال سنسور چرخ عقب سمت چپ 4G

سنسور چرخ عقب سمت چپ 4 ساعت +
سیگنال سنسور چرخ جلو 4 متری سمت راست
سنسور چرخ جلو 4N دست راست +
سیگنال سنسور چرخ عقب سمت راست 4S
+ سنسور چرخ عقب راست 4T
چراغ هشدار خطای ترمز 4Y -
چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل 4Z -
سوئیچ پدال ترمز 5A + سیگنال
چراغ هشدار خطای کیسه هوا 60A -
ماهواره جانبی مسافر 60AF + سیگنال
ماهواره جلو سمت راننده + سیگنال 60AG
ماهواره سمت راننده 60AH - SIGNAL
ماهواره جلویی جانبی مسافر - سیگنال 60AJ
صبح سطح 1 کیسه هوای جلو راننده + کنترل 60
سطح 1 کیسه هوای جلو راننده - کنترل 60AN
کیسه هوا قفسه سینه جانبی راننده + کنترل 60AR
کنترل کیسه هوای قفسه سینه سمت راننده - 60AS
کیسه هوا قفسه سینه جانبی سرنشین + کنترل 60 بایت
کیسه هوای قفسه سینه جانبی سرنشین 60BC - کنترل
کنترل چراغ اخطار 60CD ایربگ خاموش
سیگنال کلید بازدارنده کیسه هوا 60DS
کلید بازدارنده کیسه هوای سرنشین - 60DT
سیگنال + F راننده EUROBAG 60
G - SIGNAL راننده EUROBAG 60
سیگنال + EUROBAG ساعت مسافر 60
سطح 1 کیسه هوای جلویی سرنشین 60 هزار - کنترل

کیسه هوای مسافر 60 ولت + سیگنال	
کیسه هوای مسافر 60 واتی - سیگنال	
کنترل چراغ های سیگنال چرخش دست چپ 64C	
کنترل چراغ های چرخش دست راست 64D	
چراغ های سیگنال چراغ نشانگر + کنترل 64E TURN	
تایمر واحد فلاشر 64Q - کنترل	
تایمر نشانگر جهت سمت راست در کنترل < کامپیوتر 64S	
تایمر نشانگر جهت چپ 64T در کنترل < کامپیوتر	
چراغ ترمز 65A + کنترل	
فیوز کنترلی + 67C HORN	
67CP HORN + CONTROL > FUSE	
چراغ اخطار ایموبایلایزر موتور 80T - کنترل	
سیگنال اتوبوس هوایی (رابط) 80X	
سوئیچ موقعیت 1 راننده 87H - سیگنال	
+ رله چراغ مه شکن 8A	
چراغ مه شکن جلو + < رله 8B	
چراغ مه شکن عقب فیوز + کنترل 9J	
چراغ مه شکن عقب 9P محافظت شده + کنترل	
پس از اشتعال + A	
محافظت شده + پس از احتراق دست چپ جلو < فیوز شیشه برقی عقب P1	
محافظت شده + فیوز چراغ های ترمز پس از احتراق AP10	
<b>فهرست اتصالات</b>	
کدهای اتصال عناوین اتصال	
پتانسیومتر دریچه گاز 3GR + < سنسور فشار مخزن	
سوپاپ برقی کنترل فشار سوخت - کنترل 3HI	
بخاری اضافی 1 کنترل سیم پیچ رله 3JA	

بخاری اضافی 2 رله کنترل کویل 3JAA
دمای خنک کننده 3JK -
پتانسیومتر دریچه گاز 3JL -
شیر برقی 3JM EGR -
رله 3JN فن 1 - کنترل
رله 3JP FAN 2 - CONTROL
- دمای هوا 3JQ
3KJ AIRFLOW +
سیگنال دمای هوا 3KQ
انژکتور 1 کنترل 3KW
انژکتور 2 کنترل 3KX
انژکتور 3 کنترل 3KY
انژکتور 4 کنترل 3KZ
لیتر + انژکتور 3 1
انژکتور 2 + 3LA
انژکتور 3 + 3LB
انژکتور 4 + 3LC
سنسور دمای سوخت سه بعدی -
سنسور فشار اتمسفر 3LG +
سنسور فشار توربوشارژر 3LN -
سنسور فشار توربوشارژر 3LP + سیگنال
سنسور فشار توربوشارژر 3LQ +
پتانسیومتر بار 3LR + 1
پتانسیومتر بار 3LS + سیگنال
پتانسیومتر بار 3LT - 1
پتانسیومتر بار 3LU + 2

پتانسیومتر بار 2 - 3LV
پتانسیومتر بار 2 3LW + سیگنال
سنسور فشار سوخت ریلی 3LX +
سنسور فشار سوخت ریلی 3LY + سیگنال
سنسور فشار سوخت ریلی 3LZ -
سیم پیچ جرقه زنی سنسور ضربه 3NA + < رله پمپ سوخت
چراغ هشدار 1 3NX LEVEL - کنترل
زمین سنسور میل بادامک 3PL BANK A>B
3S PINKING Sensor 1 + SIGNAL > FRONT
دمای هوا دریچه گاز 3SH -
کنترل + موتور چرخش گاز 3VP
موتور چرخش گاز - 3VQ CONTROL
سیگنال سنسور تشخیص آب 3WT در دیزل
آینه دید عقب راننده 40A سمت راست < کنترل چپ
آینه دید عقب سرنشین 40B کنترل بالا/پایین
آینه دید عقب راننده 40C کنترل بالا/پایین
آینه دید عقب سرنشین 40 بعدی راست < کنترل چپ
موتور آینه دید عقب 40E مشترک
فرستنده سطح سوخت 41A + سیگنال
دمای خنک کننده + سیگنال 42A
گیج سطح سوخت 47A -
سیگنال سرعت خودرو 47F
سیگنال نرخ جریان سوخت 47 ساعت
کنترل - ADAC دنباله 47K
<b>فهرست اتصالات</b>
کدهای اتصال عناوین اتصال

فن موتور سرعت 2 + کنترل 38AJ
فن موتور سرعت 3 + کنترل 38AK
فن موتور سرعت 4 + کنترل 38AL
دمنده هیتر 38 دسی بل + کنترل < پنل تهویه مطبوع
کنترل قطع کننده تهویه مطبوع 38K < کامپیوتر بنزین-دیزل
مقاومت گرمایشی محفظه سر نشین 38 لیتری / کنترل رله 1
محفظه سر نشین کنترل گرمایش مقاومتی / رله 2 38LM
سیگنال سرعت مونتاژ فن 38LQ 0
فرمان 38 NC گرمایش و تهویه مطبوع / ماژول ایمنی اوپراتور خاموش و
کلاچ تهویه مطبوع 38R + کنترل
مکان نما رئوستات 38U
سیگنال سنسور فشار گاز مبرد 38X
سنسور فشار گاز مبرد 38Y +
تهویه مطبوع کنترل چرخش < کامپیوتر بنزین-دیزل 38Z
سیم پیچ رله قفل تزریق 3AA - کنترل
کوئل رله پمپ سوخت 3AC - کنترل
پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز 3AJ + سیگنال
پرسوستات فرمان برقی 3AW + سیگنال < کامپیوتر انژکتوری
سنسور دمای هوا + سیگنال 3B
شیر برقی قوطی 3BB
سیگنال سرعت موتور 3BG < سنسور TDC
سرعت موتور 3BL < سنسور TDC - سیگنال
کنترل سرعت دور آرام 1 3BU
کنترل سرعت دور آرام 2 3BV
کنترل سرعت دور آرام 3 3BW
کنترل سرعت دور آرام 4 3BX



سنسور دمای خنک کننده + سیگنال 3C
کنترل کامپیوتر تزریق 3 سی پی < ماژول برق جرقه زنی 2-3
سیگنال سنسور میل بادامک 3CQ
انژکتور 1 3CR - کنترل
انژکتور 2 - کنترل 3CS
انژکتور 3 سی تی 3 - کنترل
انژکتور 4 3CU - کنترل
انژکتور 1 و 4 کوئل جرقه زنی - کنترل 3CV
انژکتور 2 و 3 کوئل جرقه زنی - کنترل 3CW
کنترل کامپیوتر انژکتوری 4 > 1 3CZ ماژول برق جرقه زنی
سنسور PINKING 3DQ -
سنسور جریان هوا 3DV + سیگنال
سنسور جریان هوا 3DW - سیگنال
پتانسیومتر 3EL EGR + سیگنال
سیگنال سنسور فشار اتمسفر 3F
دمای سوخت 3FAB + سیگنال
تزریق 3FB + < رله حفاظتی
رله 3FF پیش گرمکن - کنترل
سیگنال عیب یابی رله پیش گرمکن 3FY
سنسور + EGR 3GC
گرمکن سنسور اکسیژن 3GF UPSTREAM - کنترل
گرمکن سنسور اکسیژن پایین جریان 3GG - کنترل
سنسور زمین اکسیژن 3GH بالادست
سنسور زمین 3GJ DOWNSTREAM OXYGEN
سیگنال سنسور اکسیژن 3GK UPSTREAM
سیگنال سنسور اکسیژن 3GL پایین جریان

فهرست اتصالات

کدهای اتصال عناوین اتصال

سنسور دمای روغن 115A - سیگنال

تغذیه شیر برقی گاز 122B + پمپ دیزل

پانل ابزار 133B CAN H SIGNAL > COMPUTER

پانل ابزار 133C CAN L SIGNAL > COMPUTER

کنترل چراغ اخطار خطای آلودگی زدایی 137C

سوئیچ درب < چراغ های داخلی - کنترل 13A

چراغ های داخلی - کنترل < تایمر 13E

چراغ های داخلی 13N - کنترل < سوئیچ درب عقب

برف پاک کن 14A با سرعت کم + کنترل

برف پاک کن 14B با سرعت بالا + کنترل

موقعیت پارک برف پاک کن 14C + کنترل

برف پاک کن 14 بعدی کنترل تایمر سرعت پایین

تایمر برف پاک کن 14E + کنترل

کنترل چراغ اخطار صفحه نمایشگر عقب 15A گرم شونده

صفحه نمایش 15B گرمکن عقب + کنترل

صفحه نمایش عقب گرم کن محافظ 15 LP + کنترل

رله صفحه نمایش عقب گرمکن 15 متری - کنترل

آینه دید عقب گرمکن محافظ 15RP + کنترل

پمپ شستشوی شیشه جلو + کنترل 16A

چراغ محفظه دستکش 17A - کنترل

چراغ چکمه 18A - کنترل

قفل درب برقی تایمر بسته + کنترل 20A

قفل درب برقی تایمر باز + کنترل 20B

قفل درب برقی باز + کنترل 20C
قفل درب برقی 20 بعدی بسته + کنترل
کنترل پنجره الکتریکی راننده 21A
کنترل پنجره الکتریکی راننده 21B
کنترل پنجره برقی سر نشین 22A
کنترل پنجره برقی سر نشین 22B
کنترل سیم پیچ رله عملکرد قفل عقب 23E
کنترل پنجره برقی عقب راست 1 23G
ساعت کنترل پنجره برقی عقب سمت راست 2 23
کنترل پنجره برقی عقب چپ 1 23J
کنترل پنجره برقی عقب چپ 2 23K
پمپ شستشوی صفحه عقب + کنترل 24A
چراغ هشدار فشار روغن - کنترل 28A
چراغ نشانگر شارژ دینام - کنترل 2A
سیگنال شارژر 2K آلترناتور
چراغ هشدار دمای خنک کننده - کنترل 31A
بلندگوی عقب چپ 34A + سیگنال
بلندگوی عقب چپ 34B - سیگنال
بلندگوی عقب راست 34C - سیگنال
بلندگوی عقب راست 34 بعدی + سیگنال
بلندگوی جلو سمت راست 34E + سیگنال
بلندگو جلو راست 34F - سیگنال
بلندگوی جلو چپ 34G + سیگنال
بلندگوی جلوی چپ 34 ساعت - سیگنال
برف پاک کن صفحه عقب رله شده 36G + کنترل
37AA PRE-HEATER PLUG 2 CONTROL

پیش گرمکن پلاگین 3 کنترل 37AB
37AC PREHETER PLUG 4 CONTROL
37Z PRE-HEATER Plug 1 Control
سرعت موتور فن 38AH + کنترل
<b>فهرست زمین ها</b>
کدهای زمین عناوین زمین
زمین برقی جلو راست MA
زمین سیستم ترمز ضد قفل MAH
MAK PTC ELECTRICAL EARTH
داشبورد MAM زمین برقی عضو صلیب چپ
داشبورد MAN - زمین برقی عضو صلیب راست
مگابایت زمین برقی چپ جلو
زمین گیربکس اتوماتیک MC
عقب راست دست راست MF
زمین برقی عقب چپ MG
زمین برقی موتور MH
زمین برقی باتری ML
MS ELECTRIC PUMP UNIT MOUNTING Earth
MT RADIO ELECTRICAL Earth
NAP TUNNEL ELECTRICAL EARTH
NC LEFT-HAND A-PILLAR ELECTRICAL EARTH
زمین برقی موتور NF
NH ELECTRONIC EARTH
<b>فهرست معیارها</b>
عناوین کوتاه عناوین بلند

تعریف فنی TLIRAN IRAN
با نورپردازی محفظه ذخیره سازی VPOEP
سری X90 X 90
فهرست معیارها
عناوین کوتاه عناوین بلند
نفره 5 نفره 5
نفره 7 نفره 7
ایربرگ راننده ABCO01
ایربرگ جانبی جلوی آبلو
ایربرگ سر نشین ABPA01
سیستم ترمز ضد قفل ABS
کمک رانندگی ADAC
تهویه مطبوع CA
گرمایش استاندارد CHAUFO
فرمان برقی DA
دیزل دیزل
فرمان دستی DM
سطح تجهیزات E0 E0
استاندارد ضد آلودگی E03A EURO 03 با OBD
استاندارد E03B EURO 3 EMISSIONS WITHOUT OBD
استاندارد E04A EURO 4 EMISSIONS با OBD
سطح تجهیزات E1 E1
سطح تجهیزات E2 E2
سطح تجهیزات E3 E3
با برف پاک کن صفحه عقب ELA
ESS PETROL

F90 F 90 SERIES
آب و هوای بسیار سرد GDFROI
K4M690 K4M ENGINE SUFFIX 690
موتور K7J K7J
K7J710 K7J ENGINE SUFFIX 710
موتور K7M K7M
K7M710 K7M ENGINE SUFFIX 710
K90 K 90 SERIES
موتور K9K K9K
K9K790 K9K ENGINE SUFFIX 790
K9K792 K9K ENGINE SUFFIX 792
K9K794 K9K ENGINE SUFFIX 794
L90 L 90 FAMILY
صفحه نمایش عقب گرمکن LAC
صفحه نمایش عقب گرمکن LNC
روشنایی محفظه چمدان LUCOF
پنجره برقی عقب LVAREL
پنجره برقی جلو LVAVEL
چراغ مه شکن پروجا
نوع رادیو RAD01 01
آینه های درب رترو 2 با تنظیم برقی
سابلاو بدون ایربگ جانبی جلو
صندلی گرمکن SGACHA
سیستم قفل / باز کردن درب کارت مغناطیسی SOP01
سیستم قفل/باز کردن قفل درب SOP02 هندزفری
سیستم بسته شدن درب باز SOP03 TYPE 03

بدون آماده سازی یا تجهیزات گاز SPRGAZ
وسیله نقلیه SRADIO بدون رادیو
بدون سیستم ترمز ضد قفل SSABS
بدون برف پاک کن صفحه عقب SSELA
به جز تعریف فنی ایران STLIRAN
آب و هوای معتدل

### فهرست اتصالات

کدهای اتصال عناوین اتصال
داشبورد / اتصال عقب چپ R2
سیم کشی داشبورد R122 / اتصال چراغ مه شکن
سیم کشی داشبورد R146 / اتصال صندلی جلو
اتصال فن / داشبورد R164
اتصال موتور/محفظه سر نشین R212 (تک واحدی)
اتصال درب محفظه چمدان R244 عقب چپ
محفظه سر نشین / اتصال موتور R262
محفظه سر نشین / کیسه هوای سر نشین R292
محفظه سر نشین/اتصال صندلی جلو سر نشین R334
محفظه سر نشین/اتصال صندلی جلو راننده R335
بلندگوی تلفن خودرو / اتصال محفظه سر نشین R383

### فهرست اجزاء

کدهای مؤلفه عناوین مؤلفه
چراغ ترمز برجسته 639
کامپیوتر محفظه مسافر 645
استپر موتور 649
پمپ و اشرف دو جهت جلو و عقب 677

دوشاخه پیش گرمکن 1 680
دوشاخه پیش گرمکن 2 681
دوشاخه پیش گرمکن 3 682
دوشاخه پیش گرمکن 4 683
کروز کنترل و سوئیچ کیسه هوا 689
سنسور سیلندر 746
کیسه هوا/کامپیوتر پیش کشنده 756
ماژول کوئل جرقه زنی چهارگانه 778
فرمان رله بلوک 2 784
جریان سنج هوا تزریقی 799
پمپ سوخت و واحد فرستنده 833
ایربگ 861 مسافر
سنسور اکسیژن بالای جریان 887
پتانسیومتر شتاب دهنده 921
واحد ترانسپوندر 957
شاخ الکترومغناطیسی 967
رله تامین کامپیوتر انژکتوری دیزل 983
مخزن LPG 1001
جعبه فیوز 1016 محفظه سر نشین
ماهواره سمت راننده 1028
ماهواره سمت مسافر 1029
سنسور فشار منیفولد سوخت 1032
رله تزریق 1047
سنسور دمای سوخت 1066
رله گرمایش اضافی 1 1067
رله گرمایش اضافی 2 1068



سنسور فشار توربوشارژر 1071	
سیلندر 1 کویل مدادی 1077	
سیلندر 2 کویل مدادی 1078	
کویل مدادی 1079 سیلندر 3	
سیلندر 4 کویل مدادی 1080	
1105 FUEL FLOW ACTUATOR	
گرمایش اضافی محفظه مسافر 1113	
سنسور فشار گاز خنک کننده 1202	
روشنایی پلاک ثبت مرکزی 1324	
1425 3rd ROW COURTESY LIGHT	
کلید غیرفعال کردن کیسه هوای سرنشین 1441	
کنترل یخ زدایی با یک لمس 1456	
شیر برقی 1460 موتور EGR	
ماژول ایمنی اوپراتور 1840	
<b>فهرست اجزاء</b>	
کدهای مؤلفه عناوین مؤلفه	
بلندگوی عقب چپ 190	
بلندگوی درب سمت راست جلو 191	
بلندگوی درب سمت چپ جلو 192	
انژکتور 1 193	
انژکتور 2 194	
انژکتور 3 195	
انژکتور 4 196	
گیج سوخت 199	
یخ زدایی صفحه عقب 200	
موتور شیشه عقب راست 201	

موتور شیشه عقب چپ 202
موتور پنجره راننده 203
موتور شیشه ای برقی سرنشین 204
سوئیچ فشار 205
سنسور حداقل سطح مایع ترمز 207
مونولور 209
موتور برف پاک کن صفحه عقب 211
موتور برف پاک کن 212
چراغ جلو 213
پمپ واکس چراغ جلو 219
پمپ شوینده شیشه بادی 221
پتانسیومتر دریچه گاز 222
سوئیچ فشار فرمان با کمک برق 224
سوکت عیب یاب 225
چراغ جلو سمت راست 226
چراغ جلو سمت چپ 227
رله دمنده هوای سرد 233
رله صفحه نمایش عقب گرمکن 235
آینه دید عقب برقی راننده 239
آینه دید عقب برقی 240 سرنشین
سنسور اکسیژن پایین جریان 242
سنسور دمای تزریق آب 244
پانل ابزار 247
سنسور سرعت خودرو 250
چراغ سیگنال گردش جلو سمت راست 255
چراغ سیگنال گردش جلو چپ 256

واحد پیش گرمایش 257	
رادیو 261	
فن خنک کننده و تهویه مطبوع 262	
تکرار کننده سمت راست 267	
تکرار کننده چپ 268	
سنسور دمای هوا تزریقی 272	
صفحه کنترل رله 299	
پنل کنترل تهویه مطبوع 319	
مقاومت مونتاژ فن تهویه مطبوع 321	
تهویه مطبوع و چراغ فرمان برقی 322	
رله 336 فن سرعت 2	
سنسور دمای روغن 343	
جذب بخار بنزین 371	
زنگ هشدار الکترومغناطیسی ثانویه 403	
سنسور آب در دیزل 414	
529 CENTRAL CORTESY LIGHT	
جعبه فیوز موتور و رله 597	
<b>فهرست اجزاء</b>	
کدهای مؤلفه عناوین مؤلفه	
قفل برقی درب 71	
فندک 101	
جایگزین 103	
سوئیچ راه اندازی 104	
شاخ الکترومغناطیسی اصلی 105	
باتری 107	
کامپیوتر سیستم ترمز ضد قفل 118	

کامپیوتر تزریقی 120
کنترل قفل درب مرکزی 123
کنترل چراغ خطر 125
کنترل شیشه عقب گرم کن 128
کنترل پنجره برقی عقب راست 130
کنترل پنجره برقی عقب چپ 131
کنترل پنجره برقی سمت راننده 132
کنترل پنجره برقی سمت سرنشین 133
کنترل آینه دید عقب برقی 134
سوئیچ قفل پنجره عقب 135
قفل برقی درب عقب راست 138
قفل برقی درب چپ عقب 139
قفل برقی درب راننده 140
قفل مرکزی برای درب مسافر 141
درب چکمه قفل برقی 142
برف پاک کن-واشر ترکیبی 145
سنسور صورتی 1 146
سنسور فشار اتمسفر 147
TDC سنسور 149
سنسور چرخ عقب راست 150
سنسور چرخ عقب چپ 151
سنسور چرخ جلو سمت راست 152
سنسور چرخ جلو چپ 153
سوئیچ درب عقب 154
سوئیچ چراغ دنده عقب 155
سوئیچ ترمز دستی 156

سوئیچ ترمز 160
کلید دستکش 161 مسافر
استارت 163
دمنده هوای سرد 164
روشنایی محفظه چمدان 165
چراغ محفظه دستکش 168
کلاچ تهویه مطبوع 171
چراغ عقب راست 172
چراغ عقب چپ 173
چراغ مه شکن جلو سمت راست 176
چراغ مه شکن جلو سمت چپ 177
سوئیچ ربتی عقب راست 178
سوئیچ ربتی عقب چپ 179
سوئیچ ربتی 180 راننده
سوئیچ ربتی مسافری 181
چراغ جلو سمت راست 184
چراغ جلو سمت چپ 185
واحد پمپ برقی فرمان به کمک برق 186
واحد فن خنک کننده 188
بلندگوی عقب راست 189

**پایان**