



معاونت مهندسی و کیفیت

راهنمای معرفی و جانمایی دسته سیم ها

و نقشه های الکتریکی

خودرو هایما S5 توربو شارژ

کلید مدرک ۱۶۹۳۶

زمستان ۱۳۹۶



# راهنمای معرفی و جانمایی دسته سیمها و نقشه های

## الکتریکی خودروی هایما (S5) توربوشارژر



## فهرست

فارسی	code	English
رنگ سیم	CL	Wire Color
علائم دسته سیم ها	CL	Wire Symbol
منبع تغذیه	W	Power-Supply Distribution
اتصالات بدنه	Y-1 Y2	Ground Point
سیستم شارژ و سیستم استارت	A	Charging System / Start-up System
سیستم سوخت رسانی و موتور	B-1 B2 B3 B4 B5	Engine Control System
جلو آمپر	C-1 C2	Combination Instrument
برف پاک کن و شیشه شور جلو	D -1 D2	Windshield Wiper And Washer
تغذیه سیستم/برف پاکن و شیشه شور جلو (در نقشه BCM)	F-1	Power Supply/Front Wiper and Washer Control
برف پاکن و شیشه شور عقب/ بوق/ سیستم قفل مرکزی(در نقشه BCM)	F-2	Rear Wiper And Washer/ Horn / Door Lock Motor
کنترل یونیت BCM	F-3	BCM Control Unit (Communication Wire)
بخاری و سیستم تهویه مطبوع	G1 G2 G3	Heating And Air Conditioning System
سیستم نمایشگر فشار باد تایر	H	Tire Pressure Monitoring System
فندک	I	Cigarette Lighter / Standby Power
سیستم صوتی	J-1	Sound System
سیستم دید عقب و دوربین ۳۶۰ درجه (در نقشه سیستم صوتی)	J2 J3	DVD 360 Panoramic View
سیستم Power window	K1 K2 K3	Power Window System
چراغهای سقفی و آئینه	L1	Interior lamp/Reading Lamp/Make-up Mirror Lamp
چراغ ترمز و چراغ دنده عقب	L2	Brake Lamp/Reversing Lamp



Head Lamp/ Head Lamp Adjustmen/Position Lamp .....	L3 .....	چراغ های اصلی و تنظیم ارتفاع چراغ های اصلی، چراغ جانبی .....
Front Fog Lamp/Rear Fog Lamp/Turn Signal Lamp .....	L4 .....	چراغ های مه شکن جلو و عقب .....
Door Lamp/Trunk Lamp/ Welcome/Hazard Warning Lamp .....	L5 .....	چراغ در، چراغ صندوق، چراغ ورود و چراغ های فلاشر .....
Daytime Running Lamp/Rear Position Lamp/ License Plate Lamp ....	L6 .....	چراغ های رانندگی در روز، چراغ های عقب، چراغ های پلاک .....
Back Light .....	L7 .....	چراغ های روشنایی داشبورد .....
Power Sunroof .....	M .....	سانروف .....
Anti-theft System .....	N .....	سیستم ضد سرقت .....
ESP .....	O .....	سیستم کنترل پایداری خودرو .....
Airbag .....	P1 P2 .....	کیسه هوا .....
Smart Key System (PEPS) .....	P M-1 PM-2 .....	سیستم کلید هوشمند .....
EPS System (Electric Power Steering) .....	Q1 .....	فرمان برقی .....
Steering Angle Sensor .....	Q2 .....	سنسور زاویه فرمان .....
Fuel Pump Control System .....	R .....	پمپ بنزین .....
Cooling Fan Control System .....	S .....	سیستم خنک کننده موتور .....
Reversing Radar System .....	T .....	سیستم هشدار موانع عقب .....
TCU .....	TU-1 .....	گیربکس اتوماتیک .....
Diagnosis Link Connector .....	U .....	کانکتور عیب یابی .....
Power Seat .....	V .....	صندلی برقی .....
Fuse Box Wiring Diagram .....	FB .....	فیوزها و رله های محفظه موتور .....
Junction Box and Battery Fuse .....	JB .....	جعبه فیوز .....
Common Connector List .....	X-1 X2 X3 X4 X5 .....	اینترکانکتورها .....
CAN Network Connection Diagram .....	Z .....	نقشه ارتباط شبکه CAN .....



## نقشه خوانی:

استاندارد این نقشه های الکتریکی بگونه ای است که نقشه های شماتیک هر سیستم را به صورت جداگانه ترسیم نموده و در پایین هر صفحه مشخصات کانکتور های مورد استفاده در آن نقشه آورده شده است. همچنین صفحه بعدی هر نقشه الکتریکی نقشه جانمایی اینترکانکتور ها و کانکتور های مورد استفاده در آن نقشه ترسیم شده است. به غیر از نقشه های الکتریکی و نقشه جانمایی قطعات، نقشه های فیوز ها و رله ها و همچنین اینترکانکتور ها نیز به صورت جداگانه ترسیم شده و در انتهای مستند آورده شده است.

هر نقشه با یک کد مشخص می شود و برای شناسایی هر نقشه نیاز به کد آن داریم. کدها به صورت حروف لاتین و در اکثر آنها به همراه یک عدد می باشد. نقشه ها بر اساس ترتیب حروف الفبای لاتین مرتب شده اند. بنابراین جهت یافتن هر نقشه در کتاب به کد احتیاج داریم. در هر نقشه با توجه به نیاز آن نقشه ممکن است به چندین نقشه دیگر احتیاج داشته باشیم که نقشه های مورد نیاز با ذکر کد آنها در هر نقشه آورده شده است. در ادامه جدول کلی معرفی نقشه های تمامی سیستم ها و نقشه های مرتبط با هر سیستم آورده شده است. تمامی ارتباطات الکتریکی به صورت تجمیع شده در صفحه های W-1 و W-2 آمده است.

ارتباط نقشه ها با یکدیگر در هر نقشه توسط یک عدد داخل یک دایره و نام قطعه مربوط و در زیر آن کد نقشه مرتبط نوشته شده است. به طور مثال در نقشه سیستم Start-Stop علامت ذیل نشان دهنده ارتباط بخشی از نقشه با نقشه ای با کد B-1a و قطعه رله اصلی (Main relay) می باشد :



در نقشه با کد B-1a که یکی از نقشه های سیستم سوخت رسانی و موتور میباشد نیز همین شماره (320) جهت ردیابی و قطعه مرتبط (سوئیچ Start-Stop) در نقشه سیستم Start-Stop با کد A-2 نوشته شده است.







بر روی هر سیم کدی وجود دارد که نشان دهنده رنگ و دسته سیم آن می باشد. حروف خارج از پرانتز یعنی در این مثال B/W نشان دهنده رنگ سیم و همچنین حروف داخل پرانتز نشان دهنده دسته سیم می باشد. جدول معرفی کد رنگ ها و دسته سیم ها در صفحات اولیه کتاب آورده شده است.

—————B/W(EM)—————

در مسیر سیم ها برای نشان دادن وجود اینترکانکتور از علامت زیر استفاده می شود. در این کتاب کد X نشاندهنده اینترکانکتور می باشد. به طور مثال اینترکانکتور X-05 مربوط به ارتباط بین دسته سیم EM (دسته سیم بزرگ موتور) و دسته سیم جلو آمپر می باشد. جدول معرفی تمامی اینترکانکتور ها در صفحات آخر کتاب با کد های X-1 تا X-4 آمده است.




برای نشان دادن کانکتور ها از علامتهایی نظیر علامت زیر استفاده می شود. به طور مثال علامت زیر نشان دهنده آنست که کد کانکتور مذکور A2-04 می باشد و هر دو سیم بالایی و پایینی در آن قرار دارند. مشخصات کلی هر کانکتور، در پایین صفحه همان نقشه ای که در آن بکار رفته است وجود دارد.



در نقشه های دسته سیم از شماره سیم استفاده نشده است و جهت ردیابی هر مسیر تنها به رنگ سیم و محل قرار گیری در کانکتور بسنده شده است. مانند شکل زیر که کانکتور A2-04 را که مربوط به رله Start-Stop می باشد را نشان داده است.




A2-04 Start-stop control relay (EM)




جهت ردیابی ارتباطات سیم ها در نقشه های فیوزها و رله ها داخل محفظه موتور و اتاق (JB و FB) بایستی از علامت ها زیر استفاده نمود.




به طور مثال خط ارتباط بالایی نشاندهنده این است که به نقشه FB در بخش FB-06 خط L و برای ارتباط پایینی در نقشه FB در بخش FB-04 خط E مراجعه گردد.





<b>Color</b>	<b>Code</b>	<b>Color</b>	<b>Code</b>
<b>Red</b>	<b>R</b>	<b>Black</b>	<b>B</b>
<b>Yellow</b>	<b>Y</b>	<b>Pink</b>	<b>P</b>
<b>Blue</b>	<b>L</b>	<b>Orange</b>	<b>O</b>
<b>Green</b>	<b>G</b>	<b>Brown</b>	<b>BR</b>
<b>Violet</b>	<b>V</b>	<b>Grey</b>	<b>GR</b>
<b>White</b>	<b>W</b>	<b>Light Green</b>	<b>LG</b>

Name	Symbol		Name	Symbol	
Front Wire	F		Back Door Wire R	DR4	
Engine Wire	E		Roof Wire	IN	
EM Wire	EM		Backdoor Wire 1#	W1	
Instrument Wire	I		Rear Fog Wire	S	
Middle Wire	M		Rear Wire	R	
Front Wire L	DR1		Backdoor Wire 2#	W2	
Front Wire R	DR2				
Backdoor Wire L	DR3				




Ground Point

<p>1 12 3 13 4 15 7 16 8 18 9 19</p> 			
<p>2 11 5 14 6 17 10 20</p> 			




Harness mark :  F

 I

 E


[www.cargeek.ir](http://www.cargeek.ir)





Y


[www.cargeek.ir](http://www.cargeek.ir)


Ground Point




<p>1 12 3 13 4 15 7 16 8 18 9 19</p>				
<p>2 11 5 14 6 17 10 20</p>				




Harness mark :  F  I  E






<p><b>A-01</b> Starter excitation switch (E)</p> 	<p><b>A-02</b> Starter power-supply(E)</p> 	<p><b>A-03</b> Generator regulator (E)</p> 	<p><b>A-04</b> Generator input (E)</p> 	<p><b>A-05</b> Ignition switch (I)</p> 		





Engine Management System


B-1




B1-01 ECU(EM)

	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
A	F	N	R	V	Z	AD	AH	AL	AP	AT	AX	BB	BF	BJ	BN	BR	BV	BZ	W/R
C	G	O	S	W	XA	AE	AI	AM	AO	AU	AY	BC	BG	BK	BO	BS	BW	CA	W/R
D	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44
E	H	P	T	X	AB	AF	AJ	AN	AR	AV	AZ	BD	BH	BL	BP	BT	BX	CB	*
B	I	M	Q	U	Y	AC	AG	AK	AO	AS	AW	BA	BW	L/B	BI	BM	BO	BU	*
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06



B1-01 Vaccum Booster Pump




B1-02 Brake Vacuum Sensor









B1-01 ECU(EM)

	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63
A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
01																			
B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
02																			
D	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
03																			
E	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
04																			
05																			
	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06
	G/O	GR/R		*	*	*	LG/R	*	O	*	*	*	*	G/L	*	*	*	*	G/R
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*


B5-01 Exhaust Valve




B5-02 Boost Pressure Relief Valve




B5-03 Cruse Switch (Clock Spring)



B5-04 Boost Pressure Sensor






B1-01 ECU(EM)

01	A	*	02	C	*
03	D	B	04	B	*
05	E	*			
81	F	*	80	G	*
79	N	B	78	L	*
77	R	L	76	V	*
75	Z	*	74	AD	*
73	AD	*	72	AH	*
71	AL	O/L	70	AP	*
69	AX	*	68	AT	*
67	BB	*	66	AX	*
65	BF	*	64	BB	*
63	BJ	*	62	BN	*
61	BN	*	60	BR	*
59	BV	*	58	BV	*
57	BZ	*	56	CA	*
55	CA	*	54	CB	*
53	CB	*	52	CC	*
51	CC	*	50	CD	*
49	CD	*	48	CE	*
47	CE	*	46	CF	*
45	CF	*	44	CG	*
43	CH	*	42	CH	*
41	CI	*	40	CI	*
39	CL	*	38	CL	*
37	CM	*	36	CM	*
35	CN	*	34	CM	*
33	CO	*	32	CO	*
31	CP	*	30	CP	*
29	CQ	*	28	CQ	*
27	CR	*	26	CR	*
25	CS	*	24	CS	*
23	CT	*	22	CT	*
21	CU	*	20	CU	*
19	CV	*	18	CV	*
17	CW	*	16	CW	*
15	CX	*	14	CX	*
13	CY	*	12	CY	*
11	CZ	*	10	CZ	*
09	DA	*	08	DA	*
07	DB	*	06	DB	*


B4-01 Front oxygen sensor



B4-02 Rear oxygen sensor




B4-03 Electronic accelerator pedal



B4-04 Phase sensor





B4-05 Knock sensor




B4-06 VIS solenoid valve











C1-01 Combination instrument 1 Yellow





C1-03 Oil pressure switch





C1-02 Combination instrument 2 Blue














D1-01 Windshield wiper and washer switch (I)





D1-02 Windshield wiper motor (F)






D1-03 Windshield washer motor (F)










<p>D2-01 Rear window wiper and washer switch (I)</p>	<p>D2-02 Rear wiper motor (W)</p>	<p>D2-03 Rear washing motor (F)</p>	<p>D2-04 Rear washing relay(I)</p>	

Harness mark :  F  I  E







F1-01 BCM 1 (I)




F1-02 BCM 2 (I)




F1-04 BCM 4 (I)




F1-05 Ignition switch (I)





F1-03 BCM 3 (I)












F3-03 BCM 3 (I)

20	*	19	*	18	*	17	*	16	*	15	*	14	/	13	*	12	*	11	*	10	/	9	*	8	*	7	*	6	*	5	*	4	/	3	*	2	*	1	L
40	*	39	*	38	/	37	*	36	L/G	35	*	34	*	33	*	32	*	31	*	30	*	29	*	28	*	27	/	26	*	25	*	24	*	23	*	22	Y/G	21	P





F3-01 BCM 2 (I)

9	*	8	*	7	*	6	/	5	*	4	*	3	R/L	2	P	1	*
15	W/B	14	*	13	R	12	R/B	11	/	10	B						

F3-02 BCM 3 (I)





20	*	19	*	18	*	17	*	16	*	15	*	14	/	13	*	12	*	11	*	10	/	9	*	8	*	7	*	6	*	5	*	4	/	3	*	2	*	1	L
40	*	39	*	38	/	37	*	36	BR	35	*	34	*	33	*	32	*	31	*	30	*	29	*	28	*	27	/	26	*	25	*	24	*	23	*	22	Y/G	21	P







**G1-01 A/C controller (I)**


6	7	6	5	4	3	2	1
L/Y	G	Y/R	GR	Y	GR/R	R/B	L/W
16	15	14	13	12	11	10	9
L	P				LG/Y	LG/B	Y/G




**G1-02 A/C controller (I)**

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
W/L	Y/G	O	Y	G	Y/G	R/Y	L	L/R	P
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
Y	B/Y	R	P/B	BR	G/Y	W/L	G	L/W	B







Heating And Air Conditioning System(rear defrosting)



<p><b>G2-01 Mode damper actuator (I)</b></p>	<p><b>G2-02 Internal and external circulation damper actuator</b></p>	<p><b>G2-03 Rear defroster (W)</b></p>		







G3-01 Electromagnetic clutch (E)




Harness mark :  F


 I


 E






H-01 Tire pressure monitoring module (I)










H-01  
Tire pressure monitoring module (TPMS)


# Cigarette Lighter/Standby Power




<p><b>P-01</b> Cigarette lighter (I)</p> 	<p><b>P-02</b> Standby power (I)</p> 				












<p><b>J2-01</b> Sound unit A Black (I)</p>	<p><b>J2-02</b> Sound unit B Brown (I)</p>	<p><b>J2-03</b> Sound unit C1 Yellow(I)</p>	<p><b>J2-04</b> Sound unit C2 Green(I)</p>	<p><b>J2-12</b> Clock spring (I)</p>		
<p><b>J1a-05</b> FL door speaker(DR1)</p>	<p><b>J2-06</b> FR door speaker(DR2)</p>	<p><b>J2-07</b> RL door speaker (DR3)</p>	<p><b>J2-08</b> RR door speaker (DR4)</p>	<p><b>J2-09</b> Left small treble speaker(DR1)</p>	<p><b>J2-10</b> Right small treble speaker(DR2)</p>	<p><b>J2-11</b> Antenna (IN)</p>






J3-01 Panoramic view vision module(M)




J3-02 Rear vision camera(W)




J3-03 Front vision camera(F)




J3-04 Left electric rearview mirror(DR1)








J3-05 Right electric rearview mirror (DR2)







Power window system


K-1









K2-01 RL door power window switch (DR3)




K2-03 RL regulator (DR2)




K2-02 RR door power window switch (DR4)




K2-04 RR regulator (DR4)






Rearview mirror power supply  
(SECTION K-1)


Power rearview mirror switch




K3-01 Power rearview mirror switch (I)





K3-02 Left power rearview mirror (DR1)




K3-03 Right power rearview mirror (DR2)










<p><b>L1-01</b> Interior lamp and reading lamp(IN)</p>	<p><b>L1-02</b> Left make-up mirror lamp(IN)</p>	<p><b>L1-03</b> Right make-up mirror lamp(IN)</p>	<p><b>L1-04</b> Anti-theft coil(I)</p>	
<p><b>L1-05</b> BCM 4 (I)</p>		<p><b>L1-06</b> BCM 2 (I)</p>		





<p><b>L2-01</b> Brake switch (F)</p>	<p><b>L2-02</b> High-mounted brake lamp (M)</p>	<p><b>L2-04</b> Right brake lamp (M)</p>	<p><b>L2-06</b> Right brake lamp (W)</p>			
	<p><b>L2-03</b> Left brake lamp (M)</p>	<p><b>L2-05</b> Reversing lamp switch (E)</p>	<p><b>L2-07</b> Left brake lamp (W)</p>			







L3-01 BCM 3 (I)

20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
*	Y/L	P	L/Y	*	*	/	R/G	*	*	/	*	*	*	*	/	*	*	*	*
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
R/W	*	/	*	/	*	*	R/Y	*	*	*	*	/	*	*	/	*	*	*	*

L3-04 Left headlamp (F)



L3-05 Right headlamp (F)



L3-06 Left switch (I)

9	7	6	5	4	3	2	1
B	B/Y	*	/	/	/	/	/
16	15	14	13	12	11	10	9
*	BR/B	R/Y	*	*	*	/	/


L3-02 BCM 4 (I)

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
*	/	/	/	*	/	/	/	W/B	L		
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
*	/	/	G/Y	/	R/B	BR	/	*	*		


L3-03 Lighting switch (I)


6	5	4	3	2	1
Y/L	P/L	B	W/R	P	R/Y
12	11	10	9	8	7
R/W	/	R/G	L/Y	B	W/B



L3-07 Left height adjustment motor (F)





L3-08 Right height adjustment motor (F)















<p><b>L5-01</b> BCM 3 (I)</p> <table border="1"> <tr> <td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>L</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td>*</td><td>P/L</td><td>R/L</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td>*</td><td>*</td><td>*</td> </tr> <tr> <td>40</td><td>39</td><td>38</td><td>37</td><td>36</td><td>35</td><td>34</td><td>33</td><td>32</td><td>31</td><td>30</td><td>29</td><td>28</td><td>27</td><td>26</td><td>25</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td> </tr> <tr> <td>*</td><td>*</td><td></td><td>*</td><td></td><td>GR</td><td>B/W</td><td>L/R</td><td>*</td><td>*</td><td>R/G</td><td>P/L</td><td>*</td><td></td><td>L/W</td><td>*</td><td>GR/R</td><td></td><td>*</td><td>*</td> </tr> </table>	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	L	*	*	*	*	*		*	*	*		*	P/L	R/L	*	*		*	*	*	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	*	*		*		GR	B/W	L/R	*	*	R/G	P/L	*		L/W	*	GR/R		*	*	<p><b>L5-03</b> RL door control switch (I)</p>	<p><b>L5-05</b> FR door lamp (DR2)</p>	<p><b>L5-06</b> Right welcome lamp (M)</p>	<p><b>L5-11</b> Trunk lamp (M)</p>
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																																	
L	*	*	*	*	*		*	*	*		*	P/L	R/L	*	*		*	*	*																																																																	
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21																																																																	
*	*		*		GR	B/W	L/R	*	*	R/G	P/L	*		L/W	*	GR/R		*	*																																																																	
<p><b>L5-01</b> Hazard warning lamp switch (I)</p>	<p><b>L5-04</b> RR door control switch (I)</p>	<p><b>L5-07</b> FR door control switch (I)</p>	<p><b>L5-08</b> FL door lamp (DR1)</p>	<p><b>L5-09</b> Left welcome lamp (M)</p>																																																																																
	<p><b>L5-10</b> FL door control switch (I)</p>	<p><b>L5-12</b> Trunk lamp switch (W)</p>																																																																																		






Harness mark :  F

 I

 E






<p><b>L6-02</b> Daytime running lamp (F)</p> 	<p><b>L6-03</b> Daytime running lamp (F)</p> 				
<p><b>L6-04</b> RR combination lamp (M)</p> 	<p><b>L6-05</b> RL combination lamp (M)</p> 				
<p><b>L6-06</b> License plate lamp (W)</p> 	<p><b>L6-07</b> License plate lamp (W)</p> 				



Harness mark :  F


 I


 E

[www.cargeek.ir](http://www.cargeek.ir)













M-01 Power sunroof (IN)




M-02 Power sunroof (IN)









N-01 Anti-theft controller (I)




N-02 Anti-theft coil (I)







ESP




O1-01 ESP control unit




O1-02 FL wheel speed sensor




O1-03 FR wheel speed sensor






O1-04 RL wheel speed sensor





O1-05 RR wheel speed sensor














<p><b>P2-01</b> Air bag/ESC control unit (DCU) A (I)</p>	<p><b>P2-03</b> Passenger air bag (M)</p>	<p><b>P2-04</b> Driver air bag (I)</p>	<p><b>P2-09</b> Driver side seat belt pretensioner (M)</p>	<p><b>P2-10</b> Passenger side seat belt pretensioner (M)</p>	<p><b>P2-11</b> Driver seat belt two-way pretensioner (M)</p>
	<p><b>P2-05</b> Left safety curtain (IN)</p>	<p><b>P2-06</b> Right safety curtain (IN)</p>	<p><b>P2-07</b> Passenger side seat air bag (M)</p>	<p><b>P2-08</b> Driver side seat air bag (M)</p>	

Harness mark :  F  I  E







PM1-01 PEPS Control Unit

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
L/R	R/G	*	*	G	G/Y	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
*	*	*	R/W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	L	P	

PM1-02 PEPS Control Unit

1	2	3	4	5	6
*	R/Y	*	L/Y	*	G/Y
7	8	9	10	11	12
*	V/W	G/Y	*	L/W	G/L


PM1-03 PEPS Control Unit


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
*	*	*	*	*	*	*	G/W	LG	*	B
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
*	B	*	*	*	L	L/Y	B/Y	B/R	*	*

PM1-04 One key to Start Switch

6	7	8	9	10
LG/B	B	G/W	B/W	L/R
1	2	3	4	5
*	*	LG	R/G	B/W

Wire Mark:  F  I  E






Wire Mark:



F





I




E


PM2






<p>Q1-01 EPS control unit 1</p>	<p>Q1-02 EPS control unit 2</p>	







Q2-01 Steering angle sensor




Q2-01  
Steering angle sensor








<p>R-01 Fuel pump (R)</p> 					




Cooling Fan Control System




<p>S-01 Cooling fan (F)</p> 					




Reversing Radar System




T-01 Reversing radar module (M)




T-03 Sensor (left) (S)




T-04 Sensor (left middle) (S)



T-05 Sensor (right middle) (S)



T-06 Sensor (right) (S)



X-20  
Middle harness (M) - Reversing radar harness (S)


T-03  
Sensor (left)

T-04  
Sensor (left middle)

T-05  
Sensor (right middle)


T-06  
Sensor (right)

T-01  
Reversing radar module




TCU

TU-1




Note: This relay locates at instrument wire, please find this relay by the wire color


TU-01 TCU



TU-02 Transmission Connector




TU-03 Shift Mechanism




1.5TCVT


Wire Mark:  F  I  E




1.5TCVT




U-01 Diagnosis link connector (I)





U-01  
OBD-II Diagnosis link connector




Power Seat




<p><b>V-01</b> Driver power seat module (M)</p> 	<p><b>V-02</b> Passenger power seat module (M)</p> 			

Harness mark :  F

 I

 E

[www.cargeek.ir](http://www.cargeek.ir)




[www.cargeek.ir](http://www.cargeek.ir)

V

Fuse Box

X-01 Front harness (F)



No.	Fuse name	No.	Fuse name
①	BTN	⑭	TCU
②	Blower	⑮	BCM1
③	Main relay	⑯	Brake lamp
④	ABS1	⑰	Low-beam headlamp
⑤	ABS2	⑱	High-beam headlamp
⑥	Cooling fan	⑲	A/C compressor
⑦	1#ignition switch	⑳	Rear defroster
⑧	2#ignition switch	㉑	Fuse clip
⑨	BCM2	㉒	Spare 10A
⑩	Power seat	㉓	Spare 10A
⑪	Fuel pump	㉔	Spare 20A
⑫	Front fog lamp	㉕	Spare 30A
⑬	Small lamp		


No.	Relay name	No.	Relay name
⑳	油泵继电器	㉓	高速风扇继电器
㉑	主继电器	㉔	后除霜继电器
㉒	压缩机继电器	㉕	远光继电器
㉓	鼓风机高速继电器	㉖	近光继电器
㉔	低速风扇继电器	㉗	鼓风机继电器
㉕	倒车灯继电器	㉘	小灯继电器
㉖	真空助力泵继电器		

FB-01 Front harness (F)




# Junction Box And Battery Fuse

X-02 Junction box (I)



No.	Fuse name	No.	Fuse name	No.	Fuse name	No.	Fuse name	No.	Fuse name
①	ACCT	⑥	Radio	⑪	Front wiper	⑬	AVM	⑰	*
②	Cigarette lighter	⑦	ECU	⑫	*	⑭	Meter	⑱	PEPS 2
③	*	⑧	Interior lamp	⑬	AVM	⑮	Engine	⑲	PEPS 3
④	Sunroof	⑨	Rear washer	⑭	Meter				
⑤	P gear valve body	⑩	A/C	⑮	Engine				



X-03 Engine harness (E)





No.	Fuse name
①	Main fuse
②	Generator





X-09 Instrument harness (I) - Middle harness (M)





X-11 Instrument harness (I) - Middle harness (M)



X-10 Front harness (F) - EM harness (EM)




X-12 Instrument harness (I) - Middle harness (M)






Common Connector List

<p>X-13 Instrument wire (I) -Roof wire (IN)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(I)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(IN)</p> </div> </div>	<p>X-13 Instrument wire (I) -Roof wire (IN)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(I)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(IN)</p> </div> </div>
<p>X-19 Engine wire (E) - EM wire (EM)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(E)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(EM)</p> </div> </div>	<p>X-18 Engine wire (E) - EM wire (EM)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(E)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(EM)</p> </div> </div>
<p>X-20 Middle wire (M) - Reverse radar wire (S)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(M)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(S)</p> </div> </div>	<p>X-21 Back door wire 2# (W2) -Back door wire 1# (W1)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(W2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(W1)</p> </div> </div>
<p>X-22 Rear wire (R) -Back door wire 1# (W1)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(R)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(W1)</p> </div> </div>	<p>X-24 Middle wire (M) -Rear wire (M)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(M)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(M)</p> </div> </div>
<p>X-23 Middle wire (M) - Rear wire (R)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>(M)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>(R)</p> </div> </div>	



# CAN Net Conneting Diagram

Z



1.6L+1.5TCVT