تغییرات کارکرد (کیلومتر) تهبه و تنظیم : محمد رضا جوادی P ŧD Ð ECS OFF ß x1000rpm D ð ŝ 5 air Bag 240 250/ BRAKE MPH 000888888 æ ED)

ا برای این کار باید کیلومتر خودرو باز شود بعد از باز کردن به ایسی مورد نظر باید برسیم و این ایسی را به كمك هويه الكترونيكي و هيتر انرا از مدار جدا كنيم این ایسی معمولا به دو نوع SMD & MDS مبياشد 8 PDIP8 (BN)

قبل از باز کردن کیلومتر خودرو مورد نظر ابتدا شماره کیلومتر را روی ماشین است را یاداشت می کنیم سپس سر باطری ماشین را برداشته وکیلومتر را باز میکنیم



کیلومتر کار کرد خودرو را در برنامه تاکو tacho soft تایپ می کنیم و ابتدا مقایسه می کنیم که خودرو مورد نظر با کیلومتری که کار کرده چه کدی باید باشد بطور مثال: کیلومتر زانتیا میزان کارکردش 12345 کیلومتر است ما در تاکو می دهیم

TachoSoft's Mileage Calculator 15.4			🛛 🔀
Select car	Odometer value: 12,345 📾	Calculate	Help
Car type: Citroen Xant	tia / Xsara - 93c46 - 1998-	-2000 years	
		12345km = F1012345	
	D _4		
www.lacho	<u>)Soft.com</u>		
Car type: Citroen Xantia / Xsara The mileage is stored in the nex	a - 93c46 - 1998-2000 years t lines: 91 12 34 56 91 12 34 56		<u>~</u>
where the next bytes: 91 12 34 56 - is a mileage	www.cargeek.ir		

12345 = F1 01 23 45

شماره ای سی را از روی ایسی خوانده و در قسمت

لسیت ای سی پیدا می کنیم **سے** ویا به کمک بر نامه tacho soft هم میتوان به شمار ه ایسی پی بر د







شماره ایسی را وارد میکنیم وبه کامپیوتر معرفی می کنیم



یکسری از ای سی ها با یک نام ولی چند مدل می باشد مثلا : 93C56 چند مدل است

که اکثر خودروها از ST & ATMEL استفاده می شود ما هم باید همیشه این دو نوع ای سی را تنظیم کنیم

سپس در ATMEL این ایسی 4 مدل است که به ظرفیت BIT و 16 و BIT و BIT و BIT و BIT و BIT و BIT

AT93C56(8bit) AT93C56(16bit) AT93C56A(8bit) AT93C56A(16bit)

ما باید ای سی انتخاب کنیم که بعد از خواندن ایسی محتویا تش با شماره کیلومتری که قیل تغییرات ثبت کردیم و در تاکو دادیم درست با اطلاعات بعد خوانده شده ایسی باشد ولى در ايسى هاى ديگر مثل 93856 & 95160 فقط یک مدل است که این مدل نیاز به تشخیص ندار د وخودش مي باشد



92.

ذخيره كردن

-					~~~
Save As					2 🔀
Save in:	🗁 Programmer		_	+ 🗈 💣 🎟+	He
	🛅 įtag 🛅 LIB			1	
Recent	🛅 wdreg 🗔 206 tagi.bin	6	مپبيوتر	ذخيره در کاه	ادرس د
	FW.BIN		2		
Desktop	xantia new (rio).	bin			
>			00		
My Documents					
I			ایل	سم دادن به ف	محل ار
My Computer					
S				-2	3
My Network Places	File name:				Save
	Save as type:	Bin File (*.bin)		~	Cancel

چناچه محتويات

| 00000000 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 00000010 | FF | $\mathbf{F}\mathbf{F}$ | FF |
| 00000020 | FF | $\mathbf{F}\mathbf{F}$ | FF |
| 00000030 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |

با شد ای سی خوانده نشده است و به محل ایسی دقت شود دوباره READ شود

00000000	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FE	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ
00000010	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FE	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ	4A	FΕ
00000020	DC	05	00	40	CC	63	43	10	00	60	28	60	D5	FF	1E	0F
00000030	73	77	CO	22	00	FŪ	2D	13	88	13	33	20	62	20	00	00
00000040	80	02	00	05	80	0C	12	00	6D	03	9E	06	34	10	12	02
00000050	02	33	25	00	00	00	$\mathbf{E8}$	03	40	1F	12	00	11	02	OВ	10
00000060	1B	BB	77	AA	31	ЗC	53	88	D2	FF	CA	в4	66	34	02	00

ای سی در حالت خوانده شدن درست مثل عکس بالا اطلا عات دارد و خوانده شده



TACHO SOFT برای اینکه چگونه تغییر دهیم به برنامه TACHO SOFT



و ماشین را از

ميرويم



4	انتخاب می کنیم مثلا 05 GLX
Ford GM Honda	 PEUGEOT 1xx PEUGEOT 2xx PEUGEOT 3xx
Peugeot 405 GLX - 93c56 - od 2003 rok Hyundaf,	PEUGEOT 4xx
Peugeot 406 Sagem - 93c46 - 1996-1997 rok Jeep	PEUGEOT 6xx
Peugeot 406 VDO - 93c66 - 1999-2002 rok	PELICEOT 8yy

و نمونه مثال هر امپر را در بر نامه می دهد





ابعد از تغییر سطر ها PROGRAM را زده







اطلا عات کپی گرفته شده به این صورت باز میگردد

درمحل پایین برنامه TNM مکان ایسی انتخاب شده را

نشان مے دھد

												2	
000000E0	FF	FF	FF	FF	ΓF	ΓF	FF	ΓF	FF	ΓF	ΓF	ΓF	FF
000000F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
Device Info													
Device: M93S56	Device: M93S56 Algorithm: AT93CXX								<				
Manufacturer: ST								1	Pins	: 8			

برای تغییر کیلومتر 206 از BSI و امپر باید ابتدا امیر را ابتدا READ کرده و وقبل از تغییر از سطر 0020 : 40 42 0F 00 BF BD F0 FF 40 42 0F 00 BF BD F0 FF 4 تا از کد های اخر BF BD FO FF را یاداشت میکنیم سیس کیلومتر را تغییر می دهیم. BSI خودرو را خوانده و بعد از ذخیر ه کدی که از امیر خوآنده و یاداشت کرد ایم را (FO FF D FF در سطر های



