

## آموزش تعویض فلت دسته چراغ ۲۰۶ فرانسوی

در این مقاله قصد داریم مراحل تعویض فلت یا نوار دسته چراغ پژو ۲۰۶ فرانسه را به صورت مصور توضیح بدم که یکی از عیوب شایع در این خودرو به علت مصطحک شدن این قطعه می باشد

ابتدا com2000 که از خودرو خارج نمودیم را روی میز باز به وسیله پیچ گوشتی یک سو خارهای اطراف را باز کرده تا به داخل قطعه دسترسی پیدا کنیم



دسته چراغ را بیرون کشیده و به صورت زیر از وسط قسمت باز شونده باز نمایید



سپس قسمت کلاهک بالا را بوسیله یک شی تیز بیرون کشیده و سلکتور قسمت بالا را بوسیله خار داخل کلاهک بیرون بکشید تا قسمت سلکتور بالایی آزاد گردد دقت فرمایید جهت گم نشدن گوی و فنر سلکتور دو قسمت را هنگام زور زدن جهت باز نمودن داخل انگشتان بگیرید



سپس سلکتور قسمت پایین را جدا نمایید برای جدا نمودن سلکتور پایین از پنس یا پیچ گشتی تک سو کوچک می‌توانید استفاده نمایید



سپس فلت معیوب را بیرون کشیده و با فلت سالم تعویض نمایید





و در آخر مراحل را جهت بستن و نصب روی قطعه به ترتیب مونتاژ نمایید



امید است مورد استفاده همکاران قرار گیرد .

یحیی منصورزاده

[www.elecsam.com](http://www.elecsam.com)