



Alternator and Starter – P6L

0801005

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2014/09/14

