



Brake fluid level and hand brake warning lamp– P6L SP MUX

0905009

شرح	كد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM	I PFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	I CN
ميكروسويچ ترمز دستى	4400
ميكروسويچ سطح روغن ترمز	4410

