



Coolant Temperature – P6L ECO MUX CRUOSE

0904003

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
نود جلو آمپر	<b>ICN</b>
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	<b>1220</b>
كنترل يونيت موتور	<b>1320</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016/27/02

