



Engine Oil Pressure – P6L ECO MUX

0903003

| شرح                                 | کد           |
|-------------------------------------|--------------|
| باتري                               | <b>BB00</b>  |
| فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM | <b>BF00</b>  |
| فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM        | <b>BF00I</b> |
| سوئيچ                               | <b>SW00</b>  |
| نود مركزي داخل اتاق                 | <b>BCM</b>   |
| نود جلو آمپر                        | <b>ICN</b>   |
| نود جلو                             | <b>FCM</b>   |
| سوئيچ فشار روغن موتور               | <b>4110</b>  |
| صفحه نمايشگر چند منظوره             | <b>7215</b>  |

