

به نام آن که جان را فکرت آموخت

دوره تخصصی

کاربرد زبان انگلیسی در عیب یابی خودرو



مدرس: امید شادزی

بخش مکانیک خودروی دانشگاه صنعتی شریف



English description	ترجمه فارسی	تلفظ
AUTOMATIC GEARBOX MODULE	کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک	
CARBURETOR	کاربراتور	
CLU (CLUSTER)	صفحه آمپر	
PASSENGER AIR BAG	ایربگ سمت شاگرد	
PENCIL COIL	کوئل مدادی	
REAR WINDOW OPENING CONTROL	کنترل باز کردن شیشه عقب	
(DBW) DRIVE BY WIRE	راه اندازی الکترونیکی	
4WD (Four Wheel Drive)	چهار چرخ محرک	
A/C (Air Conditioner)	تهویه مطبوع (کولر)	
A/F	نسبت هوا به سوخت	
ABC (Active Body Control)	کنترل فعال بدنه	
ABNORMAL	غیر عادی	
ABOVE	بالا، فوق	
ABSENT	غایب	
ACC (ACCESSORY)	تجهیزات جانبی	
ACC (Adaptive Cruise Control)	کروز کنترل تطبیق شونده	
ACCELERATION	شتاب	
ACCELERATOR	پدال گاز	
ACCELERATOR POTENTIOMETER	سنسور پدال گاز	
ACCELEROMETER	شتاب سنج	
ACCEPT	قبول کردن	
ACCEPTABLE	قابل قبول	
ACCESS	دسترسی	



ACCESS CODE	کد دسترسی	
ACCESSORIES RELAY	رله تجهیزات جانبی	
ACCORDING	بر اساس، مطابق	
ACCUMULATOR	آکومولاتور	
ACCURACY	دقت	
ACCURATE	دقیق	
ACE (Active Cornering Enhacement)	بهبود پیچیدن فعال	
ACHIEVE	دست یافتن	
ACKNOWLEDGMENT	تصدیق	
ACRONYM	کلمه اختصاری	
ACTIVATE	فعال کردن	
ACTIVE	فعال	
ACTIVITY	فعالیت	
ACTUAL	واقعی	
ACTUATION TEST	تست عملکرد	
ACTUATOR	عملگر	
ACU (AIRBAG CONTROL UNIT)	کنترل یونیت ایربگ	
ACU (Alarm Control Unit)	یونیت دزدگیر	
ADAPT	وفق دادن، جور کردن	
ADAPTION	انطباق، منطبق شدن	
ADAPTIVE	تطبیق شونده	
ADDITIONAL	اضافی	
ADDITIONAL HEATER UNIT INTERFACE	اینترفیس یونیت گرمکن اضافی	
ADDITIONAL HEATING RELAY	رله گرمکن اضافی	



ADDITIONAL HEATING RELAY CONTROL COMPUTER	کامپیوتر کنترل رله گرمکن اضافی	
ADDITIONAL PASSENGER COMPARTMENT HEATING	گرمکن اضافی اتاق سرنشین	
ADDITIVE	افزودنی	
ADJUST	تنظیم کردن	
ADJUSTABLE	قابل تنظیم	
ADJUSTMENT	تنظیم	
ADM (Assistant Door Module)	یونیت درب شاگرد	
ADVANCE	آوانس	
AERIAL AMPLIFIER	تقویت کننده آنتن	
AFLS (Adaptive Front Lighting System)	چراغ های جلوی تطبیق شونده	
AFS (Air Flow Sensor)	سنسور جریان هوا	
AFTER	بعد از	
AFTERBURNER	پس سوز	
AHLS (Auto Headlamp Leveling System)	سیستم اتوماتیک تنظیم ارتفاع چراغ های جلو	
AID	کمک	
AIR BAG/PRETENSIONER COMPUTER	یونیت ایربگ و پیش کشنده	
AIR CONDITIONING CLUTCH	کلاچ کمپرسور کولر	
AIR CONDITIONING CONTROL PANEL	پنل کنترل تهویه مطبوع	
AIR CONDITIONING CONTROL UNIT	کنترل یونیت تهویه مطبوع	



AIR CONDITIONING FAN OUTPUT MODULE	مدول فن تهویه	
AIR FLAP SOLENOID VALVE	شیر برقی ورود هوا	
AIR INTAKE FLAP	فلاپ هوای ورودی	
AJAR	نیمه باز	
ALARM ACTIVE DIODE	چراغ هشدار دزدگیر	
ALARM COMPUTER	یونیت دزدگیر	
ALARM SIREN	آژیر هشدار	
ALARM ULTRASOUND SENSOR	سنسور اولتراسونیک دزدگیر	
ALERT	هشدار	
ALIGN	تراز کردن	
ALIGNMENT	تراز، تنظیم	
ALLOCATION	تخصیص	
ALTER	تغییر دادن	
ALTERNATIVE	جایگزین	
ALTERNATOR	آلترناتور	
ALTITUDE	ارتفاع	
AMBIENT	محیط	
AMOUNT	مقدار، میزان	
AMPERE	آمپر، شدت جریان	
AMPLITUDE	دامنه، نوسان	
AMT (Automated Manual Transmission)	سیستم انتقال قدرت نیمه اتومات	
ANALYSIS	آنالیز کردن، تحلیل کردن	
ANCHOR	لنگر، لنگرمانند	
ANGLE	زاویه	
ANTENNA	آنتن	



ANTI	ضد	
ANTI CLOCKWISE	پاد ساعتگرد	
ANTI ROLL BAR	میله ضد غلتش	
ANTI THEFT	دزدگیر	
ANTIFREEZE	ضد یخ	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM COMPUTER	کامپیوتر ABS	
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM/ELECTRONIC STABILITY PROGRAM COMPUTER	کامپیوتر ABS/ESP	
APPLICATION	کاربرد، درخواست	
APPLIED	به کار بسته شده، فعال شده	
APPROPRIATE	مناسب	
APPROVED	تایید شده، مورد تایید	
APPROXIMATE	تقریبی	
APPROXIMATELY	تقریباً، حدود	
APS (Accelerator Position Sensor)	سنسور موقعیت پدال گاز	
APT (A/c Pressure Transducer)	سنسور فشار گاز کولر	
AQS (Air Quality Sensor)	سنسور کیفیت هوا	
AREA	سطح، مساحت، منطقه	
ARM	اهرم، میله	
ARMREST	زیر آرنجی	
AS		
ASBESTOS	آزبست	
ASCENT	صعود، سربالایی	



ASR (Anti Slip Regulation)	سیستم ضد لغزش (کنترل کشش)	
ASSEMBLY	مونتاژ	
ASSIST	کمک کردن	
AT (Automatic Transmission)	سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	
ATF (Automatic Transmission Fluid)	روغن گیربکس اتوماتیک	
ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR	سنسور فشار جو	
ATS (Air Temperature Sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
ATTEMPT	تلاش کردن	
ATX (Automatic Transaxle)	گیربکس اتوماتیک	
AUDIBLE	قابل شنیدن	
AUDIO	صدا، شنیداری	
AUTHORIZATION	اجازه	
AUTOMATIC TRANSMISSION COMPUTER	کامپیوتر گیربکس اتوماتیک	
AUTOMATIC TRANSMISSION TURBINE SPEED SENSOR	سنسور سرعت توربین گیربکس اتوماتیک	
AUTOMOTIVE	خودرو	
AUTOSUPPLY ALARM SIREN	باتری پشتیبان آژیر دزدگیر	
AUXILIARY	کمکی	
AVAILABLE	موجود، در دسترس	
AVERAGE	متوسط	



AVH (Automatic Vehicle Hold)	سیستم ترمز دستی اتوماتیک	
AWD (All Wheel Drive)	همه چرخ ها محرک	
AXLE	اکسل،محور	
BACK UP	پشتیبان	
BACKFIRE	برگشت شعله،پس زدن احتراق	
BADGE	نشان	
BAFFLE	گیج کردن،گمراه کردن	
BALANCE	تعادل (بالانس)	
BALL JOINT	سیبک	
BAROMETRIC PRESSURE	فشار جو	
BAS (Brake Assist System)	سیستم کمک ترمز	
BATTERY	باتری	
BCM (Body Control Module)	کامپیوتر بدنه	
BDC (BOTTOM DEAD CENTER)	نقطه مرگ پایین	
BEARING	یاتاقان	
BEFORE	قبل از	
BEIGE	بژ	
BELONG	متعلق بودن	
BELOW	پایین	
BELT	کمر بند (تسمه)	
BINARY	دیجیتال	
BLACK	سیاه	
BLANK	خام،خالی	
BLEED SCREW	پیچ هواگیری	



BLEEDING	هواگیری	
BLEND	مخلوط کردن	
BLIND	کور	
BLIND SPOT	نقاط کور	
BLOCK	بلوکه	
BLOW BY	بخارات روغن و سوخت داخل کارتل	
BLOWER	دمنده (فن تهویه)	
BLOWN FUSE	فیوز سوخته	
BLUE	آبی	
BMS (Battery Management System)	سیستم مدیریت باتری	
BODY	بدنه	
BOLT	پیچ	
BONNET	کاپوت	
BONNET SWITCH	کلید لادری کاپوت	
BOOST	تقویت کردن	
BOOT	صندوق عقب	
BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON LEFT-HAND ROOF SIDE	موتور قفل کن سمت چپ درب صندوق	
BOOT DOOR LOCKING MOTOR ON RIGHT-HAND ROOF SIDE	موتور قفل کن سمت راست درب صندوق	
BOOT DOOR SOLENOID VALVE	شیر برقی صندوق عقب	
BOOT HYDRAULIC CYLINDER SENSOR	سنسور سیلندر هیدرولیک صندوق عقب	



BOOT LID LOCKING MICRO SWITCH	میکرو سوئیچ صندوق عقب	
BOOT SEPARATOR POSITION SENSOR	سنسور موقعیت جداکننده صندوق عقب	
BORE	قطر داخلی سیلندر	
BPS (Barometric Pressure Sensor)	سنسور فشار جو	
BRACKET	پایه	
BRAKE	ترمز	
BRAKE CALIPER	کالیپر ترمز	
BRAKE FLUID	روغن ترمز	
BRAKE FLUID MIN LEVEL SENSOR	سنسور سطح روغن ترمز	
BRAKE LIGHTS ON RELAY	رله فعال کردن چراغ ترمز	
BRAKE PAD	لنت ترمز	
BRAKE SWITCH	سوئیچ پدال ترمز	
BRAKE WEAR SENSOR	سنسور استهلاک لنت ترمز	
BREATHER	سوپاپ اطمینان یا تخلیه	
BRIGHTNESS	روشنایی	
BROCHURE	بروشور، جزوه	
BROWN	قهوه ای	
BSI (BUILT in SYSTEM INTERFACE)	بی اس آی (۲۰۶)	
BUBBLE	حباب	
BUCKLE	قفل کمربند	
BUILD	ساختن، درست کردن	
BUILD UP	ایجاد، ساخت	
BULB	حباب (لامپ)	



BUMPER	سپر	
BUMPY	ناهموار، پر از برآمدگی	
BURGLAR ALARM	دزدگیر	
BURN	سوزاندن	
BUSH	بوش	
BUTTERFLY VALVE	سوپاپ پروانه ای (دریچه گاز)	
BUTTON	دکمه	
BUZZER	بازر (بوق هشدار)	
BVA	گیربکس اتوماتیک (فرانسوی)	
BVM	گیربکس دستی (فرانسوی)	
BYPASS	کنار گذر	
CAB (Curtain Air Bag)	ایر بگ پرده ای	
CABRIOLET	خودروی دارای سقف تاشو	
CALCULATE	محاسبه کردن، حساب کردن	
CALIBRATE	کالیبره کردن، تنظیم کردن	
CALIBRATION	کالیبره	
CAMBER	زاویه کمبر چرخ	
CAMERA	دوربین	
CAMSHAFT INLET SENSOR	سنسور موقعیت میل سوپاپ هوا	
CAN (Controller Area Network)	شبکه can	
CANISTER	کنیستر	
CAP	درپوش	
CAPABLE	قادر، توانا، داشتن قابلیت	
CAPACITOR	خازن	



CAPACITY	ظرفیت	
CAR PHONE CLUSTER	صفحه نمایش تلفن خودرو	
CAR PHONE SPEAKER	بلندگوی تلفن خودرو	
CAREFUL	با دقت	
CARGO	بار	
CARRIED OUT	انجام شده	
CASTER	زاویه کستر چرخ	
CATALOGUE	کاتالوگ، راهنما	
CATALYTIC CONVERTER	مبدل کاتالیستی	
CATEGORY	دسته بندی	
CAUSE	علت، موجب	
CAUTION	احتیاط	
CBS (Convectional Brake System)	سیستم ترمز معمولی	
CCN (Central Control Node)	یونیت کنترل مرکزی (سمند ماکس و ۲۰۶ ایران)	
CD CHANGER	CD CHANGER	
CDS/ESP	سیستم کنترل پایداری	
CEILING	سقف	
CENTRAL COMMUNICATION UNIT	یونیت ارتباط مرکزی	
CENTRAL DOOR LOCKING RELAY	رله قفل مرکزی	
CENTRAL INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست وسط اتاق	
CENTRAL LOCKING / HAZARD WARNING LIGHTS SWITCH	کلید قفل مرکزی و فلاشر	



CENTRAL LOCKING FOR PASSENGER DOOR	قفل برقی درب شاگرد	
CHAIN	زنجیر	
CHANGE	تغییر دادن	
CHANNEL	کانال، دریچه	
CHARGING SYSTEM	سیستم شارژ	
CHART	نودار، جدول	
CHASSIS	شاسی	
CHIP	تراشه	
CHOKE	ساسات	
CIGARETTE LIGHTER	فندک	
CIRCLE	دایره	
CIRCUIT	مدار	
CIRCULATION	گردش، چرخش	
CKPS (Crankshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل لنگ (سنسور دور موتور)	
CLAMP	گیره، گیر کردن	
CLASSIFICATION	طبقه بندی، دسته بندی	
CLEARANCE	خلاصی، لقی	
CLIMATE	آب و هوا	
CLOCK	ساعت	
CLOCK/EXTERNAL TEMPERATURE/CARPHONE DISPLAY ASSEMBLY	صفحه نمایش وسط کنسول	
CLOCKWISE	ساعتگرد	
CLOSE LOOP	مدار بسته	
CLUTCH PEDAL SWITCH	سوئیچ پدال کلاچ	



CMPS (Camshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل بادامک	
CNG (Compressed Natural Gas)	گاز طبیعی فشرده	
COARSE	زبر، خشن	
COATED	روکش شده، پوشش داده شده	
COHERENCE	همخوانی	
COIL	سیم پیچ	
COLD AIR BLOWER	فن تهویه	
COLLAPSIBLE	قابل فروریختن	
COLLISION	برخورد	
COLOR	رنگ	
COLUMN	ستون	
COMBINATION	ترکیب، مخلوط	
COMBUSTION	احتراق	
COMFORT	آسایش	
COMMAND	فرمان، دستور	
COMMERCIAL CAR	خودروهای تجاری (غیر سواری) سنگین	
COMMUNICATE	ارتباط داشتن	
COMMUTATOR	جابجاگر، تغییر دهنده جهت برق	
COMPACT	فشرده	
COMPARE	مقایسه کردن	
COMPARISON	مقایسه	
COMPARTMENT	اتاق، محفظه	
COMPASS	قطب نما	
COMPENSATE	جبران کردن	



COMPLAINT	شکایت	
COMPONENTS	قطعات	
COMPRESSION	تراکم	
COMPRESSION RATIO	نسبت تراکم	
COMPRESSOR	کمپرسور	
CONDENSER	کندانسور	
CONDITION	وضعیت	
CONFIDENTIAL	محرمانه	
CONFIGURATION	پیکره بندی	
CONNECTING ROD	شاتون	
CONNECTION	اتصال	
CONSTRUCTION	ساختار	
CONSULT	مشورت کردن	
CONSUMPTION	مصرف	
CONTACT	تماس	
CONTAINER	ظرف	
CONTENT	محتوا	
CONTINUE	ادامه	
CONTINUED	ادامه دار	
CONTRIBUTION	سهم	
CONVECTIONAL	سنتی	
CONVENIENCE	راحتی	
CONVERTER	مبدل، تبدیل کننده	
CONVERTIBLE	خودروی دارای سقف تاشو	
CONVEYOR	نوار نقاله	
COOLANT	مایع خنک کاری	



COOLANT GAS PRESSURE SENSOR	سنسور فشار گاز کولر	
COOLING FAN UNIT	یونیت فن رادیاتور	
CORD	طناب، ریسمان، سیم	
CORNERING	سر پیچ	
CORRECT	صحیح	
CORRECTION	تصحیح	
CORRELATION	ارتباط، همبستگی، ربط	
COUNTER	شمارنده	
COUNTERCLOCKWISE	خلاف جهت عقربه های ساعت	
COURTESY MIRROR LIGHT	چراغ پشت سایه بان شاگرد	
COURTESY MIRROR LIGHT CONTROL	کلید کنترل چراغ آئینه	
CPS (Camshaft Position Sensor)	سنسور موقعیت میل سوپاپ	
CPU (Central Processing Unit)	واحد پردازش مرکزی	
CRANK	چرخیدن، لنگ	
CRANKCASE	محفظه میل لنگ (کارتل)	
CRANKING	چرخیدن	
CREEP	خزیدن، سینه خیز رفتن	
CRITERIA	ضوابط، معیارها	
CRUISE CONTROL	کروز کنترل	
CRUISE CONTROL LIMITER START STOP CONTROL	دکمه ی لیمیتور (limiter)	
CRUISE CONTROL SWITCH	کلید کروز کنترل	
CTS (Coolant Temperature Sensor)	سنسور دمای مایع خنک کاری	



CUMULATIVE	انباشته، جمع شده	
CURRENT	جریان، جاری، لحظه ای	
CURTAIN	پرده	
CUT OFF	قطع سوخت	
CUV (Crossover Utility Vehicle)	خودروی شاسی بلند کوچک شهری	
CV JOINT	اتصال چهار شاخ	
CVSA (Continuously Variable damping force Shock Absorber)	کمک فنر با نیروی ضربه گیری پیوسته متغیر	
CVT (Continuously Variable Transmission)	سیستم انتقال قدرت پیوسته متغیر	
CVVT (CONTINUOUS VARIABLE VALVE TIMING)	زمانبندی پیوسته متغیر سوپاپ ها	
CYCLE	سیکل، چرخه	
CYCLONE	گردباد	
CYLINDER	سیلندر	
CYLINDER HAED	سر سیلندر	
CYLINDER SENSOR	سنور موقعیت میل سوپاپ	
DAB (Driver Airbag)	ایر بگ سمت راننده	
DAMAGE	صدمه، آسیب دیدن	
DATA	داده ها	
DATA ANALYSIS	تحلیل داده ها	
DATE	تاریخ	
DBC (Downhill Brake Control)	کنترل ترمز در سرازیری	
DCT (Dual clutch Transmission)	سیستم انتقال قدرت دو کلاچه	



DDM (Driver Door Module)	یونیت درب راننده	
DDN (Driver Door Node)	یونیت درب راننده	
DEADLOCK	باز نشدن درب با دستگیره بیرون و داخل	
DEALER	فروشنده	
DECELERATION	شتاب منفی (کاهش سرعت)	
DECIDE	تصمیم گرفتن	
DECREASE	کاهش	
DEFAULT	پیش فرض	
DEFECTIVE	معیوب	
DEFOGGER	گرمکن شیشه	
DEFROSTER	ضد بخار	
DEGREE	درجه	
DE-ICER	گرمکن شیشه	
DELAY	تاخیر	
DELIVERY	دریافت	
DEMAND	درخواست	
DENY	رد کردن، تکذیب کردن	
DEPLOY	گسترده شدن	
DEPRESS/PRESS	فشردن	
DESCRIPTION	شرح، توضیح	
DESIGN	طراحی	
DESIRED	مطلوب	
DETACH	جدا کردن، سوا کردن	
DETAIL	جزئیات	
DETECT	تشخیص دادن	



DETECTION	تشخیص	
DETERMINE	مشخص کردن، تعیین کردن	
DEVICE	وسیله	
DFI (Direct Fuel Injection)	تزریق مستقیم سوخت	
DIAGNOSTIC SOCKET	سوکت عیب یابی	
DIAMETER	قطر	
DIESEL FUEL HEATER RELAY	رله گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL FUEL HEATER RESISTOR	مقاوت گرمکن سوخت دیزل	
DIESEL INJECTION COMPUTER SUPPLY RELAY	رله تغذیه کامپیوتر دیزل	
DIFFERENTIAL	دیفرانسیل	
DIFFICULT	سخت، دشوار	
DIMMER	تیره کننده (کم نور کننده)	
DIPPED BEAM HEADLIGHT	نور پایین	
DIPSTICK	میله گیج روغن	
DIRECTION	جهت	
DIRECTION CONTROL	کنترل جهت	
DISABLE	غیر فعال کردن	
DISARM	خاموش کردن	
DISCHARGE BULB COMPUTER	کنترل یونیت چراغ زنون	
DISENGAGE	از گیر در آوردن	
DISPLACEMENT	جابجایی، تغییر مکان	
DISPLAY	صفحه نمایش	
DISTANCE	فاصله	
DISTINGUISH	تشخیص دادن	
DISTRIBUTER	مقسم (دلکو)	



DLC (Data Link Connector)	کانکتور عیب یاب	
DOCUMENT	مدارک	
DOHC (Double Over Head Camshaft)	دو میل سوپاپ بالا	
DOME	گنبد	
DOMESTIC	داخلی، بومی	
DOWNHILL	سرازیری، سراسیمی	
DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن پایین	
DRAIN	تخلیه، ریزش آب	
DRIVE SHAFT	پلوس	
DRIVE WHEEL	چرخ محرک	
DRIVEN WHEEL	چرخ متحرک	
DRIVER	راننده	
DRIVER'S ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)	ایر بگ زیر زانو راننده (کوسن ضد سر خوردن)	
DRIVER'S COURTESY MIRROR LIGHT	چراغ پشت سایه بان راننده	
DRIVER'S DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب راننده	
DRIVER'S DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب راننده	
DRIVER'S ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR	آینه برقی سمت راننده	
DRIVER'S FOOTWELL LIGHT	چراغ پایین درب راننده	
DRIVER'S FRONT SEAT POSITION SENSOR	سنسور موقعیت صندلی راننده	
DRIVER'S FRONT TWIN	کلید های کنترل شیشه های جلو	



ELECTRIC WINDOWS CONTROL	روی درب راننده	
DRIVER'S HEAD SIDE AIR BAG	ایربگ جانبی سر راننده	
DRIVER'S HEATED SEAT	گرمکن صندلی راننده	
DRIVER'S PRETENSIONER	پیش کشنده سمت راننده	
DRIVER'S REAR TWIN ELECTRIC WINDOWS CONTROL	کلید های کنترل شیشه های عقب روی درب راننده	
DRIVER'S SEAT BELT SWITCH	کلید کمربند راننده	
DRIVER'S SIDE REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب عقب چپ	
DRIVER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT	چراغ پایین درب عقب چپ	
DRIVER'S SIDE SATELLITE	سنسور شتاب جانبی سمت راننده	
DRIVER'S WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر راننده	
DRIVING SCHOOL	آموزش رانندگی	
DRL (Daytime Running Lights)	چراغ های روشن در روز	
DRUM	کاسه چرخ	
DSC (DYNAMIC STABILITY CONTROL)	کنترل پویای پایداری	
DSG (Direct Shift Gearbox)	گیربکس تعویض مستقیم (دوکلاچه)	
DTC (Diagnostic Trouble Code)	کد خطا	
DUAL	دوگانه (دوبل)	



DURABLE	بادوام، پایا	
DURING	در طی، در مدت	
DUST	گرد و غبار، ذره، خاک	
DUTY	وظیفه (کار)	
DWELL	داول (زمان شارژ کویل)	
DYNAMO	دینام	
EARTH	زمین	
EBA (Emergency Brake force Assistant)	سیستم ترمز کمکی اضطراری	
EBD (Electronic Brake force Distribution)	سیستم تقسیم الکترونیکی نیروی ترمز	
ECM (Engine Control Module)	کنترل یونیت موتور	
ECO MODE	حالت اقتصادی	
ECONOMY	اقتصادی، به صرفه	
ECS (Electronic Control Suspension)	کنترل الکترونیکی تعلیق	
ECT (Engine Coolant Temperature sensor)	سنسور دمای آب موتور	
ECTS (Engine Coolant Temperature Sensor)	سنسور دمای آب موتور	
ECU (Electronic Control Unit)	کنترل یونیت الکترونیکی	
EFFICIENCY	بهره وری، راندمان، کارایی	
EFI (Electronic Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت الکترونیکی	
EGR (Exhaust Gas Recirculation)	سیستم بازخوران دود های اگزوز	
EGR BYPASS SOLENOID VALVE	شیر برقی کنار گذر EGR	



EGR SOLENOID VALVE	شیر برقی EGR	
EHPS (Electro Hydraulic Power Steering)	فرمان الکترو هیدرولیکی	
ELECTRIC AERIAL	آنتن برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP	واتر پمپ برقی	
ELECTRIC COOLANT PUMP RELAY	رله واتر پمپ برقی	
ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING SYSTEM	سیستم فرمان برقی	
ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR CONTROL	کلید تنظیم آینه ها	
ELECTRIC WINDOW RELAY	رله شیشه برقی	
ELECTRO CHROMIC MIRROR	آینه الکتروکرومیک	
ELEMENT	جزء، عنصر	
ELIMINATE	حذف کردن، زدودن، برطرف کردن	
ELITE	نخبه، زبده	
EMERGENCY	اضطراری	
EMERGENCY BARKE	ترمز دستی	
EMISSION	آلاینده	
EMPTY	خالی	
EMS (Engine Management System)	سیستم مدیریت موتور	
ENABLE	فعال کردن	
ENGAGE	درگیر شدن	
ENGINE	موتور	
ENGINE BLOCK	بلوک موتور	
ENGINE COOLING LOW	مقاومت دور کند فن	



SPEED FAN RESISTANCE		
ENSURE	مطمئن ساختن، تضمین کردن	
ENTER	وارد کردن	
ENTERTAINMENT	سرگرمی، پذیرایی	
ENVIRONMENT	محیط	
EPB (Electronic Parking Brake)	ترمز دستی برقی	
EPS (Electric Power steering)	فرمان برقی	
EQUIPMENT	تجهیزات	
EQUIPPED	مجهز	
ERASABLE	قابل پاک شدن	
ERASE	پاک کردن	
ERASURE	محو	
ESC (Electronic Stability Control)	سیستم کنترل پایداری	
ESCL (ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK)	قفل الکتریکی ستون فرمان	
ESP (Electronic Stability Program)	سیستم کنترل پایداری	
ESP ON/OFF BUTTON	دکمه ESP off	
ESSENTIAL	ضروری	
ESTATE	استیشن	
ESTIMATED	تخمین زدن	
ETACS (Electronic Time & Alarm Control System)	سیستم کنترل الکترونیکی زمان و دزدگیر	
ETB (Electronic Throttle Body)	دریچه گاز برقی	



ETC (ELECTRONIC THROTTLE CONTROL)	دریچه گاز برقی	
EVAP (Evaporative Emission Control SYSTEM)	سیستم کنترل بخارات آلاینده	
EVAPORATOR	اوپراتور (تبخیرکننده)	
EVS (Electronic Valve Solenoid)	شیر برقی (سنولوئید)	
EXCEED	از یک حدی تجاوز کردن	
EXCEPT	به جز	
EXCESS	مازاد (اضافه)	
EXCESSIVE	بیش از حد، بیش از اندازه	
EXCHANGE	تعویض کردن	
EXCHANGER FLOW LOCK-UP SOLENOID VALVE	شیر برقی لاک آپ تغییر جریان	
EXCITOR	محرک	
EXHAUST	اگزوز	
EXPANSION	انبساط	
EXPECTED	مورد انتظار	
EXPOSURE	در معرض چیزی قرار گرفتن	
EXPRESS	سریع	
EXTERIOR	بیرونی	
EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای بیرون	
EYEBOLT	پیچی که در انتهای یک سوراخ برای عبور خار دارد	
FACE ANGLE	زاویه وجه	
FAIL	شکست خوردن، رد شدن	



FAILURE	شکست، عدم موفقیت	
FAM (Front Area Module)	یونیت قسمت جلو	
FAN ASSEMBLY RELAY	رله فن	
FASTEN	بستن	
FASTENER	نگه دارنده	
FAULT	خطا	
FAULTY	معیوب، ناقص	
FCW(FORWARD COLLISION WARNING)	سیستم هشدار برخورد از روبرو	
FEATURE	مورد، خاصیت	
FEEDBACK	بازخورد	
FENDER	گلگیر	
FILL	پر کردن	
FILLING	پر کردن	
FIRING ORDER	ترتیب احتراق	
FITTED	مجهز به، مناسب	
FIX	تعمیر کردن، ثابت کردن، درست کردن	
FLAME	شعله	
FLASH	فلاش، برق، نور لحظه ای	
FLAT TIRE	صاف، تخت، پنچر	
FLATNESS	صاف، صاف بودن	
FLOOR	کف اتاق، کف	
FLOW	جریان	
FLUID	مایع	
FLYWHEEL	فلایویل، چرخ طیار	



FN (Front Node)	نود جلویی (یونیت داخل موتور سمند و رانا)	
FOB/PIC	سوئیچ هوشمند (keyless)	
FOG LIGHT	چراغ مه شکن	
FOLD	خم کردن	
FORCE	نیرو	
FOREIGN	خارجی، بیرونی	
FORWARD	به جلو، فرستادن	
FOUND	پیدا شده، یافت شده	
FRAME	قاب	
FREE LENGTH	طول آزاد	
FREQUENCY	فرکانس	
FRICTION	اصطکاک، سایش	
FRONT	جلو، روبرو	
FRONT AND REAR BI-DIRECTIONAL WASHER PUMP	پمپ شیشه شور دوجته جلو و عقب	
FRONT COURTESY LIGHT	چراغ سقف جلو	
FRONT DRIVER'S SIDE CHEST AIR BAG	ایر بگ کنار صندلی راننده	
FRONT DRIVER'S SIDE LAP PRETENSIONER	پیش کشنده راننده	
FRONT HEIGHT SENSOR	سنسور ارتفاع جلو	
FRONT INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست جلوی اتاق	
FRONT LEFT DOOR SPEAKER	بلندگوی درب جلو چپ	



FRONT PASSENGER ANTI-SUBMARINING AIRBAG (ANTI-SLIDE CUSHION)	ایربگ زیر زانو شاگرد (کوسن ضد سر خوردن)	
FRONT PASSENGER FOOTWELL LIGHT	چراغ پایین درب شاگرد	
FRONT PASSENGER'S SIDE CHEST AIR BAG	ایربگ کنار صندلی شاگرد	
FRONT RIGHT DOOR SPEAKER	بلندگوی درب جلو راست	
FUEL	سوخت	
FUEL FILLER	فیلتر سوخت	
FUEL FILLER FLAP LOCKING MOTOR	موتور قفل کننده مسیر پرکن سوخت	
FUEL FLOW ACTUATOR	شیر برقی جریان سوخت دیزل	
FUEL GAUGE	درجه باک بنزین	
FUEL MANIFOLD PRESSURE SENSOR	سنسور فشار مانیفولد سوخت (دیزل)	
FUEL PUMP AND SENDER UNIT	پمپ بنزین	
FUEL PUMP RELAY	رله پمپ بنزین	
FUEL RAIL	ریل سوخت	
FUEL TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای سوخت	
FUNCTION	کاربرد	
FUNCTIONALITY	قابلیت	
FURTHER	بیشتر	
FUSE	فیوز	
FWD (Front Wheel Drive)	چرخ های جلو محرك (دیفرانسیل جلو)	
GAP	فاصله	



GAS EXPANSION SOLENOID VALVE RELAY	رله شیر برقی انبساط گاز LPG	
GAS SOLENOID VALVE SENSOR	سنسور شیر برقی گاز	
GASKET	واشر	
GATE	دریچه، دروازه	
GDI (Gasoline Direct Injection)	تزریق مستقیم سوخت	
GEAR	دنده	
GEAR LEVER DISPLAY	نمایشگر وضعیت دنده	
GEAR SELECTOR CONTROL	کنترل سوئیچ انتخاب دنده	
GENERAL	عمومی	
GENUINE	اصل، اصلی	
GLASS	شیشه	
GLOBAL	جهانی، کلی	
GLOVE COMPARTMENT	جعبه داشبورد	
GLOVE COMPARTMENT LIGHT	چراغ داخل داشبورد	
GLOVEBOX LOCK MOTOR	موتور قفل داشبورد	
GLOW	تابش نور	
GND (GROUND)	زمین	
GO OFF	خاموش شدن	
GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)	سیستم مکان یاب جهانی	
GPS NAVIGATION AERIAL	آنتن GPS	
GRAB	گرفتن، ربایش	
GRAVEL	شن و ماسه	
GREASE	گریس	



GREEN	سبز	
GREY	خاکستری	
GROOVE	شیار، کانال، گودی	
G-SENSOR	سنسور شتاب	
GUAGE	گیج، اندازه گیر	
GUIDE	راهنما	
GYROSCOPE	گردش نما	
HAC (Hill start Assist Control)	سیستم کمک به حرکت در سربالایی	
HALF	نصف	
HAMMER	چکش	
HANDBOOK	دفترچه تعمیرات	
HANDBRAKE	ترمز دستی	
HANDBRAKE SWITCH	سوئیچ ترمز دستی	
HANDLE	دستگیره	
HANDS-FREE MOBILE PHONE MICROPHONE	میکروفون هندزفری موبایل	
HARDWARE	سخت افزار	
HARNESS	سیم کشی (دسته سیم)	
HASSLE	زحمت، عذاب	
HAT SHELF	طاقچه عقب	
HAZARD	هشدار	
HAZARDOUS	خطرناک	
HCU (HYDRAULIC CONTROL UNIT)	کنترل یونیت هیدرولیک ABS	
HEAD	سر	
HEAD REST	پشت سری	



HEADLIGHT ADJUSTMENT RHEOSTAT SWITCH	کلید تنظیم ارتفاع چراغ ها	
HEADLIGHT WASHER PUMP	پمپ شستشوی چراغ جلو	
HEADLIGHT WASHER PUMP RELAY	رله پمپ آب پاش چراغ	
HEAT	گرم	
HEATER	گرمکن	
HEAVY	سنگین	
HEIGHT	ارتفاع	
HELP	کمک	
HILL	تپه	
HINGE	لولا، مفصل	
HISTORY	تاریخچه، حافظه	
HLA (Hydraulic Lash Adjuster)	تنظیم کننده لقی هیدرولیکی (تایپت هیدرولیک)	
HO2S (Heated Oxygen Sensor)	سنسور اکسیژن گرمکن دار	
HOIST	بلند کردن، بالا بردن	
HOLD	نگه داشتن	
HOLDER	نگهدارنده	
HOLE	سوراخ، حفره	
HOOD	کاپوت	
HORIZONTAL	افقی	
HORN	بوق	
HOSE	شیلنگ	
HOSING	محفظه، پوسته	
HP (Horse Power)	اسب بخار	



HUB	تویی چرخ، مرکز اتصالات	
HUD (Head Up Display)	نمایشگر سر بالا	
HUMIDITY	رطوبت	
HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)	سیستم تهویه، سرمایش و گرمایش	
HYBRID	پیوندی، ترکیبی، هیبرید	
HYDRAULIC ELECTRIC INTERFACE	صفحه سوپاپ گیربکس اتوماتیک	
HYDRAULIC PUMP RELAY	رله پمپ هیدرولیک	
HYDRAULICALLY	هیدرولیکی	
IAT (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
IATS (Intake Air Temperature sensor)	سنسور دمای هوای ورودی	
ICN (Instrument Cluster Node)	نود (یونیت) پشت آمپر (سمند و رانا)	
IDENTIFICATION	شناسایی	
IDLE	هرزگردی، دور آرام	
IGNITION	جرقه	
IGNITION LEAD	وایر جرقه	
ILLUMINATION	روشنایی	
IMPACT	تاثیر گذاشتن، برخورد	
IMPEDANCE	مقاومت	
IMPORTANT	مهم	
IMS (Integrated Memory Seat)	حافظه داخلی صندلی	
IN PROGRESS	در حال پیشرفت و تکمیل شدن	



INACTIVE	غیر فعال	
INCLUDE	شامل شدن، دربرگرفتن	
INCLUDING	شامل شدن	
INCORRECT	نادرست	
INCREMENT	افزایش، توسعه	
INDEPENDENT	مستقل	
INDEX	شاخص، فهرست	
INDICATE	نشان دادن	
INDICATOR	نشانگر (چراغ راهنما)	
INDSIDE	درون	
INERTIA SWICH	سوئیچ اینرسی	
INFLATED	پر باد	
INFLATOR	باد کن (پمپ باد)	
INFORMATION	اطلاعات	
INITIALISE	مقداردهی اولیه (به حالت اول بازگرداندن)	
INJECTION AIR FLOW METER	سنسور سنجش جریان هوا	
INJECTION AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای ورودی	
INJECTION COMPUTER	ECU موتور	
INJECTOR	انژکتور	
INJURY	آسیب، صدمه	
INLET	ورودی	
INNER	داخلی	
INPUT	ورودی	
INSERT	وارد کردن	



INSOLATION	تششع	
INSOLATION SENSOR	سنسور تابشی کولر اتوماتیک	
INSPECT	بازرسی کردن، رسیدگی کردن	
INSPECTION	بازرسی، رسیدگی	
INSTALL	نصب کردن	
INSTRUCTION	دستورالعمل	
INSTRUMENT PANEL	پشت آمپر	
INSUFFICIENT	ناکافی	
INTAKE	ورودی	
INTEGRATDE	تجمیع شده، داخلی	
INTERCONNECTION	اتصال داخلی	
INTERFACE	خط ارتباط، رابط، عامل اتصال	
INTERIOR	داخلی	
INTERMITTENT	موقت	
INTERNAL	داخلی	
INTERNAL REARVIEW MIRROR	آینه وسط	
INTERNATIONAL	بین المللی	
INTERROGATION	جستجو و تحقیق	
INTERVAL	فاصله، مدت، دوره	
INTERVAL SERVICES	سرویس های دوره ای	
INTRUSION	نفوذ، بدون اجازه وارد شدن	
INVALID	نادرست	
INVERTER	معکوس کننده، عکس کننده	
INVISIBLE	نامرئی	



IPM (INSTRUMENT PANEL MODULE)	یونیت صفحه آمپر	
IPM (Intelligent integrated Platform Module)	کامپیوتر داخل اتاق BCM (هیوندایی)	
ITEM	مورد، بخش، تکه	
JOURNAL	یاتاقان گرد	
JOURNEY	سفر	
KAB (Knee Airbag)	ایربگ زانو	
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)	سیستم تعلیق پویای جنبشی	
KEY	کلید	
KEY ALLOCATION	تعریف سوئیچ	
KEY ASSIGMENT	تعریف سوئیچ	
KEY LEARNING	تعریف سوئیچ	
KEYLESS	بدون سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE CARD READER	کارتخوان سوئیچ	
KEYLESS VEHICLE ENGINE STOP/START CONTROL BUTTON	دکمه استارت و استاپ	
KEYLESS VEHICLE FRONT LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب راننده	
KEYLESS VEHICLE FRONT RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب شاگرد	
KEYLESS VEHICLE REAR LEFT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب چپ	



KEYLESS VEHICLE REAR RIGHT HANDLE PRESENCE DETECTOR	کلید دستگیره درب عقب راست	
KICKDOWN	تا انتها فشردن پدال	
KNOB	دستگیره، دکمه	
KNOCK	ضربه	
KNOCK SENSOR	سنسور ناک (سنسور ضربه)	
KNUCKLE	سگ دست	
KS (Knock Sensor)	سنسور ضربه (ناک)	
LACK	عدم وجود	
LANE WATCH	ردیابی خط	
LANGUAGE	زبان	
LASH	لقی، ضربه شلاقی زدن	
LASTING	ماندنی، پاینده، ماندگار	
LATCH	محکم نگه داشتن، چفت کردن	
LATITUDE	عرض، عرض جغرافیایی	
LAYOUT	طرح، ترکیب	
LDWS (Lane Departure Warning System)	سیستم هشدار انحراف از بین خطوط	
LEAK	نشتی کردن	
LEAKAGE	نشتی	
LEAN	رقیق، ضعیف	
LEARNT	تعریف شده	
LEFT	چپ	
LEFT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو چپ	



LEFT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو چپ	
LEFT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو چپ	
LEFT REAR LIGHT	چراغ عقب چپ	
LEFT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب چپ	
LEFT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب چپ	
LEFT REPEATER	راهنمای گلگیر چپ	
LEFT-HAND FRONT TWEETER SPEAKER	توئیتر چپ جلو	
LEFT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو چپ	
LEFT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی چپ	
LEFT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE	محفظه ستون سمت چپ سقف تا شو	
LEFT-HAND REAR PRETENSIONER	پیش کشنده عقب چپ	
LEFT-HAND REAR SIDE AIR BAG	ایربگ جانبی عقب چپ	
LEFT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING	چراغ چپ پلاک	
LEFT-HAND ROOF LOCK SENSOR	سنسور قفل سمت چپ سقف	
LEGISLATION	قائده، قانون	
LENGTH	طول	
LEVEL	سطح	
LEVER	اهرم	
LICENSE LAMP	چراغ پلاک	
LIFT	بلند کردن، بالا بردن	
LIKELY	احتمالا، شاید	



LIMITER	محدودکننده	
LINE	خط، لوله	
LINEAR	خطی	
LINEAR PRESSURE SENSOR	سنسور فشار خطی	
LINK	اتصال، ارتباط	
LINKAGE	اتصالات	
LIQUEFIED PETROLEUM GAS EXPANSION VALVE SOLENOID VALVE.	شیر برقی LPG	
LOAD	بار	
LOAD SHEDDING	برداشتن بار	
LOADING	بار گذاری	
LOCATION	موقعیت، مکان	
LOCK	قفل	
LOCKED	قفل شده	
LOGIC	منطق	
LONG	طولانی	
LONGITUDINAL	طولی	
LOOP	حلقه	
LOOSEN	شل کردن	
LOSS	فقدان	
LOW	کم، پایین	
LOWER	کمتر، پایین تر	
LPG (Liquefied Petroleum Gas)	گاز مایع	
LPG COMPUTER	کنترل یونیت LPG	
LPG OR PETROL SELECTOR SWITCH	کلید انتخاب سوخت	



LPG PETROL PUMP CUT-OFF RELAY	رله قطع کن پمپ بنزین و LPG	
LPG PRESSURE SENSOR	سنسور فشار LPG	
LPG TANK	مخزن LPG	
LPG TANK RELAY	رله مخزن LPG	
LSD (Limited Slip Differential)	دیفرانسیل لغزش محدود	
LUBRICANT	روانکار	
LUBRICATION SYSTEM	سیستم روغنکاری	
LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	چراغ صندوق عقب	
LUMINOSITY	درخشش	
MAF (Manifold Air Flowsensor)	سنسور جریان هوای مانیفولد	
MAFS (Mass Air Flow sensor)	سنسور جرم جریان هوا	
MAGNETIC	مغناطیسی (آهنربایی)	
MAIN	اصلی	
MAIN BEAM HEADLIGHT	چراغ نور بالا	
MAIN ELECTROMAGNETIC HORN	بوق	
MAINTAIN	نگهداری کردن	
MAINTENANCE	نگهداری	
MANAGEMENT	مدیریت	
MANIFOLD	مانیفولد	
MANUAL	دستی (دفترچه تعمیرات)	
MANUAL GEARBOX NEUTRAL SENSOR/REVERSING	سنسور وضعیت خلاص یا دنده عقب گیربکس معمولی	



LIGHTS		
MANUFACTURER	سازنده	
MAP (Manifold Absolute Pressure)	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
MAPS (Manifold Absolute Pressure Sensor)	سنسور فشار مطلق مانیفولد	
MARK	نشانه، علامت	
MASS	جرم	
MASTER	فرمانده، استاد	
MASTER CYLINDER	سیلندر اصلی ترمز	
MATCH	جور بودن، هماهنگ بودن	
MATERIAL	مواد تشکیل دهنده	
MATTER	مطلب، موضوع	
MDPS (Motor Driven Power Steering)	فرمان برقی	
MEASURE	اندازه گرفتن، سنجیدن	
MEASUREMENT	اندازه گیری	
MECHANISM	مکانیزم	
MEMORISE	به یاد سپردن، حفظ کردن	
MEMORY	حافظه	
MESSAGE	پیام	
METER	سنجیدن، اندازه گرفتن	
MFSW (Muli Function switch)	سوئیچ چندکاره (دسته راهنما و برف پاک کن هیوندایی)	
MIL (Malfunction Indicator Lamp)	چراغ نشانگر خطا (چراغ چک)	



MILEAGE	مسافت طی شده بر حسب مایل	
MINUS	منفی	
MINUTE	دقیقه	
MISFIRE	عدم احتراق	
MISMATCH	منطبق نبودن	
MISSING	وجود نداشتن	
MIST	مه، غبار	
MIXING FLAP	دریچه اختلاط هوای گرم و سرد	
MIXTURE	مخلوط	
MLA (Mechanical Lash Adjuster)	تنظیم کننده لقی مکانیکی (تایپت مکانیکی)	
MODIFICATION	اصلاح	
MODULE	ماژول (مدول)	
MONITOR CONTROL	کنترل مانیتور	
MONITORING	نظارت	
MOTION	حرکت، تحرک، جنبش	
MOTOR MOUNT	دسته موتور	
MOTORISED EGR SOLENOID VALVE	شیر برقی EGR	
MOTORISED THROTTLE BODY	دریچه گاز برقی	
MOUNTING	پایه	
MOVEMENT	حرکت	
MPFI (Multi Point Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت چند نقطه ای	
MPV (Multi-Purpose Vehicle)	خودروی چند منظوره	



MSL (MECHATRONIC STEERING LOCK)	قفل فرمان مکاترونیک	
MT (Manual Transmission)	سیستم انتقال قدرت دستی	
MTX (Manual Transaxle)	گیربکس دستی	
MUFFLER	انباره آگزوز	
MULFUNCTION	خطا، عملکرد ناصحیح	
MULTIFUNCTION	چند منظوره	
MULTIFUNCTION SWITCH	سوئیچ انتخاب دنده	
MULTIPLE	متعدد، چندتایی	
MUTE	ساکت	
NATS (Nissan Anti-Theft System)	سیستم ایموبیلازر نیسان	
NAVIGATION COMPUTER	کامپیوتر ناوبری	
NECESSITY	ضرورت، لزوم	
NEEDLE	سوزن	
NEGATIVE	منفی	
NETWORK	شبکه	
NEUTRAL	خلاص	
NEW	جدید، نو	
NO COMMUNICATION	عدم ارتباط	
NOISE	سرو صدا	
NOT IN USE	استفاده نشده	
NTC (Negative temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی منفی	
NUT	مهره	
O2S	سنسور اکسیژن	
OBD (On Board Diagnostics)	عیب یابی کامپیوتری	



OCCUPANT	پر، اشغال شده	
OCCUR	رخ دادن	
OCTANE	اکتان	
OCV (cvvt Oil Control Valve)	شیر برقی کنترل روغن cvvt	
ODOMETER	مسافت سنج (کیلومتر شمار)	
OFFICIAL	رسمی	
OIL	روغن، نفت	
OIL JET	نازل روغن	
OIL LEVEL AND TEMPERATURE SENSOR	سنسور سطح و دمای روغن	
OIL LEVEL SENSOR	سنسور سطح روغن موتور	
OIL PAN	کارتل	
OIL VAPOUR RECIRCULATION HOSE REHEATER	گرمکن شیلنگ بازخوران بخارات روغن	
OIL WEAR SENSOR	سنسور استهلاک روغن	
OLD	قدیمی	
ONCE	یک بار	
OPEN LOOP	مدار باز	
OPENING REAR WINDOW SWITCH	کلید لا دری شیشه عقب	
OPERATION	عمل، عملکرد	
OPERATOR	اپراتور	
OPTICAL	نوری	
ORANGE	نارنجی	
ORIFICE	منفذ	
OTHER	دیگر	



OUTER	خارجی، بیرونی	
OUTPUT	خروجی	
OUTSIDE	بیرون	
OVER	بیشتر، بالاتر	
OVERADVANCED	آوانس بیش از اندازه	
OVERAL	کلی	
OVERCURRENT	جریان بیش از حد	
OVERFLOW	سرریز، لبریز شدن	
OVERHAUL	تعمیر اساسی	
OVERRETARDED	ریتارد بیش از حد	
OVERSPEED	سرعت بیش از حد	
OVERSTEER	بیش فرمانی	
OVERTEMP	دمای بیش از حد	
OWNER'S MANUAL	دفترچه راهنمای مشتری	
PAB (Passenger Airbag)	ایربگ شاگرد	
PAINT	رنگ کردن	
PANIC	ترس، وحشت	
PARAMETER	پارامتر	
PARKING AID BUZZER	بوق هشدار سنسور پارک	
PARKING AID COMPUTER	کامپیوتر پارک	
PARKING AID LEFT-HAND REAR INNER DETECTION SENSOR	سنسور پارک عقب داخل چپ	
PARKING AID LEFT-HAND REAR OUTER DETECTION SENSOR	سنسور پارک گوشه عقب چپ	
PARKING AID REAR INNER DETECTION SENSOR	سنسور پارک عقب داخل	



PARKING AID REAR OUTER DETECTION SENSOR	سنسور پارک گوشه عقب	
PARKING AID SWITCH	سوئیچ سنسور پارک	
PARKLAMP	چراغ پارک	
part	قسمت، قطعه	
PART NUMBER	شماره قطعه	
PARTICLE FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR	سنسور فشار اختلافی فیلتر ذرات دیزل	
PARTICLE FILTER DOWNSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای پایین فیلتر ذرات دیزل	
PARTICLE FILTER UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای بالای فیلتر ذرات دیزل	
PARTICULATE	ذرات ریز	
PAS (Power Assisted Steering)	فرمان برقی (رنو)	
PASSAGE	گذرگاه، راهرو	
PASSENGER	مسافر	
PASSENGER AIR BAG DISABLING KEY	کلید غیرفعال کردن ایربگ شاگرد	
PASSENGER COMPARTMENT COMPUTER	کامپیوتر اتاق (رنو) سرنشین	
PASSENGER COMPARTMENT FAN ASSEMBLY	مجموعه فن اتاق سرنشین	
PASSENGER COMPARTMENT FUSE BOX AND RELAY	جعبه فیوز و رله داخل اتاق	



PASSENGER COMPARTMENT TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای هوای داخل اتاق	
PASSENGER ELECTRIC REAR-VIEW MIRROR	آئینه برقی سمت شاگرد	
PASSENGER ELECTRIC WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر شاگرد	
PASSENGER FRONT DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب شاگرد	
PASSENGER FRONT LAP PRETENSIONER	پیش کشنده شاگرد	
PASSENGER HEATED SEAT	گرمکن صندلی شاگرد	
PASSENGER REAR DOOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب عقب راست	
PASSENGER SIDE	سمت شاگرد	
PASSENGER SIDE SATELLITE	سنسور شتاب جانبی سمت شاگرد	
PASSENGER'S HEAD SIDE AIR BAG	ایربگ جانبی سر شاگرد	
PASSENGER'S PRETENSIONER	پیش کشنده سمت شاگرد	
PASSENGER'S SIDE ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر شاگرد	
PASSENGER'S SIDE REAR PASSENGER FOOT LIGHT	چراغ پایین درب عقب راست	
PATTERN	الگو، مدل	
PAUSE	توقف، وقفه	



PCM (Powertrain Control Module)	کنترل یونیت موتور و گیربکس	
PCSV (Purge Control Solenoid Valve)	شیر برقی کنیستر	
PCV (Positive Crankcase Ventilation)	تهویه مثبت محفظه کارتل	
PDM (Power distribution Module)	یونیت تقسیم برق مثبت (هیوندایی)	
PDN (Passenger Door Node)	یونیت درب شاگرد	
PEAK	نقطه اوج	
PERATURE	دما	
PERFORM	انجام دادن	
PERFORMANCE	انجام، کارایی	
PERIMETRIC	محیطی	
PERIPHERY	محیط، پیرامون	
PERMANENT	دائم	
PERMIT	اجازه دادن	
PERSISTENT	مداوم، مقاوم	
PETROL VAPOUR ABSORBER	(جذب کننده بخارات بنزین) کنیستر	
PETROL/GAS	بنزین	
PHASE	فاز	
PIC (Personal Identification Card)	کارت شناسایی شخصی (کارت سوئیچ خودرو)	
pick up	وانت	
PILLAR	ستون	



PIN (Personal Identification Number)	شماره شناسایی شخصی (رمز)	
PINION	پینیون	
PINKING SENSOR	سنسور ضربه (ناک)	
PIPE	لوله	
PLACE	مکان	
PLANETARY	سیاره ای	
PLATE	صفحه	
PLUG	دوشاخه اتصال	
PLUS	به علاوه	
PNEUMATIC	بادی	
POISONOUS	سمی	
POSITION	موقعیت	
POSITIVE	مثبت	
POSSIBLE	ممکن، محتمل	
POTENTIOMETER	پتانسیومتر	
POUR	ریختن، پاشیدن، روان ساختن	
POWER	قدرت، برق، نیرو	
POWER STEERING	نیروی کمکی فرمان	
POWER SUPPLY FUSE BOARD	صفحه فیوز کنار UPC (رنو)	
POWERTRAIN	قوای محرکه	
PRE IGNITION	احتراق پیش رس	
PRECAUTION	احتیاط، اقدام احتیاطی	
PRECISE	دقیق	
PRECISION	دقت، صحت	
PREHEATER PLUG	شمع گرمکن	



PREHEATING UNIT	پیش گرمکن دیزل	
PREPRATION	تدارک، آماده سازی	
PRESENT	حاضر	
PRESSURE	فشار	
PRESSURE / AIR TEMPERATURE SENSOR	سنسور فشار و دمای هوا (دیزل)	
PRESSURE SWITCH	سوئیچ فشار	
PRETENSIONER	پیش کشنده	
PREVENT	منع کردن، جلوگیری کردن	
PREVIEW	پیش نمایش	
PREVIOUS	قبلی، سابق	
PRIMARY	اولیه	
PRINCIPLE	قائده، اصل	
PRIVATE	شخصی، محرمانه	
PROBE	میله	
PROCEDURE	روش، رویه، طرز عمل	
PROCESS	پروسه، فرآیند	
PRODUCT	محصول	
PRODUCTION	ساخت، محصول	
PROGRAMMABLE	قابل برنامه ریزی	
PROGRAMME	برنامه	
PROGRAMMING	برنامه ریزی	
PROLONGED	طولانی مدت، به درازا کشیدن	
PROPER	مناسب	
PROTECTED POSITIVE BATTERY	سر باتری مثبت	



PROTECTION	محافظت	
PROTECTOR	محافظ، نگه دار	
PROXIMITY	نزدیکی، مجاورت	
PS (Power Steam)	اسب بخار (سیستم انگلیسی)	
PSM (Power Seat Module)	یونیت صندلی برقی	
PSPS (Power Steering Pressure Sensor)	سنسور فشار روغن هیدرولیک	
PTC (Positive temperature coefficient)	مقاومت متغییر با دما با ضریب حرارتی مثبت	
PUDDLE LAMP	چراغ زیر آینه	
PULL	کشیدن	
PULLEY	پولی	
PULSE	پالس، نبض	
PURCHASE	خریدن	
PURGE	پاک سازی، تخلیه	
PURPOSE	هدف	
PUSH	هل دادن، فشردن	
QUALITY	کیفیت	
QUANTITY	کمیت (تعداد)	
QUARTER	یک چهارم	
QUICK	سریع	
QUIT	خارج شدن، بیرون آمدن، فرار کردن	
RACK	دنده شانه ای	
RADIATION	تابش	
RADIATOR	رادیاتور	
RADIATOR CAP	درب رادیاتور	



RADIO	رادیو	
RADIO SATELLITE CONTROL	کنترل رادیو	
RAIL PRESSURE REGULATOR	رگلاتور فشار ریل	
RAIN	باران	
RAIN / LIGHT SENSOR	سنسور نور و بارن	
RAISED BRAKE LIGHT	چرخ ترمز سوم	
RANDOM	تصادفی، اتفاقی	
RANGE	محدوده ، بازه	
RAPID	سریع	
RATE	میزان، سرعت، سنجیدن	
RATED	مجاز، ارزیابی شده	
RATIO	نسبت	
REAR	عقب	
REAR CROSSMEMBER COURTESY LIGHT	چراغ سقف عقب	
REAR HEIGHT SENSOR	سنسور ارتفاع عقب	
REAR INTERIOR HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت قست عقب اتاق	
REAR LEFT DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب عقب چپ	
REAR LEFT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر عقب چپ	
REAR LEFT-HAND WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب چپ	
REAR RIGHT DOOR ELECTRIC LOCKING	قفل برقی درب عقب راست	



REAR RIGHT-HAND ELECTRIC WINDOW CONTROL	کلید شیشه بالابر عقب راست	
REAR RIGHT-HAND WINDOW MOTOR	موتور شیشه بالابر عقب راست	
REAR SCREEN	شیشه عقب	
REAR SCREEN DE-ICING	گرمکن شیشه عقب	
REAR SCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن عقب	
REAR WINDOW LOCKING SWITCH	کلید قفل شیشه های عقب	
RECEIVE	دریافت کردن	
RECEIVER	دریافت کننده	
RECEPTION	دریافت	
RECIRCULATION	بازخوران	
RECLINE	خم شدن به عقب	
RECORD	ضبط کردن، ثبت کردن	
RECYCLING MOTOR	موتور دریچه چرخش هوا	
RED	قرمز	
REDUCTION	کاهش	
REFER	مراجعه کردن، رجوع کردن	
REFLECT	منعکس کردن	
REFLEX	انعکاس	
REFERENCE	مرجع	
REFRIGERATE	خنک کردن	
REGISTRATION	ثبت کردن	
REGULAR	عادی، معمولی	
REGULATE	تنظیم کردن	



REGULATED	تنظیم شده، مرتب	
REINSTALL	دوباره نصب کردن	
RELATIVE	نسبی	
RELATIVE PRESSURE SENSOR (AUTOMATIC GEARBOX)	سنسور فشار نسبی گیربکس اتوماتیک	
RELAY	رله	
RELAY CONTROL PLATE	صفحه کنترل رله	
RELEASE	رها کردن، آزاد کردن	
RELIABILITY	قابلیت اطمینان	
RELIEF VALVE	سوپاپ فشار شکن	
REMAINING	باقی مانده	
REMEDY	چاره، درمان	
REMOVE	برداشتن، دور کردن	
REPAIR	تعمیر کردن	
REPEAT	تکرار کردن	
REPEATEDLY	مکرر، به تکرار	
REPETITION	تکرار	
REPLACEMENT	جایگزینی، تعویض	
REPLENISHMENT	دوباره پر کردن	
REQUEST	درخواست	
REQUIRE	نیاز داشتن	
REQUIREMENT	نیاز، نیازمندی، تقاضا	
RESERVE	انباشتن، ذخیره کردن	
RESERVOIR	مخزن	
RESISTANCE	مقاومت	
RESISTANT	مقاومت	



RESISTOR	مقاومت	
RESOLUTION	وضوح	
RESPONSE	پاسخ، عکس العمل	
RESTRAIN	نگه داشتن، جلوگیری کردن	
RESTRICTION	محدودیت، انحصار	
RETARD	ریتارد	
RETRACTABLE	قابل جمع شدن	
RETURN SENSOR	سنسور برگشت	
RETURN SPRING	فنر برگشت	
REVERSE	عقب	
REVERSING LIGHTS SWITCH	سوئیچ دنده عقب	
REVOLUTION	گردش، چرخش	
RF (Radio Frequency)	فرکانس رادیویی	
RIB	به شکل منحنی	
RICH	غنی، غلیظ	
RIGHT	راست	
RIGHT FRONT FOGLIGHT	چراغ مه شکن جلو راست	
RIGHT FRONT WHEEL SENSOR	سنسور چرخ جلو راست	
RIGHT HEADLIGHT CORRECTOR MOTOR	موتور تنظیم چراغ جلو راست	
RIGHT REAR LIGHT	چراغ عقب راست	
RIGHT REAR SPEAKER	بلندگوی عقب راست	
RIGHT REAR WHEEL SENSOR	سنسور چرخ عقب راست	
RIGHT REPEATER	راهنمای گلگیر راست	
RIGHT-HAND HEADLIGHT	چراغ جلو راست	



RIGHT-HAND HEATED SEAT CONTROL	کنترل گرمکن صندلی راست	
RIGHT-HAND MOBILE ROOF ARCH CASSETTE	محفظه ستون سمت راست سقف تاشو	
RIGHT-HAND REAR PRETENSIONER	پیش کشنده عقب راست	
RIGHT-HAND REAR SIDE AIR BAG	ایربگ جانبی عقب راست	
RIGHT-HAND REGISTRATION PLATE LIGHTING	چراغ راست پلاک	
RIGHT-HAND ROOF LOCK SENSOR	سنسور قفل سمت راست سقف	
RIGHT-HAND TWEETER SPEAKER	توئیتر راست	
RIGID	صلاب، سفت و محکم	
RIGID BONNET COMPUTER	کامپیوتر سقف تاشو	
RIGID ROOF SOLENOID VALVE	شیر برقی سقف تاشو	
RIGID ROOF SWITCH	کلید سقف تاشو	
RKE (Remote Keyless Entry)	ورود بدون کلید، کلید هوشمند	
RN (Rear Node)	نود عقب (یونیت عقب رانا)	
ROAD	جاده	
ROCKER ARM	انگشتی سوپاپ	
ROLLOVER	چپ کردن	
ROOF	سقف	
ROOF HYDRAULIC CYLINDER SENSOR	سنسور سیلندر هیدرولیک سقف	
ROOF HYDRAULIC PUMP	پمپ هیدرولیک سقف	



ROTATE	چرخیدن	
ROTATION	چرخش	
ROUGH	خشن، ناهموار	
ROUGH IDLE	دور آرام با نوسان	
RPM (REVOLUTION PER MINUTES)	دور بر دقیقه	
RUN	راندن، کار کردن	
RUNNING	جاری، در حال کار کردن	
RWD (Rear Wheel Drive)	چرخ های عقب محرک	
SAB (Side Air Bag)	کیسه هوای جانبی	
SAFETY	ایمنی	
SALMON	صورتی	
SALOON	سالن، خودروی صندوقدار	
SAS (STEERING ANGLE SENSOR)	سنسور زاویه فرمان	
SATELLITE	ماهواره	
SATISFACTION	رضایت، رضایتمندی	
SAVER	جمع کننده، حفظ کننده	
SCAN	بررسی کردن	
SCAN TOOL	ابزار عیب یابی	
SCC (Smart Cruise Control)	کروز کنترل هوشمند	
SCHEMATIC DIAGRAM	نمودار شکلی	
SCM (Steering Column Module)	یونیت ستون فرمان	
SCREW	پیچ، پیچاندن	
SCREW DRIVER	پیچ گشتی	
SCUTTLE PANEL	پنل قسمت عقب	



SEAL	آب بند	
SEARCH	جستجو	
SEAT	صندلی	
SEAT ANGLE	زاویه نشست	
SEAT BELT WARNING MODULE	چراغ اخطار کمربند	
SECOND	دومی، ثانیه	
SECONDARY	ثانویه	
SECURITY	امنیت	
SEDAN	خودروی چهار درب	
SELECT	انتخاب کردن	
SENSE	حس کردن	
SEPERATOR	جدا کننده	
SEQUENCE	مرحله	
SERVICE MANUAL	دفترچه راهنمای سرویس	
SETTING	تنظیمات	
SHARP	دقیق، تیز	
SHELL	پوسته	
SHIELD	پوشش محافظ، حفاظ	
SHIFT	تعویض	
SHOCK ABSORBER	کمک فنر	
SHOP	مغازه، تعمیرگاه	
SHOP MANUAL	دفترچه راهنمای تعمیرات	
SHORT	کوتاه	
SHORT CIRCUIT	اتصال کوتاه	
SHORTAGE	کمبود	
SHOWROOM	نمایشگاه	



SHUT	بستن	
SHUTOFF	مسدود کردن	
SIDE	کنار	
SIGNAL	سیگنال، علامت، نشانه	
SILHOUETTE	شکل بدنه	
SIMULTANEOUS	همزمان	
SINGLE	تکی	
SLACK	شل بودن	
SLAP	ضربه زدن	
SLAVE	فرمانبر، اسیر	
SLIDE	لغزیدن، سریدن	
SLIP	لیز خوردن	
SLOPE	شیب	
SLOT	شکاف، چاک	
SLOW	آرام	
SMART	هوشمند، باهوش	
SMART KEY	کلید هوشمند	
SMARTRA	یونیت ایموبیلایزر	
SNOW	برف	
SOFTWARE	نرم افزار	
SOHC (Single Over Head Camshaft)	یک میل سوپاپ در بالا	
SOLAR	خورشیدی	
SOLENOID	سلونوئید	
SOLVENT	حلال	
SOUND	صدا	
SOURCE	منبع، منشأ	



SPACE	فضا، جا، مکان	
SPARE	یدکی	
SPARE TIRE	لاستیک زاپاس	
SPARK	جرقه	
SPARK PLUG	شمع جرقه	
SPARK PLUG GAP	فیله دهانه شمع	
SPECIAL	مخصوص، ویژه	
SPECIAL FUNCTION	کاربرد ویژه	
SPECIFIC	مشخص	
SPECIFICATION	مشخصات	
SPECIFIED	مشخص شده، تعیین شده	
SPECIFY	مشخص کردن، تعیین کردن	
SPEED	سرعت	
SPEEDOMETER	سرعت سنج	
SPFI (Single Point Fuel Injection)	سیستم پاشش سوخت تک نقطه ای	
SPIN	چرخیدن	
SPINDLE	دوک مانند	
SPLINE	نوار و لبه باریک	
SPROCKET	چرخ زنجیر	
SPROCKET TIMING MARK	علامت چرخ دنده تایمینگ	
SQUIB	مواد منفجره ی ایربگ	
SRP (Supplemental Restraint and Protection)	سیستم مکمل پیشگیری و محافظت (ایربگ رنو)	
SRS (Supplemental Restraint System)	سیستم مکمل پیشگیری (ایربگ)	



SRSCM (SRS Control Module)	کنترل یونیت ایربگ	
SST (Special Service Tool)	ابزار مخصوص تعمیر	
STABLE	پایدار	
STAGE	مرحله، پله	
STALL	از حرکت بازداشتن	
STANDARD	استاندارد، مجاز	
STARTER	استارت	
STATION WAGON	خودروی استیشن	
STATIONARY	ساکن، بی حرکت	
STATUS	وضعیت، حالت	
STEADY	یکنواخت، پایدار، ثابت	
STEERING	فرمان	
STEERING BOX	جعبه فرمان	
STEERING COLUMN ELECTRIC LOCK	قفل برقی فرمان	
STEERING WHEEL	غریبک فرمان	
STEERING WHEEL WARNING CONTROL	کلید بوق	
STEM	ساق، ساقه	
STEP	مرحله	
STIFFNESS	سفتی، چوب شدگی	
STOPPAGE	توقف، ایست	
STORED	ذخیره شده	
STRAIGHT	مستقیم، صاف	
STRAIGHTEN	در حالت مستقیم و صاف قرار گرفتن	
STRECH	کشیدن، کشش، ارتجاع	



STRICTLY	به شدت، با تاکید	
STROKE	کورس	
STUCK	گیر کردن	
SUBFRAME	رام	
SUBSIDIARY	فرعی، کمکی	
SUBSTANCE	ماده، مواد	
SUBSTANTIAL	مهم، قابل توجه	
SUBSTITUTE	عوض کردن، جایگزین کردن	
SUFFICIENT	کافی	
SUFFIX	پسوند	
SUMMER	تابستان	
SUNROOF	سانروف	
SUNROOF CONTROL	کلید سانروف	
SUPERCHARGER	سوپر شارژر	
SUPPLEMENTAL	مکمل	
SUPPLIER	تامین کننده ، تغذیه کننده	
SUPPLY	تامین کردن	
SURFACE	سطح	
SURGE	موج، جریان سریع و خروشان	
SUSPECT	مورد شک، شک داشتن	
SUSPENSION	تعلیق	
SUT (Sport Utility Truck)	وانت شاسی بلند	
SUV (Sport Utility Vehicle)	خودرو با کاربرد ورزشی (شاسی بلند)	
SWITCHING PROTECTION UNIT	کامپیوتر داخل موتور (رنو UPC)	



SYMBOL	سمبل، نشانه	
SYMPTOM	علامت، نشانه	
SYNCHRONISE	هماهنگ کردن	
TACHOMETER	دورسنج	
TAIL LAMP	لامپ عقب خودرو	
TAILGATE	درب عقب خودرو	
TAILGATE HANDS-FREE CARD DETECTION AERIAL	آنتن تشخیص کارت درب صندوق عقب	
TAILGATE LOCK	قفل صندوق عقب	
TAILGATE OPENING CONTROL	کلید چراغ صندوق عقب	
TANK	مخزن	
TAPPET	تایپیت	
TARGET	هدف	
TC (Turbo Charger)	توربو شارژر	
TCI (Turbo Charger Intercooler)	اینترکولر توربو شارژر	
TCM (Transmission/Transaxle Control Module)	یونیت کنترل گیربکس اتوماتیک	
TCS (Traction Control System)	سیستم کنترل کشش (ضد هرزگردی چرخ ها)	
TDC (TOP DEAD CENTER)	نقطه مرگ بالا	
TDC SENSOR	سنسور دور موتور	
TECHNICAL	فنی	
TECHNICIAN	تکنیسین، تعمیرکار	
TEETH	دندونه	
TEMPERATURE	دما	



TEMPORARY	موقت، گذرا	
TENSION	کشش، تنش، کشیدن	
TENSIONER	کشنده، سفت کن	
TERMINAL	ترمینال، سوکت	
THEFT	دزد	
THERMAL	دمایی	
THERMOSTAT	ترموستات	
THICKNESS	ضخامت	
THIN	نازک، لاغر، باریک	
THREAD	نخ، رزوه	
THRESHOLD	آستانه	
THROTTLE	دریچه گاز	
THROUGH	از میان، از طریق	
THRUST	نیرو، زور، نیروی پیشران موتور	
TIE ROD	میل فرمان	
TIGHT	محکم کردن	
TIGHTEN	سفت کردن	
TILT	کج شدن	
TIMING	زمانبندی	
TIMING BELT	تسمه تایم	
TIMING CHAIN	زنجیر تایم	
TIP	نوک، سر	
TOE IN	زاویه سرجمعی	
TOE OUT	زاویه سر بازبودن	
TOGRTHHER	باهم	
TONE	لحن، صدا	



TOOL	ابزار	
TOOTH	دندانه	
TORQUE	گشتاور	
TORQUE CONVERTER	مبدل گشتاور	
TOTAL	کلی	
TOUCH	لمس کردن	
TOW	یدک کشیدن	
TOWARD	به طرف، به سوی	
TPMS (Tyre Pressure Measurement System)	سیستم پایش فشار باد تایرها	
TPS (Throttle Position Sensor)	سنسور موقعیت دریچه گاز	
TRACK WIDTH	فاصله عرضی چرخ ها	
TRACTION	کشش	
TRANSAXLE	انتقال قدرت	
TRANSAXLE RANGE SWITCH	سوئیچ موقعیت دنده گیربکس	
TRANSDUCER	مبدل	
TRANSFER	دیفرانسیل مرکزی	
TRANSMITTER	فرستنده	
TRANSPONDER	فرستنده ایموبیلایزر	
TRANSVERSE	مقاطع، عرضی	
TRAY	سینی	
TREAD	آج تایر	
TRIGGER	راه انداختن، ماشه	
TRIM	ظاهر داخلی خودرو	
TRIP	سفر	



TROUBLE CODE	کد خطا	
TROUBLESHOOTING	عیب زدایی، رفع مشکل	
TRUCK	کامیون	
TURBO BEARING COOLANT PUMP	پمپ خنک کاری یاتاقان توربو شارژر	
TURBO PRESSURE SOLENOID VALVE	شیر سونولوییدی فشار توربو شارژر	
TURBO UPSTREAM TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای بالای توربو شارژر	
TURBOCHARGER	توربوشارژر	
TURBOCHARGER CONTROL SOLENOID VALVE	شیر برقی کنترل توربو شارژر	
TURBOCHARGING PRESSURE SENSOR	سنسور فشار توربو شارژر	
TURN	چرخیدن، گردش	
TURN OFF	خاموش کردن	
TURN ON	روشن کردن	
TURN SIGNAL	راهنما	
TWICE	دوبار	
TWIST	پیچاندن، تاب دادن	
TYPE	تیپ، نوع	
UBIQUITOUS	موجود، حاضر در همه جا	
UNDER	کمتر، پایین تر	
UNDER STEERING WHEEL CONTROLS	دسته راهنما و برف پاک کن	
UNDERHOOD LAMP	چراغ محفظه موتور	
UNDERSTEER	کم فرمانی	
UNDERTAKE	به عهده گرفتن، تقبل کردن	



UNLEADED	بدون سرب	
UNLOCK	باز کردن قفل	
UPPER	بالا، بالایی، بالاتر	
UPSTREAM DIESEL OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن بالا دیزل	
UPSTREAM OXYGEN SENSOR	سنسور اکسیژن بالا	
URBAN	شهری	
USED	مصرف شده، دسته دوم	
UTILITY	کاربرد پذیری، سودمندی	
VACCUM	خلا، مکش	
VALIDATE	تایید کردن	
VALUE	ارزش، مقدار	
VALVE	سوپاپ، شیر	
VALVE SPRING	فنر سوپاپ	
VALVETRONIC	سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ BMW	
VARIABLE	متغیر	
VARIABLE CAMSHAFT	میل سوپاپ متغیر	
VARIANTS	متغیرها	
VDC (VEHICLE DYNAMIC CONTROL)	کنترل پایداری خودرو	
VEHICLE	خودرو	
VENT	بیرون ریختن (خالی کردن)، تهویه کردن	
VENTILATION	تهویه	
VERIFY	بررسی	
VERSION	نسخه	



VERTICAL	عمودی	
VIBRATION	لرزش	
VIDEO DISPLAY	صفحه نمایش ویدئو	
VIDEO SCREEN RETRACTION UNIT	یونیت صفحه نمایش خم شو ویدئو	
VIEW	نمایش، منظره	
VIN (Vehicle Identification Number)	شماره شناسایی خودرو	
VIOLET	بنفش	
VIS (VARIABLE INTAKE MANIFOLD SYSTEM)	سیستم مانیفولد متغیر ورودی	
VISCOSITY	ویسکوزیته، گرانروی، غلظت	
VISIBILITY	قابلیت دیدن	
VISIBLE	مرئی، قابل مشاهده	
VOLTAGE	ولتاژ	
VOLUME	حجم	
VSC (VEHICLE STABILITY CONTROL)	کنترل پایداری خودرو	
VSM (Vehicle Stability Management)	مدیریت پایداری خودرو	
VSS (Vehicle Speed Sensor)	سنسور سرعت خودرو	
VVEL (Variable Valve Event and Lift)	سیستم زمانبندی و برخاست متغیر سوپاپ (نیسان)	
VVT (Variable Valve Timing)	زمانبندی متغیر سوپاپ	
VVTi (Variable Valve Timing with INTELLIGENCE)	زمانبندی متغیر هوشمند سوپاپ	
WAIT	صبر کردن	



WARM UP	گرم کردن	
WARMER	گرمکن	
WARNING	هشدار	
WATER IN DIESEL SENSOR	سنسور تشخیص آب در گازوئیل	
WATER INJECTION TEMPERATURE SENSOR	سنسور دمای آب موتور	
WEAK	ضعیف	
WEAR	فرسوده شدن، ساییده شدن	
WEIGHT	وزن	
WHEEL	چرخ	
WHEEL SPEED COMPUTER	کنترل یونیت ABS	
WHEELBASE	فاصله محور جلو و عقب	
WHITE	سفید	
WIDE OPEN	کاملاً باز	
WINDOWS SIMULTANEOUS CONTROL	کنترل همزمان شیشه ها	
WINDSCREEN WIPER MOTOR	موتور برف پاک کن جلو	
WINDSHIED	شیشه جلو	
WINTER	زمستان	
WIPER	برف پاک کن	
WIRING	سیم کشی	
WIRING DIAGRAM	نقشه سیم کشی	
WISHBONE	طبق	
WITH	با، همراه	
WITHIN	در توی، در ظرف، در مدت	
WITHOUT	بدون	



WITHSTAND	مقاومت کردن، تاب آوردن، تحمل کردن	
WRENCH	آچار، آچار فرانسه	
WSS (Wheel Speed Sensor)	سنسور چرخ	
YAW RATE SENSOR	سنسور شتاب پیچشی	
YELLOW	زرد	
YRS (Yaw Rate Sensor)	سنسور شتاب پیچشی	
ZONE	منطقه	
Odic by Omid Shadzi		
Odic by Omid Shadzi	Odic V 93.26.3	
Odic by Omid Shadzi	Odic V 93.26.3	
Odic by Omid Shadzi		



(۱) معانی کلمات زیر را از Odic پیدا کرده و بنویسید. (کاربرد)

accelerator		IGNITION		RATIO	
belt		KEY ALLOCATION		SEAT	
column		LEVER		TACHOMETER	
dtc		MAIN		URBAN	
evap		NEUTRAL		VALIDATE	
FENDER		OVERCURRENT		WEIGHT	
GAP		PARTICULATE		YELLOW	
HANDLE		QUARTER		ZONE	
ACTIVATE		IDLE		REAR	
BLANK		KNOCK		SCAN	
CAP		LEAN		THROUGH	
DEFECTIVE		MANUAL		UNLEADED	
EMISSION		NEEDLE		VALVE	
FLUID		OVERHAUL		WINDSHIED	
GLOVE COMPART MENT		PARAMETER		YAW RATE SENSOR	

(۲) هیجده کلمه زبان فنی خودرو بیابید که در Odic موجود نیست؟

انگلیسی	فارسی	انگلیسی	فارسی