



Immobilizer – P6L ECO MUX CRUOSE

0403020

شرح	کد
باتري	BB00
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	BF00
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	BF00I
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
كانكتور عيب يابي	C001
كنترل يونيت موتور	1320
يونيت الكترونيكي ايموبلايزر	8208

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00447580، IK00400980 و IK00384380 و IK00459180 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نماید.

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2016/27/02



