

پین اوت BM34 (B9M206) فرانسوی

WWW.ELECSAM.COM



کاتکتور دو پایه مشکی

دینام

استارت

کاتکتور ۱۶ پین مشکی

۱. پین ۱ گرمکن سنسور اکسیژن بالا و پایین	۹. پین ۴ کوئل مثبت کوئل
۲. پین ۱ سنسور سرعت و پین ۲ سنسور دنده عقب	۱۰. _____
۳. تحریک رله نوزم و سنسور فشار روغن	۱۱. سنسور فشار روغن
۴. پین ۲ سنسور دمای روغن مربوط به دمای روغن	۱۲. _____
۵. پین شماره ۳ سطح ودما روغن منفی سنسور	۱۳. تحریک رله اول سنسور
۶. پین ۱ سطح و دمای روغن مربوط به سطح روغن	۱۴. پین شماره ۳ سنسور سرعت سنگنا
۷. پین ۱ کلاچ کمپرسور	۱۵. _____
۸. پین ۲ سنسور دمای روغن	۱۶. پین شماره ۲ برق انژکتورها مثبت

کاتکتور ۱۶ پین سبز

۱. پین شماره ۴ موتور برف پاک کن	۹. پین شماره ۵ موتور برف پاک کن جلو
۲. _____	۱۰. پین شماره ۲ مه شکن جلو چپ و راست
۳. _____	۱۱. پین شماره ۲ موتور آب پاش برف پاک کن
۴. پین شماره ۵ سوکت ۴۰ bsi پایه مشکی	۱۲. مثبت ایسیو سنسور و سنسور ۴۰۴ 48B4 پین قهوه ای J34K3 48PIN قهوه ای ۴۰۴ 32PIN F4
۵. _____	۱۳. منفی
۶. پین شماره ۱ پمپ جراثیم شور	۱۴. پین شماره ۲ پمپ جراثیم شور
۷. _____	۱۵. پین شماره ۱ بوق
۸. پین شماره ۲ موتور فن تهویه بخاری	۱۶. پین شماره ۲ موتور فن بخاری

۱. پین شماره ۳ مغزی سولنج	۹. پین ۲ مغزی سولنج
۲. پین ۱۱ سوکت ۴۰ پایه bsi مشکی	۱۰. پین شماره ۱ رله فن دور بالا
۳. پین ۲۰ یونیت ABS	۱۱. پین شماره ۳ پمپ بنزین
۴. _____	۱۲. پین شماره ۲ کنتریلر
۵. منفی	۱۳. پین ۷ سوکت سبز ۱۶ پایه BSI
۶. نور پایین راست	۱۴. پین شماره ۱ رله فن دور پایین
۷. نور پایین چپ	۱۵. نور بالا چپ
۸. نور بالا راست	۱۶. _____

کاتکتور ۱۶ پین خاکستری

کاتکتور ۱۰ پین مشکی

۱. پین ۶ سوکت مشکی ۴۰ پایه BSI	۲. سیگنال کیلومتر ۷.۴۰۴ سنسور سنسور ۴۰۴ G248PIN قهوه ای	۳. پین ۱۴ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	۴. پین ۲۹ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI	۵. پین ۸ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI
۶. _____	۷. _____	۸. منفی	۹. پین ۳ سوکت ۱۶ پایه سبز BSI	۱۰. پین ۱۳ سوکت ۴۰ پایه مشکی BSI