



Radio &amp; CD Player crouse - P6L ECO MUX

0705017

شرح	كد
باتري	<b>BB00</b>
فيورهاي داخل محفظه موتور، بالاي FCM	<b>BF00</b>
فيورهاي داخل اتاق، بالاي BCM	<b>BF00I</b>
سوئيچ	<b>SW00</b>
نود مركزي داخل اتاق	<b>BCM</b>
بلندگوي عقب سمت چپ	<b>8430</b>
راديو پخش	<b>8410</b>
بلندگوي جلو سمت چپ	<b>8420</b>
بلندگوي جلو سمت راست	<b>8425</b>
بلندگوي عقب سمت راست	<b>8435</b>
صفحه نمايشگر چند منظوره	<b>7215</b>

Drawn by: Engineering Dep. of ISACO

2014/20/10

