

## پین اوت CEC پارس



نود CEC نصب شده روی پژو پارس دارای دو عدد سوکت مشکی ۱۳ پین و سفید ۴۰ پین می باشد . که در این مقاله به معرفی پایه های می پردازیم برای دیدن نقشه های بیشتر به [www.elecsam.com](http://www.elecsam.com) مراجعه نمایید.

### سوکت ۴۰ پین سفید

۱: کلید راهنما راست	۱۱: فیذبک	۲۱: چراغ LED قفل مرکزی	۳۱: -----
۲: کلید راهنما چپ	۱۲: فیذبک	۲۲: میکروسویچ درهای جلو راست-عقب چپ	OBD: ۳۲
۳: کلید قطع کن شیشه بالاير عقب	۱۳: کلید صندوق پرن	۲۳: میکروسویچ درب جلو چپ	۳۳: کلید فلاشر
۴: کلید تایمر برف پاک کن	۱۴: -----	۲۴: میکروسویچ کمر بند راننده	۳۴: -----
۵: کلید شیشه شور	۱۵: سویچ لای درب صندوق عقب	۲۵: سویچ تحریک قفل مرکزی با شاسی درب جلو راست	۳۵: کلید قفل مرکزی
۶: کلید چراغ کوچک	۱۶: سیگنال سنسور دنده عقب	۲۶: سویچ تحریک قفل مرکزی با شاسی در جلو چپ	۳۶: قفل باز حین تصادف
۷: خروجی رله تاشو آینه	۱۷: سویچ کاپوت	۲۷: -----	۳۷: فرمان رله اکومد
۸: خروجی رله باز شو آینه	۱۸: سیگنال شوک سنسور	۲۸: -----	۳۸: فرمان رله پاور ویندوز جلو
۹: فرمان صندوق پرن	۱۹: شوک سنسور و سنسور باران	۲۹: چراغ LED ترمز دستی و سطح روغن ترمز	۳۹: فرمان باز شدن قفل مرکزی
۱۰: -----	۲۰: چراغ LED باز شدن درب	۳۰: چراغ LED اخطار ABS	۴۰: فرمان رله بسته شدن قفل مرکزی

### سوکت ۱۳ پین مشکی

B1: برق مثبت	A1: برق مثبت
B2: برف پاک کن عقب	A2: منفی
B3: برف پاک کن	A3: نقطه صفر برف پاک کن
B4: سیگنال آژیر	A4: -----
B5: تایمر چراغ سقفی	A5: سیگنال اول ABS
B6: راهنما چپ	A6: سیگنال دوم ABS
B7: راهنما راست	A7: سنسور دور چرخ