



ترجمه فارسی لیست پیوست مدار الکتریکی رنو ال نود (L90)

یاسین داداش پور: مرکز خدمات برقی و مالتی پلکس، ریمپ و تیونینگ نرم افزاری در املش

فهرست اتصالات

عناوین اتصال	کدهای اتصال
NAP	TUNEL ELECTRONIC EARTH
NC	LEFT-HAND A-PILLAR ELECTRICAL EARTH
NF	زمین موتور
NH	زمین موتور
R	چراغ های جلو پرتو اصلی
RPD	RPD RIGHT HAND RIGHT HADLEHAT LED +
RPG	چراغ جلو با محافظت از دست چپ
S	لوازم جانبی خوراک
S1	لوازم جانبی از طریق رله تغذیه می شود
SP1	لوازم جانبی < فن خنک کننده موتور + Protected
SP2	لوازم جانبی < رادیو + Protected
SP3	لوازم جانبی < بخاری + Protected
TB1	PINKING Sensor Screening braid

فهرست اتصالات

عناوین اتصال	کدهای اتصال
AP12	محافظت شده + فیوز صفحه عقب گرم شونده پس از اشتعال
AP22	محافظت شده + فیوز صندلی گرم شونده پس از اشتعال
AP23	محافظت شده + فیوز فرمان با قدرت متغیر پس از احتراق
AP29	محافظت شده + فیوز عملکرد موتور پس از احتراق
AP30	محافظت شده + فیوز شیشه برقی سرنشین پس از احتراق
AP39	محافظت شده + فیوز برقی شیشه راننده پس از احتراق
AP5	محافظت شده + فیوز سیستم ترمز ضد قفل پس از احتراق
AP7	محافظت شده + فیوز برف پاک کن پس از جرقه زدن
B	تغذیه باتری
BC	قبل از میلاد + تغذیه باتری از طریق رله از طریق مدار شکن
BP1	تغذیه باتری < تهویه مطبوع + Protected
BP11	تغذیه باتری < محفظه سرنشین 1 + Protected
BP13	تغذیه باتری < محفظه سرنشین 3 + Protected
BP14	ABS > تغذیه باتری + Protected

BP15	تغذیه باتری صفحه نمایش عقب گرم شونده + Protected
BP16	تغذیه باتری < چراغ های جلو اضافی + Protected
BP17	تغذیه باتری < پیش گرمکن تزریقی + Protected
BP3	فیوز قفل درب برقی Protected + تغذیه باتری
BP35	فیوز واحد پیش گرمکن تغذیه باتری + Protected
BP36	تغذیه باتری < واحد پمپ کلاچ خودکار + Protected
BP37	تغذیه باتری < حافظه انژکتور < قفل + Protected
BP38	تغذیه باتری < قفل انژکتور + Protected
BP56	باتری محافظ فیوز < کامپیوتر +
BP7	تغذیه باتری < فیوز فن 1 + Protected
BP88	یونیت هیدرولیک فیوز محافظت شده + تغذیه باتری ABS
BP9	محافظت شده + تغذیه باتری فیوز گرم کن اضافی
BPT	تایمر تغذیه باتری + Protected
CPD	چراغ جلو با پرتو پایین دست راست محافظت شده +
CPG	چراغ جلو با پرتو پایین دست چپ محافظت شده +
CSO	چراغ های جلو تک پرتو +
D	STARTER +
H1	چراغ هشدار ترمز دستی - کنترل < سطح مایع ترمز
H17	تزریق بنزین < دیزل < سیگنال کد بی حرکت کننده موتور
H66P	چراغ دنده عقب + کنترل
H7	شمارنده COIL > TOP DEAD CENTER > REV < سیگنال تعویض کامپیوتر
HK	سیگنال تشخیصی K
HL	سیگنال تشخیصی L
L	چراغ های جانبی +
LPD	چراغ سمت راست محافظت شده +
LPG	چراغ سمت چپ محافظت شده +
M	EARTH
MA	زمین برقی جلو راست
MAH	زمین برقی سیستم ترمز ضد قفل
MAK	گرمایش اضافی زمین برقی
MAM	داشبورد زمین برقی عضو صلیب چپ
MAN	داشبورد - زمین برقی عضو صلیب راست
MB	زمین برقی چپ جلو
MF	زمین برقی عقب راست
MG	زمین برقی عقب چپ
MH	زمین موتور
ML	زمین برقی باتری

MS	PUMP ASSEMBLY MOUNTING ELECTICAL EARTH
MT	RADIO ELECTRICAL Earth
فهرست اتصالات	
عناوین اتصال	کدهای اتصال
47Q	سنسور دمای روغن + سیگنال
49B	فن + کنترل
49C	رله فن + کنترل
4C	سیگنال سنسور چرخ جلو سمت چپ
4E	سنسور چرخ جلو سمت چپ +
4G	سیگنال سنسور چرخ عقب سمت چپ
4H	سنسور چرخ عقب سمت چپ ساعت +
4M	سیگنال سنسور چرخ جلو سمت راست
4N	سنسور چرخ جلو دست راست +
4S	سیگنال سنسور چرخ عقب سمت راست
4T	سنسور چرخ عقب راست +
4Y	چراغ هشدار خطای ترمز -
4Z	چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل -
5A	سوئیچ پدال ترمز + سیگنال
60A	چراغ هشدار خطای کیسه هوا -
60AF	ماهواره جانبی مسافر + سیگنال
60AG	ماهواره جلو سمت راننده + سیگنال
60AH	ماهواره سمت راننده - SIGNAL
60AJ	ماهواره جلویی جانبی مسافر - سیگنال
60AM	سطح 1 کیسه هوای جلو راننده + کنترل 60
60AN	سطح 1 کیسه هوای جلو راننده - کنترل 60AN
60AR	کیسه هوا قفسه سینه جانبی راننده + کنترل
60AS	کنترل کیسه هوای قفسه سینه سمت راننده -
60BB	کیسه هوا قفسه سینه جانبی سرنشین + کنترل
60BC	کیسه هوای قفسه سینه جانبی سرنشین - کنترل
60CD	کنترل چراغ اخطار ایربگ خاموش
60DS	سیگنال کلید بازدارنده کیسه هوا
60DT	کلید بازدارنده کیسه هوای سرنشین -
60F	راننده + سیگنال EUROBAG
60G	SIGNAL - راننده EUROBAG

60H	مسافر EUROBAG + سیگنال
60K	سطح 1 کیسه هوای جلویی سرنشین - کنترل
60V	کیسه هوای مسافر + سیگنال
60W	کیسه هوای مسافر - سیگنال
64C	کنترل چراغ های سیگنال چرخش دست چپ
64D	کنترل چراغ های چرخش دست راست
64E	چراغ های سیگنال چراغ نشانگر + کنترل TURN
64Q	تایمر واحد فلاشر - کنترل
64S	تایمر نشانگر جهت سمت راست در کنترل < کامپیوتر
64T	تایمر نشانگر جهت چپ در کنترل < کامپیوتر
65A	چراغ ترمز + کنترل
67C	فیوز کنترلی + HORN
67CP	HORN + CONTROL > FUSE
80T	چراغ اخطار ایموبایلیزر موتور - کنترل
80X	سیگنال اتوبوس هوایی (رابط)
87H	سوئیچ موقعیت 1 راننده - سیگنال
8A	رله چراغ مه شکن +
8B	چراغ مه شکن جلو + < رله
9J	چراغ مه شکن عقب فیوز + کنترل
9P	چراغ مه شکن عقب محافظت شده + کنترل
A	پس از اشتعال +
AP1	محافظت شده + پس از احتراق دست چپ جلو < فیوز شیشه برقی عقب
AP10	محافظت شده + فیوز چراغ های ترمز پس از احتراق
فهرست اتصالات	
عناوین اتصال	کدهای اتصال
3GR	پتانسیومتر دریچه گاز + < سنسور فشار مخزن
3HI	سوپاپ برقی کنترل فشار سوخت - کنترل
3JA	بخاری اضافی 1 کنترل سیم پیچ رله
3JAA	بخاری اضافی 2 رله کنترل کوئل
3JK	دمای خنک کننده -
3JL	پتانسیومتر دریچه گاز -
3JM	شیر برقی EGR -
3JN	رله فن 1 - کنترل
3JP	رله FAN 2 - CONTROL
3JQ	دمای هوا -
3KJ	AIRFLOW +

3KQ	سیگنال دمای هوا
3KW	انژکتور 1 کنترل
3KX	انژکتور 2 کنترل
3KY	انژکتور 3 کنترل
3KZ	انژکتور 4 کنترل
3L	انژکتور + 1
3LA	انژکتور + 2
3LB	انژکتور + 3
3LC	انژکتور + 4
3LD	سنسور دمای سوخت -
3LG	سنسور فشار اتمسفر +
3LN	سنسور فشار توربوشارژر -
3LP	سنسور فشار توربوشارژر + سیگنال
3LQ	سنسور فشار توربوشارژر +
3LR	پتانسیومتر بار + 1
3LS	پتانسیومتر بار + سیگنال
3LT	پتانسیومتر بار 1 -
3LU	پتانسیومتر بار 2 +
3LV	پتانسیومتر بار 2 -
3LW	پتانسیومتر بار 2 + سیگنال
3LX	سنسور فشار سوخت ریلی +
3LY	سنسور فشار سوخت ریلی + سیگنال
3LZ	سنسور فشار سوخت ریلی -
3NA	سیم پیچ جرکه زنی سنسور ضربه + < رله پمپ سوخت
3NX	چراغ هشدار LEVEL 1 - کنترل
3PL	زمین سنسور میل بادامک BANK A>B
3S	PINKING Sensor 1 + SIGNAL > FRONT
3SH	دمای هوا دریچه گاز -
3VP	کنترل + موتور چرخش گاز
3VQ	موتور چرخش گاز - CONTROL
3WT	سیگنال سنسور تشخیص آب در دیزل
40A	آینه دید عقب راننده سمت راست <کنترل چپ
40B	آینه دید عقب سرنشین کنترل بالا/پایین
40C	آینه دید عقب راننده کنترل بالا/پایین
40D	آینه دید عقب سرنشین راست <کنترل چپ
40E	موتور آینه دید عقب مشترک
41A	فرستنده سطح سوخت + سیگنال

41A	دماى خنک کننده + سیگنال
47A	گیج سطح سوخت -
47F	سیگنال سرعت خودرو
47H	سیگنال نرخ جریان سوخت
47K	دنباله ADAC - کنترل
فهرست اتصالات	
فهرست اتصالات	
عناوین اتصال	کدهای اتصال
38AJ	فن موتور سرعت 2 + کنترل
38AK	فن موتور سرعت 3 + کنترل
38AL	فن موتور سرعت 4 + کنترل
38DB	دمنده هیتر + کنترل < پنل تهویه مطبوع
38K	کنترل قطع کننده تهویه مطبوع < کامپیوتر بنزین-دیزل
38LL	مقاومت گرمایشی محفظه سرنشین / کنترل رله 1
38LM	محفظه سرنشین کنترل گرمایش مقاومتی / رله 2
38LQ	سیگنال سرعت مونتاژ فن 0
38NC	فرمان گرمایش و تهویه مطبوع / ماژول ایمنی اواپراتور خاموش و روشن
38R	کلاچ تهویه مطبوع + کنترل
38U	مکان نما رئوستات
38X	سیگنال سنسور فشار گاز مبرد
38Y	سنسور فشار گاز مبرد +
38Z	تهویه مطبوع کنترل چرخش < کامپیوتر بنزین-دیزل
3AA	سیم پیچ رله قفل تزریق - کنترل
3AC	کوئل رله پمپ سوخت - کنترل
3AJ	پتانسیومتر موقعیت دریچه گاز + سیگنال
3AW	پرسوستات فرمان برقی + سیگنال < کامپیوتر انژکتوری
3B	سنسور دمای هوا + سیگنال
3BB	شیر برقی قوطی
3BG	سیگنال سرعت موتور < سنسور TDC
3BL	سرعت موتور < سنسور TDC - سیگنال
3BU	کنترل سرعت دور آرام 1
3BV	کنترل سرعت دور آرام 2
3BW	کنترل سرعت دور آرام 3
3BX	کنترل سرعت دور آرام 4
3C	سنسور دمای خنک کننده + سیگنال
3CP	کنترل کامپیوتر تزریق < ماژول برق جرقه زنی 2-3
3CQ	سیگنال سنسور میل بادامک

3CR	انژکتور 1 - کنترل
3CS	انژکتور 2 - کنترل
3CT	انژکتور 3 - کنترل
3CU	انژکتور 4 - کنترل
3CV	انژکتور 1 و 4 کویل جرعه زنی - کنترل
3CW	انژکتور 2 و 3 کویل جرعه زنی - کنترل
3CW	کنترل کامپیوتر انژکتوری 1 4 > 3CZ ماژول برق جرعه زنی
3DQ	سنسور PINKING -
3DV	سنسور جریان هوا + سیگنال
3DW	سنسور جریان هوا - سیگنال
3EL	پتانسیومتر EGR + سیگنال
3F	سیگنال سنسور فشار اتمسفر
3FAB	دمای سوخت + سیگنال
3FB	تزریق + < رله حفاظتی
3FF	رله پیش گرمکن - کنترل
3FY	سیگنال عیب یابی رله پیش گرمکن
3GC	سنسور EGR +
3GF	گرمکن سنسور اکسیژن UPSTREAM - کنترل
3GG	گرمکن سنسور اکسیژن پایین جریان - کنترل
3GH	سنسور زمین اکسیژن بالادست
3GJ	سنسور زمین DOWNSTREAM OXYGEN
3GK	سیگنال سنسور اکسیژن UPSTREAM
3GL	سیگنال سنسور اکسیژن پایین جریان
3GN	سنسور فشار منیفولد
فهرست اتصالات	
عناوین اتصال	کدهای اتصال
115A	سنسور دمای روغن - سیگنال
122B	تغذیه شیر برقی گاز + پمپ دیزل
133B	پانل ابزار CAN H SIGNAL > COMPUTER
133C	پانل ابزار CAN L SIGNAL > COMPUTER
137C	کنترل چراغ اخطار خطای آلودگی زدایی
13A	سوئیچ درب < چراغ های داخلی - کنترل
13E	چراغ های داخلی - کنترل < تایمر
13N	چراغ های داخلی - کنترل < سوئیچ درب عقب
14A	برف پاک کن با سرعت کم + کنترل
14B	برف پاک کن با سرعت بالا + کنترل

14C	موقعیت پارک برف پاک کن + کنترل
14D	برف پاک کن کنترل تایمر سرعت پایین
14E	تایمر برف پاک کن + کنترل
15A	کنترل چراغ اخطار صفحه نمایشگر عقب گرم شونده
15B	صفحه نمایش گرمکن عقب + کنترل
15LP	صفحه نمایش عقب گرم کن محافظ + کنترل
15M	رله صفحه نمایش عقب گرمکن - کنترل
15RP	آینه دید عقب گرمکن محافظ + کنترل
16A	پمپ شستشوی شیشه جلو + کنترل
17A	چراغ محفظه دستکش - کنترل
18A	چراغ چکمه - کنترل
20A	قفل درب برقی تایمر بسته + کنترل
20B	قفل درب برقی تایمر باز + کنترل
20C	قفل درب برقی باز + کنترل
20D	قفل درب برقی بسته + کنترل
21A	کنترل پنجره الکتریکی راننده
21B	کنترل پنجره الکتریکی راننده
22A	کنترل پنجره برقی سرنشین
22B	کنترل پنجره برقی سرنشین
23E	کنترل سیم پیچ رله عملکرد قفل عقب
23G	کنترل پنجره برقی عقب راست 1
23H	کنترل پنجره برقی عقب سمت راست 2
23J	کنترل پنجره برقی عقب چپ 1
23K	کنترل پنجره برقی عقب چپ 2
24A	پمپ شستشوی صفحه عقب + کنترل
28A	چراغ هشدار فشار روغن - کنترل
2A	چراغ نشانگر شارژ دینام - کنترل
2K	سیگنال شارژر آلترناتور
31A	چراغ هشدار دمای خنک کننده - کنترل
34A	بلندگوی عقب چپ + سیگنال
34B	بلندگوی عقب چپ - سیگنال
34C	بلندگوی عقب راست - سیگنال
34D	بلندگوی عقب راست + سیگنال
34E	بلندگوی جلو سمت راست + سیگنال
34F	بلندگوی جلو راست - سیگنال
34G	بلندگوی جلو چپ + سیگنال
34H	بلندگوی جلوی چپ - سیگنال

36G	برف پاک کن صفحه عقب رله شده + کنترل
37AA	PRE-HEATER PLUG 2 CONTROL
37AB	پیش گرمکن پلاگین 3 کنترل
37AC	PREHEATER PLUG 4 CONTROL
37Z	PRE-HEATER Plug 1 Control
38AH	سرعت موتور فن + کنترل

فهرست زمین ها

عناوین زمین	کدهای زمین
MA	زمین برقی جلو راست
MAH	زمین سیستم ترمز ضد قفل
MAK	PTC ELECTRICAL EARTH
MAM	داشبورد زمین برقی عضو صلیب چپ
MAN	داشبورد - زمین برقی عضو صلیب راست
MB	زمین برقی چپ جلو
MC	زمین گیربکس اتوماتیک
MF	عقب راست دست راست
MG	زمین برقی عقب چپ
MH	زمین برقی موتور
ML	زمین برقی باتری
MS	ELECTRIC PUMP UNIT MOUNTING Earth
MT	RADIO ELECTRICAL Earth
NAP	TUNNEL ELECTRICAL EARTH
NC	LEFT-HAND A-PILLAR ELECTRICAL EARTH
NF	زمین برقی موتور
NH	ELECTRONIC EARTH

فهرست معیارها

عناوین بلند	عناوین کوتاه
TLIRAN	تعریف فنی IRAN
VPOEP	با نورپردازی محفظه ذخیره سازی
X90	سری X 90

فهرست معیارها

عناوین بلند	عناوین کوتاه
5PL	نفره 5 صندلی
7PL	نفره 7 صندلی

ABCO01	ایربرگ راننده
ABLAV	ایربرگ جانبی جلوی
ABPA01	ایربرگ سرنشین
ABS	سیستم ترمز ضد قفل
ADAC	کمک رانندگی
CA	تهویه مطبوع
CHAUFO	گرمایش استاندارد
DA	فرمان برقی
DIESEL	دیزل
DM	فرمان دستی
E0	سطح تجهیزات E0
E03A	استاندارد ضد آلودگی EURO 03 با OBD
E03B	استاندارد EURO 3 EMISSIONS WITHOUT OBD
E04A	استاندارد OBD با EURO 4 EMISSIONS
E1	سطح تجهیزات E1
E2	سطح تجهیزات E2
E3	سطح تجهیزات E3
ELA	با برف پاک کن صفحه عقب
ESS	PETROL
F90	F 90 SERIES
GDFROI	آب و هوای بسیار سرد
K4M690	K4M ENGINE SUFFIX 690
K7J	موتور K7J
K7J710	K7J ENGINE SUFFIX 710
K7M	موتور K7M
K7M710	K7M ENGINE SUFFIX 710
K90	K 90 SERIES
K9K	موتور K9K
K9K790	K9K ENGINE SUFFIX 790
K9K792	K9K ENGINE SUFFIX 792
K9K794	K9K ENGINE SUFFIX 794
L90	L 90 FAMILY
LAC	صفحه نمایش عقب گرمکن
LNC	صفحه نمایش عقب گرمکن
LUCOF	روشنایی محفظه چمدان
LVAREL	پنجره برقی عقب
LVAVEL	پنجره برقی جلو

PROJAB	چراغ مه شکن
RAD01	نوع رادیو 01
RETROE	آینه های درب 2 با تنظیم برقی
SABLAV	بدون ایربگ جانبی جلو
SGACHA	صندلی گرمکن
SOP01	سیستم قفل / باز کردن درب کارت مغناطیسی
SOP02	سیستم قفل/باز کردن قفل درب هندزفری
SOP03	سیستم بسته شدن درب باز TYPE 03
SPRGAZ	بدون آماده سازی یا تجهیزات گاز
SRADIO	وسیله نقلیه بدون رادیو
SSABS	بدون سیستم ترمز ضد قفل
SSELA	بدون برف پاک کن صفحه عقب
STLIRAN	به جز تعریف فنی ایران
TEMP	دما

فهرست اتصالات

عناوین اتصال	کدهای اتصال
R2	داشبورد / اتصال عقب چپ
R122	سیم کشی داشبورد / اتصال چراغ مه شکن
R146	سیم کشی داشبورد / اتصال صندلی جلو
R164	اتصال فن / داشبورد
R212	اتصال موتور/محفظه سرنشین (تک واحدی)
R244	اتصال درب محفظه چمدان عقب چپ
R262	محفظه سرنشین / اتصال موتور
R292	محفظه سرنشین / کیسه هوای سرنشین
R334	محفظه سرنشین/اتصال صندلی جلو سرنشین
R335	محفظه سرنشین/اتصال صندلی جلو راننده
R383	بلندگوی تلفن خودرو / اتصال محفظه سرنشین

فهرست اجزاء

عناوین قطعات	کدهای قطعات
639	چراغ ترمز برجسته
645	کامپیوتر محفظه مسافر
649	استپر موتور
677	پمپ و اشرف دو جهته جلو و عقب
680	دوشاخه پیش گرمکن 1
681	دوشاخه پیش گرمکن 2

682	دوشاخه پيش گرمکن 3
683	دوشاخه پيش گرمکن 4
689	کروز کنترل و سونيچ کيسه هوا
746	سنسور سيلندر
756	کيسه هوا/کامپيوتر پيش کشنده
778	ماژول کويل جرقه زنی چهارگانه
784	فرمان رله بلوک 2
799	جریان سنج هوا تزريقي
833	پمپ سوخت و واحد فرستنده
861	ايربگ مسافر
887	سنسور اکسيژن بالای جریان
921	پتانسيومتر شتاب دهنده
957	واحد ترانسپوندر
967	شاخ الکترومغناطیسی
983	رله تامین کامپيوتر انژکتوری ديزل
1001	مخزن LPG
1016	جعبه فيوز محفظه سرنشین
1028	ماهواره سمت راننده
1029	ماهواره سمت مسافر
1032	سنسور فشار منيفولد سوخت
1047	رله تزریق
1066	سنسور دمای سوخت
1067	رله گرمایش اضافی 1
1068	رله گرمایش اضافی 2
1071	سنسور فشار توربوشارژ
1077	سيلندر 1 کويل مدادی
1078	سيلندر 2 کويل مدادی
1079	کويل مدادی سيلندر 3
1080	سيلندر 4 کويل مدادی 4
1105	FUEL FLOW ACTUATOR
1113	گرمایش اضافی محفظه مسافر
1202	سنسور فشار گاز خنک کننده
1324	روشنایی پلاک ثبت مرکزی
1425	3rd ROW COURTESY LIGHT
1441	کلید غيرفعال کردن کيسه هوای سرنشین
1456	کنترل یخ زدایی با یک لمس
1460	شير برقی موتور EGR

فهرست اجزاء

عناوین قطعات	کدهای قطعات
190	بلندگوی عقب چپ
191	بلندگوی درب سمت راست جلو
192	بلندگوی درب سمت چپ جلو
193	انژکتور 1
194	انژکتور 2
195	انژکتور 3
196	انژکتور 4
199	گیج سوخت
200	یخ زدایی صفحه عقب
201	موتور شیشه عقب راست
202	موتور شیشه عقب چپ
203	موتور پنجره راننده
204	موتور شیشه ای برقی سرنشین
205	سونیچ فشار
207	سنسور حداقل سطح مایع ترمز
209	اهرم مونو
211	موتور برف پاک کن صفحه عقب
212	موتور برف پاک کن
213	چراغ جلو
219	پمپ واکس چراغ جلو
221	پمپ شوینده شیشه بادی
222	پتانسیومتر دریچه گاز
224	سونیچ فشار فرمان با کمک برق
225	سوکت عیب یاب
226	چراغ جلو سمت راست
227	چراغ جلو سمت چپ
233	رله دمنده هوای سرد
235	رله صفحه نمایش عقب گرمکن
239	آینه دید عقب برقی راننده
240	آینه دید عقب برقی سرنشین
242	سنسور اکسیژن پایین جریان
244	سنسور دمای تزریق آب
247	پانل ابزار

250	سنسور سرعت خودرو
255	چراغ سیگنال گردش جلو سمت راست
256	چراغ سیگنال گردش جلو چپ
257	واحد پیش گرمایش
261	رادیو
262	فن خنک کننده و تهویه مطبوع
267	تکرار کننده سمت راست
268	تکرار کننده چپ
272	سنسور دمای هوا تزریقی
299	صفحه کنترل رله
319	پنل کنترل تهویه مطبوع
321	مقاومت مونتاژ فن تهویه مطبوع
322	تهویه مطبوع و چراغ فرمان برقی
336	رله فن سرعت 2
343	سنسور دمای روغن
371	جذب بخار بنزین
403	زنگ هشدار الکترومغناطیسی ثانویه
414	سنسور آب در دیزل
529	CENTRAL CORTESY LIGHT
597	جعبه فیوز موتور و رله

فهرست اجزاء

عناوین قطعات	کدهای قطعات
71	قفل برقی درب
101	فندک
103	جایگزین
104	سوئیچ راه اندازی
105	شاخ الکترومغناطیسی اصلی
107	باتری
118	کامپیوتر سیستم ترمز ضد قفل
120	کامپیوتر تزریقی
123	کنترل قفل درب مرکزی
125	کنترل چراغ خطر
128	کنترل شیشه عقب گرم کن
130	کنترل پنجره برقی عقب راست
131	کنترل پنجره برقی عقب چپ
132	کنترل پنجره برقی سمت راننده

133	کنترل پنجره برقی سمت سرنشین
134	کنترل آینه دید عقب برقی
135	سونیچ قفل پنجره عقب
138	قفل برقی درب عقب راست
139	قفل برقی درب چپ عقب
140	قفل برقی درب راننده
141	قفل مرکزی برای درب مسافر
142	درب چکمه قفل برقی
145	برف پاک کن-واشر ترکیبی
146	سنسور صورتی 1
147	سنسور فشار اتمسفر
149	سنسور TDC
150	سنسور چرخ عقب راست
151	سنسور چرخ عقب چپ
152	سنسور چرخ جلو سمت راست
153	سنسور چرخ جلو چپ
154	سونیچ درب عقب
155	سونیچ چراغ دنده عقب
156	سونیچ ترمز دستی
160	سونیچ ترمز
161	کلید دستکش مسافر
163	استارت
164	دمنده هوای سرد
165	روشنایی محفظه چمدان
168	چراغ محفظه دستکش
171	کلاچ تهویه مطبوع
172	چراغ عقب راست
173	چراغ عقب چپ
176	چراغ مه شکن جلو سمت راست
177	چراغ مه شکن جلو سمت چپ
178	سونیچ ربتی عقب راست
179	سونیچ ربتی عقب چپ
180	سونیچ ربتی راننده
181	سونیچ ربتی مسافری
184	چراغ جلو سمت راست
185	چراغ جلو سمت چپ
186	واحد پمپ برقی فرمان به کمک برق

188	واحد فن خنک کننده
189	بلندگوی عقب راست
پایان	